

LOEWE.

de	Sicherheitshinweise und rechtliche Informationen	hr	Sigurnosne upute i pravne informacije
en	Safety instructions and legal information	bs	Sigurnosne upute i pravne informacije
nl	Veiligheidsinstructies en wettelijke informatie	sr	Безбедносна упутства и правне информације
fr	Consignes de sécurité et informations légales	sl	Varnostna navodila in pravne informacije
it	Istruzioni di sicurezza e informazioni legali	ro	Instrucțiuni de siguranță și informații legale
es	Instrucciones de seguridad e información legal	bg	Инструкции за безопасност и правна информация
pt	Instruções de segurança e informações legais	sq	Udhëzime sigurie dhe informacion ligjor
pl	Instrukcje bezpieczeństwa i informacje prawne	el	Οδηγίες ασφαλείας και νομικές πληροφορίες
cs	Bezpečnostní pokyny a právní informace	ru	Инструкции по технике безопасности и юридическая информация
sk	Bezpečnostné pokyny a právne informácie	uk	Інструкції з техніки безпеки та юридична інформація
hu	Biztonsági utasítások és jogi információk	ar	تعليمات السلامة والمعلومات القانونية
lv	Drošības norādījumi un juridiskā informācija	tr	Güvenlik talimatları ve yasal bilgiler
lt	Saugos instrukcijos ir teisinė informacija	he	הנחיות בטיחות ומידע משפטי
et	Ohutusjuhised ja õiguslik teave	kk	Қауіпсіздік нұсқаулары және құқықтық ақпарат
da	Sikkerhedsinstruktioner og juridiske oplysninger	az	Təhlükəsizlik təlimatları və hüquqi məlumatlar
sv	Säkerhetsinstruktioner och juridisk information	hy	Անվտանգության հրահանգներ և իրավական տեղեկատվություն
fi	Turvallisuusohjeet ja oikeudelliset tiedot	ka	უსაფრთხოების ინსტრუქციები და იურიდიული ინფორმაცია
no	Sikkerhetsinstruksjoner og juridisk informasjon		

Dokumentation

Sie können alle Bestandteile des Benutzerhandbuchs von der Loewe-Website herunterladen oder das FAQ einsehen. Scannen Sie dazu den folgenden QR-Code.



<https://www.loewe.tv/support>

Datenschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der DSGVO. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Loewe-Webseite. Scannen Sie dazu den folgenden QR-Code.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Position des Typenschilds

Das Typenschild mit der Modellnummer befindet sich an einer leicht zugänglichen Stelle, aber nicht störenden Stelle. Suchen Sie auf der Rück-/Unterseite des Geräts oder ggf. unter einer vorh. Klappe.

Entsorgung



Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte inkl. der Kabel am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter oder bei den öffentlichen Rücknahmestellen.

Durch Ihren Beitrag zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem kommunalen Entsorgungsunternehmen.

Der Endnutzer ist dafür verantwortlich, dass die Daten auf dem Altgerät vor der Entsorgung durch eine Rücksetzung auf die Werkseinstellung gelöscht werden.

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie diese Seite sorgfältig, damit ein sicherer Betrieb des Geräts gewährleistet werden kann.

Halten Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts an alle Sicherheits- und Bedienungshinweise.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

Berücksichtigen Sie alle Warnhinweise, die auf dem Produkt angebracht und in der Bedienungsanleitung aufgelistet sind.

Erklärung der Symbole

 Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch hohe Spannungen verursacht werden.

 Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch Brandentwicklung entstehen.

 Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch Hitzestau entstehen.

 Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch hohe Lautstärken oder Schalldrücke entstehen.

 Dieses Symbol weist den Benutzer auf andere, besondere Risiken hin.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur für den Empfang und die Wiedergabe von Tonsignalen geeignet.

1.2 Hitze

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen ab. Dazu zählen Heizkörper, Heizlüfter, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die heiß werden können. Stellen Sie keinesfalls Gegenstände mit einer offenen Flamme auf oder in die Nähe des Geräts – wie etwa Kerzen oder Laternen.

Um das Risiko eines Brandes zu verringern, darf dieses Produkt während des Gebrauchs nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. abgedeckt werden.

1.3 Umgebung

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer staubigen, feuchten, trockenen und heißen Umgebung.

1.4 ⚠ Gewitter

Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters vom Ladegerät (USB-Ladegerät).

1.5 Umgang mit dem Akku

Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es mindestens einmal im Monat aufladen, damit seine Leistung erhalten bleibt.

1.6 Akku

Akkus sind Verschleißteile und ihre Leistungsfähigkeit kann sich im Laufe der Zeit verringern. Ersatzakkus sind auf der Loewe Webseite erhältlich. Sie können den Akku selbst wechseln, oder sich an Ihren Fachhändler wenden.

Informationen zum Wechseln des Akkus erhalten Sie, wenn Sie den unten abgebildeten QR-Code scannen:



GEFAHR: Bei fehlerhaftem Einsetzen (Verpolen/Kurzschluss) des Lithium-Ionen-Akkus besteht Explosionsgefahr. Akku nur mit identischem oder vergleichbarem Typ ersetzen.



Akkus dürfen nicht ins Feuer oder Wasser gelegt, mechanisch zerschnitten oder zerdrückt werden. Akkus sollten ebenso keinen hohen Umgebungstemperaturen oder extrem niedrigen Luftdrücken ausgesetzt werden. Die genannten Vorgänge können den Akku beschädigen.

Aus Akkus, die auf diese Weise beschädigt wurden, können brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten und es besteht Explosionsgefahr.

1.7 Aufladen

Wenn für den Betrieb ein externes Ladegerät oder Netzteil erforderlich ist, prüfen Sie sorgfältig die technischen Anforderungen auf dem Anschlussschild oder dem separaten Anleitungsbblatt, um eine Überhitzung oder Beschädigung des Produkts oder des Adapters zu vermeiden.

1.8 Schäden, die einer Reparatur bedürfen

Die Wartung sowie Reparaturarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Kundenservice durchgeführt werden. Wenn das Gerät beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, wenn Gegenstände in das Gerät gelangt sind oder wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert, ist eine Wartung/Reparatur erforderlich.

1.9 Automatische Energiesparfunktion

Das Gerät verfügt über eine automatische Energiesparfunktion. Diese Energiesparfunktion versetzt das Gerät in den Stand-by-Modus, wenn das Gerät stummgeschaltet ist oder die Wiedergabe für eine längere Zeit pausiert.

1.10 Wasserschutz

Dieses Gerät ist bedingt wassergeschützt – Wasser wirkt sich innerhalb dieser Bedingungen nicht negativ auf das Produkt aus. Den genauen Schutzgrad können Sie den technischen Daten entnehmen.

1.11 Risiko von Gehörschäden



Das dauerhafte Hören von Inhalten mit hoher Lautstärke oder hohem Schalldruck bei Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie zu hohe Lautstärken und legen Sie während der Nutzung Pausen ein, um Ihr Gehör zu schützen.

1.12 Materialhinweis

Technische Elemente wie Henkel oder Bänder sind ggfs. aus Leder. Leder ist ein natürliches Material und unterliegt im Laufe der Zeit und bei täglichem Gebrauch einer Veränderung.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Loewe Technology GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen sowie weiteren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und sämtlichen anwendbaren EU-Richtlinien entspricht.

Hier finden Sie die vollständige Konformitätserklärung in der Produktauswahl: www.loewe.tv/de/support

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Documentation

Scan the following QR code to download all parts of the user manual from the Loewe website or view the FAQ.



<https://www.loewe.tv/support>

This device complies with the requirements of the GDPR. For more detailed information, scan the QR code to go to the Loewe website.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Position of the rating plate

The rating label with model number and operating voltage is located at an easily accessible, but unobtrusive spot. Look for it on the back or bottom of the product or if applicable under any sort of cover.

Disposal



This symbol on the product indicates that electrical and electronic equipment incl. cables must be disposed of separately from household waste at the end of their service life. You can return your old device for free at a collection point for the recycling of electrical equipment and, or at your dealer, if you buy a similar new device.

Used batteries should not be disposed of in household waste. Replaceable batteries must be taken out of the device before disposal. Dispose of used batteries free of charge in the collection containers set up at the dealer or at the public collection points.

By helping to properly dispose of this product, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings. For more information please contact your local authority or your municipal waste disposal service.

The end user is responsible for deleting data on the old device doing the factory reset before disposal.

1 Important safety instructions

Attention: Read this page carefully to ensure safe operation of the device.

Follow all safety and operating instructions when using this product.

You should keep the safety and operating instructions for future reference.

Heed all warnings marked on the product and listed in the operating instructions.

Explanation of symbols

 This symbol indicates risks caused by high voltages.

 This symbol indicates dangers caused by the development of fire.

 This symbol indicates dangers caused by heat build-up.

 This symbol indicates dangers caused by excessive volume or sound pressure.

 This symbol indicates other, more specific risks.

1.1 Intended use

This device is intended exclusively for the reception and playback of sound signals.

1.2 Heat



WARNING
Danger of fire
and overheating

Placing the device near hot surfaces, such as radiators, fan heaters, stoves or other devices (including amplifiers) can cause fires.

- Never place objects with open flame, such as candles or lanterns, on or near the device.
- Do not cover this product with newspapers, tablecloths, curtains, etc. during use.

1.3 Environment

Do not use it in dusty, humid, dry, and high-temperature environment.

1.4 Thunderstorm



WARNING
Danger of
electric shock

Leaving the device plugged in a USB charger during a thunderstorm may lead to damage to the device and may in turn increase the risk of electric shock for the user.

- Disconnect the device from the charging appliance (USB charger) during thunderstorms.
- Do not use the device if it has been damaged during a thunderstorm.

1.5 Battery care

If you do not use the product for a long time, be sure to charge it at least once a month to maintain its performance.

1.6 Rechargeable batteries

Rechargeable batteries are wear parts, whose performance may decrease over time. Replacement rechargeable batteries are available on the Loewe website. You can replace the batteries yourself or contact your local dealer.

For information on how to replace the battery, scan the QR code shown below:



WARNING
Danger of fire
and explosion

Improper installation of the battery can defeat a safeguard and lead to explosion, fire or serious injury.

- Observe the correct polarity (+/-) when inserting the battery.
- Only use battery types approved by the manufacturer. If in doubt, contact customer service.

WARNING
Danger of fire
and explosion

Improper treatment or disposal can damage the structural integrity of the batteries. Structural damage may cause the leakage of flammable gas or liquid and lead to explosion, fire or serious injury.

- Do not put the batteries in fire or submerge them in water.
- Do not mechanically crush or cut the batteries.
- Do not expose the batteries to extremely high temperatures or extremely low air pressure.

1.7 Charging

If an external charger or power supply is required for operation, carefully check the technical requirements on the connector plate or separate instruction sheet to avoid overheating or damage to the product or adaptor.

1.8 Damages requiring repair

Maintenance and repair work should only be carried out by a qualified customer service. Maintenance/repair is required if the device has been damaged, if liquid has entered the device, if objects have entered the device or when it stops working properly.

1.9 Automatic energy saving function

The device is equipped with an automatic energy saving function. This power-saving function puts the unit into stand-by mode when the unit is muted or play-back is paused for an extended period of time.

1.10 Water protection

This device is water-protected up to a certain degree. Up to that degree, water will not have harmful effects on it. The exact water protection class is indicated in the technical data sheet.

1.11 Risk of hearing damage



CAUTION
Danger of
hearing damage

Prolonged listening at high volume levels or high sound pressures may cause hearing damage.

- Avoid listening on high volume for extended periods
- Take breaks while using the device to protect your hearing.

1.12 Note on materials

Technical elements of the device, such as straps and handles can be made of leather. Leather is a natural material and is therefore subject to change over time and with daily use.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Loewe Technology GmbH declares that this product meets the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all applicable EU directives.

You can find the complete declaration of conformity in the product selection at: www.loewe.tv/int/support

This product can be used across all EU member states.

FCC Information:

Changes or Modifications not expressly approved by the party responsible could void the user's authority to operate this device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Information:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's Licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Documentatie

Scan de volgende QR-code om alle onderdelen van de gebruikershandleiding te downloaden van de Loewe-website of bekijk de veelgestelde vragen.



<https://www.loewe.tv/support>

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de AVG. Scan de QR-code voor meer informatie op de Loewe-website.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Positie van het typeplaatje

Het typeplaatje met het modelnummer en de bedrijfsspanning bevindt zich op een gemakkelijk bereikbare, maar onopvallende plek. Zoek het op de achterkant of onderkant van het product of, indien van toepassing, onder een soort afdekking.

Verwijdering



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van kabels, aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huisvuil afgevoerd moeten worden. U kunt uw oude toestel gratis inleveren bij aangewezen recyclingcentra voor elektrische en elektronische apparatuur en ook bij uw dealer, als u een vergelijkbaar nieuw toestel koopt.

Gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil weggegooid worden. Haal vervangbare batterijen uit het toestel voordat u het toestel verwijderd. Gooi gebruikte batterijen gratis weg in de verzamelcontainers die bij de dealer of bij de openbare inzamelpunten staan.

Door dit product op de juiste manier af te voeren, beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de gemeentelijke afvaldienst.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het wissen van de gegevens op het oude toestel door dit terug te zetten naar de fabrieksinstellingen alvorens het toestel afgedankt wordt.

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Let op: Lees deze pagina zorgvuldig door om een veilige werking van het toestel te garanderen.

Volg alle veiligheids- en bedieningsinstructies op bij het gebruik van dit product.

U dient de veiligheids- en gebruikershandleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.

Neem alle waarschuwingen die op het product staan en die in de gebruikershandleiding worden vermeld in acht.

Uitleg van de symbolen

 Dit symbool wijst op risico's veroorzaakt door hoge spanningen.

 Dit symbool geeft gevaren aan veroorzaakt door warmteontwikkeling.

 Dit symbool duidt op gevaren veroorzaakt door een hoog volume of een hoge geluidsdruk.

 Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor andere, meer specifieke risico's.

 Dit symbool wijst op gevaren veroorzaakt door de ontwikkeling van vuur.

1.1 Beoogd gebruik

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en weergave van geluidssignalen.

1.2 Warmte

Plaats het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken, zoals radiatoren, luchtverhitters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die heat kunnen worden. Plaats nooit voorwerpen met een open vlam, zoals kaarsen of lantaarns, op of in de buurt van het apparaat.

Om het risico op brand te verminderen, mag u dit product tijdens het gebruik niet bedekken met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

1.3 Omgeving

Gebruik het apparaat niet in een stoffige, vochtige, droge omgeving of bij hoge temperaturen.

1.4 Onweer

Koppel het apparaat tijdens onweer los van de oplader (USB-lader).

1.5 Onderhoud van de batterij

Als u het product lange tijd niet gebruikt, dan moet u het minstens één keer per maand opladen om de prestaties op peil te houden.

1.6 Accu

Oplaadbare batterijen zijn slijtageonderdelen, waarvan de prestaties na verloop van tijd kunnen afnemen. Op de Loewe-website zijn vervangende oplaadbare batterijen verkrijgbaar. Je kunt de batterijen zelf vervangen of contact opnemen met je plaatselijke dealer.

Scan de QR-code hieronder voor informatie over het verwijderen van de batterij:



 **GEVAAR:** Onjuiste plaatsing (spanningsomkering/kortsluiting) van de lithium-ion oplaadbare batterijen veroorzaakt explosiegevaar. Vervang oplaadbare batterijen alleen door een identiek of vergelijkbaar type.



Batterijen mogen niet in vuur of water worden geplaatst, mechanisch worden doorgesneden of geplet. Batterijen mogen ook niet worden blootgesteld aan hoge omgevingstemperaturen of extreem lage luchtdrukken. Deze handelingen kunnen de batterij beschadigen. Uit batterijen die op deze manier beschadigd zijn, kunnen brandbare vloeistoffen of gasen ontsnappen en bestaat er explosiegevaar.

1.7 Opladen

Als een externe lader of voeding nodig is voor de werking, controleer dan zorgvuldig de technische vereisten op het aansluitplaatje of het afzonderlijke instructieblad om oververhitting of schade aan het product of de adapter te voorkomen.

1.8 Schade die een reparatie vereist

Uitsluitend een gekwalificeerde klantenservice mag de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren. Onderhoud/reparatie is noodzakelijk als het apparaat beschadigd is, als er vloeistof in het apparaat is gekomen, als er voorwerpen in het apparaat zijn gekomen of als het niet meer goed werkt.

1.9 Automatische energiebesparingsfunctie

Het toestel beschikt over een automatische energiebesparingsfunctie. Deze energiebesparingsfunctie zet het toestel in de stand-bymodus wanneer het geluid van het toestel is uitgeschakeld of de weergave gedurende langere tijd is gepauzeerd.

1.10 Waterbescherming

Dit apparaat is tot op zekere hoogte beschermd tegen water. Tot die mate heeft water geen schadelijke invloed op het apparaat. De exacte waterbeschermingsklasse staat vermeld op het technische gegevensblad.

1.11 Risico op gehoorbeschadiging



Voortdurend luisteren naar inhoud met een hoog volume of hoge geluidsdruk met een hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging. Vermijd hoge volumes en neem pauzes tijdens het gebruik om uw gehoor te beschermen.

1.12 Opmerking over materialen

Technische onderdelen van het apparaat, zoals riemen en handgrepen, kunnen van leer gemaakt zijn. Leer is een natuurlijk materiaal en kan daarom na verloop van tijd en door dagelijks gebruik veranderen.

EU-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Loewe Technology GmbH dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle toepasselijke EU-richtlijnen.

U kunt de volledige conformiteitsverklaring vinden in de productselectie op: www.loewe.tv/int/support

Dit product kan in alle EU-lidstaten gebruikt worden.

Documentation

Scannez le code QR suivant pour télécharger toutes les parties du manuel d'utilisation depuis le site web de Loewe ou consultez la FAQ.



<https://www.loewe.tv/support>

Cet appareil est conforme aux exigences du RGPD. Pour plus d'informations, scannez le code QR pour accéder au site web de Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Position de la plaque signalétique

L'étiquette signalétique indiquant le numéro de modèle et la tension de fonctionnement se trouve à un endroit facilement accessible, mais discret. Elle se trouve à l'arrière ou en dessous du produit ou, le cas échéant, sous une couverture quelconque.

Mise au rebut



Le symbole de poubelle barrée sur le produit indique que les équipements électriques et électroniques, y compris les câbles, doivent être éliminés séparément des déchets ménagers à la fin de leur vie utile. Vous pouvez retourner gratuitement votre ancien appareil dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques ou chez votre revendeur, si vous achetez un nouvel appareil similaire.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles remplaçables doivent être retirées de l'appareil avant d'être jetées. Jetez gratuitement les piles usagées dans les conteneurs de collecte mis en place chez votre revendeur ou dans des points de collecte publics.

En contribuant à l'élimination correcte de ce produit, vous protégez l'environnement et la santé de vos concitoyens. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou votre service municipal d'élimination des déchets.

L'utilisateur final est responsable de la suppression des données sur l'ancien appareil en effectuant une réinitialisation d'usine avant de le mettre au rebut.

1 Instructions de sécurité importantes

Attention : Lisez attentivement cette page pour assurer un fonctionnement sûr de l'appareil.

Suivez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement lors de l'utilisation de ce produit.

Gardez le mode d'emploi et les instructions de sécurité pour référence future.

Respectez tous les avertissements marqués sur le produit et énumérés dans le mode d'emploi.

Signification des symboles

 Ce symbole indique les risques causés par des tensions élevées.

 Ce symbole signale les risques liés à l'accumulation de chaleur.

 Ce symbole signale les risques liés à un volume ou à une pression acoustique élevés.

 Ce symbole alerte l'utilisateur d'autres risques plus spécifiques.

 Ce symbole indique les dangers causés par la propagation du feu.

1.1 Utilisation prévue

Cet appareil est conçu exclusivement pour la réception et la lecture de signaux sonores.

1.2 Chaleur

Ne placez pas l'appareil à proximité de surfaces chaudes, telles que des radiateurs, des radiateurs soufflants, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui peuvent être chauds. Ne placez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies ou des lanternes, sur ou à proximité de l'appareil.

Pour réduire le risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. pendant son utilisation.

1.3 Environnement

Ne l'utilisez pas dans un environnement poussiéreux, humide, sec et à haute température.

1.4 Orages

L'appareil doit être déconnecté du dispositif de chargement (chargeur USB) en cas d'orage.

1.5 Entretien de la batterie

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, assurez-vous de le charger au moins une fois par mois pour maintenir ses performances.

1.6 Batterie

Les piles rechargeables sont des pièces d'usure dont les performances peuvent diminuer avec le temps. Des piles rechargeables de remplacement sont disponibles sur le site Internet de Loewe. Vous pouvez remplacer les piles vous-même ou contacter votre revendeur local.

Pour savoir comment retirer la batterie, scannez le code QR ci-dessous :



DANGER : Une mauvaise insertion (inversion de tension/court-circuit) des piles rechargeables lithium-ion entraîne un risque d'explosion. Remplacez les piles rechargeables uniquement par des piles identiques ou similaires.



Les batteries ne doivent pas être exposées au feu ou à l'eau, ni être découpées ou écrasées mécaniquement. Les batteries ne doivent pas non plus être exposées à des températures ambiantes élevées ou à des pressions atmosphériques extrêmement basses. Ces opérations peuvent endommager la batterie.

Les batteries endommagées de cette manière peuvent laisser échapper des liquides ou des gaz inflammables et présenter un risque d'explosion.

1.7 Chargement

Si un chargeur ou une alimentation externe est nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil, vérifiez soigneusement les exigences techniques figurant sur la plaque de connexion ou sur la feuille d'instructions séparée afin d'éviter toute surchauffe ou tout dommage au produit ou à l'adaptateur.

1.8 Dommages nécessitant des réparations

Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par un personnel qualifié. Une maintenance/réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé, si du liquide est entré dans l'appareil, si des objets sont entrés dans l'appareil ou s'il cesse de fonctionner correctement.

1.9 Fonction d'économie d'énergie automatique

L'appareil est équipé d'une fonction d'économie d'énergie automatique. Cette fonction d'économie d'énergie met l'appareil en mode veille lorsque le son de l'appareil est coupé ou que la lecture est interrompue pendant une période prolongée.

1.10 Protection contre l'eau

Cet appareil est protégé contre l'eau jusqu'à un certain degré. Jusqu'à ce degré, l'eau n'a pas d'effets nocifs sur l'appareil. La classe exacte de protection contre l'eau est indiquée dans la fiche technique.

1.11 Risque de dommages auditifs



L'écoute prolongée de contenus à un volume élevé ou à une pression sonore élevée avec des écouteurs peut entraîner des lésions auditives. Évitez les volumes trop élevés et faites des pauses pendant l'utilisation afin de protéger votre audition.

1.12 Note sur les matériaux

Les éléments techniques de l'appareil, tels que les sangles et les poignées, peuvent être en cuir. Le cuir est un matériau naturel et est donc susceptible de s'altérer au fil du temps et de l'utilisation quotidienne.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Loewe Technology GmbH déclare que ce produit répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les directives de l'UE applicables.

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité complète dans la sélection de produit sur : www.loewe.tv/int/support

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Documentazione

Scansiona il seguente codice QR per scaricare tutte le parti del manuale utente dal sito web Loewe o visualizza le domande frequenti.



<https://www.loewe.tv/support>

Questo dispositivo è conforme ai requisiti del RGPD. Per informazioni più dettagliate, scansiona il codice QR per accedere al sito web Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Posizione della targhetta del voltaggio

L'etichetta con il numero del modello e la tensione di esercizio si trova in un punto facilmente accessibile, ma non invadente. Cercatela sul retro o sul fondo del prodotto o, eventualmente, sotto qualsiasi tipo di copertura.

Smaltimento



Il simbolo del cestino contrassegnato con una x sul prodotto indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche inclusi i cavi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Puoi restituire il tuo vecchio dispositivo gratuitamente in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche o dal tuo rivenditore, se acquisti un dispositivo simile nuovo.

Le batterie usate non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Le batterie sostituibili devono essere rimosse dal dispositivo prima dello smaltimento. Smaltire le batterie usate gratuitamente nei contenitori di raccolta allestiti presso il rivenditore o nei punti di raccolta pubblici.

Contribuendo al corretto smaltimento di questo prodotto, si protegge l'ambiente e la salute dei propri simili. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

L'utente finale ha la responsabilità dell'eliminazione dei dati sul vecchio dispositivo eseguendo il ripristino di fabbrica prima dello smaltimento.

1 Importanti istruzioni di sicurezza

Attenzione: Leggi questa pagina con attenzione per accertarti di utilizzare il dispositivo in tutta sicurezza.

Segui tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo quando usi questo prodotto.

Dovresti conservare queste istruzioni per consultazioni future.

Dovresti seguire attentamente tutti gli avvisi sul prodotto ed elencati nelle istruzioni all'uso.

Spiegazione dei simboli

 Questo simbolo indica rischi causati da alte tensioni.

 Questo simbolo indica i pericoli causati dall'accumulo di calore.

 Questo simbolo indica i pericoli causati dal volume o dalla pressione sonora elevati.

 Questo simbolo avverte l'utente di altri rischi più specifici.

 Questo simbolo indica pericoli provocati dallo sviluppo di fiamme.

1.1 Uso previsto

Questo dispositivo è inteso esclusivamente per la ricezione e la riproduzione di segnali audio.

1.2 Calore

Non collocare il dispositivo vicino a superfici calde, come termosifoni, termoventilatori, stufe o altri dispositivi (compresi gli amplificatori) che possono essere caldi. Non collocare mai oggetti con fiamme libere, come candele o lanterne, sopra o vicino al dispositivo.

Per ridurre il rischio di incendio, non coprire il prodotto con giornali, tovaglie, tende, ecc. durante l'uso.

1.3 Ambiente

Non usarlo in ambienti polverosi, umidi, asciutti o molto caldi.

1.4 Temporalì

Questo dispositivo dovrebbe essere disconnesso dall'apparecchio di ricarica (caricabatterie USB) durante i temporalì.

1.5 Cura della batteria

Se non usi il prodotto a lungo, assicurati di ricaricarlo almeno una volta al mese per preservare le sue prestazioni.

1.6 Accumulatore

Le batterie ricaricabili sono parti soggette a usura, le cui prestazioni possono diminuire nel tempo. Le batterie ricaricabili di ricambio sono disponibili sul sito web di Loewe. È possibile sostituire le batterie autonomamente o rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

Per informazioni su come rimuovere la batteria, scansionare il codice QR riportato di seguito:



PERICOLO: l'inserimento errato (inversione di tensione/cortocircuito) delle batterie ricaricabili agli ioni di litio comporta il rischio di esplosione. Sostituire le batterie ricaricabili solo con batterie identiche o di tipo simile.



Le batterie non devono essere immerse nel fuoco o nell'acqua, né tagliate o schiacciate meccanicamente. Le batterie non devono inoltre essere esposte a temperature ambientali elevate o a pressioni d'aria estremamente basse. Queste azioni possono danneggiare la batteria.

Dalle batterie così danneggiate possono fuoriuscire liquidi o gas infiammabili, con il rischio di esplosione.

1.7 Ricarica

Se per il funzionamento è necessario un caricabatterie o un alimentatore esterno, verificare attentamente i requisiti tecnici riportati sulla targhetta del connettore o sul foglio di istruzioni separato per evitare il surriscaldamento o il danneggiamento del prodotto o dell'adattatore.

1.8 Danni che richiedono riparazione

La manutenzione e la riparazione devono essere effettuate soltanto da un personale di assistenza qualificato. Una manutenzione/riparazione è necessaria se il dispositivo è stato danneggiato, se del liquido è penetrato nel dispositivo, se oggetti sono penetrati nel dispositivo o quando questo smette di funzionare correttamente.

1.9 Funzione automatica di risparmio energetico

Il dispositivo è dotato di una funzione automatica di risparmio energetico. Questa funzione di risparmio energetico mette l'unità in modalità stand-by quando l'unità è silenziosa o la riproduzione è in pausa per un periodo di tempo prolungato.

1.10 Protezione dall'acqua

Questo dispositivo è protetto dall'acqua fino a un certo grado. Fino a tale grado, l'acqua non ha effetti dannosi su di esso. L'esatta classe di protezione dall'acqua è indicata nella scheda tecnica.

1.11 Rischio di danni all'udito



L'ascolto continuo di contenuti ad alto volume o ad alta pressione sonora con le cuffie può causare danni all'udito. Per proteggere l'udito, evitare volumi eccessivi e fare delle pause durante l'uso.

1.12 Nota sui materiali

Gli elementi tecnici del dispositivo, come cinghie e maniglie, possono essere realizzati in pelle. La pelle è un materiale naturale ed è quindi soggetta a cambiamenti nel tempo e con l'uso quotidiano.

Dichiarazione di conformità UE

Pertanto, Loewe Technology GmbH dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali e le altre direttive pertinenti della Direttiva 2014/53/EU e di tutte le direttive UE applicabili.

Puoi trovare la dichiarazione di conformità completa nella selezione del prodotto su: www.loewe.tv/int/support

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE.

Documentación

Escanee el siguiente código QR para descargar todas las partes del manual de usuario desde el sitio web de Loewe o consulte las preguntas frecuentes.



<https://www.loewe.tv/support>

Este dispositivo cumple con los requisitos del RGPD. Para obtener información más detallada, escanee el código QR para acceder al sitio web de Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Ubicación de la placa de características

La etiqueta de características con el número de modelo y la tensión de funcionamiento se encuentra en un lugar fácilmente accesible pero discreto. Búsquela en la parte posterior o inferior del producto o, en su caso, debajo de cualquier tipo de cubierta.

Eliminación



El símbolo de cubo de basura tachado en el producto significa que los equipos eléctricos y electrónicos, incluidos los cables, deben eliminarse de forma separada de los residuos domésticos al final de su vida útil. Puede devolver su viejo dispositivo de forma gratuita en un centro de reciclaje de equipos eléctricos o en su distribuidor si compra un nuevo dispositivo similar.

Las pilas usadas no deben eliminarse con la basura doméstica. Las pilas sustituibles deben extraerse del dispositivo antes de eliminar el dispositivo. Elimine las pilas usadas sin coste en los contenedores de recolección dispuestos por el distribuidor o que pueden encontrarse en puntos de recolección públicos.

Al ayudar a desechar correctamente este producto, está protegiendo el medio ambiente y la salud de sus semejantes. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio municipal de eliminación de residuos.

El usuario final es responsable de eliminar los datos del aparato antiguo restableciendo los valores de fábrica antes de la eliminación.

1 Instrucciones de seguridad importantes

Atención: Lea esta página atentamente para asegurarse de utilizar de forma segura el aparato. Siga todas las instrucciones de seguridad y de uso cuando utilice este producto.

Conserve las instrucciones de uso para consultas futuras.

Tenga presente todos los avisos proporcionados en el producto y enumerados en las instrucciones de uso.

Explicación de los símbolos

 Este símbolo indica los riesgos asociados a tensiones altas.

 Este símbolo indica los peligros causados por la acumulación de calor.

 Este símbolo indica peligros causados por volúmenes o presiones sonoras elevados.

 Este símbolo alerta al usuario de otros riesgos más específicos.

 Este símbolo indica peligros asociados a incendios.

1.1 Uso previsto

Este aparato se ha diseñado exclusivamente para la recepción y reproducción de señales acústicas.

1.2 Calor

No coloque el aparato cerca de superficies calientes, como radiadores, calefactores, estufas u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que puedan estar calientes. No coloque nunca objetos con llama abierta, como velas o linternas, sobre el aparato o cerca de él.

Para reducir el riesgo de incendio, no cubra este producto con periódicos, manteles, cortinas, etc. durante su uso.

1.3 Entorno

No use el aparato en un entorno con mucho polvo, húmedo y de alta temperatura.

1.4 ⚡ Tormentas eléctricas

El aparato debe desconectarse del dispositivo de carga (cargador USB) durante las tormentas eléctricas.

1.5 Cuidado de la batería

Si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de cargarlo al menos una vez al mes para mantener su rendimiento.

1.6 Batería

Las pilas recargables son piezas de desgaste, cuyo rendimiento puede disminuir con el tiempo. En la página web de Loewe encontrará pilas recargables de repuesto. Puede sustituir las pilas usted mismo o ponerse en contacto con su distribuidor local.

Para obtener información sobre cómo extraer la batería, escanee el código QR que se muestra a continuación:



PELIGRO: La inserción incorrecta (inversión de tensión/cortocircuito) de las pilas recargables de iones de litio provoca riesgo de explosión. Sustituya las pilas recargables únicamente por otras de tipo idéntico o similar.



Las baterías no deben arrojarse al fuego o al agua, ni cortarse o aplastarse mecánicamente. Las baterías tampoco deben exponerse a temperaturas ambiente elevadas ni a presiones de aire extremadamente bajas. Estos procesos pueden dañar la batería. Los líquidos o gases inflamables pueden escapar de las baterías que han sido dañadas de esta forma y existe riesgo de explosión.

1.7 Carga

Si se necesita un cargador externo o una fuente de alimentación para el funcionamiento, compruebe cuidadosamente los requisitos técnicos de la placa del conector o de la hoja de instrucciones independiente para evitar el sobrecalentamiento o daños en el producto o en el adaptador.

1.8 Daños que requieren reparación

Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden llevarse a cabo en un servicio técnico autorizado. Se requiere mantenimiento o reparación si el aparato resulta dañado, si entran líquidos u objetos en su interior, o cuando deje de funcionar correctamente.

1.9 Función automática de ahorro de energía

El dispositivo incorpora una función automática de ahorro de energía. Esta función de ahorro de energía pone la unidad en modo en espera cuando el aparato está silenciado o se pone en pausa la reproducción durante un largo periodo de tiempo.

1.10 Protección contra el agua

Este aparato está protegido contra el agua hasta cierto grado. Hasta ese grado, el agua no tendrá efectos nocivos sobre él. El grado exacto de protección contra el agua se indica en la ficha técnica.

1.11 Riesgo de lesiones auditivas



La escucha continuada de contenidos a alto volumen o alta presión sonora con auriculares puede provocar daños auditivos. Evite volúmenes excesivos y haga pausas durante el uso para proteger su audición.

1.12 Nota sobre los materiales

Los elementos técnicos del aparato, como las correas y las asas, pueden ser de cuero. El cuero es un material natural y, por lo tanto, está sujeto a cambios con el paso del tiempo y el uso diario.

Declaración de conformidad EU

Por la presente, Loewe Technology GmbH declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU y todas las directivas aplicables de la UE.

Puede encontrar la declaración de conformidad completa en la selección de productos en www.loewe.tv/int/support

Este producto se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Documentação

Digitalize o seguinte código QR para descarregar todas as partes do manual do utilizador a partir do site da Loewe ou consulte as perguntas frequentes.



<https://www.loewe.tv/support>

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos do RGPD. Para obter informações mais detalhadas, digitalize o código QR para aceder ao site



<https://www.loewe.tv/dataact>

Posição da placa de classificação

A etiqueta de classificação com o número do modelo e a tensão de funcionamento está localizada num local facilmente acessível, mas discreto. Procure-a na parte de trás ou na parte inferior do produto ou, se aplicável, debaixo de qualquer tipo de cobertura.

Eliminação



O símbolo do caixote do lixo riscado no produto indica que o equipamento elétrico e eletrónico, incluindo cabos, no fim da sua vida útil tem de ser eliminado separado do lixo doméstico. Pode devolver o seu dispositivo antigo gratuitamente num ponto de recolha de equipamento elétrico e/ou no seu revendedor quando comprar um dispositivo novo semelhante.

As pilhas usadas não devem ser eliminadas com o lixo doméstico. As pilhas substituíveis têm de ser removidas do dispositivo antes deste ser eliminado. Elimine as baterias gastas de forma gratuita nos recipientes de recolha localizados no revendedor ou em pontos de recolha pública.

Ao ajudar a eliminar corretamente este produto, está a proteger o ambiente e a saúde dos seus semelhantes. Para mais informações, contacte as autoridades locais ou o serviço municipal de eliminação de resíduos.

O utilizador final é responsável por eliminar os dados no dispositivo antigo fazendo uma reposição de fábrica antes de o eliminar.

1 Instruções de segurança importantes

Atenção: Leia com atenção esta página para garantir o funcionamento seguro do dispositivo. Ao usar o produto, siga todas as instruções de segurança e funcionamento.

Deve manter as instruções de segurança e funcionamento para referência futura.

Siga todos os avisos fornecidos no produto e listados nas instruções de funcionamento.

Explicação dos símbolos

 Este símbolo indica os riscos provocados por alta voltagem.

 Este símbolo indica os perigos causados pela acumulação de calor.

 Este símbolo indica os perigos causados por volumes ou pressões sonoras elevados.

 Este símbolo serve para alertar o utilizador para outros riscos mais específicos.

 Este símbolo indica perigos provocados pelo aparecimento de fogo.

1.1 Uso previsto

Este dispositivo destina-se exclusivamente à receção e reprodução de sinais sonoros.

1.2 Aquecimento

Não coloque o aparelho perto de superfícies quentes, como radiadores, aquecedores de ventoinha, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que possam estar quentes. Nunca coloque objectos com chama aberta, como velas ou lanternas, em cima ou perto do aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio, não cubra este produto com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. durante a utilização.

1.3 Ambiente

Não use num ambiente poeirento, húmido, seco e com temperatura alta.

1.4 Trovoada

O dispositivo deve ser desligado do carregador (carregador USB) durante trovoadas.

1.5 Cuidados com a bateria

Se não usar o produto durante um período prolongado, certifique-se de que o carrega pelo menos uma vez por mês, para manter o desempenho.

1.6 Baterias recarregáveis

As pilhas recarregáveis são peças de desgaste, cujo desempenho pode diminuir com o tempo. As pilhas recarregáveis de substituição estão disponíveis no sítio Web da Loewe. Pode substituir as pilhas você mesmo ou contactar o seu revendedor local.

Para obter informações sobre como remover a bateria, digitalize o código QR apresentado abaixo:



PERIGO: A inserção incorrecta (inversão de tensão/curto-circuito) das baterias de íões de lítio provoca um risco de explosão. Substituir as pilhas recarregáveis apenas por outras de tipo idêntico ou semelhante.



As pilhas não devem ser colocadas no fogo ou na água, cortadas mecanicamente ou esmagadas. As baterias também não devem ser expostas a temperaturas ambiente elevadas ou a pressões de ar extremamente baixas. Estas acções podem danificar a bateria. Líquidos ou gases inflamáveis podem sair das baterias danificadas desta forma e existe o risco de explosão.

1.7 Carregamento

Se for necessário um carregador externo ou uma fonte de alimentação para o funcionamento, verifique cuidadosamente os requisitos técnicos na placa de ligação ou na folha de instruções separada para evitar sobreaquecimento ou danos no produto ou no adaptador.

1.8 Danos que exigem reparação

Os trabalhos de manutenção e reparação devem ser realizados apenas por um técnico qualificado. É necessário fazer manutenção/reparação quando o dispositivo tiver sido danificado, tiver entrado líquido no dispositivo, tiverem entrado objetos no dispositivo ou quando deixar de funcionar devidamente.

1.9 Função de poupança de energia automática

O dispositivo vem equipado com uma função de poupança de energia automática. Esta função de poupança de energia coloca a unidade no modo de espera (standby) quando a unidade for silenciada ou a reprodução estiver em pausa durante um período prolongado.

1.10 Proteção contra a água

Este aparelho está protegido contra a água até um determinado grau. Até esse grau, a água não terá efeitos nocivos sobre ele. A classe exacta de proteção contra a água é indicada na ficha técnica.

1.11 Risco de lesões auditivas



A audição contínua de conteúdos com um volume elevado ou uma pressão sonora elevada com auscultadores pode provocar lesões auditivas. Evite volumes excessivos e faça pausas durante a utilização para proteger a sua audição.

1.12 Nota sobre os materiais

Os elementos técnicos do aparelho, como as correias e os punhos, podem ser feitos de couro. O couro é um material natural e, por isso, está sujeito a alterações com o tempo e a utilização diária.

Declaração de Conformidade UE

A Loewe Technology GmbH declara pelo presente que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU e todas as diretivas da UE aplicáveis.

Pode encontrar a declaração de conformidade completa na seleção do produto em: www.loewe.tv/int/support

Este produto pode ser usado em todos os estados membro da UE.

Declaração da Resolução 680:

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Dokumentacja

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać wszystkie części instrukcji obsługi ze strony internetowej Loewe lub zapoznać się z sekcją FAQ.



<https://www.loewe.tv/support>

To urządzenie jest zgodne z wymogami RODO. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR, aby przejść do strony internetowej Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Umieszczenie tabliczki znamionowej

Etykieta znamionowa z numerem modelu i napięciem roboczym znajduje się w łatwo dostępnym, ale dyskretnym miejscu. Należy jej szukać z tyłu lub na spodzie produktu lub, jeśli ma to zastosowanie, pod jakąkolwiek pokrywą.

Utylizacja



Przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym przewodów elektrycznych, nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Zużyte urządzenie można bezpłatnie zwrócić w wyznaczonych centrach zbiórki elektrośmieci lub pozostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego podobnego urządzenia.

Nie wolno wyrzucać baterii wraz z innymi odpadkami domowymi. Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterie. Zużyte baterie należy wyrzucać bezpłatnie do pojemników wystawionych u sprzedawcy lub przekazać do publicznych punktów zbiórki.

Pomagając w prawidłowej utylizacji tego produktu, chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub zakładem utylizacji odpadów komunalnych.

Użytkownik końcowy odpowiada za skasowanie wszystkich danych z urządzenia przed jego wyrzuceniem.

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga: Aby zagwarantować bezpieczne działanie urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą stronę.

Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa.

Zachowaj instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na produkcie i w instrukcji obsługi.

Objaśnienie symboli

 Ten symbol wskazuje na ryzyko związane z użyciem wysokiego napięcia.

 Ten symbol wskazuje zagrożenia spowodowane nagrzewaniem się.

 Ten symbol wskazuje zagrożenia spowodowane wysokim poziomem głośności lub ciśnienia akustycznego.

 Ten symbol sygnalizuje użytkownikowi istnienie innych, określonych zagrożeń.

 Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z ogniem.

1.1 Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania sygnałów dźwiękowych.

1.2 Ciepło

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni, takich jak grzejniki, termowentylatory, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które mogą być gorące. Nigdy nie umieszczaj przedmiotów z otwartym płomieniem, takich jak świece lub latarnie, na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy przykrywać produktu gazetami, obrusami, zastonami itp. podczas użytkowania.

1.3 Otoczenie

Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach zakurzonych, wilgotnych, suchych i o wysokiej temperaturze.

1.4 Burze

Podczas burzy urządzenie należy odłączyć od ładowarki USB.

1.5 Wskazówki dotyczące akumulatora

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, należy ładować je co najmniej raz w miesiącu, aby zachować jego wydajność.

1.6 Baterie wielokrotnego ładowania

Akumulatory są częściami zużywalnymi, których wydajność może z czasem ulec zmniejszeniu. Wymienne akumulatory są dostępne na stronie internetowej Loewe. Baterie można wymienić samodzielnie lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

Aby uzyskać informacje na temat wyjmowania baterii, zeskanuj kod QR pokazany poniżej:



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nieprawidłowe włożenie (odwrócenie napięcia/zwarcie) akumulatorów litowo-jonowych powoduje ryzyko wybuchu. Akumulatory należy wymieniać wyłącznie na baterie identycznego lub podobnego typu.



Baterie nie mogą być umieszczane w ogniu lub wodzie, mechanicznie cięte lub zgniatane. Baterie nie powinny być również wystawiane na działania wysokich temperatur otoczenia lub skrajnie niskiego ciśnienia powietrza. Procesy te mogą uszkodzić akumulator. Z uszkodzonych w ten sposób akumulatorów mogą wydostawać się łatwopalne ciecze lub gazy, co grozi wybuchem.

1.7 Ładowanie

Jeśli do działania wymagana jest zewnętrzna ładowarka lub zasilacz, należy dokładnie sprawdzić wymagania techniczne na płycie złącza lub w oddzielnej instrukcji, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia produktu lub adaptera.

1.8 Uszkodzenia wymagające naprawy

Konserwacja oraz naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel serwisu. Urządzenie wymaga konserwacji lub naprawy, jeśli zostało uszkodzone, do wnętrza urządzenia przedostał się płyn lub inne przedmioty, albo urządzenie przestało działać prawidłowo.

1.9 Funkcja automatycznego oszczędzania energii

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego oszczędzania energii. Funkcja oszczędzania energii przełącza urządzenie do trybu gotowości, gdy przez dłuższy czas urządzenie jest wyciszone lub włączona jest pauza w odtwarzaniu.

1.10 Ochrona przed wodą

To urządzenie jest do pewnego stopnia zabezpieczone przed wodą. Do tego stopnia woda nie będzie miała na nie szkodliwego wpływu. Dokładna klasa ochrony przed wodą jest podana w arkuszu danych technicznych.

1.11 Ryzyko uszkodzenia słuchu



Ciągłe słuchanie treści z dużą głośnością lub wysokim ciśnieniem akustycznym za pomocą słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Aby chronić słuch, należy unikać nadmiernej głośności i robić przerwy podczas użytkowania.

1.12 Uwagi dotyczące materiałów

Elementy techniczne urządzenia, takie jak paski i uchwyty, mogą być wykonane ze skóry. Skóra jest materiałem naturalnym, w związku z czym może ulegać zmianom wraz z upływem czasu i codziennym użytkowaniem.

Deklaracja zgodności UE

Loewe Technology niniejszym oświadcza, że opisywany produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE i wszystkie obowiązujące dyrektywy UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności można znaleźć w ofercie produktów na stronie internetowej: www.loewe.tv/int/support

Ten produkt może być używany we wszystkich krajach UE.

Dokumentace

Naskenujte následující QR kód a stáhněte si všechny části uživatelské příručky z webových stránek Loewe nebo si přečtete často kladené otázky.



<https://www.loewe.tv/support>

Toto zařízení splňuje požadavky nařízení GDPR. Podrobnější informace získáte po naskenování QR kódu, který vás přesměruje na webové stránky Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Umístění výkonového štítku

Štítek s číslem modelu a provozním napětím je umístěn na snadno přístupném, ale nenápadném místě. Hledejte jej na zadní nebo spodní straně výrobku, případně pod jakýmkoli krytem.

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrická a elektronická zařízení včetně kabelů musí být po skončení životnosti zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Staré zařízení můžete zdarma odevzdat na sběrných místech určených pro recyklaci elektrických zařízení anebo u svého dealera při zakoupení podobného nového zařízení.

Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Vyměnitelné baterie se před likvidací musí ze zařízení vyndat. Použité baterie bezplatně vyhodte do sběrných nádob umístěných u prodejce nebo na veřejných sběrných místech.

Tím, že pomůžete správně zlikvidovat tento výrobek, chráníte životní prostředí a zdraví svých bližních. Další informace získáte na místním úřadě nebo u služby likvidace komunálního odpadu.

Koncový uživatel zodpovídá za to, že před likvidací starého zařízení z tohoto zařízení vymaže data provedením obnovení továrního nastavení.

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Pozor: Přečtěte si pečlivě tuto stránku poskytující informace o bezpečném provozování zařízení.

Při používání tohoto produktu se řiďte všemi bezpečnostními a provozními pokyny.

Tyto bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Řiďte se všemi varováními uvedenými na produktu a v provozních pokynech.

Vysvětlení symbolů

 Tento symbol indikuje riziko způsobené vysokým napětím.

 Tento symbol označuje nebezpečí způsobené zahříváním.

 Tento symbol označuje nebezpečí způsobené vysokou hlasitostí nebo akustickým tlakem.

 Tento symbol upozorňuje uživatele na další konkrétnější rizika.

 Tento symbol indikuje nebezpečí způsobená vznikem požáru.

1.1 Účel použití

Toto zařízení je určeno výhradně k příjmu a přehrávání zvukových signálů

1.2 Horko

Zařízení neumísťujte do blízkosti horkých povrchů, jako jsou radiátory, topná tělesa s ventilátorem, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která mohou být horká. Na zařízení nebo do jeho blízkosti nikdy neumísťujte předměty s otevřeným plamenem, jako jsou svíčky nebo lucerny.

Abyste snížili riziko požáru, nezakrývejte tento výrobek během používání novinami, ubrusy, záclonami apod.

1.3 Prostředí

Nepoužívejte v prašném, vlhkém, suchém a příliš teplém prostředí.

1.4 Bouřka

Zařízení by se během bouřky mělo odpojit z nabíjecího zařízení (USB nabíječka).

1.5 Péče o baterii

Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte ho alespoň jednou měsíčně nabít, aby se udržela jeho výkonnost.

1.6 Dobíjecí baterie

Dobíjecí baterie jsou opotřebitelné díly, jejichž výkon se může časem snížit. Náhradní dobíjecí baterie jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Loewe. Baterie si můžete vyměnit sami nebo se obraťte na místního prodejce.

Informace o tom, jak vyjmout baterii, získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu:



NEBEZPEČÍ: Nesprávné vložení (přepětí/zkrat) lithium-iontových dobíjecích baterií způsobuje nebezpečí výbuchu. Dobíjecí baterie vyměňujte pouze za stejný nebo podobný typ.



Baterie nesmí být umístěny v ohni nebo ve vodě, mechanicky rozřezány nebo rozdrceny. Baterie by také neměly být vystaveny vysokým okolním teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Tyto činnosti mohou baterii poškodit. Z takto poškozených baterií mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny a hrozí nebezpečí výbuchu.

1.7 Nabíjení

Pokud je k provozu nutná externí nabíječka nebo napájecí zdroj, pečlivě zkontrolujte technické požadavky na štítku s konektory nebo na samostatném návodu, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození výrobku nebo adaptéru.

1.8 Poškození vyžadující opravu

Údržbářské a opravářské práce smí provádět pouze kvalifikovaný zákaznický servis. Údržba/oprava je vyžadována tehdy, pokud se do zařízení dostala tekutina nebo cizí předměty nebo pokud přestalo zařízení správně fungovat.

1.9 Automatická funkce úspory energie

Zařízení je vybaveno automatickou funkcí úspory energie. Tato funkce úspory energie přepne jednotku do pohotovostního režimu, pokud ji na delší dobu zcela ztlumíte nebo pozastavíte přehrávání.

1.10 Ochrana vody

Toto zařízení je do určité míry chráněno proti vodě. Do tohoto stupně na něj voda nebude mít škodlivé účinky. Přesný stupeň ochrany proti vodě je uveden v technickém listu.

1.11 Riziko poškození sluchu



Nepřetržitý poslech obsahu při vysoké hlasitosti nebo vysokém akustickém tlaku se sluchátky může vést k poškození sluchu. Vyvarujte se nadměrné hlasitosti a během používání si dělejte přestávky, abyste si chránili sluch.

1.12 Poznámka k materiálům

Technické prvky zařízení, jako jsou řemínky a rukojeti, mohou být vyrobeny z kůže. Kůže je přírodní materiál, a proto podléhá časem a každodenním používáním změnám.

EU prohlášení o shodě

Tímto společnost Loewe Technology GmbH prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU a všech příslušných směrnic EU.

Úplné prohlášení o shodě produktu naleznete na: www.loewe.tv/int/support

Tento produkt lze používat ve všech členských státech EU.

Dokumentácia

Naskenujte nasledujúci QR kód, aby ste si stiahli všetky časti používateľskej príručky z webovej stránky Loewe alebo si prečítali časté otázky.



<https://www.loewe.tv/support>

Toto zariadenie spĺňa požiadavky GDPR. Pre podrobnejšie informácie naskenujte QR kód a prejdite na webovú stránku Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Umiestnenie výkonového štítka

Menovitý štítok s číslom modelu a prevádzkovým napätím je umiestnený na ľahko prístupnom, ale nenápadnom mieste. Hľadajte ho na zadnej alebo spodnej strane výrobku, prípadne pod akýmkoľvek krytom.

Likvidácia



Symbol preškrtnutého koša na produkte znamená, že sa elektrické a elektronické zariadenia vrátane káblov musia po skončení životnosti likvidovať oddelene od domového odpadu. Staré zariadenie môžete bezplatne odovzdať na zbernom mieste pre recykláciu elektrických zariadení alebo u predajcu, ak si kúpite podobné nové zariadenie.

Použitie batérie by sa nemali vyhadzovať do domového odpadu. Vymeniteľné batérie sa musia pred likvidáciou zo zariadenia vybrať. Použitie batérie môžete bezplatne odovzdať do zberných nádob umiestnených u predajcu alebo na verejných zberných miestach.

Tým, že pomôžete správne zlikvidovať tento výrobok, chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v službe na likvidáciu komunálneho odpadu.

Koncový používateľ je pred likvidáciou zariadenia zodpovedný za odstránenie údajov zo starého zariadenia pomocou obnovenia výrobných nastavení.

1 Dôležité

bezpečnostné pokyny

Upozornenie: Pozorne si prečítajte túto stranu, aby ste zaistili bezpečnú prevádzku zariadenia. Pri používaní tohto produktu dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste mali uchovávať pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať.

Dodržiavajte všetky upozornenia uvedené na produkte a v návode na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

 Tento symbol označuje nebezpečenstvá spôsobené vysokým napätím.

 Tento symbol označuje nebezpečenstvo spôsobené nahromadením tepla.

 Tento symbol označuje nebezpečenstvo spôsobené vysokou hlasitosťou alebo vysokým akustickým tlakom.

 Tento symbol upozorňuje používateľa na iné, špecifickejšie nebezpečenstvá.

 Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá spôsobené vznikom požiaru.

1.1 Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je určené výlučne na príjem a prehrávanie zvukových signálov.

1.2 Teplo

Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horúcich povrchov, ako sú radiátory, ohrievače s ventilátorom, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré môžu byť horúce. Na zariadenie ani do jeho blízkosti nikdy neumiestňujte predmety s otvoreným ohňom, ako sú sviečky alebo lampáše.

Aby ste znížili riziko požiaru, počas používania nezakrývajte tento výrobok novinami, obrusmi, záclonami atď.

1.3 Prostredie

Výrobok nepoužívajte v prašnom, vlhkom, suchom prostredí ani prostredí s vysokou teplotou.

1.4 Búrka s bleskami

Počas búrky s bleskami by malo byť zariadenie odpojené od nabíjacieho zariadenia (USB nabíjačky).

1.5 Starostlivosť o batériu

Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, nezabudnite ho aspoň raz mesačne nabiť, aby ste udržali jeho výkon.

1.6 Nabíjateľné batérie

Nabíjateľné batérie sú opotrebovateľné časti, ktorých výkon sa môže časom znížiť. Náhradné dobíjacie batérie sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Loewe. Batérie si môžete vymeniť sami alebo sa obráťte na miestneho predajcu.

Ak chcete získať informácie o tom, ako vybrať batériu, naskenujte QR kód uvedený nižšie:



NEBEZPEČENSTVO: Nesprávne vloženie (zmena napätia/ skrat) lítium-iónových nabíjateľných batérií spôsobuje riziko výbuchu. Nabíjateľné batérie vymieňajte len za identický alebo podobný typ.



Batérie sa nesmú vkladať do ohňa alebo vody, mechanicky rezať ani drviť. Batérie by tiež nemali byť vystavené vysokým teplotám okolia alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Tieto procesy môžu batériu poškodiť. Z batérií, ktoré boli takto poškodené, môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny a hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

1.7 Nabíjanie

Ak je na prevádzku potrebná externá nabíjačka alebo napájací zdroj, pozorne skontrolujte technické požiadavky na štítku s konektormi alebo na samostatnom návode na použitie, aby ste zabránili prehriatiu alebo poškodeniu výrobku alebo adaptéra.

1.8 Poškodenia, ktoré si vyžadujú opravu

Údržbu a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný zákaznícky servis. Údržba/oprava je potrebná, ak je prístroj poškodený, do prístroja vnikla tekutina, vnikli doň predmety alebo prestal správne fungovať.

1.9 Funkcia automatickej úspory energie

Zariadenie je vybavené funkciou automatickej úspory energie. Táto funkcia šetrenia energie prepne jednotku do pohotovostného režimu, keď je jednotka stlmená alebo keď je prehrávanie pozastavené na dlhší čas.

1.10 Ochrana vody

Toto zariadenie je do určitej miery chránené proti vode. Do tohto stupňa naň voda nebude mať škodlivé účinky. Presný stupeň ochrany proti vode je uvedený v karte s technickými údajmi.

1.11 Riziko poškodenia sluchu



Nepretržité počúvanie obsahu pri vysokej hlasitosti alebo vysokom akustickom tlaku so slúchadlami môže viesť k poškodeniu sluchu. Vyhňte sa nadmernej hlasitosti a počas používania si robte prestávky, aby ste si chránili sluch.

1.12 Poznámka k materiálom

Technické prvky zariadenia, ako sú remienky a rukoväte, môžu byť vyrobené z kože. Koža je prírodný materiál, a preto sa časom a každodenným používaním mení.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Loewe Technology GmbH týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ a všetkých platných smerníc EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete vo výbere produktov na adrese: www.loewe.tv/int/support

Tento produkt sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

Dokumentáció

A következő QR-kódot beolvasva letöltheti a felhasználói kézikönyv összes részét a Loewe weboldaláról, vagy megtekintheti a GYIK-et.



<https://www.loewe.tv/support>

Ez az eszköz megfelel a GDPR követelményeinek. További részletes információkért olvassa be a QR-kódot, és látogasson el a Loewe weboldalára.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Adattábla elhelyezése

A típusszámot és az üzemi feszültséget tartalmazó címke könnyen hozzáférhető, de nem feltűnő helyen található. Keresse a termék hátulján vagy alján, vagy adott esetben valamilyen burkolat alatt.

Ártalmatlanítás



A terméken látható áthúzott kezes szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, beleértve a kábeleket is, élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Régi készülékét ingyenesen visszaküldheti egy elektromos újrahasznosító gyűjtőhelyre vagy a kereskedőhöz, ha hasonló új készüléket vásárol.

A használt elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ártalmatlanítás előtt a cserélhető elemeket ki kell venni a készülékből. A használt elemeket díjmentesen dobja a kereskedő által biztosított gyűjtődényekbe vagy nyilvános gyűjtőhelyekre.

Azzal, hogy segít megfelelően ártalmatlanítani ezt a terméket, védi a környezetet és embertársai egészségét. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a települési hulladékkezelőhöz.

A végfelhasználó felelőssége a régi eszközön lévő adatok törlése a gyári beállítások visszaállítása során az ártalmatlanítás előtt.

1 Fontos biztonsági szabályok

Figyelem: Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az oldalt, hogy biztosítsa készüléke biztonságos működését.

A termék használatakor kövesse az összes biztonsági és használati utasítást. Őrizze meg a biztonsági és kezelési utasításokat későbbi használatra.

Ügyeljen a terméken feltüntetett és a használati utasításban felsorolt összes figyelmeztetésre.

A szimbólumok magyarázata

 Ez a szimbólum a magas feszültség okozta veszélyekre utal.

 Ez a szimbólum a hőképződés okozta veszélyeket jelzi.

 Ez a szimbólum a nagy hangerő vagy hangnyomás által okozott veszélyeket jelzi.

 Ez a szimbólum más, konkrétabb kockázatokra figyelmezteti a felhasználót.

 Ez a szimbólum a tűz keletkezésének veszélyét jelzi.

1.1 Rendeltetésszerű használat

Ez az eszköz kizárólag audiojelek vételére és reprodukálására szolgál.

1.2 Hő

Ne helyezze a készüléket forró felületek, például radiátorok, fűtőventilátorok, kályhák vagy más olyan eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe, amelyek forróak lehetnek. Soha ne helyezzen nyílt lánggal rendelkező tárgyakat, például gyertyákat vagy lámpásokat a készülékre vagy annak közelébe.

A tűzveszély csökkentése érdekében használat közben ne takarja le a készüléket újsággal, asztalterítővel, függönnyel stb.

1.3 Környezet

Ne használja a készüléket poros, párás, száraz vagy magas hőmérsékletű környezetben.

1.4 Zivatar

Zivatar idején a készüléket le kell választani a töltőről (USB töltés).

1.5 Az elemek gondozása

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, mindenképpen töltsen fel havonta legalább egyszer, hogy megőrizze hatékonyságát.

1.6 Újratölthető elemek

Az újratölthető akkumulátorok kopó alkatrészek, amelyek teljesítménye idővel csökkenhet. Cserélhető akkumulátorok a Loewe weboldalán kaphatók. Az akkumulátorokat saját maga is kicserélheti, vagy forduljon a helyi kereskedőhöz.

Az akkumulátor eltávolítására vonatkozó információkért szkennelje be az alábbiakban látható QR-kódot:



 **VIGYÁZAT:** A lítium-ion akkumulátorok helytelen behelyezése (feszültség megfordítása/rövidzárlat) robbanásveszélyt okoz. Az újratölthető akkumulátorokat csak azonos vagy hasonló típusúakra cserélje.



Az akkumulátorokat nem szabad tűzbe vagy vízbe tenni, mechanikusan elvágni vagy összetörni. Az akkumulátorokat nem szabad magas környezeti hőmérsékletnek vagy rendkívül alacsony légnyomásnak kitenni. Ezek a folyamatok károsíthatják az akkumulátort. Az ilyen módon sérült akkumulátorokból gyúlékony folyadékok vagy gázok távozhatnak, és fennáll a robbanás veszélye.

1.7 Töltés

Ha a működéshez külső töltőre vagy tápegységre van szükség, a túlmelegedés vagy a termék vagy az adapter károsodásának elkerülése érdekében gondosan ellenőrizze a csatlakozólapon vagy a külön használati utasításon feltüntetett műszaki követelményeket.

1.8 Javításra szoruló sérülések

A karbantartási és javítási munkákat csak szakképzett ügyfélszolgálat végezheti. Karbantartás/javítás szükséges, ha a készülék megsérült, ha folyadék került a készülékbe, ha idegen tárgy került a készülékbe, vagy ha nem működik megfelelően.

1.9 Automatikus energiatakarítási funkció

A készülék automatikus energiatakarékos funkcióval van felszerelve. Ez az energiatakarékos funkció készenléti állapotba helyezi a készüléket, ha az eszköz némítva van, vagy a lejátszás hosszabb ideig szünetel.

1.10 Vízvédelem

Ez a készülék bizonyos mértékig vízálló. Ezen mértékig a víz nem gyakorol rá káros hatást. A pontos vízvédelmi osztály a műszaki adatlapon van feltüntetve.

1.11 Halláskárosodás veszélye



A tartalom nagy hangerőn vagy nagy hangnyomáson történő folyamatos hallgatása fejhallgatóval halláskárosodáshoz vezethet. A hallás védelme érdekében kerülje a túlzott hangerőt, és a használat során tartson szüneteket.

1.12 Megjegyzés az anyagokra vonatkozóan

A készülék műszaki elemei, például a pántok és a fogantyúk bőrből készülhetnek. A bőr természetes anyag, ezért az idő múlásával és a napi használat során változhat.

Nyilatkozat az EU előírásoknak való megfelelésről

Ezennel a Loewe Technology GmbH cég kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU Rendelet és az összes vonatkozó EU Rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A teljes megfelelési nyilatkozatot megtalálja a terméklistában az alábbi címen : www.loewe.tv/int/support

Dokumentācija

Nododiet skenēšanu uz šādu QR kodu, lai lejupielādētu visas lietotāja rokasgrāmatas daļas no Loewe tīmekļa vietnes vai apskatītu bieži uzdotos jautājumus.



<https://www.loewe.tv/support>

Šī ierīce atbilst VDAR prasībām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, nododiet skenēšanu uz QR kodu, lai pārietu uz Loewe tīmekļa vietni.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Ierīces datu plāksnītes novietojums

Nominālvērtības etiķete ar modeļa numuru un darba spriegumu atrodas viegli pieejamā, bet neuzkrītošā vietā. Meklējiet to izstrādājuma aizmugurē vai apakšpusē vai, ja nepieciešams, zem jebkāda veida vāka.

Likvidēšana



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma norāda, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas, ietverot kabeli, pēc to kalpošanas laika beigām ir jāizmet atsevišķi no māj-saimniecības atkritumiem. Veco ierīci bez maksas pārstrādei varat atgriezt elektrisko iekārtu savākšanas vietā un/vai pie izplatītāja, ja iegādājaties līdzīgu jaunu ierīci.

Nolietotās baterijas nedrīkst iz-mest māj-saimniecības atkritu-mos. Maināmās baterijas pirms ierīces izmešanas ir jāizņem no tās. Izmetiet nolietotās baterijas bez maksas savākšanas kontein-eros pie izplatītāja vai publiska-jos savākšanas punktos.

Palīdzot pareizi atbrīvoties no šī izstrādājuma, jūs aizsargājat vidi un līdzcilvēku veselību. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

Gala lietotājs ir atbildīgs par datu dzēšanu vecajā ierīcē, pirms likvidēšanas veicot atiestatīšanu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

1 Svarīgi drošības norādījumi

Uzmanību! Rūpīgi izlasiet šo lapu, lai garantētu, ka ierīce tiek lietota droši.

Kad izmantojat šo izstrādājumu, ievērojiet visus drošības un lietošanas norādījumus.

Drošības un lietošanas norādījumi ir jāuzglabā turpmākai atsauci.

Ievērojiet visus uz izstrādājuma un lietotāja rokasgrāmatā minētos brīdinājumus.

Simbolu skaidrojums

 Šis simbols norāda augstsprieguma radītos riskus.

 Šis simbols norāda uz bīstamību, ko rada karstuma uzkrāšanās.

 Šis simbols norāda uz bīstamību, ko rada liels skaļums vai skaņas spiediens.

 Šis simbols brīdina lietotāju par citiem specifiskākiem riskiem.

 Šis simbols norāda aizdegšanās briesmas.

1.1 Paredzētais lietojums

Šī ierīce ir paredzēta īpaši skaņas signālu uztveršanai un atskaņošanai.

1.2 Karstums

Nenovietojiet ierīci karstu virsmu tuvumā, piemēram, radiatoriem, ventilatoru sildītājiem, plītim vai citām ierīcēm (tostarp pastiprinātājiem), kas var būt karstas. Nekad nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus ar atklātu liesmu, piemēram, sveces vai larnas.

Lai samazinātu ugunsgrēka risku, lietošanas laikā neaizsedziet šo ierīci ar avīzēm, galdaudiem, aizkariem utt.

1.3 Vide

Nelietojiet to putekļainā, mitrā, netīrā vidē un vidē ar augstu temperatūru.

1.4 Pērkona negaiss

Pērkona negaisa laikā ierīce ir jāatvieno no uzlādes ierīces (USB lādētāja).

1.5 Akumulatora apkalpe

Ja ilgu laiku neizmantojat izstrādājumu, nodrošiniet, ka vismaz reizi mēnesī tā tiek uzlādēta, lai uzturētu tās veiktspēju.

1.6 Uzlādējamās baterijas

Uzlādējamās baterijas ir nolietojamas detaļas, kuru veiktspēja laika gaitā var samazināties. Rezerves uzlādējamās baterijas ir pieejamas Loewe tīmekļa vietnē. Akumulatorus varat nomainīt paši vai sazināties ar vietējo izplatītāju.

Lai uzzinātu, kā noņemt akumulatoru, noskenējiet tālāk redzamo QR kodu:



BRĪDINĀJUMS: Nepareiza litija jonu uzlādējamo bateriju ievietošana (sprieguma maiņa/īssavienojums) rada sprādziena risku. Nomainiet uzlādējamās baterijas tikai ar identiska vai līdzīga tipa baterijām.



Baterijas nedrīkst novietot ugunī vai ūdenī, mehāniski griezt vai sasmalcināt. Akumulatorus arī nedrīkst pakļaut augstai apkārtējās vides temperatūrai vai ļoti zēmam gaisa spiedienam. Šie procesi var sabojāt akumulatoru. No šādā veidā bojātām baterijām var izdalīties uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes, un pastāv sprādziena risks.

1.7 Uzlāde

Ja darbībai nepieciešams ārējs lādētājs vai barošanas avots, rūpīgi pārbaudiet tehniskās prasības uz savienotāja plāksnītes vai atsevišķā instrukcijas lapā, lai izvairītos no produkta vai adaptera pārkaršanas vai bojājumiem.

1.8 Bojājumi, kuru novēršanai nepieciešams remonts

Apkopes darbus un remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts apkalpes dienesta darbinieks. Apkope/remontdarbi nepieciešami, ja ierīce ir bojāta, ja ierīcē iekļuvis šķidrums, ja ierīcē iekļuvis kāds objekts vai tad ja tā pārtrauc darboties kā ierasts.

1.9 Automātiska enerģijas taupīšanas funkcija

Ierīce ir aprīkota ar automātisko enerģijas taupīšanas funkciju. Šī enerģijas taupīšanas funkcija pārslēdz ierīci gaidstāves režīmā, kad ierīcē ilgāku laika periodu ir izslēgta skaņa vai pauzēta atskaņošana.

1.10 Ūdens aizsardzība

Šī ierīce ir aizsargāta pret ūdeni līdz noteiktai pakāpei. Līdz šai pakāpei ūdens tai neradīs kaitīgu ietekmi. Precīza ūdens aizsardzības pakāpe ir norādīta tehnisko datu lapā.

1.11 Dzirdes bojājumu risks



Nepārtraukta satura klausīšanās lielā skaļumā vai ar augstu skaņas spiedienu ar austiņām var izraisīt dzirdes bojājumus. Izvairieties no pārmērīga skaļuma un lietošanas laikā veiciet pārtraukumus, lai aizsargātu dzirdi.

1.12 Piezīme par materiāliem

Ierīces tehniskie elementi, piemēram, siksnīņas un rokturi, var būt izgatavoti no ādas. Āda ir dabisks materiāls, tāpēc laika gaitā un ikdienas lietošanas laikā tā var mainīties.

ES atbilstības deklarācija

Līdz ar šo Loewe Technology GmbH paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES un visu spēkā esošo ES direktīvu svarīgākajām prasībām un citiem saistošajiem noteikumiem.

Pilnu izstrādājuma atbilstības deklarāciju meklējiet šeit: www.loewe.tv/int/support

Šo izstrādājumu drīkst izmantot visās ES dalībvalstīs.

Dokumentai

Nuskaitykite šį QR kodą, kad atsisiųstumėte visas vartotojo vadovo dalis iš „Loewe“ svetainės arba peržiūrėtumėte DUK.



<https://www.loewe.tv/support>

Šis įrenginys atitinka BDAR reikalavimus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, nuskaitykite QR kodą ir pereikite į „Loewe“ svetainę.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Vardinės lentelės vieta

Įvertinimo etiketė su modelio numeriu ir darbine įtampa yra lengvai pasiekiamoje, bet į akis nekrentančioje vietoje. Ieškokite jos gaminio gale arba apačioje, arba, jei reikia, po bet koku dangteliu.

Utilizavimas



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis ant gaminio rodo, kad elektros ir elektroninė įranga, įskaitant laidus, turi būti išmetama atskirai nuo buitinių atliekų, baigus ją eksploatuoti. Seną įrenginį galite nemokamai grąžinti į elektros įrangos perdirbimo surinkimo punktą ir (arba) pardavėjui, jei perkate panašų naują įrenginį.

Panaudotų maitinimo elementų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Prieš utilizuojant įrenginį reikia išimti jo maitinimo elementus. Panaudotus maitinimo elementus nemokamai išmeskite į surinkimo konteinerius, įrengtus pardavimo vietoje arba viešuose surinkimo punktuose.

Padėdami tinkamai utilizuoti šį gaminį, saugote aplinką ir savo artimųjų sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietos valdžios institucijų arba komunalinių atliekų šalinimo tarnybos.

Galutinis naudotojas atsako už tai, kad, prieš utilizuojant, sename įrenginyje būtų ištrinti duomenys, atliekant gamyklinių parametrų atstatymą.

1 Svarbūs saugos nurodymai

Dėmesio: atidžiai perskaitykite šį puslapį, kad užtikrintumėte saugų prietaiso naudojimą.

Naudodami šį gaminį, vadovaukitės saugos ir naudojimo nurodymais.

Neišmeskite saugos ir naudojimo vadovo, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Atkreipkite dėmesį į visus ant gaminio ir naudojimo vadove pateikiamus įspėjimus.

Simbolių paaiškinimas

 Šis simbolis įspėja apie su aukšta įtampa susijusią riziką.

 Šis simbolis nurodo pavojus, kylančius dėl karščio kaupimosi.

 Šis simbolis nurodo pavojus, kuriuos sukelia didelis garsas arba garso slėgis.

 Šis simbolis atkreipia naudotojo dėmesį į kitas specifines rizikas.

 Šis simbolis įspėja apie su ugnimi siejamus pavojus.

1.1 Numatytoji paskirtis

Šis prietaisas yra skirtas tiktai garso signalų priėmimui ir atkūrimui.

1.2 Šilumos šaltiniai

Nedėkite prietaiso šalia karštų paviršių, pavyzdžiui, radiatorių, ventiliatorinių šildytuvų, viryklių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie gali būti karšti. Niekada ant prietaiso ar šalia jo nedėkite daiktų su atvira liepsna, pavyzdžiui, žvakių ar žibintų.

Kad sumažintumėte gaisro pavojų, naudojimo metu neuždenkite šio prietaiso laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.

1.3 Aplinka

Nenaudokite jo aplinkoje, kur daug dulkių, drėgmės ar aukšta temperatūra.

1.4 Perkūnija

Esant perkūnijai, įrenginį reikia išjungti iš maitinimo (USB įkroviklio).

1.5 Akumulatoriaus priežiūra

Jei įrenginio ilgai nenaudojate, pasistenkite įkrauti akumuliatorių bent kartą per mėnesį, kad nesuprastėtų jo savybės.

1.6 Įkraunamos baterijos

Įkraunamos baterijos yra susidėvinčios dalys, kurių veikimas laikui bėgant gali sumažėti. Įkraunamų baterijų pakaitalų galima rasti „Loewe“ interneto svetainėje. Akumuliatorius galite pakeisti patys arba kreiptis į vietinį pardavėją.

Norėdami gauti informacijos, kaip išimti akumuliatorių, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą:



PAVOJUS: neteisingai įdėjus ličio jonų įkraunamas baterijas (atvirkštinė įtampa / trumpas jungimas) kyla sprogo pavojaus. Įkraunamas baterijas keiskite tik identiškomis arba panašaus tipo baterijomis.



Baterijų negalima dėti į ugnį ar vandenį, mechaniškai pjaustyti ar traiškyti. Akumuliatorių taip pat negalima laikyti aukštoje aplinkos temperatūroje arba esant itin žemam oro slėgiui. Šie procesai gali pažeisti akumuliatorių. Iš taip pažeistų akumuliatorių gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos, todėl kyla sprogo pavojaus.

1.7 Įkrovimas

Jei darbui reikalingas išorinis įkroviklis arba maitinimo šaltinis, atidžiai patikrinkite jungties plokštelėje arba atskirame instrukcijos lape nurodytus techninius reikalavimus, kad išvengtumėte gaminio ar adapterio perkaitimo ar sugadinimo.

1.8 Remonto reikalaujantys pažeidimai

Techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti klientų aptarnavimo darbuotojai. Priežiūros ar remonto darbus būtina atlikti, jei įrenginys pažeidžiamas, jei apipilamas skysčiais, jei į jį pakliūva kitų daiktų arba kai jis nustoja tinkamai veikti.

1.9 Automatinė energijos taupymo funkcija

Šiame prietaise naudojama automatinė energijos taupymo funkcija. Ši energijos taupymo funkcija perjungia įrenginį į budėjimo režimą, kai įrenginys yra nutildytas arba perklausa pristabdyta ilgesnį laiką.

1.10 Vandens apsauga

Šis prietaisas iki tam tikro laipsnio apsaugotas nuo vandens. Iki šio laipsnio vanduo jam nedaro žalingo poveikio. Tikslus apsaugos nuo vandens laipsnis nurodytas techninių duomenų lape.

1.11 Klausos pažeidimo rizika



Nuolatinis didelio garsumo ar aukšto garso slėgio turinio klausymasis su ausinėmis gali pakenkti klausai. Venkite per didelio garso ir naudodami ausines dirkykite pertraukas, kad apsaugotumėte klausą.

1.12 Pastaba dėl medžiagų

Techniniai prietaiso elementai, pavyzdžiui, dirželiai ir rankenos, gali būti pagaminti iš odos. Oda yra natūrali medžiaga, todėl laikui bėgant ir kasdien naudojant ji gali keistis.

ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Loewe Technology GmbH“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 2014/53/ES Direktyvos nuostatas ir visas taikomas ES direktyvas.

Visą pasirinkto gaminio atitikties deklaraciją galite peržiūrėti šiuo adresu: www.loewe.tv/int/support

Šį gaminį galima naudoti visose ES šalyse narėse.

Dokumendid

Skaneerige järgmine QR-kood, et alla laadida kõik kasutusjuhendi osad Loewe veebisaidilt või vaadata KKK-d.



<https://www.loewe.tv/support>

See seade vastab GDPR-i nõuetele. Täpsema teabe saamiseks skaneerige QR-kood, et minna Loewe veebisaidile.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Nimiplaadi asukoht

Mudelinumbrit ja tööpinget sisaldav etikett asub kergesti ligipääsetavas, kuid mitte silmatorkavas kohas. Otsige seda toote tagaküljelt või põhjast või vajaduse korral mingi katte alt.

Utiliseerimine



Tootel asuv ristiga läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmed sh kaablid tuleb nende kasutusea lõpul utiliseerida olmeprügist eraldi. Vana seadme saab elektriseadmete taaskäitlemise kogumispunkti tasuta ära anda. Samuti saab selle anda ära edasimüüjale, kui ostate sarnase uue eseme.

Kasutatud patareisid ja akusid peab utiliseerima olmeprügist eraldi. Vahetatavad patareisid tuleb enne utiliseerimist seadmest välja võtta. Utiliseerige kasutatud patareisid ja akud edasimüüja juures või avalikes kogumispunktides üles seatud kogumiskohtadesse.

Aidates seda toodet nõuete kohaselt kõrvaldada, kaitsete keskkonda ja kaasinimeste tervist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või kohaliku jäätmekäitlusteenistuse poole.

Lõppkasutaja vastutab enne seadme utiliseerimist vanas seadmes andmete kustutamise eest.

1 Olulised ettevaatusabinõud

Tähelepanu! Seadme turvalise töötamise tagamiseks lugege käesolev lehekülg hoolikalt läbi. Järgige antud toodet kasutades kõiki ohutus- ja kasutamisinstruktsioone.

Hoidke ohutus- ja kasutusjuhised võimalikuks uuesti läbivaatamiseks alles.

Järgige rangelt kõiki tootel ja kasutusjuhendis toodud hoiatusi.

Sümbolite selgitus

 See sümbol tähistab kõrge pingega põhjustatud ohte.

 See sümbol tähistab kuumuse kuumenemisest tulenevaid ohte.

 See sümbol tähistab suurest helitugevusest või helirõhust põhjustatud ohtu.

 See sümbol hoiatab kasutajat teiste, konkreetsemate ohtude eest.

 See sümbol tähistab süttimisest põhjustatud ohte.

1.1 Kasutuseesmärk

Seade on ettenähtud ainult helisignaali vastuvõtmiseks ja taasesitamiseks.

1.2 Kuumus

Ärge asetage seadet kuumade pindade, näiteks radiaatorite, ventilaatorite, ahjude või muude seadmete (sh võimendite) lähedusse, mis võivad olla kuumad. Ärge kunagi asetage seadmele või selle lähedusse lahtise leegiga esemeid, näiteks küünlaid või laternaid.

Tulekahjuohu vähendamiseks ärge katke seda toodet kasutamise ajal ajalehtede, laudlinade, kardinade jne. alla.

1.3 Keskkond

Ärge kasutage seadet tolmuses, niiskes, kuivas ja kõrge temperatuuriga keskkonnas.

1.4 Äike

Äikese ajal tuleb seade laadimisest (USB-laadija) lahutada.

1.5 Aku eest hoolt kandmine

Kui te ei kasutata seadet pikka aega, tuleb seadet selle jõudluse säilitamiseks vähemalt kord kuus laadida.

1.6 Laetavad akud

Laetavad akud on kuluvad osad, mille jõudlus võib aja jooksul väheneda. Taaslaetavad akud on saadaval Loewe veebilehel. Võite patareid ise välja vahetada või võtta ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.

Teavet aku eemaldamise kohta saate skannides allpool näidatud QR-koodi:



 OHT: Liitium-ioonakude vale sisestamine (pinge ümberpööramine/ lühis) põhjustab plahvatusohtu. Asendage akud ainult identse või sarnase tüübiga.

 Patareisid ei tohi panna tule või vee kätte, mehaaniliselt löigata ega purustada. Samuti ei tohi patareid puutuda kokku kõrge keskkonnatemperatuuriga ega äärmiselt madala õhurõhuga. Need toimingud võivad akut kahjustada. Selliselt kahjustatud patareidest võivad väljuda tuleohtlikud vedelikud või gaasid ning tekib plahvatusoht.

1.7 Laadimine

Kui tööks on vaja välist laadija või toiteallikat, kontrollige hoolikalt tehnilisi nõudeid pistikuplaadil või eraldi kasutusjuhendil, et vältida toote või adapteri ülekuumenemist või kahjustamist.

1.8 Remontimist vajavad kahjustused

Hooldada ja remontida võivad ainult kvalifitseeritud tehnikud. Hooldamine/remont on vajalik, kui seade on kahjustada saanud, kui vedelik on seadmesse satunud, kui seadmesse on satunud kõrvalised esemed või kui seade ei tööta enam korralikult.

1.9 Automaatne energia säästmise funktsioon

Seadmel on automaatne energia säästmise funktsioon. See energia säästmise funktsioon seab seadme pikaajalise vaigistamise või peatamise korral seadme ooterežiimi.

1.10 Veekaitse

See seade on teatud määral veekindel. Kuni selle määran ei avalda vesi sellele kahjulikku mõju. Täpne veekindlusklass on märgitud tehnilises andmelehes.

1.11 Kuulmiskahjustuse oht



Kõrge helitugevuse või kõrge helirõhu juures kuulmise pidev kuulamine kõrvaklappidega võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kuulmise kaitsmiseks vältige liigset helitugevust ja tehke kasutamise ajal pausid.

1.12 Märkus materjalide kohta

Seadme tehnilised elemendid, nagu rihmad ja käepidemed, võivad olla valmistatud nahast. Nahk on looduslik materjal ja seetõttu võib see aja jooksul ja igapäevase kasutamisega muutuda.

EL-i vastavusdeklaratsioon

Loewe Technology GmbH deklareerib käesolevaga, et antud toode vastab direktiivi 2014/53/EL ja kõigi asjakohaste EL-i direktiivide põhinõudmistele ja teistele asjakohastele sätetele.

Kogu vastavusdeklaratsiooni leiate tootevalikus aadressil: www.loewe.tv/int/support

Seda toodet võib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides.

Dokumentation

Scan følgende QR-kode for at downloade alle dele af brugervejledningen fra Loewe-webstedet eller se FAQ.



<https://www.loewe.tv/support>

Denne enhed overholder kravene i GDPR. For mere detaljerede oplysninger skal du scanne QR-koden for at gå til Loewe-webstedet.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Placering af mærkepladen

Typeskiltet med modelnummer og driftsspænding er placeret på et let tilgængeligt, men diskret sted. Se efter den på bagsiden eller i bunden af produktet, eller hvis det er relevant, under en form for dæksel.

Bortskaffelse



Det overkrydsede affaldssymbolsymbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr inkl. kabler skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald, når de til sin tid skal kasseres. Du kan returnere din gamle enhed gratis på bestemte genbrugspladser for elektrisk affald eller hos din forhandler, hvis du køber en lignende, ny enhed.

Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Udskiftelige batterier skal tages ud af enheden før bortskaffelse. Brugte batterier skal bortskaffes gratis i de indsamlingsbeholdere, der er oprettet hos forhandleren eller på de offentlige indsamlingssteder.

Ved at hjælpe med at bortskaffe dette produkt korrekt beskytter du miljøet og dine medmenneskers sundhed. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller dit kommunale renovationsselskab.

Slutbrugeren er ansvarlig for at slette data på den gamle enhed ved hjælp af menupunktet Fabriksnulstilling før bortskaffelse.

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Bemærk: Læs denne side omhyggeligt for derved at sørge for en sikker betjening af enheden. Følg alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, når du bruger dette produkt.

Du bør opbevare disse sikkerheds- og betjeningsanvisninger til fremtidig reference.

Du skal nøje følge alle advarsler på produktet og angivet i betjeningsvejledningen.

Forklaring på symboler

 Dette symbol angiver risici, der er forårsaget af høj spænding.

 Dette symbol angiver farer forårsaget af varmeudvikling.

 Dette symbol angiver farer forårsaget af høj lydstyrke eller højt lydtryk.

 Dette symbol skal advare brugeren om andre, mere specifikke risici.

 Dette symbol angiver farer, der er forårsaget af udvikling af brand.

1.1 Tilsigtet brug

Denne enhed er udelukkende beregnet til modtagelse og afspilning af lydsignaler.

1.2 Varme

Anbring ikke enheden i nærheden af varme overflader, f.eks. radiatorer, varmeblæsere, komfurer eller andre enheder (herunder forstærkere), der kan blive varme. Anbring aldrig genstande med åben ild, som f.eks. stearinlys eller lanterner, på eller i nærheden af enheden.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække produktet til med aviser, duge, gardiner osv. under brug.

1.3 Miljø

Brug den ikke i miljøer, der er støvede, fugtige, tørre og har høje temperaturer.

1.4 Tordenvejr

Enheden skal tages ud af opladeren (USB-oplader) i tordenvejr.

1.5 Pleje af batteri

Hvis du ikke bruger produktet i lang tid, skal du sørge for at oplade batteriet mindst en gang om måneden for at bevare dets ydeevne.

1.6 Genopladelige batterier

Genopladelige batterier er sliddele, hvis ydeevne kan falde med tiden. Udskiftningsbatterier er tilgængelige på Loewes hjemmeside. Du kan selv udskifte batterierne eller kontakte din lokale forhandler.

For information om, hvordan du fjerner batteriet, scan QR-koden vist nedenfor:



FARE: Forkert indsættelse (spændingsomvending/kortslutning) af de genopladelige lithium-ion-batterier medfører eksplosionsfare. Udskift kun genopladelige batterier med en identisk eller lignende type.



Batterier må ikke anbringes i ild eller vand, skæres over eller knuses mekanisk. Batterier må heller ikke udsættes for høje omgivelsestemperaturer eller ekstremt lavt lufttryk. Disse processer kan beskadige batteriet. Brændbare væsker eller gasser kan slippe ud af batterier, der er blevet beskadiget på denne måde, og der er risiko for eksplosion.

1.7 Opladning

Hvis en ekstern oplader eller strømforsyning er nødvendig for driften, skal du omhyggeligt kontrollere de tekniske krav på stikpladen eller det separate instruktionsark for at undgå overophedning eller beskadigelse af produktet eller adapteren.

1.8 Skader, der kræver reparation

Vedligeholdelses- og reparationsarbejde bør kun udføres af en kvalificeret kundeserviceperson. Vedligeholdelse/reparation er påkrævet, hvis enheden er blevet beskadiget, hvis der er kommet væske ind i enheden, hvis der er kommet genstande ind i enheden, eller hvis den holder op med at fungere korrekt.

1.9 Den automatiske energisparefunktion

Enheden er udstyret med en automatisk energisparefunktion. Denne strømbesparende funktion sætter enheden i standby-tilstand, når enhedens lyd er slået fra, eller afspilningen er sat på pause i længere tid.

1.10 Beskyttelse mod vand

Denne enhed er vandbeskyttet op til en vis grad. Op til denne grad vil vand ikke have skadelige virkninger på den. Den nøjagtige vandbeskyttelsesklasse er angivet i det tekniske datablad.

Dette produkt kan bruges i alle EU-lande.

1.11 Risiko for høreskader



Kontinuerlig lytning til indhold ved høj lydstyrke eller højt lydtryk med hovedtelefoner kan føre til høreskader. Undgå for høj lydstyrke, og hold pauser under brug for at beskytte din hørelse.

1.12 Bemærkninger om materialer

Apparatets tekniske elementer, såsom stropper og håndtag, kan være lavet af læder. Læder er et naturmateriale og kan derfor ændre sig med tiden og ved daglig brug.

EU-overensstemmelseserklæring

Loewe Technology GmbH erklærer hermed, at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle gældende EU-direktiver.

Du kan finde den komplette overensstemmelseserklæring i produktudvalget på: www.loewe.tv/int/support

Dokumentation

Skanna följande QR-kod för att ladda ner alla delar av användarhandboken från Loewes webbplats eller visa vanliga frågor.



<https://www.loewe.tv/support>

Denna enhet uppfyller kraven i GDPR. För mer detaljerad information, skanna QR-koden för att gå till Loewes webbplats.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Placering av märkskylten

Märkningen med modellnummer och driftspänning finns på en lättillgänglig men diskret plats. Leta efter den på baksidan eller undersidan av produkten eller, om tillämpligt, under något slags hölje.

Kassering



Den överkorsade soptunnan på produkten indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inkl. kablar måste kasseras separat från hushållsavfall vid slutet av deras livslängd. Du kan lämna tillbaka din gamla enhet gratis på ett samlingsställe för återvinning av elektrisk utrustning och, eller hos din återförsäljare, om du köper en liknande ny enhet.

Förbrukade batterier ska inte kastas i hushållsavfallet. Utbytbara batterier måste tas ut ur enheten innan de kasseras. Kassera använda batterier gratis i uppsamlingsbehållarna som ställts upp hos återförsäljaren eller på de offentliga samlingsställena.

Genom att hjälpa till att kassera denna produkt på rätt sätt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. För mer information, kontakta din lokala myndighet eller din kommunala avfallshanteringstjänst.

Slutanvändaren är ansvarig för att radera data på den gamla enheten under en fabriksåterställning före kassering.

1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Obs: Läs denna sida noggrant för att säkerställa säker användning av enheten.

Följ alla säkerhets- och bruksanvisningar när du använder denna produkt.

Du bör spara säkerhets- och bruksanvisningarna för framtida referens.

Följ alla varningar som är markerade på produkten och listade i bruksanvisningen.

Förklaring av symboler

 Denna symbol indikerar risker som orsakas av höga spänningar.

 Denna symbol anger faror som orsakas av värmeutveckling.

 Denna symbol indikerar faror som orsakas av höga volymer eller ljudtryck.

 Denna symbol är för att varna användaren om andra, mer specifika risker.

 Denna symbol indikerar faror orsakade av brandutveckling.

1.1 Avsedd användning

Enheten är endast avsedd för mottagning och uppspelning av ljudsignaler.

1.2 Värme

Placera inte apparaten i närheten av heta ytor, t.ex. element, värmefläktar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som kan bli varma. Placera aldrig föremål med öppen låga, t.ex. stearinljus eller lyktor, på eller i närheten av apparaten.

För att minska risken för brand bör du inte täcka över produkten med tidningar, dukar, gardiner etc. under användning.

1.3 Miljö

Använd den inte i dammig, fuktig, torr och högtempererad miljö.

1.4 Åskväder

Enheten ska kopplas bort från laddaren (USB-laddare) under åskväder.

1.5 Batterivård

Om du inte använder produkten på länge måste du ladda den minst en gång i månaden för att bibehålla dess prestanda.

1.6 Uppladdningsbart batteri

Uppladdningsbara batterier är slitdelar, vars prestanda kan minska med tiden. Ersättningsbatterier finns tillgängliga på Loewes webbplats. Du kan byta ut batterierna själv eller kontakta din lokala återförsäljare.

För information om hur du tar bort batteriet, skanna QR-koden som visas nedan:



 **FARA:** Felaktig isättning (spänningsomkastning/kortslutning) av de uppladdningsbara litiumjonbatterierna medför explosionsrisk. Byt endast ut laddningsbara batterier mot identiska eller liknande batterier.

 Batterier får inte placeras i eld eller vatten, skäras sönder mekaniskt eller krossas. Batterierna får inte heller utsättas för höga omgivningstemperaturer eller extremt låga lufttryck. Dessa processer kan skada batteriet. Brännbara vätskor eller gaser kan läcka ut ur batterier som skadats på detta sätt och det finns risk för explosion.

1.7 Laddning

Om en extern laddare eller strömförsörjning krävs för drift, kontrollera noga de tekniska kraven på anslutningsplattan eller det separata instruktionsbladet för att undvika överhettning eller skador på produkten eller adaptern.

1.8 Skador som kräver reparation

Underhåll och reparationsarbete ska endast utföras av kvalificerad kundservice. Underhåll/reparation krävs om enheten har skadats, om vätska har trängt in i enheten, om föremål har kommit in i enheten eller när den slutar fungera ordentligt.

1.9 Automatisk energibesparingsfunktion

Enheten är utrustad med en automatisk energibesparingsfunktion. Denna strömsparfunktion sätter enheten i standby-läge när enheten är avstängd eller uppspelningen är pausad under en lång tid.

1.10 Vattenskydd

Denna apparat är vattenskyddad upp till en viss nivå. Upp till denna grad har vatten inga skadliga effekter på den. Den exakta vattenskyddsklassen anges i det tekniska databladet.

1.11 Risk för hörselskador



Kontinuerlig lyssning på innehåll med hög volym eller högt ljudtryck med hörlurar kan leda till hörselskador. Undvik för höga volymer och ta pauser under användningen för att skydda din hörsel.

1.12 Anmärkning om material

Apparatens tekniska delar, t.ex. remmar och handtag, kan vara tillverkade av läder. Läder är ett naturmaterial och kan därför förändras med tiden och vid daglig användning.

EU-försäkrän om överensstämmelse

Härmed förklarar Loewe Technology GmbH att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och alla tillämpliga EU-direktiv.

Du hittar den fullständiga försäkrän om överensstämmelse i produktavsnittet på: www.loewe.tv/int/support

Denna produkt kan användas i alla EU-länder.

Dokumentaatio

Skannaa seuraava QR-koodi ladataksesi käyttöohjeen kaikki osat Loewe-verkkosivustolta tai katsoaksesi usein kysytyjä kysymyksiä.



<https://www.loewe.tv/support>

Tämä laite täyttää GDPR-asetuksen vaatimukset. Saat lisätietoja skannaamalla QR-koodin, joka vie sinut Loewe-verkkosivustolle.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Arvokilven sijainti

Mallinumeron ja käyttöjännitteen sisältävä arvokilpi on sijoitettu helposti saavutettavaan, mutta huomaamattomaan paikkaan. Etsi se tuotteen takaosasta tai pohjasta tai tarvittaessa jonkin kannen alta.

Hävittäminen



Rastilla peitetty roka-astian kuva tuotteessa ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita johdot mukaan lukien ei saa hävittää sekajätteen mukana niiden elinkaaren päässä. Voit palauttaa vanhan laitteesi maksutta sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjällesi jos ostat samanlaisen uuden laitteen.

Käytettyjä paristoja ei saa hävittää sekajätteen seassa. Vaihdeettavat paristot on poistettava laitteesta ennen sen hävitystä. Käytetyt paristot voi viedä maksutta jälleenmyyjän keräysastioihin tai yleisiin keräyspisteisiin.

Kun autat hävittämään tämän tuotteen asianmukaisesti, suojelut ympäristöä ja lähimmäistesi terveyttä. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai kunnalliselta jätehuoltopalvelulta.

Loppukäyttäjä on vastuussa vanhan laitteen tietojen poistamisesta palauttamalla tehdasasetukset ennen hävittämistä.

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Huomio: Lue tämä sivu huolellisesti varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön.

Noudata kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeita, kun käytät tätä tuotetta.

Säilytä turvallisuus- ja käyttöohjeet myöhempiä käyttöä varten.

Noudata tuotteessa käyttöohjeissa annettuja varoituksia.

Merkkien selitykset

 Tämä merkki osoittaa korkean jännitteen aiheuttamaa riskiä.

 Tämä symboli osoittaa lämmönmuodostuksen aiheuttamat vaarat.

 Tämä symboli osoittaa suuren äänenvoimakkuuden tai äänenpaineen aiheuttamat vaarat.

 Tämä merkki ilmoittaa käyttäjälle muista, tärkeimmistä määrittelyistä riskeistä.

 Tämä merkki osoittaa tulen syttymisestä aiheutuvaa riskiä.

1.1 Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu vain ääniaaltojen vastaanottoon ja soittamiseen.

1.2 Lämpö

Älä aseta laitetta lähelle kuumia pintoja, kuten lämpöpattereita, lämmitinpuhaltimia, uuneja tai muita laitteita (myös vahvistimia), jotka voivat olla kuumia. Älä koskaan aseta laitteen päälle tai lähelle esineitä, joissa on avotuli, kuten kynttilöitä tai lyhtyjä.

Tulipalon vaaran vähentämiseksi älä peitä tätä tuotetta käytön aikana sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

1.3 Ympäristö

Älä käytä sitä pölyisisissä, kosteissa, kuivissa ja erittäin lämpimissä ympäristöissä.

1.4 Ukonilma

Laite on irrotettava latauslaitteesta (USB-laturi) ukonilman aikana.

1.5 Akun hoito

Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa ylläpitääksesi sen suorituskyvyn.

1.6 Akku

Ladattavat akut ovat kuluvia osia, joiden suorituskyky voi ajan myötä heikentyä. Vara-akkuja on saatavilla Loewen verkkosivuilta. Voit vaihtaa paristot itse tai ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Jos haluat tietoja akun irrottamisesta, skannaa alla oleva QR-koodi:



 **VAARA:** Litiumioniakkujen virheellinen asettaminen (jännitteen kääntäminen/ oikosulku) aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda ladattavat paristot vain samanlaisiin tai samantyyppisiin.



Akkuja ei saa laittaa tuleen tai veteen, leikata mekaanisesti tai murskata. Akkuja ei myöskään saa altistaa korkeille ympäristön lämpötiloille tai erittäin alhaiselle ilmanpaineelle. Nämä prosessit voivat vahingoittaa akkua. Näin vaurioituneista akuista voi päästä ulos palavia nesteitä tai kaasuja, ja on olemassa räjähdysvaara.

1.7 Lataus

Jos käyttö edellyttää ulkoista laturia tai virtalähdettä, tarkista huolellisesti tekniset vaatimukset liitinkilvestä tai erillisestä käyttöohjeesta, jotta vältät tuotteen tai sovittimen ylikuumenemisen tai vahingoittumisen.

1.8 Korjaamista vaativat vauriot

Huolto- ja korjaustoimenpiteitä saavat suorittaa vain pätevät asiakaspalvelut. Huoltaminen tai korjaus on tarpeellista, jos laite on vahingoittunut, jos laitteeseen on päässyt nestettä, jos laitteeseen on päässyt esineitä tai kun se lakkaa toimimasta asianmukaisesti.

1.9 Automaattinen energiansäästötoiminto

Laitteessa on automaattinen energiansäästötoiminto. Tämä energiansäästötoiminto siirtää laitteen valmiustilaan kun laite on mykistetty tai toisto on keskeytetty pitkäksi aikaa.

1.10 Vesiensuojelu

Tämä laite on tiettyyn rajaan asti vesisuojattu. Tähän asteen asti vedellä ei ole siihen haitallisia vaikutuksia. Tarkka vesitiiviysluokka on ilmoitettu teknisessä tietolehdessä.

1.11 Kuulovaurioriski



Sisällön jatkuva kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella tai korkealla äänenpaineella kuulokkeilla voi aiheuttaa kuulovaurioita. Vältä liian suuria äänenvoimakkuuksia ja pidä taukoja käytön aikana kuulon suojaamiseksi.

1.12 Huomautus materiaaleista

Laitteen tekniset osat, kuten hihnat ja kahvat, voivat olla nahkaa. Nahka on luonnonmateriaali, joten se voi muuttua ajan myötä ja päivittäisessä käytössä.

EU-vaatimustenmukaisuusvaikutus

Loewe Technology GmbH täten ilmoittaa tämän tuotteen täytävän direktiivin 2014/53/EU ja muiden sovellettavien EU-direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säädökset.

Tuotevalikoiman täydellinen vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta: www.loewe.tv/int/support

Tätä tuotetta voidaan käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Dokumentasjon

Skann følgende QR-kode for å laste ned alle deler av brukerhåndboken fra Loewe-nettstedet eller se FAQ.



<https://www.loewe.tv/support>

Denne enheten oppfyller kravene i GDPR. For mer detaljert informasjon, skann QR-koden for å gå til Loewe-nettstedet.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Plasseringen til vurderingsplaten

Typeskiltet med modellnummer og driftsspenning er plassert på et lett tilgjengelig, men diskret sted. Se etter den på baksiden eller bunnen av produktet, eller eventuelt under et deksel.

Avhending



Symbolet med en søppelbøtte med kryss over indikerer at elektronisk og elektrisk utstyr inkl. kabler ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall når de når slutten av livssyklusen sin. Du kan returnere gamle enheter gratis på et innleveringspunkt for resirkulering av elektrisk utstyr eller hos forhandleren hvis du kjøper en ny, lignende enhet.

Bukte batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Utskiftbare batterier må tas ut av enheten før du kaster den. Du kan kaste brukte batterier gratis på innleveringspunkter hos forhandleren eller på offentlige innleveringspunkter.

Ved å bidra til at dette produktet avhendes på riktig måte, beskytter du miljøet og helsen til dine medmennesker. For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndigheter eller den kommunale renovasjonstjenesten.

Sluttbrukeren er ansvarlig for å slette data på den gamle enheten ved å gjenopprette fabrikkinnstillinger før den kastes.

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Obs! Les denne siden grundig for å sikre trygg bruk av enheten. Følg alle sikkerhets- og driftsinstruksene når du bruker produktet. Du bør beholde sikkerhets- og driftsinstruksjonene i tilfelle du trenger dem senere.

Følg alle advarslene som er gitt på produktet og oppført i bruksanvisningen.

Forklaring av symboler

-  Dette symbolet indikerer risiko forårsaket av høy spenning.
-  Dette symbolet indikerer farer forårsaket av varmeutvikling.
-  Dette symbolet indikerer farer forårsaket av høyt volum eller lydtrykk.
-  Dette symbolet skal varsle brukeren om andre, mer spesifikke risikoer.
-  Dette symbolet indikerer fare forårsaket av brannutvikling.

1.1 Tiltentkt bruk

Denne enheten er eksklusivt ment for å motta og spille av lydsignaler.

1.2 Varme

Ikke plasser apparatet i nærheten av varme overflater, f.eks. radiatorer, varmevifter, ovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som kan være varme. Plasser aldri gjenstander med åpen flamme, som stearinlys eller lykter, på eller i nærheten av apparatet.

For å redusere brannfaren må du ikke dekke til produktet med aviser, duker, gardiner osv. under bruk.

1.3 Omgivelser

Ikke bruk i støvete, fuktige og veldig varme omgivelser.

1.4 Lyn og torden

Du må koble enheten fra laderen (USB-lader) hvis det lyner og tordner.

1.5 Vedlikeholde batteriet

Hvis du ikke bruker produktet over lang tid, bør du lade det minst én gang i måneden for å holde ytelsen ved like.

1.6 Akkumulator

Oppladbare batterier er slitasjedeler, og ytelsen kan reduseres over tid. Erstatningsbatterier er tilgjengelige på Loewes nettsted. Du kan bytte ut batteriene selv eller kontakte din lokale forhandler. For informasjon om hvordan du tar ut batteriet, skann QR-koden som vises nedenfor:



-  **FARE:** Feil innsetting (spenningsreversering/kortslutning) av de oppladbare litium-ion-batteriene medfører eksplosjonsfare. Bytt kun ut oppladbare batterier med en identisk eller lignende type.



Batterier må ikke plasseres i ild eller vann, kuttet mekanisk eller knuses. Batterier skal heller ikke utsettes for høye omgivelsestemperaturer eller ekstremt lavt lufttrykk. Disse prosessene kan skade batteriet. Brannfarlige væsker eller gasser kan slippe ut av batterier som har blitt skadet på denne måten, og det er fare for eksplosjon.

1.7 Lading

Hvis det er nødvendig med en ekstern lader eller strømforsyning for å bruke produktet, må du nøye kontrollere de tekniske kravene på kontaktplaten eller det separate instruksjonsarket for å unngå overoppheting eller skade på produktet eller adapteren.

1.8 Skader som krever reparasjon

Vedlikehold og reparasjonsarbeid skal bare utføres av kvalifisert kundesupport. Vedlikehold/reparasjoner kreves hvis enheten blir skadet, hvis væske trenger inn i enheten, hvis objekter trenger inn i enheten eller hvis den ikke fungerer som den skal.

1.9 Automatisk energisparingsfunksjon

Enheten er utstyrt med en automatisk energisparingsfunksjon. Denne energisparingsfunksjonen setter enheten i standby-modus når enheten er dempet eller avspillingen er satt på pause over lang tid.

1.10 Beskyttelse mot vann

Denne enheten er vannbeskyttet opp til en viss grad. Opp til en viss grad vil vann ikke ha skadelige effekter på den. Den nøyaktige vannbeskyttelsesklassen er angitt i det tekniske databladet.

1.11 Risiko for hørselsskader



Kontinuerlig lytting til innhold med høyt volum eller høyt lydtrykk med hodetelefoner kan føre til hørselsskader. Unngå for høyt volum og ta pauser under bruk for å beskytte hørselen din.

1.12 Merknad om materialer

Tekniske elementer på enheten, som stropper og håndtak, kan være laget av lær. Lær er et naturmateriale og kan derfor forandre seg over tid og ved daglig bruk.

EU-samsvarserklæring

Loewe Technology GmbH erklærer herved at dette produktet oppfyller alle nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i Forordning 2014/53/EU og alle relevante EU-forordninger.

Du finner den fullstendige samsvarserklæringen i produkt delen på: www.loewe.tv/int/support

Dette produktet kan brukes i alle EU-medlemsland.

Dokumentacija

Skenirajte sljedeći QR kôd za preuzimanje svih dijelova korisničkog priručnika s Loewe web stranice ili pogledajte često postavljana pitanja.



<https://www.loewe.tv/support>

Ovaj uređaj u skladu je sa zahtjevima opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Za detaljnije informacije skenirajte QR kôd za posjet Loewe web stranici.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Položaj nazivne pločice

Naljepnica s brojem modela i radnim naponom nalazi se na lako dostupnom, ali neupadljivom mjestu. Potražite je na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda ili, ako je primjenjivo, ispod bilo kakvog poklopca.

Odlaganje



Simbol prekriženog koša za otpatke s kotačima znači da se električna i elektronička oprema, uključujući kabele, mora odlagati odvojeno od komunalnog otpada po isteku vijeka trajanja. Stari uređaj možete besplatno predati u predviđenim centrima za recikliranje ili dobavljaču, ako od njega kupujete sličan novi uređaj.

Iskorištene baterije ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom. Zamjenjive baterije treba izvaditi iz uređaja prije odlaganja. Rabljene baterije možete besplatno odložiti u spremnike za prikupljanje kod dobavljača i na drugim mjestima.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda štitite okoliš i zdravlje svojih bližnjih. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili komunalnoj službi za odlaganje otpada.

Krajnji korisnik odgovoran je za brisanje podataka na starom uređaju tako što će uređaj vratiti na tvorničke postavke prije odlaganja.

1 Važne sigurnosne upute

Pažnja: Pažljivo pročitajte ovu stranicu za sigurnu upotrebu uređaja. Prilikom upotrebe ovog proizvoda slijedite sve sigurnosne i ostale upute. Sigurnosne upute i upute za upotrebu sačuvajte za slučaj potrebe. Poštujte sva upozorenja navedena na proizvodu i u uputama za upotrebu.

Objašnjenje simbola

-  Ovaj simbol naznačuje opasnost od visokog napona.
-  Ovaj simbol označava opasnosti uzrokovane nakupljanjem topline.
-  Ovaj simbol označava opasnosti uzrokovane visokim glasnoćama ili razinama zvučnog tlaka.
-  Ovaj simbol upozorava korisnika na druge, konkretne rizike.
-  Ovaj simbol naznačuje opasnost od požara.

1.1 Nezavisna upotreba

Ovaj uređaj predviđen je isključivo za prijem i reprodukciju zvučnog signala.

1.2 Toplina

Nemojte stavljati uređaj u blizinu vrućih površina, poput radijatora, grijalica s ventilatorom, peći ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji mogu biti vrući. Nikada ne stavljajte predmete s otvorenim plamenom, poput svijeća ili lampiona, na uređaj ili u njegovu blizinu.

Kako biste smanjili rizik od požara, nemojte prekrivati ovaj proizvod novinama, stolnjacima, zavjesama itd. tijekom upotrebe.

1.3 Okruženje

Nemojte upotrebljavati u prašnjavom, vlažnom, suhom i vrućem okruženju.

1.4 Grmljavinska oluja

Uređaj treba odvojiti od punjača (ili USB punjača) tijekom grmljavinskih oluja.

1.5 Održavanje baterije

Ako uređaj nećete upotrebljavati duže vrijeme, napunite bateriju barem jedanput mjesečno kako bi zadržala svoje performanse.

1.6 Punjive baterije

Punjive baterije su potrošni dijelovi čije se performanse s vremenom mogu smanjiti. Zamjenske punjive baterije dostupne su na Loewe web stranici. Baterije možete zamijeniti sami ili se obratiti lokalnom prodavaču.

Za informacije o tome kako ukloniti bateriju skenirajte QR kod prikazan u nastavku:



 **OPASNOST:** Nepravilno umetanje (obrnuto napon/kratki spoj) litij-ionskih punjivih baterija uzrokuje opasnost od eksplozije. Punjive baterije zamijenite samo identičnim ili sličnim tipom.

 Baterije se ne smiju stavljati u vatru ili vodu, mehanički rezati ili drobiti. Baterije se također ne smiju izlagati visokim temperaturama okoline ili ekstremno niskom tlaku zraka. Ove radnje mogu oštetiti bateriju.

Iz baterija koje su na ovaj način oštećene mogu iscuriti zapaljive tekućine ili plinovi i postoji rizik od eksplozije.

1.7 Punjenje

Ako je za rad potreban vanjski punjač ili napajanje, pažljivo provjerite tehničke zahtjeve na pločici s priključkom ili zasebnom listu s uputama kako biste izbjegli pregrijavanje ili oštećenje proizvoda ili adaptera.

1.8 Oštećenja koja zahtijevaju popravak

Održavanje i popravke trebaju obavljati samo stručne osobe. Održavanje/popravak potrebni su ako se uređaj ošteti, ako tekućina proдре u uređaj, ako u njega upadnu predmeti ili ako ne radi ispravno.

1.9 Automatska funkcija uštede energije

Uređaj je opremljen automatskom funkcijom uštede energije. Ova funkcija uštede energije postavlja uređaj u stanje pripravnosti ako je zvuk isključen ili je reprodukcija pauzirana dulje vrijeme.

1.10 Zaštita od vode

Ovaj je uređaj zaštićen od vode do određenog stupnja. Do tog stupnja voda neće imati štetne učinke na njega. Točna klasa zaštite od vode navedena je u tehničkom listu.

1.11 Rizik od oštećenja sluha



Kontinuirano slušanje sadržaja pri visokim glasnoćama ili visokim razinama zvučnog tlaka pomoću slušalica može uzrokovati oštećenje sluha. Izbjegavajte prekomjerne glasnoće i pravite pauze tijekom korištenja kako biste zaštitili svoj sluh.

1.12 Napomena o materijalima

Tehnički elementi uređaja, poput remena i ručki, mogu biti izrađeni od kože. Koža je prirodni materijal i stoga se može mijenjati tijekom vremena i svakodnevne upotrebe.

EU izjava o sukladnosti

Loewe Technology GmbH ovim putem izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve odgovarajućih odredbi smjernice 2014/53/EU i svih primjenjivih smjernica EU.

Kompletnu deklaraciju usklađenosti pronaći ćete na stranici: www.loewe.tv/int/support

Ovaj proizvod može se upotrebljavati u svim državama članicama EU.

Dokumentacija

Skenirajte sljedeći QR kod da biste preuzeli sve dijelove korisničkog priručnika sa Loewe web stranice ili pogledali često postavljana pitanja.



<https://www.loewe.tv/support>

Ovaj uređaj je u skladu sa zahtjevima opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Za detaljnije informacije skenirajte QR kod da biste posjetili Loewe web stranicu.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Položaj pločice s tehničkim podacima

Naljepnica s brojem modela i radnim naponom nalazi se na lako dostupnom, ali neupadljivom mjestu. Potražite je na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda ili, ako je primjenjivo, ispod bilo kakvog poklopca.

Odlaganje



Simbol prekrižene kante za smeće na proizvodu označava da električna i elektronička oprema uklj. kabeli se moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada na kraju njihovog vijeka trajanja. Svoj stari uređaj možete besplatno vratiti na sabirnom mjestu za recikliranje električne opreme ili kod svog prodavača ako kupite sličan novi uređaj.

Iskorištene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Zamjenjive baterije moraju se izvaditi iz uređaja prije odlaganja. Istrošene baterije besplatno odložite u spremnike postavljene kod prodavača ili na javnim sabirnim mjestima.

Doprinošenjem pravilnom odlaganju ovog proizvoda, štitite okoliš i zdravlje svojih bližnjih. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili službi za odlaganje komunalnog otpada. Krajnji korisnik odgovoran je za brisanje podataka na starom uređaju vraćanjem na tvorničke postavke prije odlaganja.

1 Važne sigurnosne upute

Pažnja: pažljivo pročitajte ovu stranicu kako biste osigurali siguran rad uređaja.

Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa i uputa za rad kada koristite ovaj proizvod.

Trebali biste sačuvati sigurnosne upute i upute za rad za buduću upotrebu.

Obratite pozornost na sva upozorenja označena na proizvodu i navedena u uputama za upotrebu.

Objašnjenje simbola

 Ovaj simbol ukazuje na rizike uzrokovane visokim naponom.

 Ovaj simbol označava opasnosti uzrokovane nakupljanjem toplote.

 Ovaj simbol označava opasnosti uzrokovane visokim nivoima jačine zvuka ili zvučnog pritiska.

 Ovaj simbol upozorava korisnika na druge, specifičnije rizike.

 Ovaj simbol ukazuje na opasnosti uzrokovane razvojem požara.

1.1 Namjena

Ovaj uređaj je namijenjen -isključivo za prijem i reprodukciju zvučnih signala.

1.2 Toplina

Ne postavljajte uređaj u blizinu vrućih površina, kao što su radijatori, grijalice s ventilatorom, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji mogu biti vrući. Nikada ne stavljajte predmete s otvorenim plamenom, kao što su svijeće ili lampioni, na ili u blizini uređaja.

Da biste smanjili rizik od požara, nemojte prekrivati ovaj proizvod novinama, stolnjacima, zavjesama itd. tokom upotrebe.

1.3 Okoliš

Nemojte ga koristiti u prašnjavim, vlažnim, suho i visokotemperaturno okruženje.

1.4  Grmljavinska oluja
uređaj treba -isključiti iz uređaja za punjenje (USB punjač) .

1.5 Briga o bateriji

Ako proizvod ne koristite dulje vrijeme, svakako ga napunite barem jednom mjesečno kako biste održali njegovu učinkovitost.

1.6 Punjive baterije

Punjive baterije su potrošni dijelovi čije se performanse mogu smanjiti s vremenom. Zamjen-ske punjive baterije dostupne su na Loewe web stranici. Baterije možete zamijeniti sami ili kontaktirati lokalnog prodavača.

Za informacije o tome kako ukloniti bateriju, skenirajte QR kod prikazan ispod:



OPASNOST: Nepravilno umetanje (obrnuto napon/kratki spoj) litij-ionskih punjivih baterija uzrokuje rizik od eksplozije. Punjive baterije mijenjajte samo identičnim ili sličnim tipom.



Baterije se ne smiju stavljati u vatru ili vodu, mehanički rezati ili drobiti. Baterije se također ne smiju izlagati visokim temperaturama okoline ili ekstremno niskom tlaku zraka. Ove radnje mogu oštetiti bateriju.

Zapaljive tekućine ili plinovi mogu izlaziti iz baterija koje su na ovaj način oštećene i postoji rizik od eksplozije.

1.7 Punjenje

Ako je za rad potreban eksterni punjač ili napajanje, pažljivo provjerite tehničke zahtjeve na pločici konektora ili zasebnom listu s uputama kako biste izbjegli pregrijavanje ili oštećenje proizvoda ili adaptera.

1.8 Oštećenja koja zahtijevaju popravak

održavanju i popravcima smije obavljati samo kvalificirana služba za korisnike. Održavanje/popravak je potrebno ako je uređaj oštećen, ako je tekućina ušla u uređaj, ako su predmeti ušli u uređaj ili kada prestane ispravno raditi.

1.9 Funkcija automatske uštede energije

Uređaj je opremljen funkcijom automatske uštede energije. Ova -funkcija uštede energije stavlja uređaj u stanje mirovanja kada je uređaj isključen ili je reprodukcija pauzirana na dulje vrijeme.

1.10 Zaštita od vode

Ovaj uređaj je zaštićen od vode do određenog stepena. Do tog stepena, voda neće imati štetne efekte na njega. Tačna klasa zaštite od vode navedena je u tehničkom listu.

1.11 Rizik od oštećenja sluha



Kontinuirano slušanje sadržaja na visokim nivoima jačine zvuka ili zvučnog pritiska pomoću slušalica može uzrokovati oštećenje sluha. Izbjegavajte prekomjerne jačine zvuka i pravite pauze tokom upotrebe kako biste zaštitili svoj sluh.

1.12 Napomena o materijalima

Tehnički elementi uređaja, kao što su remeni i ručke, mogu biti napravljeni od kože. Koža je prirodni materijal i stoga se može mijenjati tokom vremena i usljed svakodnevne upotrebe.

EU izjava o sukladnosti

Ovime Loewe Technology GmbH izjavljuje da ovaj -proizvod ispunjava osnovne -zahtjeve i druge relevantne -odredbe Direktive 2014/53/EU i svih primjenjivih EU direktiva.

O sukladnosti možete pronaći u -izboru proizvoda na: www.loewe.tv/int/support

Ovaj proizvod se može koristiti u svim državama članicama EU.

Dokumentacija

Skenirajte sledeći QR kod da biste preuzeli sve delove korisničkog uputstva sa Loewe veb stranice ili pogledajte česta pitanja.



<https://www.loewe.tv/support>

Ovaj uređaj je u skladu sa zahtevima opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Za detaljnije informacije, skenirajte QR kod da biste posetili Loewe veb stranicu.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Položaj natpisne pločice

Natpisna oznaka sa brojem modela i radnim naponom nalazi se na lako dostupnom, ali diskretnom mestu. Potražite je na zadnjoj strani ili dnu uređaja, ili, ako je primenljivo, ispod bilo kakvog poklopca.

Odlaganje



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu označava da električna i elektronska oprema uklj. kablovi se na kraju radnog veka moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Svoj stari uređaj možete besplatno vratiti na sabirnom mestu za reciklažu električne opreme i, ili kod svog prodavca, ako kupite sličan novi uređaj.

Iskorišćene baterije ne treba odlagati u kućni otpad. Zamenljive baterije se moraju izvaditi iz uređaja pre odlaganja. Iskorišćene baterije odložite besplatno u kontejnere za sakupljanje koji su postavljeni kod prodavca ili na javnim sabirnim mestima.

Pomažući pravilnom odlaganju ovog proizvoda, štitite životnu sredinu i zdravlje svojih sugrađana. Za više informacija obratite se lokalnoj upravi ili službi za odlaganje otpada u vašoj opštini. Krajnji korisnik je odgovoran za brisanje podataka na starom uređaju vršeći fabrička podešavanja pre odlaganja.

1 Važna bezbednosna uputstva

Pažnja: Pažljivo pročitajte ovu stranicu kako biste osigurali bezbedan rad uređaja. Pridržavajte se svih sigurnosnih i uputstava za upotrebu kada koristite ovaj proizvod.

Sačuvajte uputstva za bezbednost i rad za buduću upotrebu. Obratite pažnju na sva upozorenja označena na proizvodu i navedena u uputstvu za upotrebu.

Objašnjenje simbola

 Ovaj simbol označava rizike uzrokovane visokim naponima.

 Ovaj simbol označava opasnosti izazvane nakupljanjem toplote.

 Ovaj simbol označava opasnosti izazvane visokom jačinom zvuka ili nivoom zvučnog pritiska.

 Ovaj simbol upozorava korisnika na druge, specifičnije rizike.

 Ovaj simbol ukazuje na opasnosti izazvane razvojem požara.

1.1 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen isključivo za prijem i reprodukciju zvučnih signala.

1.2 Toplota

Ne postavljajte uređaj u blizini toplih površina, kao što su radijatori, grejalice, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji mogu biti vrući. Nikada ne postavljajte predmete sa otvorenim plamenom, kao što su sveće ili lampe, na ili u blizini uređaja.

Kako biste smanjili rizik od požara, nemojte prekrivati ovaj uređaj novinama, stolnjacima, zavesama itd. tokom upotrebe.

1.3 Životna sredina

Nemojte ga koristiti u prašnjavom, vlažnom, suvom i okruženju sa visokim temperaturama.

1.4 Oluje sa grmljavinom

Uređaj treba da bude isključen sa uređaja za punjenje (USB punjač) tokom oluja sa grmljavinom.

1.5 Briga o bateriji

Ako proizvod ne koristite duže vreme, obavezno ga puniti najmanje jednom mesečno da biste održali njegove performanse.

1.6 Punjive baterije

Punjive baterije su potrošni materijal čiji učinak može opadati tokom vremena. Zamenske punjive baterije dostupne su na Loewe veb sajtu. Možete ih zameniti sami ili se obratiti svom lokalnom prodavcu

Za informacije o tome kako da uklonite bateriju, skenirajte QR kod prikazan ispod:



OPASNOST: Nepravilno umetanje (obrnuto polaritet/kratki spoj) litijum-jonskih punjivih baterija predstavlja rizik od eksplozije. Punjive baterije zamenjujte samo istim ili sličnim tipom.



Baterije se ne smeju stavljati u vatru ili vodu, mehanički seći ili gnječiti. Baterije se takođe ne smeju izlagati visokim temperaturama okoline ili izuzetno niskom vazдушnom pritisku. Ove radnje mogu oštetiti bateriju.

Zapaljive tečnosti ili gasovi mogu izlaziti iz baterija koje su na ovaj način oštećene i postoji rizik od eksplozije.

1.7 Punjenje

Ako je za rad potreban eksterni punjač ili napajanje, pažljivo proverite tehničke zahteve na pločici konektora ili posebnoj listi sa uputstvima da biste izbegli pregrevanje ili oštećenje proizvoda ili adaptera.

1.8 Oštećenja koja zahtevaju popravku

Održavanje i popravke sme da obavlja samo kvalifikovani servisni centar. Održavanje/ popravka su neophodni ako je uređaj oštećen, ako je tečnost ušla u uređaj, ako su strana tela ušla u uređaj, ili kada uređaj prestane da radi ispravno.

1.9 Funkcija automatske uštede energije

Uređaj je opremljen automatskom funkcijom uštede energije. Ova funkcija za uštedu energije stavlja jedinicu u režim pripravnosti kada je zvuk uređaja isključen ili je reprodukcija pauzirana na duži vremenski period.

1.10 Zaštita od vode

Ovaj uređaj je zaštićen od vode do određenog stepena. Do tog stepena, voda neće imati štetne efekte na uređaj. Tačna klasa zaštite od vode navedena je u tehničkom listu podataka.

1.11 Rizik od oštećenja sluha



Neprekidno slušanje sadržaja na visokoj jačini zvuka ili visokom nivou zvučnog pritiska pomoću slušalica može prouzrokovati oštećenje sluha. Izbegavajte prekomernu jačinu zvuka i pravite pauze tokom upotrebe kako biste zaštitili sluh.

1.12 Napomena o materijalima

Tehnički elementi uređaja, kao što su kaiševi i ručke, mogu biti izrađeni od kože. Koža je prirodni materijal i stoga je podložna promenama tokom vremena i svakodnevne upotrebe.

EU Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, Loewe Technology GmbH izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne zahteve i druge relevantne odredbe Direktive 2014/53/EU i sve važeće direktive EU.

Kompletnu deklaraciju o usaglašenosti možete pronaći u izboru proizvoda na: www.loewe.tv/int/support

Ovaj proizvod se može koristiti u svim zemljama članicama EU.

Dokumentacija

Skenirajte naslednjo kodo QR, da prenesete vse dele uporabniškega priročnika s spletnega mesta Loewe ali si ogledate pogosta vprašanja.



<https://www.loewe.tv/support>

Ta naprava je skladna z zahtevami splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP). Za podrobnejše informacije skenirajte kodo QR, da obiščete spletno mesto Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Mesto tipske ploščice

Etiketa z nazivno številko modela in delovno napetostjo je nameščena na lahko dostopnem, vendar nevidnem mestu. Poiščite jo na hrbtni ali spodnji strani izdelka ali, če je primerno, pod kakršnim koli pokrovom.

Odlaganje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku pomeni, da je treba električno in elektronsko opremo, vključno s kabli, po koncu življenjske dobe odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Staro napravo lahko brezplačno vrnete na zbirnem mestu za recikliranje električne opreme ali pri prodajalcu, če kupite podobno novo napravo.

Izrabljenih baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Zamenljive baterije je treba pred odstranitvijo vzeti iz naprave. Izrabljene baterije brezplačno odvrzite v zbiralnike pri prodajalcu ali na javnih zbirnih mestih.

S tem, ko pomagata pravilno odstraniti ta izdelek, varujete okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na lokalno oblast ali službo za odlaganje komunalnih odpadkov.

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje podatkov na stari napravi s tovarniško ponastavitvijo pred samim odlaganjem.

1 Pomembna varnostna navodila

Pozor: Pozorno preberite to stran, da zagotovite varno delovanje naprave.

Pri uporabi tega izdelka sledite vsem varnostnim navodilom in navodilom za uporabo.

Varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.

Upoštevaty morate vsa opozorila na izdelku in v navodilih za uporabo.

Razlaga simbolov

 Ta simbol označuje nevarnosti zaradi visokih napestosti.

 Ta simbol označuje nevarnosti zaradi segrevanja.

 Ta simbol označuje nevarnosti zaradi visoke glasnosti ali zvočnega tlaka.

 Ta simbol uporabnika opozarja na druge, bolj specifične nevarnosti.

 Ta simbol označuje nevarnosti zaradi pojava ognja.

1.1 Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena izključno sprejemanju in predvajanju zvočnih signalov.

1.2 Vročina

Naprave ne postavljajte v bližino vročih površin, kot so radiatorji, ventilatorski grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki so lahko vroče. Na napravo ali v njeno bližino nikoli ne postavljajte predmetov z odprtim plamenom, kot so sveče ali svetilke.

Da bi zmanjšali nevarnost požara, tega izdelka med uporabo ne pokrivajte s časopisi, namiznimi prti, zavesami itd.

1.3 Okolje

Ne uporabljajte v prašnih, vlažnih, suhih in okoljih z visoko temperaturo.

1.4 Nevihta

Napravo odklopite z napajalnika (USB polnilnik) med nevihtami.

1.5 Skrb za akumulator

Če tega izdelka dalj časa ne uporabljate, ga napolnite vsaj enkrat na mesec za ohranjanje zmogljivosti akumulatorja.

1.6 Baterije za ponovno polnjenje

Polnilne baterije so obrabljivi deli, katerih zmogljivost se lahko sčasoma zmanjša. Nadomestne polnilne baterije so na voljo na spletni strani Loewe. Baterije lahko zamenjate sami ali se obrnete na lokalnega prodajalca.

Če želite informacije o odstranjevanju baterije, preberite spodnjo kodo QR:



NEVARNOST: Nepravilno vstavljanje (obratna napetost/kratek stik) litij-ionskih akumulatorskih baterij povzroča nevarnost eksplozije. Baterije za ponovno polnjenje zamenjajte samo z enakim ali podobnim tipom.



Baterije ne smete postaviti v ogenj ali vodo, jih mehansko prerezati ali zdrobiti. Baterije tudi ne smejo biti izpostavljene visokim temperaturam okolice ali izjemno nizkim zračnim tlakom. Ti procesi lahko poškodujejo baterijo.

Iz tako poškodovanih baterij lahko uhajajo vnetljive tekočine ali plini, zato obstaja nevarnost eksplozije.

1.7 Polnjenje

Če je za delovanje potreben zunanji polnilnik ali napajalnik, skrbno preverite tehnične zahteve na ploščici s priključki ali ločenem listu z navodili, da se izognete pregrevanju ali poškodbam izdelka ali adapterja.

1.8 Poškodbe, ki potrebujejo popravilo

Vzdrževalna dela in popravila lahko opravlja samo usposobljeno servisno osebje. Vzdrževanje/popravilo je potrebno, če je bila naprava poškodovana, če je v napravo prišla tekočina, če so vanjo prišli predmeti ali če ne deluje več pravilno.

1.9 Funkcija samodejnega varčevanja z energijo

Naprava je opremljena s funkcijo samodejnega varčevanja z energijo. Ta funkcija varčevanja z energijo preklopi enoto v stanje pripravljenosti, ko je zvok izklopljen ali je predvajanje za daljši čas ustavljeno.

1.10 Varstvo vode

Ta naprava je do določene mere zaščitena pred vodo. Do te stopnje voda nanjo ne bo imela škodljivih učinkov. Natančna stopnja zaščite pred vodo je navedena v listu s tehničnimi podatki.

1.11 Nevarnost poškodbe sluha



Neprekinjeno poslušanje vsebin pri visoki glasnosti ali visokem zvočnem tlaku s slušalkami lahko povzroči poškodbe sluha. Izogibajte se prevelikim glasnostim in med uporabo počivajte, da zaščitite svoj sluh.

1.12 Opomba o materialih

Tehnični elementi naprave, kot so trakovi in ročaji, so lahko izdelani iz usnja. Usnje je naravni material, zato se lahko sčasoma in pri vsakodnevni uporabi spremeni.

EU izjava o skladnosti:

Družba Loewe Technology GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU in vsemi veljavnimi direktivami EU.

Celotno izjavo o skladnosti najdete pri izboru izdelkov na spletni strani: www.loewe.tv/int/support

Ta izdelek se lahko uporablja v vseh državah članicah EU.

Documentație

Scanați următorul cod QR pentru a descărca toate părțile manualului de utilizare de pe site-ul web Loewe sau consultați Întrebările frecvente.



<https://www.loewe.tv/support>

Acest dispozitiv respectă cerințele GDPR. Pentru informații mai detaliate, scanați codul QR pentru a accesa site-ul web Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Poziția plăcuței cu specificații

Eticheta nominală cu numărul modelului și tensiunea de funcționare se află într-un loc ușor accesibil, dar discret. Căutați-o pe spatele sau în partea de jos a produsului sau, dacă este cazul, sub orice fel de capac.

Eliminare



Simbolul pubelei cu roți, barate cu un X, de pe produs indică faptul că echipamentul electric și electronic, inclusiv cablurile, trebuie aruncate separat de deșeurile menajere la sfârșitul duratei de viață. Vă puteți returna gratuit dispozitivul vechi la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și, sau la dealerul dvs., dacă cumpărați un dispozitiv nou similar.

Bateriile uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Bateriile înlocuibile trebuie scoase din dispozitiv înainte de eliminare. Eliminați gratuit bateriile uzate în recipientele de colectare amenajate la dealeri sau la punctele publice de colectare.

Contribuind la eliminarea corespunzătoare a acestui produs, protejați mediul și sănătatea semenilor dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau serviciul municipal de eliminare a deșeurilor.

Utilizatorul final este responsabil pentru ștergerea datelor de pe vechiul dispozitiv prin resetarea lui la setările din fabrică înainte de eliminare.

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Atenție: Citiți cu atenție această pagină pentru a asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Respectați toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare atunci când utilizați acest produs.

Vă recomandăm să păstrați instrucțiunile de siguranță și de utilizare pentru referințe viitoare.

Respectați cu strictețe toate avertismentele indicate pe produs și enumerate în instrucțiunile de utilizare.

Explicarea simbolurilor

 Acest simbol indică riscuri cauzate de tensiuni ridicate.

 Acest simbol indică pericolele cauzate de acumularea de căldură.

 Acest simbol indică pericolele cauzate de volume sau presiuni sonore ridicate.

 Acest simbol are scopul de a avertiza utilizatorul cu privire la alte riscuri, mai specifice.

 Acest simbol indică pericole cauzate de declanșarea incendiilor.

1.1 Utilizare prevăzută

Acest dispozitiv este destinat exclusiv recepției și redării semnalelor sonore.

1.2 Căldură

Nu așezați dispozitivul lângă suprafețe fierbinți, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care pot fi fierbinți. Nu așezați niciodată obiecte cu flacără deschisă, cum ar fi lumânări sau lanterne, pe dispozitiv sau în apropierea acestuia.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți acest produs cu ziare, fețe de masă, perdele etc. în timpul utilizării.

1.3 Mediu

Nu îl utilizați în medii umede, uscate, cu praf sau cu temperaturi ridicate.

1.4 Furtună cu descărcări electrice

Dispozitivul ar trebui deconectat de la aparatul de încărcare (încărcătorul USB) în timpul furtunilor cu descărcări electrice.

1.5 Întreținerea bateriei

Dacă nu folosiți produsul o perioadă îndelungată de timp, asigurați-vă că îl încărcați cel puțin o dată pe lună pentru a-i menține performanța.

1.6 Baterii reîncărcabile

Acumulatorii reîncărcabili sunt piese de uzură, ale căror performanțe pot scădea în timp. Bateriile reîncărcabile de schimb sunt disponibile pe site-ul Lowe. Puteți înlocui singur acumulatorii sau puteți contacta dealerul local.

Pentru informații despre cum să scoateți bateria, scanați codul QR prezentat mai jos:



PERICOL: Introducerea incorectă (inversarea tensiunii / scurtcircuit) a bateriilor reîncărcabile litiu-ion determină un risc de explozie. Înlocuiți bateriile reîncărcabile numai cu un tip identic sau similar.



Bateriile nu trebuie puse în foc sau apă, tăiate mecanic sau zdrobite. De asemenea, bateriile nu trebuie expuse la temperaturi ambientale ridicate sau la presiuni de aer extrem de scăzute. Aceste acțiuni pot deteriora bateria.

Lichide sau gaze inflamabile pot ieși din bateriile care au fost deteriorate în acest fel și există riscul de explozie.

1.7 Încărcare

Dacă este necesar un încărcător sau o sursă de alimentare externă pentru funcționare, verificați cu atenție cerințele tehnice de pe placa de conectare sau de pe foaia de instrucțiuni separată pentru a evita supraîncălzirea sau deteriorarea produsului sau a adaptorului.

1.8 Deteriorări care necesită reparații

Lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate doar de agenți de service calificați. Este necesară întreținerea / repararea dacă dispozitivul a fost deteriorat, dacă a intrat lichid în dispozitiv, dacă au intrat obiecte în dispozitiv sau când acesta nu mai funcționează corect.

1.9 Funcția automată de economisire a energiei

Dispozitivul este dotat cu o funcție automată de economisire a energiei. Această funcție de economisire a energiei pune unitatea în modul standby când sonorul unității este oprit sau redarea este întreruptă o perioadă îndelungată de timp.

1.10 Protecția împotriva apei

Acest dispozitiv este protejat împotriva apei până la un anumit grad. Până la acel grad, apa nu va avea efecte dăunătoare asupra acestuia. Clasa exactă de protecție împotriva apei este indicată în fișa tehnică.

1.11 Risc de afectare a auzului



Ascultarea continuă a conținutului la un volum ridicat sau la o presiune sonoră ridicată cu căști poate duce la deteriorarea auzului. Evitați volumele excesive și luați pauze în timpul utilizării pentru a vă proteja auzul.

1.12 Notă privind materialele

Elementele tehnice ale dispozitivului, cum ar fi curelele și mânerurile, pot fi realizate din piele. Pielea este un material natural și, prin urmare, este supusă modificării în timp și cu utilizarea zilnică.

Declarația UE de conformitate

Prin prezenta, Loewe Technology GmbH declară că acest produs îndeplinește cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și ale tuturor directivelor UE aplicabile.

Găsiți declarația de conformitate completă în selecția de produse de pe: www.loewe.tv/int/support

Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.

Документация

Сканирайте следния QR код, за да изтеглите всички части на ръководството за потребителя от уебсайта на Loewe или да видите ЧЗВ.



<https://www.loewe.tv/support>

Това устройство отговаря на изискванията на GDPR. За по-подробна информация сканирайте QR кода, за да посетите уебсайта на Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Позиция на табелката със заводски данни

Етикетът с номера на модела и работното напрежение е разположен на леснодостъпно, но ненатрапчиво място. Потърсете го на гърба или в долната част на продукта или, ако е приложимо, под някакъв капак.

Изхвърляне



Символът със зачеркната кофа за отпадъци върху продукта указва, че електрическото и електронно оборудване, вкл. кабелите трябва да се изхвърля отделно от домакинските отпадъци в края на експлоатационния си живот. Можете да върнете старото си устройство безплатно в пункт за събиране и рециклиране на електрическо оборудване или при търговеца си, ако купувате подобно ново устройство.

Използваните батерии не бива да се изхвърлят като битов отпадък. Сменяемите батерии трябва да се изваждат от устройството преди изхвърляне. Изхвърляйте използваните батерии безплатно в контейнери за събиране на батерии, поставени от търговеца или в публични пунктове за събиране.

Като помагате за правилното изхвърляне на този продукт, вие защитавате околната среда и здравето на вашите близки. За повече информация се обърнете към местните власти или към общинската служба за изхвърляне на отпадъци.

Крайният потребител е отговорен за изтриването на данните от старото устройство чрез фабрично нулиране преди изхвърляне.

1 Важни инструкции за безопасност

Внимание: Прочетете тази страница внимателно, за да гарантирате безопасната работа на устройството. Следвайте всички инструкции за безопасност и работа при използване на този продукт. Трябва да пазите инструкциите за безопасност и работа за бъдеща справка. Следвайте всички предупреждения, маркирани върху продукта и посочени в инструкциите за работа.

Обяснение на символите

-  Този символ указва рискове, причинени от високо напрежение.
-  Този символ служи за предупреждаване на потребителя за други, по-специфични рискове.
-  Този символ указва опасностите, причинени от натрупване на топлина.

 Този символ указва опасностите, причинени от висок обем или звуково налягане.

 Този символ указва опасностите, причинени от пламването на огън.

1.1 Употреба по предназначение

Това устройство е предназначено изключително и само за приемане и възпроизвеждане на звукови сигнали.

1.2 Топлина

Не поставяйте устройството в близост до горещи повърхности, като радиатори, вентилаторни печки, печки или други устройства (включително усилватели), които могат да бъдат горещи. Никога не поставяйте предмети с открит пламък, като свещи или фенери, върху или в близост до устройството.

За да намалите риска от пожар, не покривайте този продукт с вестници, покривки, завеси и др. по време на употреба.

1.3 Околна среда

Не го използвайте в прашна, влажна, суха и с високи температури среда.

1.4 Гръмотевична буря

Устройството трябва да се разкача от зарядното устройство (USB зарядно) по време на гръмотевични бури.

1.5 Грижа за батериите

Ако не използвате продукта за дълъг период от време, уверете се, че го зареждате поне веднъж месечно, за да поддържате характеристиките му.

1.6 Презареждащи се батерии

Акумулаторните батерии са части, които се износват и чиято производителност може да намалее с течение на времето. Резервни акумулаторни батерии са налични на уебсайта на Loewe. Можете да смените батериите сами или да се свържете с местния си търговец.

За информация как да извадите батерията, сканирайте QR кода, показан по-долу:



ОПАСНОСТ: Неправилното поставяне (смяна на напрежението/късо съединение) на литиево-йонните акумулаторни батерии води до риск от експлозия. Заменяйте акумулаторните батерии само с идентичен или подобен тип.



Батериите не трябва да се поставят в огън или вода, да се режат или смачкват механично. Батериите не трябва да се излагат и на високи температури на околната среда или на изключително ниско въздушно налягане. Тези процеси могат да повредят батерията.

От повредените по този начин батерии могат да излязат запалими течности или газове и съществува риск от експлозия.

1.7 Зареждане

Ако за работата е необходимо външно зарядно устройство или захранване, внимателно проверете техническите изисквания на табелката с конекторите или на отделния лист с инструкции, за да избегнете прегряване или повреда на продукта или адаптера.

1.8 Повреди, изискващи ремонт

Дейностите по поддръжка и ремонт трябва да се извършват само от квалифициран клиентски сервиз. Поддръжката/ремонтът са нужни, ако устройството е повредено, ако течност е влязла в устройството, ако предмети са влезли в устройството или когато то не спряло да работи правилно.

1.9 Функция по автоматично енергоспестяване

Устройството е снабдено с функция по автоматично енергоспестяване. Тази енергоспестяваща функция поставя уреда в стендбай режим, когато той е заглушен или възпроизвеждането е на пауза за продължителен период от време.

1.10 Защита на водата

Това устройство е защитено от вода до определена степен. До тази степен водата няма да окаже вредно въздействие върху него. Точната степен на защита от вода е посочена в листа с технически данни.

1.11 Риск от увреждане на слуха



Непрекидно слушање съдържаја на високој јачини звука или високом нивоу звучног притиска помоћу слушалица може проузроковати оштећење слуха. Избегавајте прекомерну јачину звука и правите паузе током употребе како бисте заштитили слух.

1.12 Забележка относно материалите

Техническите елементи на устройството, като ремъци и дръжки, могат да бъдат изработени от кожа. Кожата е естествен материал и поради това подлежи на промяна с течение на времето и при ежедневна употреба.

ЕС декларация за съответствие

С настоящото Loewe Technology GmbH декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и другите релевантни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС и всички приложими ЕС директиви.

Можете да откриете пълната декларация за съответствие в продуктовия избор на адрес: www.loewe.tv/int/support

Този продукт може да се използва във всички държави-членки на ЕС.

Dokumentacioni

Skano kodin QR të mëposhtëm për të shkarkuar të gjitha pjesët e manualit të përdoruesit nga faqja e internetit e Loewe ose shikoni pyetjet e shpeshta.



<https://www.loewe.tv/support>

Kjo pajisje përputhet me kërkesat e GDPR-së. Për informacion më të detajuar, skano kodin QR për të shkuar në faqen e internetit të Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Pozicioni i targës së vlerësimit

Etiketa e vlerësimit me numrin e modelit dhe tensionin e funksionimit është e vendosur në një vend lehtësisht të arritshëm, por diskret. Kërkojeni atë në pjesën e pasme ose të poshtme të produktit ose, nëse është e aplikueshme, nën ndonjë lloj mbulese.

Deponimi



Simboli i koshit me kryq në produkt tregon se pajisja elektrike dhe elektronike, duke përfshirë kabllot, duhet të hidhet veçmas nga mbetjet e zakonshme shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së saj. Mund ta ktheni pajisjen e vjetër te një qendër grumbullimi falas për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe/ose te shitësi juaj, nëse blini një pajisje të re të ngjashme.

Bateritë e përdorura nuk duhet të hidhen së bashku me mbetjet shtëpiake. Bateritë e zëvendësueshme duhet të hiqen nga pajisja para se të hidhen. Hidhni falas bateritë e përdorura në kontejnerët e grumbullimit që janë vendosur te pika e shitjes ose në pikat e grumbullimit publik.

Duke ndihmuar në asgjësimin e duhur të këtij produkti, ju po mbronni mjedisin dhe shëndetin e qenieve njerëzore. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal ose shërbimin tuaj komunal të asgjësimit të mbeturinave.

Përdoruesi përfundimtar është përgjegjës për fshirjen e të dhënave në pajisjen e vjetër, duke bërë rivendosjen në gjendje fabrike para se ta hedhë.

1 Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

Kujdes: Lexoni me kujdes këtë faqe për të siguruar funksionimin e sigurt të pajisjes.

Ndiqui të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit kur përdorni këtë produkt.

Ju duhet të mbani udhëzimet e sigurisë dhe funksionimit për referencë në të ardhmen.

Përmbajuni të gjitha paralajmërimeve të shënuara në produkt dhe të renditura në udhëzimet e përdorimit.

Shpjegimi i simboleve

 Ky simbol tregon rreziqet e shkaktuara nga tensionet e larta.

 Ky simbol tregon rreziqet e shkaktuara nga grumbullimi i nxehtësisë.

 Ky simbol tregon rreziqet e shkaktuara nga volumet e larta ose nivelet e presionit të zërit.

 Ky simbol është për të paralajmëruar përdoruesin për rreziqe të tjera, më specifike.

 Ky simbol tregon rreziqet e shkaktuara nga zhvillimi i zjarrit.

1.1 Përdorimi i caktuar

Kjo pajisje është menduar ekskluzivisht për marrjen dhe riprodhimin e sinjaleve të zërit.

1.2 Nxehtësia

Mos e vendosni pajisjen pranë sipërfaqeve të nxehta, siç janë radiatorët, ngrohësit me ventilator, sobat ose pajisjet e tjera (përfshirë amplifikatorët) që mund të jenë të nxehta. Mos vendosni kurrë objekte me flakë të hapur, siç janë qirinjtë ose fenerët, mbi ose pranë pajisjes.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbuloni këtë produkt me gazeta, mbulesa tavoline, perde etj. gjatë përdorimit.

1.3 Mjedisi

Mos e përdorni në ambient me pluhur, lagështirë, të thatë dhe me temperaturë të lartë.

1.4 Stuhi

Pajisja duhet të shkëputet nga pajisja e karikimit (karikuesi USB) gjatë stuhive.

1.5 Kujdesi për baterinë

Nëse nuk e përdorni produktin për një kohë të gjatë, sigurohuni që ta karikoni të paktën një herë në muaj për të ruajtur performancën e tij.

1.6 Bateritë e rikarikueshme

Bateritë e rikarikueshme janë pjesë që konsumohen, performanca e të cilave mund të ulet me kalimin e kohës. Bateritë e rikarikueshme zëvendësuese janë të disponueshme në faqen e internetit të Loewe. Mund t'i zëvendësoni bateritë vetë ose të kontaktoni shitësin tuaj lokal.

Për informacion se si të hiqni baterinë, skanoni kodin QR të paraqitur më poshtë:



RREZIK: Vendosja e gabuar (ndryshimi i tensionit/qark i shkurtër) e baterive të rikarikueshme litium-jon shkakton rrezik shpërthimi. Zëvendësoni bateritë e rikarikueshme vetëm me një lloj identik ose të ngjashëm.



Bateritë nuk duhet të vendosen në zjarr ose ujë, të priten mekanikisht ose të shtypen. Bateritë gjithashtu nuk duhet të ekspozohen ndaj temperaturave të larta të ambientit ose presioneve jashtëzakonisht të ulëta të ajrit. Këto veprime mund ta dëmtojnë baterinë.

Lëngjet ose gazrat e ndezshëm mund të dalin nga bateritë që janë dëmtuar në këtë mënyrë dhe ekziston rreziku i shpërthimit.

1.7 Ngarkimi

Nëse kërkohet një karikues i jashtëm ose furnizim me energji elektrike për funksionimin, kontrolloni me kujdes kërkesat teknike në pllakën e lidhësit ose në fletën e veçantë të udhëzimeve për të shmangur mbinxehjen ose dëmtimin e produktit ose përshtatësit.

1.8 Dëmet që kërkojnë riparim

Puna e mirëmbajtjes dhe riparimit duhet të kryhet vetëm nga një shërbim i kualifikuar i klientit. Mirëmbajtja / riparimi kërkohet nëse pajisja është dëmtuar, nëse lëngu ka hyrë në pajisje, nëse objektet kanë hyrë në pajisje ose kur ajo ndalon së funksionuari siç duhet.

1.9 Funksioni automatik i kursimit të energjisë

Radio është e pajisur me një funksion automatik të kursimit të energjisë. Ky funksion i kursimit të energjisë e vë pajisjen në modalitet joaktiv kur ajo heshtet ose luajtja ndalohet për kohë të gjatë.

1.10 Mbrojtja nga uji

Kjo pajisje është e mbrojtur nga uji deri në një shkallë të caktuar. Deri në atë shkallë, uji nuk do të ketë efekte të dëmshme mbi të. Klasa e saktë e mbrojtjes nga uji tregohet në fletën e të dhënave teknike.

1.11 Rreziku i dëmtimit të dëgjimit



Dëgjimi i vazhdueshëm i përmbajtjes me volum të lartë ose nivele të larta të presionit të zërit duke përdorur kufje mund të shkaktojë dëmtime të dëgjimit. Shmangni volumet e tepërta dhe bëni pushime gjatë përdorimit për të mbrojtur dëgjimin tuaj.

1.12 Shënim mbi materialet

Elementet teknike të pajisjes, siç janë rripat dhe dorezat, mund të jenë prej lëkure. Lëkura është një material natyral dhe për këtë arsye i nënshtrohet ndryshimit me kalimin e kohës dhe me përdorimin e përditshëm.

Deklarata e Konformitetit të BE-së

Këtu, Loewe Technology GmbH deklaron se ky produkt përbush kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të direktivës 2014/53/EU dhe të gjitha direktivat e zbatueshme të BE.

Deklaratën e plotë të konformitetit mund ta gjeni te faqja e zgjedhjes së produktit në: www.loewe.tv/int/support

Ky produkt mund të përdoret në të gjitha vendet anëtare të BE-së.

Τεκμηρίωση

Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR για να κατεβάσετε όλα τα μέρη του εγχειριδίου χρήστη από τον ιστότοπο της Loewe ή δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις.



<https://www.loewe.tv/support>

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του GDPR. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο της Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Θέση της ονομαστικής πινακίδας

Η ετικέτα με τον αριθμό μοντέλου και την τάση λειτουργίας βρίσκεται σε ένα εύκολα προσβάσιμο, αλλά διακριτικό σημείο. Αναζητήστε την στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος του προϊόντος ή, κατά περίπτωση, κάτω από οποιοδήποτε είδος καλύμματος.

Απόρριψη



Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου στο προϊόν υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των καλωδίων, πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μπορείτε να επιστρέψετε την παλιά σας συσκευή δωρεάν σε ένα κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ή στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο, αν αγοράσετε παρόμοια νέα συσκευή.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Οι αναλώσιμες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν από την απόρριψη. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες δωρεάν σε δοχεία συλλογής που βρίσκονται στον εμπορικό αντιπρόσωπο ή σε δημόσια κέντρα συλλογής.

Βοηθώντας στην ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος, προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή την υπηρεσία διάθεσης δημοτικών αποβλήτων.

Ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή δεδομένων στην παλιά συσκευή εκτελώντας εργοστασιακή επαναφορά πριν από την απόρριψη.

1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας κατά τη χρήση του προϊόντος.

Θα πρέπει να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.

Προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις που επισημαίνονται στο προϊόν και οι οποίες παρατίθεται στις οδηγίες λειτουργίας.

Εξήγηση συμβόλων

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κινδύνους που προκαλούνται από υψηλές τάσεις.

 Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει κινδύνους που προκαλούνται από τη συσσώρευση θερμότητας.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει κινδύνους που προκαλούνται από υψηλές εντάσεις ή ηχητικές πιέσεις.



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει στον χρήστη άλλους, πιο συγκεκριμένους κινδύνους.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κινδύνους που προκαλούνται από την εξάπλωση φωτιάς.

1.1 Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη λήψη και αναπαραγωγή ηχητικών σημάτων.

1.2 Θερμότητα

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες, όπως καλοριφέρ, ανεμιστήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που μπορεί να είναι καυτές. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα με ανοιχτή φλόγα, όπως κεριά ή φανάρια, πάνω ή κοντά στη συσκευή.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε αυτό το προϊόν με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. κατά τη διάρκεια της χρήσης.

1.3 Περιβάλλον

Μην την χρησιμοποιείτε σε σκοτισμένο, υγρό, ξηρό και πολύ θερμό περιβάλλον.

1.4 Καταιγίδα

Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται από τη συσκευή φόρτισης (φορτιστής USB) κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

1.5 Φροντίδα μπαταρίας

Αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε πως το φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για να διατηρήσετε την απόδοσή του.

1.6 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι εξαρτήματα φθοράς, των οποίων η απόδοση μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αντικατάστασης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Loewe. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες μόνοι σας ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης της μπαταρίας, σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται παρακάτω:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η λανθασμένη τοποθέτηση (αντιστροφή τάσης/ βραχυκύκλωμα) των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου προκαλεί κίνδυνο έκρηξης. Αντικαθιστάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο με ίδιου ή παρόμοιου τύπου.



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε φωτιά ή νερό, να κόβονται ή να συνθλίβονται μηχανικά. Οι μπαταρίες δεν πρέπει επίσης να εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή σε εξαιρετικά χαμηλές πιέσεις αέρα. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην μπαταρία.

Εύφλεκτα υγρά ή αέρια μπορεί να διαφύγουν από μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

1.7 Φόρτιση

Εάν για τη λειτουργία απαιτείται εξωτερικός φορτιστής ή τροφοδοτικό, ελέγξτε προσεκτικά τις τεχνικές απαιτήσεις στην πινακίδα σύνδεσης ή στο ξεχωριστό φύλλο οδηγιών, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή τη ζημιά στο προϊόν ή στον προσαρμογέα.

1.8 Βλάβες που απαιτούν επισκευή

Η εργασία συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Η συντήρηση/επισκευή απαιτείται αν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη (π.χ. στο μετασχηματιστή) αν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, αν έχουν εισέλθει αντικείμενα στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, όταν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν πέσει κάτω.

1.9 Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θέτει τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής όταν η μονάδα είναι σε σίγαση ή όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε παύση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

1.10 Προστασία των υδάτων

Αυτή η συσκευή προστατεύεται από το νερό μέχρι ενός ορισμένου βαθμού. Μέχρι αυτόν τον βαθμό, το νερό δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες σε αυτήν. Ο ακριβής βαθμός προστασίας από το νερό αναφέρεται στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

1.11 Κίνδυνος βλάβης της ακοής



Η συνεχής ακρόαση περιεχομένου σε υψηλή ένταση ή υψηλή ηχητική πίεση με ακουστικά μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ακοής. Αποφύγετε τις υπερβολικές εντάσεις και κάντε διαλείμματα κατά τη διάρκεια της χρήσης για να προστατεύσετε την ακοή σας.

1.12 Σημείωση σχετικά με τα υλικά

Τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής, όπως οι ιμάντες και οι λαβές, μπορεί να είναι κατασκευασμένα από δέρμα. Το δέρμα είναι ένα φυσικό υλικό και επομένως υπόκειται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και την καθημερινή χρήση.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δια του παρόντος, η Loewe Technology GmbH δηλώνει πως αυτό το προϊόν πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη δήλωση συμμόρφωσης στην επιλογή προϊόντος στη διεύθυνση: www.loewe.tv/int/support

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Документация

Отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить все части руководства пользователя с веб-сайта Loewe или просмотреть раздел часто задаваемых вопросов.



<https://www.loewe.tv/support>

Данное устройство соответствует требованиям GDPR. Для получения более подробной информации отсканируйте QR-код, чтобы перейти на веб-сайт Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Расположение заводской таблички

Табличка с номером модели и рабочим напряжением находится в легкодоступном, но незаметном месте. Ищите ее на задней или нижней стороне изделия или, если это возможно, под какой-либо крышкой.

Утилизация



Перечеркнутый символ мусорного контейнера на изделии или его упаковке обозначает, что по окончании срока эксплуатации электрическое и электронное оборудование, в т. ч. кабели, нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Старое устройство можно бесплатно сдать на повторную переработку в пункт приёма или продавцу, приобретая аналогичное новое устройство.

Использованные батарейки не следует выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов. Сменные батарейки следует извлекать из устройства перед утилизацией. Использованные батарейки можно бесплатно выбросить в сборные контейнеры, установленные у продавцов или в общественных пунктах приёма.

Помогая правильно утилизировать этот продукт, вы защищаете окружающую среду и здоровье своих сограждан. За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти или муниципальную службу утилизации отходов.

Конечный пользователь несёт ответственность за удаление данных со старого устройства перед утилизацией путём сброса на заводские настройки.

1 Важные указания по технике безопасности

Внимание! Для безопасной эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту страницу.

В процессе использования устройства соблюдайте все указания по технике безопасности и правила эксплуатации.

Сохраните указания по технике безопасности и правила эксплуатации на будущее.

Строго соблюдайте все предупреждения, нанесенные на изделия и приведенные в инструкции по эксплуатации.

Разъяснение символов

 Данный символ обозначает риски, связанные с высоким напряжением.

 Этот символ обозначает опасность, связанную с нагревом.

 Этот символ обозначает опасность, связанную с высокой громкостью или звуковым давлением.

 Данный символ предупреждает пользователя о других, более специфических рисках.

 Данный символ обозначает опасности, связанные с возгоранием.

1.1 Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для приёма и воспроизведения звуковых сигналов.

1.2 Тепло

Не размещайте устройство вблизи горячих поверхностей, таких как радиаторы, тепло-вентиляторы, печи или другие устройства (включая усилители), которые могут нагреваться. Не ставьте на устройство или рядом с ним предметы с открытым пламенем, например свечи или фонари.

Чтобы снизить риск возгорания, не накрывайте устройство газетами, скатертями, шторами и т. д. во время использования.

1.3 Окружающая среда

Не используйте изделие в пыльной среде, а также в условиях повышенной или пониженной влажности и высоких температур.

1.4 ⚡ Гроза

Во время грозы устройство следует отключать от зарядного устройства (зарядное устройство USB)

1.5 Уход за аккумулятором

Если устройство не используется в течение длительного времени заряжайте его по меньшей мере раз в месяц для поддержания производительности.

1.6 Перезаряжаемые батареи

Аккумуляторные батареи являются быстроизнашивающимися деталями, эффективность которых может снижаться со временем. Запасные аккумуляторы можно приобрести на сайте Loewe. Вы можете заменить батареи самостоятельно или обратиться к местному дилеру.

Для получения информации о том, как извлечь аккумулятор, отсканируйте QR-код, показанный ниже:



ОПАСНОСТЬ: Неправильная установка (перегрев напряжения/короткое замыкание) литий-ионных аккумуляторных батарей приводит к взрыву. Заменяйте аккумуляторные батареи только на идентичные или аналогичные.



Батареи нельзя помещать в огонь или воду, механически разрезать или раздавливать. Батареи также не должны подвергаться воздействию высоких температур окружающей среды или крайне низкого давления воздуха. Эти действия могут повредить батарею.

Из поврежденных таким образом батарей могут выходить легковоспламеняющиеся жидкости или газы, что может привести к взрыву.

1.7 Зарядка

Если для работы требуется внешнее зарядное устройство или источник питания, внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями на пластине разъема или в отдельной инструкции, чтобы избежать перегрева или повреждения устройства или адаптера.

1.8 Повреждения, требующие ремонта

Работы по обслуживанию и ремонту должны производить только квалифицированные специалисты сервисной службы. Техническое обслуживание / ремонт необходимы в случае повреждения устройства, попадания внутрь устройства жидкости или посторонних предметов или нарушения его функционирования.

1.9 Автоматическая функция экономии энергии

Устройство оснащено автоматической функцией экономии энергии. Если устройство в течение продолжительного периода находится в режиме отключения звука или паузы, эта функция экономии энергии переводит его в режим ожидания.

1.10 Защита от воды

Это устройство защищено от воды до определенной степени. До этой степени вода не оказывает на него вредного воздействия. Точный класс водозащиты указан в технической спецификации.

1.11 Риск повреждения слуха



Непрерывное прослушивание материалов с высокой громкостью или высоким звуковым давлением в наушниках может привести к повреждению слуха. Для защиты слуха избегайте чрезмерной громкости и делайте перерывы в работе.

1.12 Указания по материалам

Технические элементы устройства, такие как ремешки и ручки, могут быть изготовлены из кожи. Кожа - это натуральный материал, поэтому она подвержена изменениям с течением времени и при ежедневном использовании.

Декларация о соответствии нормам ЕС

Компания Loewe Technology GmbH заявляет, что данное изделие соответствует всем существенным требованиям и прочим применимым положениям директивы 2014/53/EU и всем применимым директивам ЕС.

Полный текст декларации соответствия размещен в разделе выбора изделия по адресу: www.loewe.tv/int/support

Данное изделие используется во все странах-членах ЕС.

Документація

Відскануйте наступний QR-код, щоб завантажити всі частини посібника користувача з веб-сайту Loewe або переглянути розділ поширених запитань.



<https://www.loewe.tv/support>

Цей пристрій відповідає вимогам GDPR. Для отримання детальнішої інформації відскануйте QR-код, щоб перейти на веб-сайт Loewe.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Розташування паспортної таблички

Паспортна табличка з номером моделі та робочою напругою розташована в легкодоступному, але непомітному місці. Шукайте її на задній або нижній частині виробу або, якщо можливо, під будь-якою кришкою.

Ліквідація



Символ у вигляді перекресленого смітника на колесах означає, що по закінченні терміну експлуатації електричне чи електронне обладнання разом із кабелями слід викидати окремо від побутового сміття. Старий пристрій можна безкоштовно здати на повторну переробку у пункт прийому або продавцеві, купуючи аналогічний новий пристрій.

Використані батарейки не слід викидати до контейнерів для побутових відходів. Змінні батарейки слід вилучити з пристрою перед ліквідацією. Викинути використані батарейки можна безкоштовно у збірні контейнери, які стоять у продавців або у громадських пунктах прийому.

Допомагаючи правильно утилізувати цей виріб, ви захищаєте навколишнє середовище та здоров'я інших людей. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої влади або муніципальної служби утилізації відходів.

Перед ліквідацією пристрою користувач зобов'язаний видалити дані на ньому, відновивши заводські параметри.

1 Важливі вказівки щодо безпеки

Увага! Подбайте про безпечну експлуатацію виробу, уважно прочитавши вказівки на цій сторінці.

Користуючись виробом, дотримуйтеся усіх вказівок з безпеки та експлуатації.

Вказівки з безпеки й експлуатації слід зберегти для подальшого використання.

Дотримуйтеся усіх попереджальних знаків і написів, які нанесено на виріб чи включено в інструкцію з експлуатації.

Пояснення символів

 Цей знак вказує на наявність ризиків, пов'язаних із високою напругою.

 Цей символ вказує на небезпеку, спричинену накопиченням тепла.

 Цей символ вказує на небезпеку, спричинену високою гучністю або звуковим тиском.

 Цей знак попереджає користувача про інші ризики більш специфічного характеру.

 Цей знак вказує на небезпеки, пов'язані з займанням.

1.1 Призначення

Цей пристрій призначений лише для приймання та відтворення аудіосигналів.

1.2 Джерела тепла

Не розміщуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь, таких як радіатори, тепловентилятори, печі або інші пристрої (включно з підсилювачами), які можуть нагріватися. Ніколи не ставте предмети з відкритим полум'ям, такі як свічки або ліхтарі, на пристрій або поблизу нього.

Щоб зменшити ризик загоряння, не накривайте пристрій газетами, скатертинами, шторами тощо під час використання.

1.3 Умови експлуатації

Не користуйтеся пристроєм в умовах підвищеної запиленості, підвищеної чи пониженої вологості або підвищеної температури.

1.4 Під час грози

Під час грози пристрій слід відключати від зарядного пристрою (зарядного пристрою USB).

1.5 Догляд за акумулятором

Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його хоча б раз на місяць, щоб він не втрачав працездатності.

1.6 Акумуляторні батареї

Акумуляторні батареї є швидкозношуваними деталями, продуктивність яких може знижуватися з часом. Запасні акумуляторні батареї можна придбати на веб-сайті Loewe. Ви можете замінити батареї самостійно або звернутися до місцевого дилера.

Щоб дізнатися, як виїняти акумулятор, відскануйте QR-код, показаний нижче:



НЕБЕЗПЕКА: Неправильне встановлення (зміна напруги/коротке замикання) літій-іонних акумуляторних батарей спричиняє ризик вибуху. Замінюйте акумуляторні батареї тільки на ідентичні або подібні за типом.



Батареї не можна кидати у вогонь або воду, механічно розрізати або роздавлювати. Батареї також не слід піддавати впливу високих температур навколишнього середовища або надто низького тиску повітря. Це може призвести до пошкодження акумулятора.

З пошкоджених таким чином акумуляторів можуть витікати легкозаймисті рідини або газу, що може призвести до вибуху.

1.7 Заряджання

Якщо для роботи потрібен зовнішній зарядний пристрій або джерело живлення, уважно перевірте технічні вимоги на табличці з роз'ємом або в окремій інструкції, щоб уникнути перегріву або пошкодження виробу або адаптера.

1.8 Несправності, для усунення яких необхідний ремонт

Роботи з технічного обслуговування і ремонту має виконувати тільки кваліфікований центр обслуговування споживачів. Технічне обслуговування і ремонт необхідні у разі пошкодження пристрою, потрапляння всередину рідини чи сторонніх предметів, а також у разі втрати працездатності.

1.9 Функція автоматичного збереження енергії

Пристрій має функцію автоматичного збереження енергії. Коли пристрій протягом тривалого часу перебуває в режимі вимкнення звуку чи паузи, ця функція автоматичного збереження енергії переводить його в режим очікування.

1.10 Захист від води

Цей пристрій до певної міри захищений від води. До цього ступеня вода не матиме на нього шкідливого впливу. Точний клас захисту від води вказано в технічному паспорті.

1.11 Ризик пошкодження слуху



Тривале прослуховування вмісту на високій гучності або під високим звуковим тиском у навушниках може призвести до пошкодження слуху. Уникайте надмірної гучності та робіть перерви під час використання, щоб захистити свій слух.

1.12 Примітка щодо матеріалів

Технічні елементи пристрою, такі як ремінці та ручки, можуть бути виготовлені зі шкіри. Шкіра є натуральним матеріалом і тому може змінюватися з часом і при щоденному використанні.

Декларація відповідності стандартам ЄС

Компанія Loewe Technology GmbH заявляє, що цей виріб відповідає істотним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU та всім чинним директивам ЄС.

Повний текст декларації відповідності розміщено в розділі вибору виробу за адресою: www.loewe.tv/int/support

Цим виробом можна користуватися на території всіх держав-членів ЄС.

المستخدم النهائي مسؤول عن حذف البيانات الموجودة على الجهاز القديم وإعادة التعيين على إعدادات المصنع قبل التخلص منه.

1 تعليمات هامة للسلامة

تنبيه: اقرأ هذه الصفحة جيدا لضمان التشغيل الآمن للجهاز.
اتبع جميع إرشادات السلامة والتشغيل عند استخدام الجهاز.
يجب الاحتفاظ بإرشادات السلامة والتشغيل للرجوع إليها مستقبلا.
اهتم بجميع التحذيرات الموجودة على المنتج والمدرجة في تعليمات التشغيل.

شرح الرموز

-  يشير هذا الرمز إلى المخاطر التي تسببها الفولتية العالية.
-  يشير هذا الرمز إلى المخاطر الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة.
-  يهدف هذا الرمز إلى تنبيه المستخدم إلى مخاطر أخرى أكثر تحديداً.
-  يشير هذا الرمز إلى المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستوى الصوت أو مستويات ضغط الصوت.
-  يشير هذا الرمز إلى الأخطار الناجمة عن نشوب حرائق.

1.1 الاستخدام المقصود

يستخدم هذا الجهاز حصرياً لاستقبال الإشارات الصوتية وتشغيلها.

١,٢ الحرارة

لا تضع الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة، مثل أجهزة التدفئة أو أجهزة التدفئة بالمروحة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (بما في ذلك مضخات الصوت) التي يمكن أن تكون ساخنة. لا تضع أبداً أشياء ذات لهب مكشوف، مثل الشموع أو الفوانيس، على الجهاز أو بالقرب منه.
لتقليل خطر نشوب حريق، لا تقم بتغطية هذا المنتج بالجرائد أو مفارش المائدة أو الستائر أو غيرها أثناء الاستخدام.

١,٣ البيئة المحيطة

لا تستخدم الجهاز في بيئة متربة ورطبة وجافة وذات حرارة عالية.

١,٤ العواصف الرعدية

يجب فصل الجهاز عن جهاز الشحن (شاحن USB) أثناء العواصف الرعدية.

١,٥ العناية بالبطارية

إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة فتأكد من شحنه بمعدل مرة واحدة في الشهر على الأقل للحفاظ على أدائه.

١,٦ بطاريات قابلة للشحن بالبطاريات

القابلة لإعادة الشحن هي أجزاء قابلة للتآكل، وقد ينخفض أداؤها بمرور الوقت. البطاريات البديلة القابلة لإعادة الشحن متوفرة على موقع لوبي في الإلكتروني. يمكنك استبدال البطاريات بنفسك أو الاتصال بالوكيل المحلي.

الوثائق

التخلص من الجهاز



يشير رمز السلة ذات العجلات المشطوب عليها على المنتج إلى أن المكونات الكهربائية والإلكترونية الموجودة بالجهاز يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية في نهاية عمرها التشغيلي. يمكن إرجاع الجهاز القديم مجاناً إلى نقطة تجميع متخصصة في إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، أو لدى الوكيل إذا اشتريت جهازاً جديداً مشابهاً.

يمنع التخلص من البطاريات المستعملة في النفايات المنزلية. يجب إخراج البطاريات القابلة للاستبدال من الجهاز قبل التخلص منه. تخلص من البطاريات المستعملة مجاناً في حاويات التجميع المعدة لهذا الغرض لدى التاجر أو في نقاط التجميع العامة.

من خلال مساعدتك في التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فإنك تحمي البيئة وصحة زملائك من البشر. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو بخدمة التخلص من النفايات البلدية.

امسح رمز الاستجابة السريعة التالي لتنزيل جميع أجزاء دليل المستخدم من موقع Loewe الإلكتروني أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.



<https://www.loewe.tv/support>

هذا الجهاز متوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). لمزيد من المعلومات، امسح رمز الاستجابة السريعة للانتقال إلى موقع Loewe الإلكتروني.



<https://www.loewe.tv/dataact>

مكان لوحة التصنيف

يوجد ملصق التصنيف الذي يحتوي على رقم الطراز وجهد التشغيل في مكان يسهل الوصول إليه ولكن غير مزعج. ابحث عنه في الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج أو تحت أي نوع من الأغشية إن أمكن.

١,٩ وظيفة توفير الطاقة تلقائيًا

الجهاز مزود بوظيفة توفير الطاقة تلقائيًا. تعمل هذه الوظيفة على وضع الوحدة في وضع الاستعداد عند كتم صوتها، أو إيقاف التشغيل مؤقتًا لفترة طويلة من الوقت.

١,١٠ الحماية من الماء

هذا الجهاز محمي من الماء حتى درجة معينة. حتى هذه الدرجة، لن يكون للماء تأثيرات ضارة عليه. يشار إلى فئة الحماية من الماء بالضبط في ورقة البيانات الفنية.

١,١١ خطر تلف السمع

قد يؤدي الاستماع المستمر إلى محتوى بمستوى صوت مرتفع أو مستويات ضغط صوت عالية باستخدام سماعات الرأس إلى تلف السمع. تجنب رفع مستوى الصوت بشكل مفرط، وخذ فترات راحة أثناء الاستخدام لحماية سمعك.

١,١٢ ملاحظة بشأن المواد

يمكن أن تكون العناصر التقنية للجهاز، مثل الأشرطة والمقابض مصنوعة من الجلد. الجلد مادة طبيعية وبالتالي فهي عرضة للتغير بمرور الوقت ومع الاستخدام اليومي.

بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي

بموجب هذا تعلن شركة Loewe Technology GmbH أن هذا المنتج يلبي المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه 2014/53/EU وجميع توجيهات الاتحاد الأوروبي السارية.

يمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في اختيار المنتج على موقع: www.loewe.tv/int/support

يمكن استخدام هذا المنتج في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

للحصول على معلومات حول كيفية إزالة البطارية، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموضوع أدناه:



خطر: يؤدي الإدخال غير الصحيح (انعكاس الجهد/دائرة كهربائية قصيرة) لبطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن إلى خطر الانفجار. استبدل البطاريات القابلة لإعادة الشحن بنوع مماثل أو مشابه فقط.



يجب عدم وضع البطاريات في النار أو الماء أو قطعها أو سحقها ميكانيكيًا. كما يجب عدم تعريض البطاريات لدرجات حرارة محيطية عالية أو ضغوط هواء منخفضة للغاية. يمكن لهذه العمليات أن تتلف البطارية.



يمكن أن تتسرب السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال من البطاريات التي تعرضت للتلف بهذه الطريقة وهناك خطر حدوث انفجار.

١,٧ الشحن

إذا كان هناك حاجة إلى شاحن خارجي أو مصدر طاقة للتشغيل، فتحقق بعناية من المتطلبات الفنية الموجودة على لوحة الموصل أو ورقة التعليمات المنفصلة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو تلف المنتج أو المحول.

١,٨ التلفيات التي تتطلب إصلاحًا

يجب أن تتم كل أعمال الصيانة والإصلاح بواسطة فني خدمة معتمد. تُطلب أعمال الصيانة / الإصلاح في حالة تلف الجهاز، أو دخول سوائل إلى الجهاز، أو عند دخول كائنات غريبة إليه أو عند توقفه عن العمل بشكل صحيح.

Dokümantasyon

Kullanım kılavuzunun tüm bölümlerini Loewe web sitesinden indirmek veya SSS bölümünü görüntülemek için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



<https://www.loewe.tv/support>

Bu cihaz GDPR gerekliliklerine uygundur. Daha detaylı bilgi için QR kodunu tarayarak Loewe web sitesine gidebilirsiniz.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Anma değerleri plakasının konumu

Model numarası ve çalışma voltajını içeren derecelendirme etiketi kolay erişilebilir, ancak göze çarpmayan bir noktada bulunur. Bunu ürünün arkasında veya altında ya da varsa herhangi bir kapağın altında arayın.

Bertaraf Etme



Ürünün üzerinde yer alan üstünde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu sembolü, kabloları da içeren elektrikli ve elektronik ekipmanların hizmet ömürlerinin sonunda ev atıklarından farklı bertaraf edilmelerinin gerektiğini gösterir. Yeni bir cihaz alırsanız, eski cihazınızı elektrikli ekipmanların geri dönüşümünün yapıldığı yerlere ya da bayinize ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

Kullanılmış piller ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemelidir. Değiştirilebilir piller bertaraf edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır. Kullanılmış pilleri bayide ya da kamusal toplama noktalarında bulunan toplama kaplarına ücretsiz olarak bertaraf edebilirsiniz.

Bu ürünün uygun şekilde bertaraf edilmesine yardımcı olarak çevreyi ve diğer insanların sağlığını korumuş olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkilinizle veya belediye atık imha servisinizle iletişime geçin.

Ürünü bertaraf etmeden önce fabrika ayarlarına sıfırlama yaparak eski cihazdaki verilerin silinmesi son kullanıcının sorumluluğundadır.

1 Önemli güvenlik talimatları

Dikkat: Cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu sayfayı dikkatle okuyun.

Bu ürünü kullanırken bütün güvenlik ve kullanım talimatlarına uyun.

Güvenlik ve kullanım talimatlarını gelecekte başvurabilmek için saklamalısınız.

Ürünün üzerinde belirtilen ve kullanım talimatlarında belirtilen tüm uyarılara uymalısınız.

Sembollerin açıklaması

 Bu sembol yüksek gerilimden kaynaklanan riskleri ifade eder.

 Bu sembol ısı birikiminden kaynaklanan tehlikelere işaret eder.

 Bu sembol kullanıcıyı diğer, daha belirli risklere karşı uyarma amacı taşır.

 Bu sembol, yüksek ses seviyesi veya ses basıncından kaynaklanan tehlikeleri belirtir.

 Bu sembol yangın çıkmasından kaynaklanan tehlikeleri ifade eder.

1.1 Kullanım amacı

Bu cihazın kullanım amacı yalnızca ses sinyallerinin alınması ve oynatılmasıdır.

1.2 Isı

Cihazı radyatörler, fanlı ısıtıcılar, sobalar veya sıcak olabilecek diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi sıcak yüzeylerin yakınına yerleştirmeyin. Mum veya fener gibi açık alevli nesneleri asla cihazın üzerine veya yakınına koymayın.

Yangın riskini azaltmak için, kullanım sırasında bu ürünün üzerine gazete, masa örtüsü, perde vb. ile örtmeyin.

1.3 Çevre

Tozlu, nemli ve yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda kullanmayın.

1.4 Gök gürültülü fırtına

Gök gürültülü fırtınalar esnasında cihazın şarj aletiyle (USB şarj cihazı) bağlantısı kesilmelidir.

1.5 Pil bakımı

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, performansını korumak için en az ay da bir kez şarj edin.

1.6 Şarj edilebilir piller

Şarj edilebilir piller aşınan parçalardır ve zaman içinde performansları düşebilir. Yedek şarj edilebilir piller Loewe web sitesinde mevcuttur. Pilleri kendiniz değiştirebilir veya yerel satıcınıza başvurabilirsiniz.

Pilin nasıl çıkarılacağı hakkında bilgi için aşağıda gösterilen QR kodunu tarayın:



TEHLİKE: Lityum-iyon şarj edilebilir pillerin yanlış yerleştirilmesi (voltajın ters çevrilmesi/ kısa devre) patlama riskine neden olur. Şarj edilebilir pilleri sadece aynı veya benzer bir tipte değiştirin.



Aküler ateşe veya suya konulmamalı, mekanik olarak kesilmemeli veya ezilmemelidir. Aküler ayrıca yüksek ortam sıcaklıklarına veya aşırı düşük hava basınçlarına maruz bırakılmamalıdır. Bu işlemler aküye zarar verebilir.

Bu şekilde hasar görmüş akülerden yanıcı sıvılar veya gazlar kaçabilir ve patlama riski vardır.

1.7 Şarj etme

Çalışma için harici bir şarj cihazı veya güç kaynağı gerekiyorsa, aşırı ısınmayı veya ürüne ya da adaptöre zarar gelmesini önlemek için konektör plakasındaki teknik gereksinimleri dikkatlice kontrol edin.

1.8 Onarım gerektiren hasarlar

Bakım ve onarım işleri yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Cihaz zarar görürse, cihazın içine sıvı girerse, cihazın içine cisimler girerse veya cihaz düzgün çalışmamaya başlarsa bakım/onarım gereklidir.

1.9 Otomatik enerji tasarrufu işlevi

Cihazda otomatik bir enerji tasarrufu işlevi bulunmaktadır. Bu enerji tasarrufu işlevi, uzun süre boyunca sesi kapalı kaldığında ya da oynatma duraklatıldığında üniteyi bekleme moduna geçirir.

1.10 Su koruması

Bu cihaz belirli bir dereceye kadar su korumalıdır. Bu dereceye kadar, suyun cihaz üzerinde zararlı etkileri olmayacaktır. Tam su koruma sınıfı teknik veri sayfasında belirtilmiştir.

1.11 İşitme hasarı riski



Kulaklıklarla yüksek ses seviyesinde veya yüksek ses basıncında sürekli içerik dinlemek işitme hasarına yol açabilir. İşitme duyunuzunuzu korumak için aşırı ses seviyelerinden kaçının ve kullanım sırasında ara verin.

1.12 Malzemeler hakkında not

Cihazın kayışlar ve tutamaklar gibi teknik unsurları deriden yapılabilir. Deri doğal bir malzemedir ve bu nedenle zamanla ve günlük kullanımla değişime uğrayabilir.

AB Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile Loewe Technology GmbH bu ürünün 2014/53/EU Direktifi ve tüm geçerli AB direktiflerinin temel şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tamamına şu adresten ulaşabilirsiniz: www.loewe.tv/int/support

Bu ürün tüm AB üye ülkelerinde kullanılabilir.

המשתמש אחראי למחיקת נתונים במכשיר הישן על ידי ביצוע איפוס להגדרות היצרן לפני ההשלכה.

1 הוראות חשובות

שימו לב: קראו דף זה בקפידה כדי להפעיל את המכשיר באופן בטיחותי.
יש למלא אחר כל הוראות הבטיחות והתפעול בעת השימוש במוצר זה.
שמרו על הוראות הבטיחות והתפעול לעיון נוסף בעתיד.
הקפידו לפעול בהתאם לכל האזהרות שמופיעות על המוצר ומפורטות בהוראות ההפעלה.

הסבר לסמלים

-  סמל זה מציין סיכונים הנגרמים על ידי מתח גבוה.
-  סמל זה מציין סכנות הנגרמות מהצטברות חום.
-  סמל זה נועד להתריע בפני המשתמש לגבי סיכונים אחרים וספציפיים יותר.
-  סמל זה מציין סכנות הנגרמות מעוצמות שמע גבוהות או רמות לחץ קול גבוהות.
-  סמל זה מציין סכנות הנגרמות כתוצאה מהתלקחות אש.

1.1 ייעוד המכשיר

במכשיר זה מיועד אך ורק לקליטה והשמעה של אותות קול.

1.2 חום

אין להניח את המכשיר ליד משטחים חמים, כגון רדיאטורים, תנורי חימום,

תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגב־רים) שעלולים להיות חמים. לעולם אל תניחו חפצים עם להבה גלויה, כגון נרות או פנסים, על המכשיר או בקרבתו.

כדי להפחית את הסיכון לשריפה, אין לכ־סות את המוצר בעיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו' במהלך השימוש. השימוש.

1.3 סביבה

אין להשתמש במכשיר בסביבה מאובקת, לחה, יבשה ובטמפרטורה גבוהה.

1.4 סערת ברקים

יש לנתק את המכשיר ממכשיר הטעינה (מטען USB) במהלך סופות ברקים.

1.5 טיפול בסוללות

אם אינכם משתמשים במוצר במשך זמן רב, הקפידו לטעון אותו לפחות פעם בחודש כדי לשמור על ביצועיו.

1.6 סוללות נטענות

סוללות נטענות הן חלקי שחיקה, שבי־צועיהם עשויים לדדת עם הזמן. סוללות נטענות חלופיות זמינות באתר האינטרנט של Loewe. ניתן להחליף את הסוללות בעצמכם או ליצור קשר עם הספק המקומי שלכם.

למידע כיצד להסיר את הסוללה, סרוק את קוד ה-QR המוצג להלן:



 סכנה: הכנסה שגויה (היפוך מתח/קצר חשמלי) של סוללות ליתיום-יון נטענות גורמת לסכנת פיצוץ. יש להחליף סוללות נטענות



סמל פח גלגלים מוצלב על המוצר פירושו שאין להשליך כל ציוד חשמלי ואלקטרוני, לרבות כבלים, עם הפסולת הביתית בתום חיי השירות שלו. ניתן להחזיר את המכשיר הישן ללא עלות בנקודת איסוף לצורך מיחזור הציוד החשמלי, או אצל המשווק שלכם, אם אתם רוכשים מכשיר חדש דומה.

אין להשליך סוללות משומשות לפח אשפה ביתית. יש להוציא את הסוללות להחלפה מהמכשיר לפני השלכתן. ניתן להשליך סוללות משומשות ללא עלות במיכלי האיסוף המוצבים אצל המשווק או בנקודות האיסוף הציבוריות.

על ידי סיוע בהשלכה נכונה של מוצר זה, אתם מגנים על הסביבה ועל בריאותם של בני האדם. למידע נוסף, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית או עם שירות פינוי הפסולת העירוני.

סרקו את קוד ה-QR הבא כדי להוריד את כל חלקי מדריך המשתמש מאתר האינטרנט של Loewe או לצפות בשאלות הנפוצות.



<https://www.loewe.tv/support>

מכשיר זה עומד בדרישות ה-GDPR. למידע מפורט יותר, סרקו את קוד ה-QR כדי לעבור לאתר האינטרנט של Loewe. מיקום לוחית הדירוג



<https://www.loewe.tv/dataact>

תווית הדירוג עם מספר הדגם ומתח ההפ"עלה ממוקמת במקום נגיש אך לא בולט. חפשו אותה בגב או בתחתית המוצר, או, אם רלוונטי, מתחת לכל סוג של כיסוי.

רק בסוללות זהות או דומה.



אין להשליך סוללות לאש או למים, לחתוך אותן או למחוך אותן. כמו כן, אין לחשוף סוללות לטמפרטורות סביבה גבוהות או ללחץ אוויר נמוך במיוחד. פעולות אלה עלולות לגרום נזק לסוללה. מסוללות שנפגעו באופן זה עלול לים לדלוף נוזלים או גזים דליקים, וקיים סכנת פיצוץ.

1.11 סיכון לנזק לשמיעה



האזנה רציפה לתוכן בעוצמות שמע גבוהות או רמות לחץ קול גבוהות באמצעות אוזניות עלולה לגרום נזק לשמיעה. הימנע מעוצמות שמע מוגזמות וקח הפסקות במהלך השימוש כדי להגן על שמיעתך.

1.7 טעינה

אם נדרש מטען חיצוני או ספק כוח להפעלה, בדוק היטב את הדרישות הטכניות על לוחית המחרב או גיליון ההוראות הנפרד כדי למנוע התחממות יתר או נזק למוצר או למתאם.

1.12 הערה לגבי חומרים

רכיבים טכניים של המכשיר, כגון רצועות וידיות, עשויים מעור. הוא חומר טבעי ולכן נתון לשינויים עם הזמן ובשימוש יומיומי.

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי

בזאת, Loewe Technology GmbH מצהירה כי מוצר זה עומד בדרישות החיוניות ובשאר ההוראות הרלוונטיות של הדיקטיבה EU/2014/53 וכל הדיקטיבות של האיחוד האירופי החלות.

ניתן למצוא את הצהרת התאימות המלאה המתייחסת למוצר בכתובת: www.loewe.tv/int/support

ניתן להשתמש במוצר זה בכל המדינות החברות באיחוד האירופי.

1.8 נזקים הדורשים תיקון

רק שירות לקוחות מוסמך רשאי לבצע פעולות תחזוקה ותיקון. תחזוקה/תיקון נדרשים אם המכשיר ניזוק, אם נוזל חדר למכשיר, אם חפצים נכנסו למכשיר או כאשר הוא מפסיק לעבוד כראוי.

1.9 ונקציית חיסכון אוטומטי באנרגיה

גיה

המכשיר מצויד בפונקציה אוטומטית לחיסכון באנרגיה. פונקציית חיסכון באנרגיה זו מעבירה את היחידה למצב המתנה כאשר היא מושתקת או שההשמעה מושהית במשך פרק זמן רב.

1.10 הגנה מפני מים

מכשיר זה מוגן מפני מים עד לרמה מסוימת. עד לרמה זו, למים לא יהיו השפעות מזיקות עליו. דרגת ההגנה המדויקת מפני מים מצוינת בגיליון הנתונים הטכני.

Құжаттама

Пайдаланушы нұсқаулығының барлық бөліктерін мына жерден жүктеп алу үшін келесі QR кодын сканерлеңіз. Loewe веб-сайты немесе жиі қойылатын сұрақтарды қараңыз.



<https://www.loewe.tv/support>

Бұл құрылғы GDPR талаптарына сәйкес келеді. Толық ақпарат алу үшін Loewe веб-сайтына өту үшін QR кодын сканерлеңіз.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Зауыттық тақтайшаның орналасуы

Модель нөмірі мен жұмыс кернеуі бар рейтинг белгісі оңай қол жетімді, бірақ көзге түспейтін жерде орналасқан. Оны өнімнің артқы немесе астыңғы жағынан немесе қажет болса, кез келген қақпақтың астынан іздеңіз.

Кәдеге жарату



Өнімдегі сызып тасталған қоқыс бағының белгісі электр және электрондық жабдық, кәбілдерді қоса алғанда, қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс екенін көрсетеді. Ұқсас жаңа құрылғыны сатып алған кезде ескі құрылғыны электр жабдықтарын қабылдау орнына немесе жеткізушіге тегін тапсыруға болады.

Пайдаланылған батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамау керек. Кәдеге жаратпас бұрын ауыстырмалы батареялар құрылғыдан алынуы тиіс. Пайдаланылған батареяларды жеткізушіде немесе қоғамдық қоқыс жинау пункттерінде орнатылған қоқыс жинайтын контейнерлерге тегін түрде тастай аласыз.

Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуға көмектесу арқылы сіз қоршаған ортаны және басқа адамдарыңыздың денсаулығын қорғайсыз. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билікке немесе қалалық қоқыс шығару қызметіне хабарласыңыз.

Түпкілікті пайдаланушы ескі құрылғыны кедеге жаратпас бұрын, оны зауыттық теңшелімдерге қалпына келтіру арқылы деректерді жою жауапкершілігін өз мойнына алады.

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Назар аударыңыз: Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін осы бетті мұқият оқып шығыңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде қауіпсіздік пен пайдалану нұсқауларының барлығын орындаңыз.

Болашақта пайдалану үшін қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын сақтап қойыңыз.

Өнімде және пайдалану нұсқауларында көрсетілген барлық ескертулерді орындаңыз.

Таңбалардың түсіндірмесі

 Бұл таңба жоғары кернеуден туындайтын қауіптер туралы ескертеді.

 Бұл таңба қызып кетуден болатын қауіптерді көрсетеді.

 Бұл таңба жоғары дыбыс деңгейінен немесе дыбыс қысымының деңгейінен туындайтын қауіптерді көрсетеді.

 Бұл таңба пайдаланушыны өзге, айрықша қауіптер туралы ескертеді.

 Бұл таңба өрттің пайда болуынан шығатын қауіптер туралы ескертеді.

1.1 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы тек дыбыстық сигналдарды қабылдауға және ойнатуға арналған.

1.2 Жылу

Құрылғыны радиаторлар, желдеткіш жылытқыштар, пештер немесе ыстық болуы мүмкін басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты ыстық беттерге жақын қоймаңыз. Ешқашан құрылғының үстіне немесе жанына шамдар немесе шамдар сияқты ашық жалын бар заттарды қоймаңыз.

Өрт қаупін азайту үшін пайдалану кезінде бұл өнімді газеттермен, дастархандармен, перделермен және т.б. жаппаңыз.

1.3 Қоршаған орта

Құрылғыны шаңды, ылғалды, құрғақ және жоғары температуралы ортада пайдаланбаңыз.

1.4 Найзағай

Найзағай кезінде құрылғы зарядтау құрылғысынан (USB зарядтағышы) ажыратылуы тиіс.

1.5 Батарея күтімі

Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, өнімділігін сақтау үшін оны кемінде айына бір рет зарядтауды ұмытпаңыз.

1.6 Қайта зарядталатын батареялар

Қайта зарядталатын батареялар - уақыт өте келе өнімділігі төмендеуі мүмкін тозған бөліктер. Ауыстырылатын қайта зарядталатын батареяларды Loewe веб-сайтында алуға болады. Батареяларды өзіңіз ауыстыра аласыз немесе жергілікті дилерге хабарласыңыз.

Батареяны шығару жолы туралы ақпарат алу үшін төменде көрсетілген QR кодын сканерлеңіз:



ҚАУІП: Литий-ионды қайта зарядталатын батареяларды дұрыс салмау (кернеуді өзгерту/қысқа тұйықталу) жарылыс қаупін тудырады. Қайта зарядталатын батареяларды тек бірдей немесе ұқсас түрге ауыстырыңыз.



Батареяларды отқа немесе суға салуға, механикалық кесуге немесе ұсақтауға болмайды. Батареяларға қоршаған ортаның жоғары температурасы немесе өте төмен ауа қысымы да әсер етпеуі керек. Бұл әрекеттер батареяны зақымдауы мүмкін.

Осындай жолмен зақымдалған батареялардан жанғыш сұйықтықтар немесе газдар шығуы мүмкін және жарылыс қаупі бар.

1.7 Зарядталуда

Жұмыс істеу үшін сыртқы зарядтағыш немесе қуат көзі қажет болса, өнімнің немесе адаптердің қызып кетуін немесе зақымдануын болдырмау үшін қосқыш тақтасындағы немесе бөлек нұсқаулық парағындағы техникалық талаптарды мұқият тексеріңіз.

1.8 Жөндеуді қажет ететін зақымданулар

Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары тек білікті қызмет көрсету орталығында ғана жүргізілуі мүмкін.

Егер құрылғы зақымдалған болса, оның ішіне сұйықтық, бөгде заттар кірсе немесе ол дұрыс жұмыс істемей қалса, қызмет көрсету/жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет.

1.9 Автоматты қуатты үнемдеу мүмкіндігі

Құрылғы автоматты қуатты үнемдеу мүмкіндігімен жабдықталған. Бұл мүмкіндік құрылғы ажыратылған немесе ойнату ұзақ уақытқа тоқтатылған болса, құрылғыны күту режиміне орнатады.

1.10 Суды қорғау

Бұл құрылғы белгілі бір дәрежеге дейін судан қорғалған. Бұл дәрежеге дейін су оған зиянды әсер етпейді. Суды қорғаудың нақты класы техникалық паспортта көрсетілген.

1.11 Есту қабілетінің зақымдану қаупі



Құлақ саптарды пайдаланып жоғары дыбыс деңгейінде немесе жоғары дыбыс қысымы деңгейлерінде мазмұнды үздіксіз тыңдау есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін. Есту қабілетін қорғау үшін пайдалану кезінде шамадан тыс дыбыс деңгейіне жол бермеңіз және үзіліс жасаңыз.

1.12 Материалдар бойынша ескерту

Құрылғының техникалық элементтері, мысалы, белдіктер мен тұтқалар былғарыдан жасалуы мүмкін. Былғары табиғи материал болып табылады, сондықтан уақыт өте келе және күнделікті пайдалану кезінде өзгереді.

ЕО сәйкестік декларациясы

Мұнымен Loewe Technology GmbH компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының және ЕО барлық қолданылатын директиваларының негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.

Сәйкестік туралы декларацияның толық нұсқасын келесі мекенжай бойынша өнімдер топтамасынан табуға болады: www.loewe.tv/int/support.

Бұл өнімді ЕО ұйымының барлық мүше елдерінде қолдануға болады.

Sənədlər

İstifadəçi təlimatının bütün hissələrini buradan yükləmək üçün aşağıdakı QR kodunu skan edin Loewe veb saytına və ya FAQ-a baxın.



<https://www.loewe.tv/support>

Bu cihaz GDPR tələblərinə uyğundur. Daha ətraflı məlumat üçün Loewe veb saytına daxil olmaq üçün QR kodunu skan edin.



<https://www.loewe.tv/dataact>

Texniki məlumatlar lövhəsi

Model nömrəsi və işləmə gərginliyi olan reyting etiketi asanlıqla əldə edilə bilən, lakin gözə dəyməyən yerdə yerləşir. Onu məhsulun arxasında və ya altında və ya hər hansı bir örtük altında axtarın.

Utilizasiya



Üzərinə çarpaz xətt çəkilmiş təkərli zibil qutusu simvolu elektrik və elektron avadanlığın, o cümlədən kabellərin istismar müddəti başa çatdıqda məişət tullantılarından ayrı utilizasiya edilməli olduğunu bildirir. Oxşar yeni cihaz alırsınızsa, köhnə cihazınızı elektrik avadanlıqların təkrar emalı üçün toplama məntəqəsinə və ya dilerinizə pulsuz təhvil verə bilərsiniz.

İstifadə edilmiş batareyaları məişət tullantıları ilə birlikdə utilizasiya etmək olmaz. İstifadə edilmiş batareyaları dilerin mağazasında və ya ictimai yerlərdə quraşdırılmış toplama konteynerlərində pulsuz utilizasiya edə bilərsiniz.

Bu məhsulun düzgün şəkildə atılmasına kömək etməklə siz ətraf mühiti və digər insanların sağlamlığını qorumuş olursunuz. Əlavə məlumat üçün yerli hakimiyyət orqanı və ya bələdiyyə tullantılarının utilizasiyası xidməti ilə əlaqə saxlayın.

Son istifadəçi utilizasiyadan əvvəl zavod parametrlərində sifirlamaqla köhnə cihazdakı məlumatların silinməsinə cavabdehdir.

1 Vacib təhlükəsizlik təlimatları

Diqqət: Cihazınızdan təhlükəsiz istifadə etmək üçün bu səhifə ilə diqqətlə tanış olmağınız xahiş olunur.

Cihazdan istifadə zamanı təhlükəsizlik və istismar göstərişləri ilə bağlı bütün qaydalara riayət edin.

Təhlükəsizlik göstərişlərini və istismar təlimatlarını atmayın.

Məhsulun üzərində olan xəbərdarlıqlara və istismar təlimatlarına ciddi riayət edin.

Simvolların açılışı

 Bu simvol yüksək cərəyan şiddətinin səbəb olduğu riskləri göstərir.

 Bu simvol istilik yığılması nəticəsində yaranan təhlükələri göstərir.

 Bu simvol yüksək həcmli səs və ya səs təzyiqi səviyyələrinin səbəb olduğu təhlükələri göstərir.

 Bu simvol istifadəçini digər, daha konkret risklər barədə xəbərdar edir.

 Bu simvol yanğına bağlı təhlükələri bildirir.

1.1 Təyinatı üzrə istifadə

Bu cihaz yalnız səs signallarının qəbulu və səsləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub.

1.2 İstilik

Cihazı radiatorlar, ventilyator qızdırıcıları, sobalar və ya isti ola biləcək digər cihazlar (o cümlədən gücləndiricilər) kimi isti səthlərin yaxınlığında qoymayın. Heç vaxt cihazın üstünə və ya yanına şam və ya fənər kimi açıq alovlu əşyalar qoymayın.

Yanğın riskini azaltmaq üçün istifadə zamanı bu məhsulu qəzet, süfrə, pərdə və s. ilə örtməyin.

1.3 İş mühiti

Nemojte ga koristiti u prašnjavom, vlažnom, suvom i okruženju sa visokim temperaturama.

1.4 Şimşək

Şimşək çıxarkən cihaz şarj qurğusundan (USB şarj qurğusundan) ayrılmalıdır.

1.5 Batareya

Cihaz uzun müddət istifadə edilməzsə, iş qabiliyyətini saxlamaq üçün onu ayda azı 1 dəfə şarj edin.

1.6 Təkrar şarj edilən batareyalar

Yenidən doldurulan batareyalar köhnəlmiş hissələrdir, onların performans zamanla azala bilər. Yenidən doldurulan batareyaları Loewe saytında tapa bilərsiniz. Batareyaları özünü dəyişdirə və ya yerli dilerinizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Batareyanı necə çıxarmaq barədə məlumat üçün aşağıda göstərilən QR kodunu skan edin:





TƏHLÜKƏ: Litium-ion təkrar doldurulan batareyaların səhv daxil edilməsi (gərginliyin dəyişdirilməsi/qısa qapanma) partlama riskinə səbəb olur. Təkrar doldurulan batareyaları yalnız eyni və ya oxşar tiplə əvəz edin.



Batareyalar atəşə və ya suya qoyulmamalı, mexaniki olaraq kəsilməməli və əzilməməlidir. Batareyalar həmçinin yüksək ətraf temperaturlarına və ya çox aşağı hava təzyiqlərinə məruz qalmamalıdır. Bu hərəkətlər batareyaya zərər verə bilər. Bu şəkildə zədələnmiş batareyalardan yanan mayelər və ya qazlar çıxar bilər və partlayış təhlükəsi var.

1.7 Doldurulur

Əgər işləmək üçün xarici şarj cihazı və ya enerji təchizatı tələb olunursa, məhsulun və ya adaptorun həddindən artıq istiləşməsinin və ya zədələnməsinin qarşısını almaq üçün birləşdirici lövhədə və ya ayrıca təlimat vərəqindəki texniki tələbləri diqqətlə yoxlayın.

1.8 Təmir tələb edən zədələr

Texniki xidmət/təmir ixtisaslı müştəri xidmətləri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Cihaz zədələndikdə, içinə maye, yad cisimlər düşdükdə və ya lazımi səviyyədə işləmədikdə texniki xidmət/təmir tələb olunur.

1.9 Avtomatik enerjiyə qənaət funksiyası

Cihaz avtomatik enerjiyə qənaət funksiyası ilə təchiz edilmişdir. Cihazın səsi söndürüldükdə və ya uzun müddət istifadə edilmədikdə, enerjiyə qənaət funksiyası cihazı gözləmə rejiminə keçirir.

1.10 Sudan qorunma

Bu cihaz müəyyən dərəcədə sudan qorunur. Bu dərəcəyə qədər suyun ona zərərli təsiri olmayacaq. Dəqiq su mühafizə sinfi texniki məlumat vərəqində göstərilmişdir.

1.11 Eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsi riski



Qulaqlıqlardan istifadə edərək yüksək həcmdə və ya yüksək səs təzyiqi səviyyələrində məzmunu davamlı olaraq qulaq asmaq eşitmə qabiliyyətinə zərər verə bilər. Həddindən artıq həcmdən çəkinin və eşitmə qabiliyyətinizi qorumaq üçün istifadə zamanı fasilələr verin.

1.12 Materiallara dair qeyd

Qayıqlar və tutacaqlar kimi cihazın texniki elementləri dəridən hazırlana bilər. Dəri təbii materialdır və buna görə də zamanla və gündəlik istifadə zamanı dəyişə bilər.

AI Uyğunluq Bəyannaməsi

Bununla, "Loewe Technology GmbH" şirkəti bəyan edir ki, "Loewe klang mr" tipli bu radio avadanlığı AI-nin 2014/53 direktivinə uyğundur.

AI Uyğunluq Bəyannaməsinin tam mətni ilə aşağıdakı ünvanla tanış ola bilərsiniz: www.loewe.tv/int/support

Məhsuldan AI-yə üzv bütün ölkələrdə istifadə edilə bilər.

Փաստաթղթեր

Սկանավորեք հետևյալ QR կոդը՝ օգտագործողի ձեռնարկի բոլոր մասերը Loewe կայքից ներբեռնելու կամ Հաճախակի տրվող հարցերի բաժինը դիտելու համար:



<https://www.loewe.tv/support>

Այս սարքը համապատասխանում է GDPR-ի պահանջներին: Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար սկանավորեք QR կոդը՝ Loewe կայք անցնելու համար:



<https://www.loewe.tv/dataact>

Անվանատախտակի դիրքը

Մոդելի համարով և աշխատանքային լարմամբ տեխնիկական բնութագրերի պիտակը գտնվում է հեշտությամբ հասանելի, բայց անսկստ տեղում: Փնտրեք այն ապրանքի հետևի կամ ներքևի մասում կամ, եթե կա, որևէ ծածկույթի տակ:

Ուտիլիզացիա



Արտադրանքի կամ դրա փաթեթավորման վրա նշված աղբամանի պատկերը ցույց է տալիս, որ այս ապրանքը չպետք է դնել նետել կենցաղային աղբի մեջ: Այն պետք է տեղափոխվի տեսակավորման կետ՝ էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների և մարտկոցների թափոնների վերամշակման համար:

Օգտագործված մարտկոցները չպետք է թափել կենցաղային աղբի մեջ: Փոխարինվող մարտկոցները պետք է հանել սարքից նախքան դրանցից ազատվելը: Օգտագործված մարտկոցներն անվճար նետեք ձեր վաճառքի մեկնեցերի կողմից տրամադրված կամ հանրային տեսակավորման տարաների մեջ:

Այս ապրանքը պատշաճ կերպով հեռացնելով՝ դուք պաշտպանում եք շրջակա միջավայրը և ձեր մերձավորների առողջությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել ձեր տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ քաղաքային թափոնների հեռացման ծառայության հետ:

Վերջնական օգտագործողը պատասխանատու է հին սարքի տվյալները ջնջելու հարցում մինչև սարքը կկատարի գործարանային վերականգնում:

1 Անվտանգության կարևոր ցուցումներ

Ուշադրություն. սարքն անվտանգ օգտագործելու համար խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս էջը: Ուշադրություն դարձրեք արտադրանքի և հրահանգներում նշված բոլոր նախազգուշացումներին:

Սիմվոլների բացատրություն



Այս պատկերը ցույց է տալիս բարձր լարման հետ կապված ռիսկերը:



Այս նշանը ցույց է տալիս ջերմության կուտակման հետևանքով առաջացած վտանգները:



Այս նշանը ցույց է տալիս բարձր ձայնի կամ ձայնային ճնշման մակարդակների հետևանքով առաջացած վտանգները:



Այս պատկերը զգուշացնում է օգտագործողին այլ, ավելի կոնկրետ ռիսկերի մասին:



Այս նշանը ցույց է տալիս հրդեհի վտանգը:

1.1 Նախատեսված է օգտագործման համար

Այս սարքը նախատեսված է բացառապես ձայնային ազդանշանների ընդունման և նվագարկման համար:

1.2 Ջերմություն

Մի տեղադրեք սարքը տաք մակերեսների մոտ, ինչպիսիք են ռադիատորները, օդափոխիչով ջեռուցիչները, վառարանները կամ այլ սարքեր (ներառյալ ուժեղացուցիչները), որոնք կարող են տաք լինել: Երբեք մի տեղադրեք բաց կրակով առարկաներ, ինչպիսիք են մոմերը կամ լապտերները, սարքի վրա կամ մոտակայքում:

Յրդեհի ռիսկը նվազեցնելու համար օգտագործման ընթացքում մի ծածկեք այս ապրանքը թերթերով, սփռոցներով, վարագույրներով և այլն:

1.3 Շրջակա միջավայր

Մի օգտագործեք այն փոշոտ, խոնավ, չոր և բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:

1.4 Ամպրոպ

Սարքը պետք է անջատել լիցքավորվող սարքից (USB լիցքավորիչ)^{*} ամպրոպի ժամանակ:

1.5 Մարտկոցի խնամք

Եթե երկար ժամանակ չեք օգտագործում սարքը, այն լիցքավորեք առնվազն ամիսը մեկ անգամ՝ դրա արդյունավետությունը պահպանելու համար:

1.6 Վերալիցքավորվող մարտկոցներ

Լիցքավորվող մարտկոցները մաշվող մասեր են, որոնց աշխատանքը կարող է ժամանակի ընթացքում նվազել: Փոխարինող լիցքավորվող մարտկոցները հասանելի են Loewe կայքում: Դուք կարող եք ինքներդ փոխարինել մարտկոցները կամ կապվել ձեր տեղական դիլերի հետ:

Մարտկոցը հեռացնելու մասին տեղեկությունների համար սկանավորեք ստորև ներկայացված QR կոդը:



ՎՏԱՆԳ. Լիթիում-իոնային լիցքավորվող մարտկոցների սխալ տեղադրումը (լարման հակադարձում/կարճ միացում) պայթյունի վտանգ է առաջացնում: Փոխարինեք լիցքավորվող մարտկոցները միայն նույնական կամ նմանատիպ տեսակի մարտկոցներով:

Մարտկոցները չպետք է դրվեն կրակի կամ ջրի մեջ, մեխանիկորեն կտրվեն կամ մանրացվեն: Մարտկոցները չպետք է ենթարկվեն նաև բարձր շոջակա միջավայրի ջերմաստիճանի կամ չափազանց ցածր օդային ճնշման: Այս գործողությունները կարող են վնասել մարտկոցը:

Այս կերպ վնասված մարտկոցներից կարող են դուրս գալ դյուրաբոր հեղուկներ կամ գազեր, և կա պայթյունի վտանգ:

1.7 Լիցքավորում

Եթե աշխատանքի համար պահանջվում է արտաքին լիցքավորիչ կամ էլեկտրամատակարարում, ուշադիր ստուգեք տեխնիկական պահանջները միակցիչի ափսեի կամ առանձին հրահանգների թերթիկի վրա՝ արտադրանքի կամ ադապտորի գերտաքացումից կամ վնասից խուսափելու համար:

1.8 Վերանորոգում պահանջող վնասվածքներ

Սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն միայն հաճախորդների սպասարկման աշխատակիցների կողմից: Տեխնիկական սպասարկում/վերանորոգում է պահանջվում այն դեպքում, եթե սարքը վնասվել է, եթե հեղուկ է մտել սարքի մեջ, եթե օտար առարկաներ են մտել սարքի մեջ կամ երբ այն դադարել է ճիշտ աշխատել:



1.9 Էներգախնայողության ավտոմատ ֆունկցիա

Սարքը հագեցած է ավտոմատ
Էներգիախայողության
ֆունկցիայով:
Էներգախնայողության այս
ֆունկցիան սարքը միացնում
է սպասման ռեժիմի, երբ այն
անջատված է կամ նվազարկումը
դադարում է տևական ժամանակ:

1.10 Ջրից պաշտպանություն

Այս սարքը որոշակի աստիճանի
ջրից պաշտպանված է: Մինչև
այդ աստիճանը ջուրը վնասակար
ազդեցություն չի ունենա դրա վրա:
Ջրից պաշտպանության ճշգրիտ
դասը նշված է տեխնիկական
տվյալների թերթիկում:

1.11 Լսողության վնասման ռիսկ



Ականջակալներով բարձր
ձայնի կամ բարձր ձայնային
ճնշման մակարդակներով
բովանդակություն
անընդհատ լսելը կարող
է լսողության վնաս
պատճառել: Խուսափեք
չափազանց բարձր
ձայնից և ընդմիջումներ
արեք օգտագործման
ընթացքում՝ ձեր լսողությունը
պաշտպանելու համար:

1.12 Նշում նյութերի վերաբերյալ

Սարքի տեխնիկական
տարրերը, ինչպիսիք են
ժապավենները և բռնակները,
կարող են պատրաստված
լինել կաշվից: Կաշին բնական
նյութ է և, հետևաբար, կարող
է փոփոխվել ժամանակի
ընթացքում և ամենօրյա
օգտագործման ընթացքում:

Սույն ԵՄ համապատասխանության հռչակագրով

Loewe Technology GmbH-ը
հայտարարում է, որ այս
ապրանքը համապատասխանում
է 2014/53/ԵՄ հրահանգի
հիմնական պահանջներին,
այլ համապատասխան
դրույթներին, և ԵՄ բոլոր
կիրառելի դիրեկտիվներին:
Համապատասխանության
ամբողջական հայտարարագիրը
կարող եք գտնել՝
www.loewe.tv/int/support կայքէջում

Այս արտադրանքը օգտագործվում
է ԵՄ բոլոր անդամ երկրներում՝

დოკუმენტაცია

Loewe-ს ვებსაიტიდან მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ყველა ნაწილის ჩამოსატვირთად ან ხშირად დასმული კითხვების სანახავად დაასკანირეთ შემდეგი QR კოდი.



<https://www.loewe.tv/support>

ეს მოწყობილობა შეესაბამება GDPR-ის მოთხოვნებს. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, Loewe-ს ვებსაიტზე გადასასვლელად დაასკანირეთ QR კოდი.




<https://www.loewe.tv/dataact>

პასპორტის ფირფიტის მდებარეობა

მოდელის ნომრისა და სამუშაო ძაბვის შემცველი საორიენტაციო ეტიკეტი განთავსებულია ადვილად მისაწვდომ, მაგრამ შეუმჩნეველ ადგილას. მოძებნეთ ის პროდუქტის უკანა ან ქვედა მხარეს ან, თუ შესაძლებელია, რაიმე სახის საფარის ქვეშ.

უტილიზაცია



გადასაზული ბორბლიანი ურნის სიმბოლო პროდუქტზე მიუთითებს, მომსახურების ვადის დამთავრებისთანავე ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობის, მათ შორის კაბელების, უტილიზაცია უნდა მოხდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან განცალკევებით. თქვენ შეგიძლიათ უფასოდ დააბრუნოთ თქვენი ძველი მოწყობილობა შეგროვების პუნქტში ელექტრო მოწყობილობების მეორადი გადამუშავებისთვის ან დაუბრუნოთ იგი თქვენს დილერს, თუ თქვენ ყიდულობთ მსგავს ახალ მოწყობილობას.

არ შეიძლება გამოყენებული ბატარეების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად გადაყრა. შესაცვლელი ბატარეები უნდა მოიხსნას მოწყობილობიდან უტილიზაციამდე. ნახმარი ბატარეები უფასოდ გადაყრეთ დილერის მიერ მოწოდებულ შეგროვების კონტეინერებში ან საჯარო შეგროვების პუნქტებში.

ამ პროდუქტის სწორად
განადგურებით, თქვენ
იცავთ გარემოს და თქვენი
თანამემამულეების ჯანმრთელობას.
დამატებითი ინფორმაციისთვის,
გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს
ადგილობრივ ხელისუფლებას
ან მუნიციპალურ ნარჩენების
გადამუშავების სამსახურს.

საბოლოო მომხმარებელი
პასუხისმგებელია
უტილიზაციამდე ქარხნული
პარამეტრების გადატვირთვისას
ძველ მოწყობილობაზე
მონაცემების წაშლისთვის.

1 უსაფრთხოების ტექნიკის მნიშვნელოვანი წესები

ყურადღება: გთხოვთ, ყურადღებით
წაიკითხოთ ეს გვერდი თქვენი
მოწყობილობის უსაფრთხო
მუშაობის უზრუნველსაყოფად.
ამ პროდუქტის გამოყენებისას
დაიცავით უსაფრთხოების ტექნიკის
ყველა წესი და ექსპლუატაციის
ინსტრუქციები. თქვენ უნდა
შეინახოთ უსაფრთხოების ტექნიკისა
და ექსპლუატაციის ინსტრუქციები
სამომავლო გამოყენებისთვის.
მიაქციეთ ყურადღება ყველა
გაფრთხილებას, რომელიც
მონიშნულია პროდუქტზე და
მითითებულია ექსპლუატაციის
ინსტრუქციებში.

სიმბოლოების განმარტება

-  ეს სიმბოლო მიუთითებს
მაღალი ძაბვით
გამოწვეულ რისკებზე.
-  ეს სიმბოლო მიუთითებს
სითბოს დაგროვებით
გამოწვეულ საფრთხეებზე.
-  ეს სიმბოლო მიუთითებს
მაღალი ხმის ან ხმის
წნევის დონით გამოწვეულ
საფრთხეებზე.
-  ეს სიმბოლო მომხმარებელს
აფრთხილებს სხვა, უფრო
სპეციფიკურ რისკებზე.
-  ეს სიმბოლო მიუთითებს
ხანძრის განვითარებით
გამოწვეულ საფრთხეზე.

1.1 დანიშნულების მიხედვით გამოყენება

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია
მხოლოდ აუდიო სიგნალების
მიღებისა და რეპროდუქციისთვის.

1.2 სითბო

არ მოათავსოთ მოწყობილობა ცხელ ზედაპირებთან ახლოს, როგორიცაა რადიატორები, ვენტილატორიანი გამათბობლები, ღუმელები ან სხვა მოწყობილობები (მათ შორის გამაძლიერებლები), რომლებიც შეიძლება იყოს ცხელი. არასოდეს მოათავსოთ ღია ცეცხლის მქონე ობიექტები, როგორიცაა სანთლები ან ფარნები, მოწყობილობაზე ან მის მახლობლად.

ხანძრის რისკის შესამცირებლად, გამოყენების დროს არ დაფაროთ ეს პროდუქტი გაზეთებით, სუფრის ტილოებით, ფარდებით და ა.შ.

1.3 გარემო

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მტვრიან, ტენიან, მშრალ ან მაღალტემპერატურულ გარემოში.

1.4 ელვა

ჭექა-ქუხილის დროს მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული დამტენიდან (USB დამუხტვა).

1.5 ბატარეების მოვლა

თუ პროდუქტს დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, ეფექტურობის შესანარჩუნებლად აუცილებლად დატენეთ იგი თვეში ერთხელ მაინც.

1.6 მრავალჯერადი დატენვის ბატარეები

დატენვადი ელემენტები ცვეთის ნაწილია, რომელთა მუშაობა შეიძლება დროთა განმავლობაში შემცირდეს. დატენვადი ელემენტების შეცვლა შესაძლებელია Loewe-ს ვებსაიტზე. თქვენ შეგიძლიათ თავად შეცვალოთ ელემენტები ან დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ დილერს.

ბატარეის ამოღების შესახებ ინფორმაციისთვის, დაასკანირეთ ქვემოთ ნაჩვენები QR კოდი:





საფრთხე: ლითიუმ-იონური დატენვადი აკუმულატორების არასწორი ჩასმა (ძაბვის შეცვლა/მოკლე ჩართვა) აფეთქების რისკს იწვევს. დატენვადი აკუმულატორები მხოლოდ იდენტიური ან მსგავსი ტიპის აკუმულატორებით შეცვალეთ.

ელემენტები არ უნდა მოთავსდეს ცეცხლში ან წყალში, არ უნდა იყოს მექანიკურად დაჭრილი ან დამსხვრეული. ელემენტები ასევე არ უნდა იყოს მაღალი გარემოს ტემპერატურის ან უკიდურესად დაბალი ჰაერის წნევის ზემოქმედების ქვეშ. ამ ქმედებებმა შეიძლება დააზიანოს ელემენტი.

ამგვარად დაზიანებული ელემენტებიდან შეიძლება გამოვიდეს აალებადი სითხეები ან აირები და არსებობს აფეთქების რისკი.

1.7 დამუხტვა

თუ ექსპლუატაციისთვის საჭიროა გარე დამტენი ან კვების წყარო, ყურადღებით შეამოწმეთ ტექნიკური მოთხოვნები კონექტორის ფირფიტაზე ან ცალკე ინსტრუქციის ფურცელზე, რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის ან ადაპტორის გადახურება ან დაზიანება.



1.8 დაზიანება, რომელიც საჭიროებს შეკეთებას

ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების სამუშაოები უნდა ჩატარდეს მხოლოდ კლიენტთა მომსახურების კვალიფიციური სამსახურის მიერ. ტექნიკური მომსახურება/ შეკეთება საჭიროა, თუ მოწყობილობა დაზიანებულია, თუ მოწყობილობაში მოხვდა სითხე, უცხო საგნები, ან თუ იგი წყვეტს გამართულ მუშაობას.

1.9 ენერგიის დაზოგვის ავტომატური ფუნქცია

მოწყობილობა აღჭურვილია ენერგიის დაზოგვის ავტომატური ფუნქციით. ამ ფუნქციას მოწყობილობა ლოდინის რეჟიმში გადაჰყავს, თუ მოწყობილობა დადუმებულია ან დაკვრა შეჩერებულია დიდი ხნის განმავლობაში.

1.10 წყლისგან დაცვა

ეს მოწყობილობა გარკვეულ დონემდე დაცულია წყლისგან. ამ დონემდე წყალს მასზე მაჰნე ზემოქმედება არ ექნება. წყლისგან დაცვის ზუსტი კლასი მითითებულია ტექნიკურ მონაცემთა ფურცელში.

1.11 სმენის დაზიანების რისკი

ყურსასმენების გამოყენებით მაღალი ხმის ან მაღალი ხმის წნევის დონით კონტენტის უწყვეტმა მოსმენამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაზიანება. მოერიდეთ ზედმეტ ხმას და სმენის დასაცავად გამოყენების დროს შესვენებები გააკეთეთ.

1.12 შენიშვნა მასალებზე

მოწყობილობის ტექნიკური ელემენტები, როგორიცაა თასები და სახელოურები, შეიძლება დამზადდეს ტყავისგან. ტყავი ბუნებრივი მასალაა და შესაბამისად, დროთა განმავლობაში და ყოველდღიური გამოყენებისას შეიძლება შეიცვალოს.

ევროკავშირის რეგულაციებთან შესაბამისობის დეკლარაცია

ამით კომპანია Loewe Technology GmbH აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს 2014/53/EU დირექტივისა და ევროკავშირის ყველა მოქმედი დირექტივის არსებით მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს.



ევროკავშირის რეგულაციებთან შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტა ჩამონათვალში ვებ გვერდზე: www.loewe.tv/int/support

ამ პროდუქტის გამოყენება ნებადართულია ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში.

Packaging disposal information



Loewe Technology GmbH
Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 9261 99-500
Fax +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de
Edition 1, 05.25 PH

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Onder voorbehoud van wijzigingen
Sous réserve de modifications
Soggetto a modifiche
Sujeto a posibles cambios
Sujeito a alterações
Może podlegać modyfikacjom
Změny vyhrazeny
Zmeny vyhradené
A dokumentum szövege változhat
Var tikt mainīts
Gali keistis
Toodet võidakse muuta
Med forbehold for ændringer
Med förbehåll för ändringar
Oikeus muutoksiin pidätetään
Kan endres
Podložno izmjena
Zadržavamo pravo na izmjene
Подложно изменама
Predmet sprememb
Sub rezerva modificărilor
Подлежи на промени
Subjekt i modifikimeve
Υπόκειται σε τροποποιήσεις
Возможно внесение изменений
Компанія залишає за собою право
вносити зміни
خاضع للتعديلات
Değişiklik yapılabilir
עשוי להשתנות
енгізілуі мүмкін
Dəyişdirilə bilər
Փոփոխությունների ենթակա
ამ დოკუმენტის ტექსტი შეიძლება
შეიცვალოს