



[EN]




- ★DC5V: charging interface.
- ★TF CARD: Insert the TF card to play MP3 music.
- ★AUX: Use the cable with 3.5mm plug to connect the AUX.
- ★Mic: Use the cable with we 6.35 mm plug to connect the Mic slot.
- ★USB: Insert U disk to play MP3 music.
- ★OFF-VOL-ON :Rotary switch machine, volume control
- ★◀◀/▶▶:Short press for previous song,long press to fast backward.
- ★SCAN/⏮/⏭:Short press play/pause ,Press and hold to search automatically FM,Press twice in wireless mode to connect to TWS
- ★▶▶/▶▶:Short press for next song,long press to speed.
- ★MIC VOL :Control microphone volume

[IT]



- ★DC5V: interfaccia di ricarica.
- ★SCHEDA TF: inserisci la scheda TF per riprodurre musica MP3.
- ★AUX: usa il cavo con spina da 3,5 mm per collegare l'AUX.
- ★Microfono: usa il cavo con spina da 6,35 mm per collegare lo slot del microfono.
- ★USB: inserisci il disco U per riprodurre musica MP3.
- ★ OFF-VOL-ON : Potenziometro volume
- ★◀◀/▶▶ Premere brevemente per la canzone precedente, premere a lungo per tornare indietro velocemente.
- ★SCAN/⏮/⏭ Premere brevemente play/pausa, tenere premuto per cercare automaticamente FM, premere due volte in modalità wireless per connettersi a TWS
- ★▶▶/▶▶ Premere brevemente per la canzone successiva, premere a lungo per accelerare.
- ★MIC VOL : Regolazione volume microfono
- ★ECHO : Regolazione riverbero microfono

[NL]




- ★DC5V: oplaadinterface.
- ★TF-KAART: Plaats de TF-kaart om MP3-muziek af te spelen.
- ★AUX: Gebruik de kabel met 3,5 mm-stekker om de AUX aan te sluiten.
- ★Mic: Gebruik de kabel met 6,35 mm-stekker om de microfoonleuf aan te sluiten.
- ★USB: Plaats U-disk om MP3-muziek af te spelen.
- ★UIT-VOL-AAN : Draaiknop voor volume-regeling
- ★◀◀/▶▶ Kort indrukken voor het vorige nummer, lang indrukken om snel terug te spoelen.
- ★SCAN/⏮/⏭ Druk kort op play/pause, houd ingedrukt om automatisch FM te zoeken, druk tweemaal in draadloze modus om verbinding te maken met TWS
- ★▶▶/▶▶ Kort indrukken voor het volgende nummer, lang indrukken om de snelheid te verhogen.
- ★MIC VOL : Microfoonvolume regelen

- ★ECHO :Control the microphone reverberation size
- ★M/🔊 short press USB, Micro SD, RADIO, & AUX; long press LED MODE
- USB/TF Card**
Insert the usb drive or Micro-SD card into the USB/TF.It will read Mp3 music files automatically
Aux Input(3.5mm audio cable)
To use as a speaker, please connect the 3.5mm audio cable to the machine aux in jack and the computer/cellphone audio output jack.
- Wireless MODE**
Turn on the speaker, Once powered on it is already in wireless mode.Turn on your device's wireless and then scan for new devices and look for Model name Once found, pair with it. After pairing,devices can connect with each other automatically.
- Charging**
Please use the included charging cable to charge. red led on when chargingOutput
Power: 10W
Playing time: 6 hours
Lithium Battery: 3.7V 2400mAh
Charging via USB port(PC): up to 5 hours
Wireless range:10 meter
USB charging:DC 5V

- ★M/🔊 premere brevemente USB, Micro SD, RADIO e AUX; premere a lungo LED MODE
- ★-VOL+: adjust the volume.
- Scheda USB/TF**
Inserisci l'unità USB o la scheda Micro-SD nella USB/TF. Leggerà automaticamente i file musicali MP3
Ingresso AUX (cavo audio da 3,5 mm)
Per utilizzarlo come altoparlante, collega il cavo audio da 3,5 mm alla presa AUX della macchina e alla presa di uscita audio del computer/cellulare.
- MODALITÀ wireless**
Accendi l'altoparlante, una volta acceso è già in modalità wireless. Attiva la modalità wireless del tuo dispositivo e quindi cerca nuovi dispositivi e cerca il nome del modello. Una volta trovato, associalo. Dopo l'associazione, i dispositivi possono connettersi tra loro automaticamente.
- Caricamento**
Utilizza il cavo di ricarica incluso per caricare. LED rosso acceso durante la caricaUscita
Potenza: 10 W
Tempo di riproduzione: 6 ore
Batteria al litio: 3,7 V 2400 mAh
Ricarica tramite porta USB (PC): fino a 5 ore
Portata wireless: 10 metri
Ricarica USB: DC 5 V


- ★ECHO : Echo/reverberatie van microfoon instellen
- ★M/🔊 kort drukken op USB, Micro SD, RADIO en AUX; lang drukken op LED MODE
- USB/TF-kaart**
Plaats de USB-stick of Micro-SD-kaart in de USB/TF. Het leest automatisch MP3-musiekbestanden Aux-ingang (3,5 mm audiokabel)
Om te gebruiken als luidspreker, sluit u de 3,5 mm audiokabel aan op de aux-ingang van het apparaat en de audio-uitgang van de computer/mobile telefoon.
- Draadloze MODUS**
Zet de luidspreker aan. Zodra deze is ingeschakeld, staat deze al in de draadloze modus. Zet de draadloze modus van uw apparaat aan en zoek vervolgens naar nieuwe apparaten en zoek naar Modelnaam Zodra deze is gevonden, koppelt u ermee. Na koppelen kunnen apparaten automatisch verbinding met elkaar maken.
- Opladen**
Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om op te laden. rode led brandt tijdens het opladenUitgang
Vermogen: 10W
Afspeeltijd: 6 uur
Lithiumbatterij: 3,7 V 2400 mAh
Opladen via USB-poort (pc): tot 5 uur
Draadloos bereik: 10 meter
USB-opladen: DC 5 V

[DE]




- ★DC5V: Ladeschnittstelle.
- ★TF-KARTE: Stecken Sie die TF-Karte ein, um MP3-Musik abzuspielen.
- ★AUX: Verwenden Sie das Kabel mit 3,5-mm-Stecker, um AUX anzuschließen.
- ★Mikrofon: Verwenden Sie das Kabel mit 6,35-mm-Stecker, um es mit dem Mikrofonanschluss zu verbinden.
- ★USB: Stecken Sie eine U-Disk ein, um MP3-Musik abzuspielen.
- ★AUS-VOL-EIN : Drehschalter für Lautstärkeregelung
- ★◀◀/▶▶ Kurz drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln, lang drücken, um schnell zurückzuspulen.
- ★SCAN/⏮/⏭ Kurz Play/Pause drücken, Gedrückt halten Um automatisch nach FM zu suchen, drücken Sie im Drahtlosmodus zweimal, um eine Verbindung zu TWS herzustellen
- ★▶▶/▶▶ Kurz drücken für den nächsten Song, lang drücken zum Beschleunigen.
- ★MIC VOL : Mikrofonlautstärke regeln

[ES]



- ★DC5V: interfaz rica.
- ★SCHEDA TF: introduce el calendario TF para reproducir música MP3.
- ★AUX: usa el cable con espina de 3,5 mm por colega el AUX.
- ★Microfono: usa el cavo con espina de 6,35 mm para colocar en la ranura del micrófono.
- ★USB: inserta el disco U para reproducir música MP3.
- ★Máquina de interruptor rotativo que ajusta el encendido/apagado y el volumen.
- ★◀◀/▶▶ Presione brevemente para ir a la canción anterior, presione prolongadamente para retroceder rápidamente.
- ★SCAN/⏮/⏭ Pulsación corta de reproducción/pausa, pulsación prolongada Para buscar FM automáticamente, presione dos veces en modo inalámbrico para conectarse a TWS
- ★▶▶/▶▶ Presione brevemente para pasar a la siguiente
- ★Regula el nivel de volumen de la entrada del micrófono

[SE]




- ★DC5V: laddningsgränssnitt.
- ★TF-KORT: Sätt i TF-kortet för att spela MP3-musik.
- ★AUX: Använd kabeln med 3,5 mm kontakt för att anslut AUX.
- ★Mic: Använd kabeln med en 6,35 mm-kontakt för att ansluta Mic-öppningen.
- ★USB: Sätt i U-skiva för att spela MP3-musik.
- ★AV-VOL-PÅ : Vridknapp för volymkontroll
- ★◀◀/▶▶ Kort tryck för föregående låt, långt tryck för att snabbspola bakåt.
- ★SCAN/⏮/⏭ Kort tryck spela upp/pausa ,Tryck och håll för att söka automatiskt FM,Tryck två gånger in trådlöst läge för att ansluta till TWS
- ★▶▶/▶▶ Kort tryck för nästa låt, långt tryck fart.
- ★MIC VOL : Volymjustering mikrofon

- ★ECHO : Mikrofon-Hallstärke regeln
- ★M/🔊 USB, Micro SD, RADIO und AUX kurz drücken; LED MODE lange drücken
- USB/TF-Karte**
Stecken Sie das USB-Laufwerk oder die Micro-SD-Karte in den USB/TF. MP3-Musikdateien werden automatisch gelesen. Aux-Eingang (3,5-mm-Audiokabel)
Um es als Lautsprecher zu verwenden, schließen Sie das 3,5-mm-Audiokabel an die Aux-Eingangsbuchse des Geräts und die Audioausgangsbuchse des Computers/ Handys an.
- Kabellos-MODUS**
Schalten Sie den Lautsprecher ein. Sobald er eingeschaltet ist, ist er bereits im BT-Modus. Schalten Sie das kabellos Ihres Geräts ein, suchen Sie dann nach neuen Geräten und suchen Sie nach dem Modellnamen. Sobald er gefunden wurde, koppeln Sie ihn. Nach dem Koppeln können sich Geräte automatisch miteinander verbinden.
- Laden**
Verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte Ladekabel. Rote LED leuchtet beim Laden.
Ausgangsleistung: 10 W
Spieldauer: 6 Stunden
Lithium-Batterie: 3,7 V, 2400 mAh
Laden über USB-Anschluss (PC): bis zu 5 Stunden
Drahtlose Reichweite: 10 Meter
USB-Laden: DC 5 V

- ★Ajusta la cantidad de eco/reverberación aplicada a la voz del micrófono
- ★M/🔊 Presione brevemente USB, Micro SD, RADIO y AUX; presione prolongadamente MODE LED
- Tarjeta USB/TF**
Inserta la unidad USB o la tarjeta Micro-SD en el USB/TF. Leerá archivos de música MP3 automáticamente
Entrada auxiliar (cable de audio de 3,5 mm)
Para utilizar como altavoz, conecta el cable de audio de 3,5 mm al conector de entrada auxiliar de la máquina y al conector de salida de audio de la computadora/teléfono celular.
- MODO inalámbrico**
Enciende el altavoz. Una vez encendido, ya está en modo inalámbrico. Enciende la conexión inalámbrica de tu dispositivo y luego busca nuevos dispositivos y busca el nombre del modelo. Una vez que lo encuentres, emparejalo. Después del emparejamiento, los dispositivos pueden conectarse entre sí automáticamente.
- Carga**
Utiliza el cable de carga incluido para cargar. Led rojo encendido durante la carga
Potencia de salida: 10 W
Tiempo de reproducción: 6 horas
Batería de litio: 3,7 V 2400 mAh
Carga a través del puerto USB (PC): hasta 5 horas
Alcance inalámbrico: 10 metros
Carga USB: CC 5 V


- ★ECHO : Ekoköställning
- ★M/🔊 kort tryck på USB, Micro SD, RADIO och AUX; länge tryck på LED MODE
- USB/TF-kort**
Sätt in usb-enheten eller Micro-SD-kortet i USB/TF.Det läser MP3-musikfiler automatiskt
Aux-ingång (3,5 mm ljudkabel)
För att använda som högtalare, anslut 3,5 mm ljudkabel till maskinens aux in-uttag och datorns/mobilens ljudutgång.
- Trådlöst LÄGE**
Slå på högtalaren, när den är påslagen är den redan i trådlöst läge. Slå på enhetens trådlös och sedan söka efter nya enheter och leta efter Modellnamn När du har hittat den, para ihop med den. Efter parning, enheter kan ansluta med varandra automatiskt.
- Ladda**
Använd den medföljande laddningskabeln för att ladda. röd lysdiod vid laddning Utgång
Effekt: 8W
Speltid: 6 timmar
Litiumbatteri: 3,7V 2400mAh
Laddning via USB-port (PC): upp till 5 timmar
Trådlös räckvidd: 10 meter
USB-laddning: DC 5V

[FR]




- ★DC5V : interface de charge.
- ★Carte TF : insérez la carte TF pour écouter de la musique MP3.
- ★AUX : utilisez le câble avec prise 3,5 mm pour connecter l'AUX.
- ★Micro : utilisez le câble avec prise 6,35 mm pour connecter la fente du micro.
- ★USB : insérez la clé USB pour écouter de la musique MP3.
- ★OFF-VOL-ON : Commutateur rotatif pour réglage du volume
- ★◀◀/▶▶ Appuyez brièvement pour la chanson précédente, appuyez longuement pour un retour rapide.
- ★SCAN/⏮/⏭ Appuyez brièvement sur lecture/pause, maintenez enfoncé pour rechercher automatiquement la FM, appuyez deux fois en mode sans fil pour vous connecter au TWS
- ★▶▶/▶▶ Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour accélérer.
- ★MIC VOL : Réglage du volume du microphone
- ★ECHO : Réglage de la réverbération du microphone

[CZ]



- ★DC5V: interfaz de carga.
- ★TARJETA TF: inserte la tarjeta TF para reproducir música MP3.
- ★AUX: use el cable con conector de 3,5 mm para conectar el AUX.
- ★Microfono: use el cable con conector de 6,35 mm para conectar la ranura del micrófono.
- ★USB: inserte un disco U para reproducir música MP3.
- ★VYP-VOL-ZAP : Otočný přepínač, regulace hlasitosti
- ★◀◀/▶▶ Presione brevemente para ir a la canción anterior, presione prolongadamente para retroceder rápidamente.
- ★SCAN/⏮/⏭ Pulsación corta de reproducción/pausa, pulsación prolongada Para buscar FM automáticamente, presione dos veces en modo inalámbrico para conectarse a TWS
- ★▶▶/▶▶ Presione brevemente para pasar a la siguiente canción, presione prolongadamente para acelerar.
- ★ECHO : Nastavení velikosti ozvěny (reverberace) mikrofonu

[GR]



- ★DC5V: διαπαρή φόρτισης.
- ★KAPTA TF: Τοποθετήστε την κάρτα TF για αναπαραγωγή μουσικής MP3.
- ★AUX: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο με βύσμα 3,5 χλστ συνδύστε το AUX.
- ★Μικρόφωνο: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο με βύσμα 6,35 mm για να συνδέσετε την υποδοχή Mic.
- ★USB: Τοποθετήστε το δίσκο U για αναπαραγωγή μουσικής MP3.
- ★OFF-VOL-ON : Περιστροφικός μηχανισμός ελέγχου έντασης
- ★◀◀/▶▶Σύντομο πάτημα για προηγούμενο τραγούδι, μακρύ πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
- ★SCAN/⏮/⏭ Πατήστε σύντομα αναπαραγωγή/παύση, πατήστε και κρατήστε πατημένο για αυτόματη αναζήτηση FM, πατήστε δύο φορές μέσα ασύρματη λειτουργία για σύνδεση στο TWS
- ★▶▶/▶▶ Πατήστε σύντομα για το επόμενο τραγούδι, πατήστε παρατεταμένα να επιταχύνει
- ★VOL MIC : Ρύθμιση επιπέδου μικροφώνων


- ★M/🔊 appuyez brièvement sur USB, Micro SD, RADIO, et AUX ; appuyez longuement sur LED MODE
- ★-VOL+ : régler le volume.

- Carte USB/TF**
Insérez la clé USB ou la carte Micro-SD dans l'USB/TF. Il lira automatiquement les fichiers musicaux Mp3
Entrée auxiliaire (câble audio 3,5 mm)
Pour l'utiliser comme haut-parleur, veuillez connecter le câble audio 3,5 mm à la prise d'entrée auxiliaire de la machine et à la prise de sortie audio de l'ordinateur/ téléphone portable.
- MODE SANS FIL**
Allumez le haut-parleur, une fois allumé, il est déjà en mode sans fil. Allumez le sans fil de votre appareil puis recherchez de nouveaux appareils et recherchez le nom du modèle Une fois trouvé, associez-le. Après l'appariage, les appareils peuvent se connecter automatiquement les uns aux autres.
- Chargement**
Veuillez utiliser le câble de charge fourni pour charger. led rouge allumée lors du chargementSortie
Puissance : 8 W
Durée de lecture : 6 heures
Batterie au lithium : 3,7 V 2400 mAh
Charge via le port USB (PC) : jusqu'à 5 heures
Portée sans fil : 10 mètres
Chargement USB : DC 5 V

- ★MIC VOL : Ovládání hlasitosti mikrofonu
- ★M/🔊 Presione brevemente USB, Micro SD, RADIO y AUX; presione prolongadamente MODE LED
- Tarjeta USB/TF**
Inserta la unidad USB o la tarjeta Micro-SD en el USB/TF. Leerá archivos de música MP3 automáticamente
Entrada auxiliar (cable de audio de 3,5 mm)
Para utilizar como altavoz, conecta el cable de audio de 3,5 mm al conector de entrada auxiliar de la máquina y al conector de salida de audio de la computadora/ teléfono celular.
- MODO inalámbrico**
Enciende el altavoz. Una vez encendido, ya está en modo inalámbrico. Enciende la conexión inalámbrica de tu dispositivo y luego busca nuevos dispositivos y busca el nombre del modelo. Una vez que lo encuentres, emparejalo. Después del emparejamiento, los dispositivos pueden conectarse entre sí automáticamente.
- Carga**
Utiliza el cable de carga incluido para cargar. Led rojo encendido durante la carga
Potencia de salida: 10 W
Tiempo de reproducción: 6 horas
Batería de litio: 3,7 V 2400 mAh
Carga a través del puerto USB (PC): hasta 5 horas
Alcance inalámbrico: 10 metros
Carga USB: CC 5 V

- ★ECHO : Έλεγχος αντήχησης μικροφώνων
- ★M/🔊 πατήστε σύντομα USB, Micro SD, RADIO και AUX; πατήστε παρατεταμένα LED MODE
- Κάρτα USB/TF**
Τοποθετήστε τη μονάδα USB ή την κάρτα Micro-SD στο USB/TF. Θα διαβάσει αυτόματα αρχεία μουσικής MP3
Aux Input (καλώδιο ήχου 3,5mm)
Για χρήση ως ηχείο, συνδέστε τα 3,5 χλστ καλώδιο ήχου στο μηχανήμα aux in jack και την υποδοχή εξόδου ήχου υπολογιστή/κινητού τηλεφώνου.
- Ασύρματη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**
Ενεργοποιήστε το ηχείο, μόλις το ενεργοποιήσετε ήδη βρίσκεται σε ασύρματη λειτουργία. Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση της συσκευής σας και στη συνέχεια σαρώστε για νέες συσκευές και αναζητήστε Όνομα μοντέλου Μόλις βρεθεί, πραγματοποιήστε σύζευξη με αυτό. Μετά σύζευξη, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους αυτομάτως.
- Φόρτιση**
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για φόρτιση. κόκκινο led αναμμένο κατά τη φόρτιση Εξόδος
Ισχύς: 10W
Χρόνος παιχνιδιού: 6 ώρες
Μπαταρία λιθίου: 3.7V 2400mAh
Φόρτιση μέσω θύρας USB (PC): έως 5 ώρες
Ασύρματη εμβέλεια: 10 μέτρα
Φόρτιση USB: DC 5V


【PL】



- ★DCSV: interfejs ładowania.
- ★TF CARD: Włóż kartę TF, aby odtwarzać muzykę MP3.
- ★AUX: Użyj kabla z wtyczką 3,5 mm, aby podłączyć AUX.
- ★Mic: Użyj kabla z wtyczką 6,35 mm, aby podłączyć gniazdo mikrofonu.
- ★USB: Włóż dysk USB, aby odtwarzać muzykę MP3.
- ★PRZELĄCZNIK OBROTOWY: REGULACJA GŁOŚNOŚCI
- ★<<||>> Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej piosenki, długie naciśnięcie powoduje szybkie przejście do tyłu.
- ★SCAN/|> Krótkie naciśnięcie play/pause, naciśnięcie i przytrzymanie aby automatycznie wyszukać FM, naciśnij dwukrotnie w trybie bezprzewodowym, aby połączyć się z TWS
- ★>>|> Naciśnij krótko, aby przejść do następnego utworu, naciśnij długo, aby przyspieszyć.
- ★MIC VOL : Regulacja głośności mikrofonu

- ★ ECHO : Regulacja pogłosu mikrofonu
- ★ M/🎧 krótkie naciśnięcie USB, Micro SD, RADIO i AUX; długie naciśnięcie LED MODE
- Karta USB/TF**
Włóż dysk USB lub kartę Micro-SD do USB/TF. Automatycznie odczyta pliki muzyczne MP3 Wejście Aux (kabel audio 3,5 mm)
Aby używać jako głośnika, podłącz kabel audio 3,5 mm do gniazda aux in urządzenia i gniazda wyjściowego audio komputera/telefonu komórkowego.
- TRYB BEZPRZEWODOWY**
Włącz głośnik. Po włączeniu jest on już w trybie bezprzewodowym. Włącz sieć bezprzewodową urządzenia, a następnie wyszukaj nowe urządzenia i poszukaj nazwy modelu. Po znalezieniu sparuj je. Po sparowaniu urządzenia mogą łączyć się ze sobą automatycznie.
- Ładowanie**
Do ładowania użyj dołączonego kabla ładującego. czerwona dioda LED świeci podczas ładowaniaWyjście Moc: 10 W
Czas odtwarzania: 6 godzin
Akumulator litowy: 3,7 V 2400 mAh
Ładowanie przez port USB (komputer): do 5 godzin
Zasięg bezprzewodowy: 10 metrów
Ładowanie przez USB: DC 5 V


【HU】



- ★DCSV: töltő interfész.
- ★TF CARD: Helyezze be a TF kártyát MP3 zene lejátszásához.
- ★AUX: Használja a 3,5 mm-es dugós kábelt csatlakoztassa az AUX-ot.
- ★Mikrofon: Használja a 6,35 mm-es csatlakozóval ellátott kábelt a mikrofonnyílás csatlakoztatásához.
- ★USB: Helyezze be az U lemezt az MP3 zene lejátszásához.
- ★BE-KOFF-VOL-ON : Forgó kapcsoló a hangerő szabályozásához
- ★<<||>> Rövid megnyomás az előző dalhoz, hosszan nyomja meg a gyors visszatekeréshez.
- ★SCAN/|> Lejátszás/szűnet rövid megnyomása, Nyomja meg és tartsa lenyomva az automatikus FM kereséshez nyomja meg kétszer a gombot vezeték nélküli mód a TWS-hez való csatlakozáshoz
- ★>>|> Röviden nyomja meg a következő dalt, hosszan nyomja meg gyorsítani.
- ★MIC VOL : Mikrofonhangerő szabályozása
- ★ECHO : Mikrofon visszhang méretének szabályozása
- ★M/🎧 rövid megnyomás USB, Micro SD, RADIO és AUX; hosszan lenyomva a LED MODE


- ★ECHO : Mikrofon visszhang méretének szabályozása
- ★M/🎧 rövid megnyomás USB, Micro SD, RADIO és AUX; hosszan lenyomva a LED MODE
- USB/TF kártya**
Helyezze be az USB-meghajtót vagy a Micro-SD-kártyát USB/TF. Automatikusan beolvassa az Mp3 zenei fájlokat Aux bemenet (3,5 mm-es audio kábel) Hangszóróként való használathoz csatlakoztassa a 3,5 mm-es csatlakozót audio kábel a gép aux in jack csatlakozójához és a számítógép/mobiletelefon audiokimeneti csatlakozóját.
- Vezeték nélküli MÓD**
Kapcsolja be a hangszórót, miután be van kapcsolva már vezeték nélküli módban van.Kapcsolja be eszköze vezeték nélküli kapcsolatát majd keresen új eszközöket és keresen Modellnév Ha megtalálta, párosítsa vele. Után párosítás, az eszközök kapcsolódhatnak egymással automatikusan.
- Töltés**
Kérjük, használja a mellékelt töltőkábelt a töltéshez. piros led világít töltés közben Kimenet Teljesítmény: 10W
Játékidő: 6 óra
Litium akkumulátor: 3,7 V 2400 mAh
Töltés USB porton keresztül (PC): akár 5 óra
Vezeték nélküli hatótáv: 10 méter
USB töltés: DC 5V

【DK】



- ★DCSV: opladningsgrænseflade.
- ★TF-KORT: Indsæt TF-kortet for at afspille MP3-musik.
- ★AUX: Brug kablet med 3,5 mm stik til tilslut AUX.
- ★Mic: Brug kablet med vi 6,35 mm stik til at tilslutte Mic slot.
- ★USB: Indsæt U-disk for at afspille MP3-musik.
- ★OFF-VOL-ON : Drejeknap til lydstyrkekontrol
- ★<<||>> Kort tryk for forrige sang, langt tryk for at spole tilbage.
- ★SCAN/|> Kort tryk afspil/pause, tryk og hold for at søge automatisk FM, Tryk to gange ind trådløs tilstand for at oprette forbindelse til TWS
- ★>>|> Kort tryk for næste sang, langt tryk til hastighed.
- ★MIC VOL : Mikrofonlydstyrkekontrol
- ★ECHO : Kontrol af mikrofonens ekko størrelse
- ★M/🎧 kort tryk på USB, Micro SD, RADIO og AUX; længe tryk på LED MODE
- USB/TF-kort**
Indsæt usb-drevet eller Micro-SD-kortet i USB/TF.Det læser MP3-musikfiler automatisk Aux-indgang (3,5 mm lyd kabel)
For at bruge som højttaler, skal du tilslutte 3,5 mm lyd kabel til maskinen aux in jack og computerens/mobiletelefonens lydudgangsstik.
- Trådløs TILSTAND**
Tænd for højttaleren, når den er tændt allerede i trådløs tilstand. Tænd for din enheds trådløs og scan derefter efter nye enheder og se efter Modelnavn Når den er fundet, skal du parre den med den. Efter pairing, enheder kan forbindes med hinanden automatisk.
- Opladning**
Brug venligst det medfølgende ladekabel til at oplade. rød lysdiode ved opladning Udgang Effekt: 10W
Spilletid: 6 timer
Lithium batteri: 3.7V 2400mAh
Opladning via USB-port (PC): op til 5 timer
Trådløs rækkevidde: 10 meter
USB-opladning: DC 5V


【AR】



- ★DCSV: نچش ههچاو.
- ★MP3: ئىقىسىيوم لىغىشتل TF قىياپل لىجدا: TF قىياپل
- ★AUX: لىكىصولت چم 3.5 سىقىچ لىبا ئالدا، دىخسترا
- ★چم 6.35 سىقىچ لىبا ئالدا، دىخسترا: ئوفورلىكىمىلا
- ★ئوفورلىكىمىلا ئىچتلف لىكىصولت
- ★USB:MP3: ئىقىسىيوم لىغىشتل U صىرق لىجدا
- ★: توشىلا كىوتسىم قى قىياپل تىلل راود جاتقىم.
- ★لىغىشت-توصى كىوتسىم: قىاقى
- ★<<||>> لىلا لىلا قىتالىل قىرىقى قىرتىفل طغىضا
- ★قىوط قىرتىفل طغىضا، قىياسىلا قىقىن غالىا
- ★قىقر س غوچىر لىل
- ★SCAN/|> قىاقى/لىغىشتل قىرىقى قىرتىفل طغىضا
- ★نغ اى قىاقىل ت تحب لىل رىز ت سا لىا غ طغىضا، قى قىوم
- ★لىلا قىتالىل كىلىلىسالىل غىصولا قى قىوتىم طغىضا، FM:
- ★TWS ب
- ★>>|> لىلا لىلا قىتالىل قىرىقى قىرتىفل طغىضا
- ★قىقرسىتلىل قى قىوط قىرتىفل طغىضا، قىچىلا قىتىن غالىا
- ★ئوفورلىكىمىلا توصى كىوتسىم قى قىياپل: VOL ئوفورلىكىم

- ★ ئوفورلىكىمىلا توشىلا داندترا مچ قى قىياپل: (ECHO) قىقى
- ★AUX: M/🎧 USB و RADIO و Micro SD لىغىلىرى قىرىقى قىياپل:غىضا
- ★LED قىغىصول غالى قىوط قىياپل:غىضا
- USB/TF قىياپل**
ئى قى قىياپل MP3 قى قى سىوم لى تاقىل م ارقى قىو سىو USB/TF.
- ★ئى قى قىياپل تىللىسالىل غىصولا (چم 3.5 توصى لىساك) AUX لىجىم
- ★قىق AUX سىقىچ چم 3.5 توصىلا لىك لىكىصولت كىچىر ت
- ★قىاقىلا/توشىلا لىك قى توصىلا جاراغ سىقىو راجىلا لىوچىلا
- ★كىلىلىسالىل غىصولا
- ★بوكى، لىكىغىشت دىچىم، توشىلا رىلىئم لىغىشتىب قى
- ★غىصولا لىلىغىشتىب قى، لىغىلىل كىلىلىسالىل غىصولا قى
- ★نغ تحب او قىچىق قىچىچ نغ تحب اچت لىز اچىل كىلىلىسالىل
- ★دعب ب مازىراقىب قى، قىقلى روتىغىلا دىچىم رازىقالا مىسا
- ★صىرغىلا اھىرغىب لىلاصىتلا قىچىچ لىل لىلىمى، سىراقىلا
- ★اى قىاقىل ت
- ★نچىتىل
- ★نچىتىل بىھىتىمىلا نچىتىل لىك ا، دىخسترا كىچىر
- ★جاراغللىنچىلا نغ رىجلا LED لىاھىرغى قىھىر
- ★تاوا 8 قىياپل
- ★تاغاس 6: لىغىشتىل قىو
- ★قەلىملا قى قىچىملا قىلىم 2400 تلىوف 3.7: ئىوتىل قىياپل
- ★: (قىرىقىشلا رىتوشىلا لىك) USB قىقىم نغى رىجىلا
- ★تاغاس 5 كىچ
- ★راتىملا 10: كىلىلىسالىل كىچىلا
- ★تلىوف 5 رىتسىم راتى: USB: نچش


【JP】



- ★DCSV: 充電インターフェース。
- ★TF カード: TF カードを挿入して MP3 音楽を再生します。
- ★AUX: 3.5 mm プラグのケーブルを使用して AUX を接続します。
- ★マイク: 6.35 mm プラグのケーブルを使用してマイク スロットに接続します。
- ★USB: U ディスクを挿入して MP3 音楽を再生します。
- ★OFF-VOL-ON: ローターボリュームスイッチ
- ★<<||>> 短く押すと前の曲、長く押すと早戻しになります。
- ★SCAN/|> 短く押すと再生/一時停止、長押しすると FMを自動的に検索するには、ワイヤレスモードで2 回押してTWSに接続します
- ★>>|> 短く押すと次の曲、長く押すとスピードアップします。
- ★MICVOL (マイク音量): マイクの音量調節
- ★ECHO (エコー): マイクの残響量調整
- ★M/🎧 USB、Micro SD、ラジオ、AUX を短く押します。LED モードを長押しします
- USB/TF カード**
USB ドライブまたは Micro-SD カードを USB/TF に挿入します。Mp3 音楽ファイルが自動的に読み込まれます
Aux 入力 (3.5mm オーディオ ケーブル)
スピーカーとして使用するには、3.5mm オーディオ ケーブルをマシンの Aux 入力ジャックとコンピューター/携帯電話のオーディオ出力ジャックに接続してください。
- ワイヤレス モード**
スピーカーをオンにします。電源を入れると、すでにワイヤレス モードになっています。デバイスのワイヤレスをオンにして、新しいデバイスをスキャンし、モデル名を探します。見つかったら、ペアリングします。ペアリング後、デバイス は自動的に相互に接続できます。
- 充電**
充電には付属の充電ケーブルを使用してください。充電中は赤色の LED が点灯します出力
- 電力: 10W
再生時間: 6 時間
リチウム バッテリー: 3.7V 2400mAh
USB ポート (PC) 経由での充電: 最大 5 時間
ワイヤレス範囲: 10 メートル
USB 充電: DC 5V

- ★M/🎧 USB、Micro SD、ラジオ、AUX を短く押します。LED モードを長押しします
- USB/TF カード**
USB ドライブまたは Micro-SD カードを USB/TF に挿入します。Mp3 音楽ファイルが自動的に読み込まれます
Aux 入力 (3.5mm オーディオ ケーブル)
スピーカーとして使用するには、3.5mm オーディオ ケーブルをマシンの Aux 入力ジャックとコンピューター/携帯電話のオーディオ出力ジャックに接続してください。
- ワイヤレス モード**
スピーカーをオンにします。電源を入れると、すでにワイヤレス モードになっています。デバイスのワイヤレスをオンにして、新しいデバイスをスキャンし、モデル名を探します。見つかったら、ペアリングします。ペアリング後、デバイス は自動的に相互に接続できます。
- 充電**
充電には付属の充電ケーブルを使用してください。充電中は赤色の LED が点灯します出力
- 電力: 10W
再生時間: 6 時間
リチウム バッテリー: 3.7V 2400mAh
USB ポート (PC) 経由での充電: 最大 5 時間
ワイヤレス範囲: 10 メートル
USB 充電: DC 5V

【KR】



- ★DCSV: 충전 인터페이스.
- ★TF 카드: TF 카드를 삽입하여 MP3 음악을 재생합니다.
- ★AUX: 3.5mm 플러그가 있는 케이블을 사용하여 AUX를 연결합니다.
- ★마이크: 6.35mm 플러그가 있는 케이블을 사용하여 리치움 배터리: 3.7V 2400mAh USB 포트 (PC)를 삽입하여 MP3 음악을 재생합니다.
- ★OFF-VOL-ON: 회전식 볼륨 조절 스위치
- ★<<||>> 짧게 누르면 이전 노래, 길게 누르면 빨리 뒤로 이동합니다.
- ★SCAN/|> 짧게 눌러 재생/일시정지, 길게 눌러주세요. FM을 자동으로 검색하려면 무선 모드에서 두 번 눌러 TWS에 연결하세요.
- ★>>|> 짧게 누르면 다음 노래, 길게 누르면 빠르게.
- ★마이크 볼륨 (MIC VOL) : 마이크 음량 조절
- ★에코 (ECHO) : 마이크 반향 효과 크기 조절
- ★M/🎧 USB, Micro SD, RADIO, AUX를 짧게 누르세요. LED 모드를 길게 누르세요.
- USB/TF 카드**
USB 드라이브나 Micro-SD 카드를 USB/TF에 삽입합니다. 자동으로 MP3 음악 파일을 읽습니다. 보조 입력 (3.5mm 오디오 케이블) 스피커로 사용하려면 3.5mm 오디오 케이블을 기기의 보조 입력 잭과 컴퓨터/휴대전화 오디오 출력 잭에 연결하세요.
- 무선 모드**
AUX를 연결합니다. 스피커를 켭니다. 전원이 켜지면 이미 무선 모드입니다. 기기의 무선을 켜 다음 새로운 기기를 검색하고 모델 이름을 찾습니다. 찾으면 페어링합니다. 페어링 후 기기가 서로 자동으로 연결됩니다.
- 충전**
포함된 충전 케이블을 사용하여 충전하세요. 충전 시 빨간색 LED 켜짐 출력
- 전력: 8W
재생 시간: 6시간
리튬 배터리: 3.7V 2400mAh
USB 포트 (PC)를 통한 충전: 최대 5시간
무선 범위: 10미터
USB 충전: DC 5V

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.