

GTX21 SMART WATCH

Operation Manual



Thanks for purchasing this product.
Please read this Manual carefully before use.

Model	GTX21	Screen Type	1.32" Amoled Screen
Battery capacity	3.85V/350mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	2.5hours	Battery Life	8-10Day
Waterproof level	3ATM	Weight of Product	39.7g
Operating Temperature	-10°C to 50°C	Bluetooth Version	5.3
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	9.46dBm



Scan the QR code for more function information




Scan the QR code to download the "VeryFit" app



Quick start guide (EN)

1. Product overview



Physical button operation

Short press

Button 1: return to the home screen and light up when the screen is off.

Button 2: light up the screen when it is off and go to the sports list when it is on.

Long press

Button 1: turn the watch on and 8 seconds to hard reboot.

Button 2: 5 seconds to enter the off-restart screen.

2. Turning on/off

Turning on

Whilst the watch is off, it automatically turns on when you put it on charge.

Screen operation

Swipe up/down


1. To toggle through menu.
2. To view long text/details.

Swipe left/right

1. To toggle through menu.

Tap the screen

1. To enter the menu.
2. To operate according to the prompts.




Tap and hold on the screen

1. To switch between watch faces.

Features

GTX21 has features such as 3ATM water resistance, ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 110 workout modes and multiple cloud watch faces. It supports heart rate monitoring and stress detection throughout the day, blood oxygen detection and body energy detection and sleep monitoring, etc. For operating instructions and FAQs on these features, please turn on the app and go to "User Guide" section.




Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

Long press the button 1 to turn on the watch.

Turning off

To turn off the watch: go to Settings -> Turning off menu.



App downloads and pairing

1. App downloads

Download and install the "VeryFit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



2. Pairing

Turn on VeryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:

1. Keep the product clean;
2. Keep the product dry;
3. Do not wear the product too tight;

* Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.

* For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.


Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

Kurzanleitung (DE)

1. Produktübersicht



Tastenfunktion

Kurz drücken

Taste1: zum Startbildschirm zurückkehren, leuchten auf, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Taste2: leuchtet den Bildschirm auf, wenn er ausgeschaltet ist, und geht zur Sportliste, wenn er eingeschaltet ist.

Gedrückt halten

Taste 1: einschalten der Uhr und 8 Sekunden bis zum Neustart.

Taste 2: 5 Sekunden, um den Bildschirm für den Neustart zu öffnen.

2. Einschalten/Ausschalten

Einschalten

Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.

Bildschirmbedienung

Aufwärts/abwärts Wischen


1. um das Menü zu durchlaufen.
2. um lange Texte/Details anzuzeigen.

Nach links/rechts Wischen

1. um das Menü zu durchlaufen.

Auf den Bildschirm tippen

1. um das Menü aufzurufen.
2. um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.




Bildschirm gedrückt halten

1. um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

Funktionen

GTX21 verfügt über Funktionen wie 3ATM Wasserbeständigkeit, ultralange Akkulaufzeit, Vollbild-Touch-Bedienung, geringe Latenz, 110 Trainingsmodi und mehrere Cloud-basierte Zifferblätter. Es unterstützt die Herzfrequenzüberwachung und den Stresspegelerkennung im Laufe des Tages, den Blutsauerstoffpegelerkennung, die Erkennung der Körpertemperatur und die Schlafüberwachung usw. Für eine Bedienungsanleitung und Häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen, aktivieren Sie bitte die App und besuchen Sie den Abschnitt „Bedienungsanleitung“.




Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

Halten Sie die Taste1 gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

Ausschalten

Uhr ausschalten: Navigieren Sie im Menü zu Einstellungen -> Ausschalten.



App herunterladen und koppeln

1. App herunterladen

Laden Sie die App „VeryFit“ im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes herunter und installieren Sie sie.



2. Koppeln

Schalten Sie die VeryFit-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

1. Halten Sie die Smartwatch sauber;
 2. Halten Sie das Produkt trocken;
 3. Tragen Sie das Produkt nicht zu eng am Handgelenk;
- * Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.
 - * Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.


Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.
- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

Guía de inicio rápido (ES)

1. Vista general de producto



Funcionamiento del botón físico

Pulsación breve

Botón 1: volver a la pantalla de inicio, se encienden cuando la pantalla está apagada.

Botón 2: ilumina la pantalla cuando está apagada y pasa a la lista de deportes cuando está encendida.

Mantener pulsado

Botón 1: enciende el reloj y 8 segundos para reiniciarlo.

Botón 2: 5 segundos para entrar en la pantalla de desconexión.

2. Encendido/apagado

Encendido

Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo


1. para desplazarse por el menú.
2. para ver textos largos/detalles.

Deslizar hacia la izquierda/derecha

1. para desplazarse por el menú.

Tocar la pantalla

1. para acceder al menú.
2. para operar siguiendo las indicaciones.




Mantener pulsada la pantalla

1. para alternar entre las esferas de reloj.

Funciones

El ID GTX21 tiene funciones como la resistencia al agua 3ATM, vida de batería ultra larga, control táctil total de pantalla, baja latencia, 110 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite la monitorización del ritmo cardíaco y la detección del nivel de estrés durante todo el día, detección de oxígeno en sangre, detección de energía corporal y monitorización del sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".




Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

Mantenga pulsado el Botón 1 para encender el reloj.

Apagar

Para apagar el reloj: vaya al menú de Ajustes -> Apagado.



Descarga de aplicaciones y vinculación

1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "VeryFit" de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.



2. Vinculación

Abra la aplicación VeryFit. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Cuidado y mantenimiento

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

1. Mantenga el producto limpio;
 2. Mantenga el producto seco;
 3. No lleve el producto demasiado apretado;
- * No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
 - * Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.


Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

Guide de démarrage rapide (FR)

1. Synthèse du produit



Fonctionnement du bouton physique

Pression brève

Touche 1: revenir à l'écran d'accueil, s'allume lorsque l'écran est éteint.

Botón 2: illumina la pantalla cuando está apagada y pasa a la lista de deportes cuando está encendida.

Pression longue

Touche 1: allume la montre et 8 secondes pour la redémarrer.

Touche 2: 5 secondes pour accéder à l'écran d'arrêt du redémarrage.

2. Allumer/éteindre

Allumer

Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.

Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas.


1. pour faire défiler le menu.
2. pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite

1. pour faire défiler le menu.

Appuyer sur l'écran

1. pour accéder au menu.
2. pour utiliser en fonction des messages.




Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

1. pour alterner entre les cadrans de montre.

Caractéristiques

L'ID GTX21 dispose de caractéristiques telles que la résistance à l'eau de 3ATM, une autonomie de batterie ultra longue, un contrôle tactile total de l'écran, une faible latence, 110 modes d'entraînement et plusieurs cadrans de montre cloud. Prend en surveillance de la fréquence cardiaque et la détection du stress tout au long de la journée, la détection du niveau d'oxygène dans le sang, la détection de l'énergie corporelle et la surveillance du sommeil, etc. Pour les instructions d'utilisation et les FAQ sur ces caractéristiques, activez l'application et allez à la section « Guide de l'utilisateur ».




Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Appuyez longuement sur le Touche 1 pour allumer la montre.

Éteindre

Pour éteindre la montre : accédez au menu Réglages -> Éteindre.



Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



2. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien:

1. Gardez le produit propre;
2. Gardez le produit au sec;
3. Ne portez pas le produit de manière trop serrée;

* N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyeurs sans savon.

* Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.


Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.

Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica prodotto



Funzionamento del pulsante fisico

Premere brevemente

Tasto 1: tornare alla schermata iniziale, si accende quando lo schermo è spento.

Tasto 2: si accende sullo schermo quando è spento e passa all'elenco degli sport quando è acceso.

Premere a lungo


Tasto 1: accendere l'orologio e 8 secondi per riavviare l'orologio.

Tasto 2: 5 secondi per accedere alla schermata di disattivazione.

2. Accensione/Spegnimento

Accensione

Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.




Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

Premere a lungo il Tasto 1 per accendere l'orologio.

Spegnimento

Per spegnere l'orologio: accedere a Impostazioni -> Menu di spegnimento.



Download e associazione di app

1. Download di app

Scaricare e installare l'app "VeryFit" su App Store, Google Play o scansionando il codice QR qui sotto.



2. Associazione

Attivare l'app VeryFit -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:

1. Mantenere il prodotto pulito;
2. Mantenere il dispositivo asciutto;
3. Non indossare il dispositivo troppo stretto;
- * Non utilizzare detergenti domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detergenti privi di sapone.
- * In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.


Impermeabile: non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Istruzioni di sicurezza

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

クイックスタートガイド (JP)

1. 製品概要



物理ボタンの操作

短く押す

ボタン1: バック、スクリーンがオフの時に点灯。
ボタン2: オフのときは画面が点灯し、オンのときはスポーツリストに移動する。

長く押す

ボタン1: 時計をオンにし、8秒でハードリブートする。

ボタン2: 5秒でオフ再起動画面に入る。

2. 電源オン/オフ

電源オン

ウォッチがオフになっている間、充電を開始すると自動的にオンになります。

画面の操作

上方向/下方向にスワイプ


1. メニューを切り替えます。
2. 長いテキスト/詳細を表示します。

右方向/左方向にスワイプ

1. メニューを切り替えます。

画面をタップする

1. メニューを表示します。
2. プロンプトに従って操作します。




画面をタップして長押しする

1. ウォッチフェイスを切り替えます。

機能

GTX21 には、3ATM 耐水性、超長寿命バッテリー、全画面タッチコントロール、低レイテンシー、110 種類のワークアウトモード、複数のクラウドウォッチフェイスなどの特徴があります。
1 日を通しての心拍数モニタリングとストレスレベルの検出、血中酸素濃度の検出、ボディエネルギーの検出と睡眠モニタリングなどをサポートします。これらの機能の操作方法やFAQ(よくある質問)については、アプリをオンにして「ユーザーガイド」のセクションに進んでください。




注意: 初回使用前にウォッチを充電してから起動してください。充電には必ず純正の電源アダプターを使用してください。

ボタン1を長押ししてウォッチをオンにします。

電源オフ

ウォッチの電源を切るには: [設定] -> [電源オフ]メニューに移動します。



アプリのダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

App Store, Google Play から、または下の QR コードをスキャンして「VeryFit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。



2. ペアリング

VeryFit アプリをオンにする -> スマホで Bluetooth 接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する (またはデバイスの QR コードをスキャンする) -> アプリ (またはデバイス) でバインディングを完了します。

お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての 3 つのアドバイス:

1. 清潔に保ってください;
2. 乾燥した状態で保管してください;
3. バンドを締め付けすぎないようにしてください;

- * お手入れの際には、家庭用クレンザーを使用しないでください。代わりに石けん成分不使用の洗浄剤を使用してください。
- * 頑固な汚れには、アルコールでアルコールでこすり洗いのをお勧めします。


防水: ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適していません。スイミングプール、シャワー (冷水)、浅瀬での使用に適しています。

安全のための注意事項

- 本製品および付属品を極端な温度の場所に置かないでください。製品の故障、火災、爆発などの危険を引き起こす原因になります。
- 強い衝撃や震動から本製品を保護し、本製品や付属品を損傷させないようにして、製品の故障を回避してください。
- 本製品および付属品の分解・改造は、お客様自身で行わないでください。製品が故障した時のアフターサービスは弊社までお問い合わせください。

Guia de início rápido (PT)

1. Visão geral do produto



Operação do botão físico

Pressão curta

Botão 1: regressa ao ecrã inicial e acende quando o ecrã está desligado.

Botão 2: acende o ecrã quando está desligado e acede à lista de desportos quando está ligado.

Pressão longa

Botão 1: liga o relógio e 8 segundos para rearme forçado.

Botão 2: 5 segundos para entrar no ecrã de desligar/reiniciar.

2. Ligar/desligar

Ligando

Enquanto o relógio estiver desligado, liga-se automaticamente quando é carregado.

Operação da tela

Deslize para cima/baixo


1. Para alternar entre menus.
2. ° Para visualizar textos longos/detalhes.

Deslize para a esquerda/direita

1. Para alternar entre menus.

Toque no ecrã

1. Para entrar no menu.
2. ° Para operar de acordo com as instruções.




Toque e mantenha pressionado na tela

1. Para alternar entre os mostradores do relógio.

Recursos

O GTX21 possui características como resistência à água a 3ATM, bateria de longa duração, controlo por toque em ecrã completo, baixa latência, 110 modos de treino e vários mostradores de relógio na nuvem. Suporta a monitorização da frequência cardíaca e deteção de stress ao longo do dia, deteção de oxigénio no sangue, deteção de energia corporal e monitorização do sono, etc. Para obter instruções de operação e perguntas frequentes sobre estas funcionalidades, ative a aplicação e aceda à secção "Guia do Utilizador".




Nota: Carregue o relógio para o ativar antes do primeiro uso. O adaptador de alimentação original deve ser utilizado para o carregamento.

Pressão longa no botão 1 para ligar o relógio.

Desligando

Para desligar o relógio: aceda a Definições -> menu Desligar.



Downloads e emparelhamento de aplicações

1. Downloads de aplicações

Descarregue e instale a aplicação "VeryFit" na App Store, Google Play ou digitalizando o código QR abaixo.




2. Pareamento

Ative a aplicação VeryFit -> Ative a ligação Bluetooth no seu telefone -> Pesquise na aplicação o dispositivo com o qual pretende emparelhar (ou digitalize o código QR no dispositivo) -> Termine o emparelhamento na aplicação (ou no dispositivo).

快速入门指南 (CN)

1. 产品概览



物理按键操作

短按

按钮 1: 返回主表盘, 屏幕又屏时点亮屏幕。

按钮 2: 打开运动列表, 屏幕又屏时点亮屏幕。

长按


按钮 1: 长按8秒手表硬重启。

按钮 2: 长按5秒进入关机重启界面。

2. 开机/关机


开机

手表关机状态下, 充电后会自动开机。



功能

GTX21 拥有 3ATM 防水、超长续航、全屏触控、低延迟、110 种运动模式和多种云表盘等功能。它支持全天候心率监测、压力检测、血氧检测、体能检测和睡眠监测等功能。有关这些功能的操作说明和常见问题解答, 请打开应用程序并前往“用户指南”部分。




注意: 首次使用前请先充电激活手表, 必须使用原装电源适配器充电。

长按按键1开机。

关机

关闭手表: 前往“设置”->“关机”。



应用程序下载和配对

1. 应用程序下载

在 App Store、Google Play 或扫描下方二维码下载并安装“VeryFit”应用程序。



2. 配对

打开 VeryFit 应用程序 -> 在手机上激活蓝牙连接 -> 在应用程序上搜索要配对的设备 (或扫描设备上的二维码) -> 在应用程序 (或设备上) 完成绑定。

保养和维护

三点使用 and 保养建议:

1. 保持产品清洁;
2. 保持产品干燥;
3. 请勿佩戴过紧;

- * 清洁产品时, 请勿使用家用清洁剂, 请使用不含皂基的清洁剂。
- * 对于顽固污渍, 建议用酒精擦拭去除。

防水: 不适合在潜水、海中游泳或桑拿时使用。适合在游泳池、淋浴间 (冷水) 和浅水区域使用。

安全须知

- 请勿将产品及其配件置于极端温度下, 否则可能导致产品故障、火灾或爆炸等危险。
- 请避免产品受到强烈冲击或震动, 以免损坏产品及其配件, 从而避免产品故障。
- 请勿自行拆卸或改装产品及其配件。产品出现故障时, 请联系我们获取售后服务。

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION
The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.
If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.
Caution:
• If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
• If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.
Wear and Care
Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation, please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and seek medical advice in time. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user.
La conformité du das est basée sur une distance de séparation de 0 mm entre l'unité et le corps de l'utilisateur.
Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.
Responsible Party
Name and company of U.S. agent: Bridgeport Advisory LLC
Physical U.S. address of agent: 3330 W 38TH PL, CHICAGO, IL 60632, United States
FRN of U.S. agent: 0037566148
Email address of U.S. agent: yliu@bridgeportadv.com
Contact NO.: (708) 680-6688

成品尺寸：70X100mm 材质：80G哑粉纸
展开尺寸63X20cm 九折