




Wireless IP Camera User Manual




Contents


EN	01
DE	12
FR	23
ES	34
IT	45

What's in the box?

Please refer to this list to check the accessories included in the package.




Window Camera



Power Adapter




USB Cable



Adhesive Mounting Base




Adhesive Cable Clips



User Manual

Tips: The actual product may vary from the images shown. Images are for illustrative purposes only.

Product Introduction



App Download

While your camera charges, download the InstaVision app from the App Store or Google Play, or simply scan the QR code below with your smartphone's camera to open app listing.

iPhone



Android



Connection Preparation

Bring the camera and phone within 20ft of the router.



Window Camera



~20ft




phone

Adding camera to your account


(1) Ensure your phone's Bluetooth is on before use.

(2) Open the App, tap "Add Camera" on the Home screen, or go to "Add & Manage Cameras" and tap "Add Camera" to get started.




(3) Power on the camera. If needed, reset it by pressing and holding the reset button for at least 5 seconds to reset. Once you hear the "welcome ..." sound, tap "continue" to proceed.

(4) App begins scanning for nearby cameras. Make sure your phone and camera are close to each other. Scanning may take a few seconds.





(5) Select the camera you want to connect and click "continue".




(6) Select the WiFi network you want to connect to. Then enter the password, and click "Next". Please note, the camera works with 2.4 GHz and 5GHz WiFi network.


Note: passwords are case-sensitive, make sure you enter the correct one.




(7) Tap "Confirm" after entering the correct passwords.



(8) After a short wait, the pairing will be successful.



(9) Click "continue", then you can see the camera on the home screen.



 One-way call: The camera plays the sound from the phone.

 One-way call: The phone plays the sound from the camera.

 Screenshot.

 Settings.




 Switch video quality.


 Live video recording.

Was ist in der Box?

Bitte beziehen Sie sich auf diese Liste, um die im Paket enthaltenen Zubehörteile zu überprüfen.




Fensterkamera



Netzteil




USB-Kabel



Klebe-Montagebasis




Klebekabelclips



Benutzerhandbuch

Hinweis: Das tatsächliche Produkt kann von den gezeigten Abbildungen abweichen.
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

Produkteinführung



App-Herunterladen

Während Ihre Kamera lädt, laden Sie die InstaVision-App aus dem App Store oder Google Play herunter, oder scannen Sie einfach den QR-Code unten mit der Kamera Ihres Smartphones, um die App-Liste zu öffnen.

iPhone



Android



Verbindungsvorbereitung

Stellen Sie die Kamera und das Telefon innerhalb von ca. 6 Metern (20 Fuß) vom Router.



Fensterkamera




~6 Meter



Telefon

Kamera zu Ihrem Konto hinzufügen

- (1) Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Telefons vor der Verwendung eingeschaltet ist.
- (2) Öffnen Sie die App, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Kamera hinzufügen“, oder gehen Sie zu „Kameras hinzufügen & verwalten“ und tippen Sie auf „Kamera hinzufügen“, um zu beginnen.




(3) Schalten Sie die Kamera ein. Falls erforderlich, setzen Sie sie durch Drücken und Halten der Reset-Taste für mindestens 5 Sekunden zurück. Sobald Sie den Begrüßungston „Welcome...” hören, tippen Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.

(4) Die App beginnt mit der Suche nach Kameras in der Nähe. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und die Kamera nahe beieinander sind. Der Scanvorgang kann einige Sekunden dauern.





(5) Wählen Sie die Kamera aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf „Weiter“.




(6) Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Geben Sie dann das Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Bitte beachten Sie: Die Kamera funktioniert mit 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Netzwerken.

Hinweis: Passwörter sind groß-/kleinschreibungsabhängig. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingeben.



(7) Tippen Sie auf „Bestätigen“, nachdem Sie das korrekte Passwort eingegeben haben.



The screenshot shows a mobile application interface for configuring a WLAN network. At the top, the status bar displays the time 2:06, signal strength, and battery level. Below the status bar, a back arrow and the title "WLAN-Netzwerk" are visible. A router icon is centered above a white confirmation dialog box. The dialog box contains the heading "Bestätigen Sie die WLAN-Informationen" and a subtext asking for confirmation of the SSID and password. It features two input fields: "WLAN-NAME (SSID)" with the value "chanpinbu001" and "PASSWORT" with the value "chanpinbu". At the bottom of the dialog are two buttons: "Bestätigen" (highlighted) and "Abbrechen" (in red). Below the dialog is a large "Weiter" button.

2:06

WLAN-Netzwerk

Bestätigen Sie die WLAN-Informationen

Bitte bestätigen Sie noch einmal, ob Ihr WLAN-Name (SSID) und Ihr Passwort korrekt sind (Groß- und Kleinschreibung beachten).

WLAN-NAME (SSID)

chanpinbu001

PASSWORT


chanpinbu

Bestätigen


Abbrechen

Weiter

(8) Nach einem kurzen Moment wird die Kopplung erfolgreich abgeschlossen sein.



(9) Klicken Sie auf „Weiter“, dann können Sie die Kamera auf dem Startbildschirm sehen.



-  Einseitiger Anruf: Die Kamera gibt den Ton vom Telefon wieder.
-  Einseitiger Anruf: Das Telefon gibt den Ton von der Kamera wieder.
-  Bildschirmfoto
-  Einstellungen




 Videoqualität umschalten


 Live-Videoaufnahme

Que contient la boîte ?

Veuillez vous référer à cette liste pour vérifier les accessoires inclus dans l'emballage.




Caméra pour fenêtre



Adaptateur secteur




Câble USB



Base d'installation adhésive




Attaches de câble adhésives



Manuel d'utilisation

Conseil : Le produit réel peut différer des images présentées. Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.

Introduction au produit



Téléchargement de l'application

Pendant que votre caméra charge, téléchargez l'application InstaVision depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez simplement le code QR ci-dessous avec l'appareil photo de votre smartphone pour ouvrir la page de téléchargement de l'application.

iPhone



Android



Préparation de la connexion

Placez la caméra et le téléphone à moins de 6 mètres (20 pieds) du routeur.



Caméra pour fenêtre



~6 m



Téléphone

Ajout de la caméra à votre compte

- (1) Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé avant utilisation.
- (2) Ouvrez l'application, appuyez sur "Ajouter une caméra" sur l'écran d'accueil, ou accédez à "Ajouter et gérer les caméras" et appuyez sur "Ajouter une caméra" pour commencer.




(3) Allumez la caméra. Si nécessaire, réinitialisez-la en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins 5 secondes. Lorsque vous entendrez le message vocal "Welcome...", appuyez sur "Continuer" dans l'application pour poursuivre.



(4) L'application commence à rechercher les caméras à proximité. Assurez-vous que votre téléphone et la caméra sont proches l'un de l'autre. La recherche peut prendre quelques secondes.



(5) Sélectionnez la caméra que vous souhaitez connecter et cliquez sur "Continuer".



(6) Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez ensuite le mot de passe, puis cliquez sur "Suivant".
Remarque : La caméra fonctionne avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
Note : Les mots de passe sont sensibles à la casse, assurez-vous de saisir le bon.



(7) Appuyez sur "Confirmer" après avoir saisi les mots de passe corrects.



The screenshot shows a mobile application interface for Wi-Fi network configuration. At the top, the status bar displays the time 3:55, signal strength, and battery level. The app's header is titled "Réseau Wi-Fi" with a back arrow on the left. Below the header is a router icon. The main content area is a white card titled "Confirmer les informations WiFi". It contains the instruction: "Veuillez reconfirmer si votre nom Wi-Fi (SSID) et votre mot de passe sont corrects (sensible à la casse)". There are two input fields: "NOM DU WI-FI (SSID)" with the value "chanpinbu001" and "MOT DE PASSE" with the value "chanpinbu". Below the inputs are two buttons: "Confirmer" (highlighted with a blue shadow) and "Annuler" (in red text). At the bottom of the screen is a "Suivant" button.

3:55

Réseau Wi-Fi

Confirmer les informations WiFi

Veuillez reconfirmer si votre nom Wi-Fi (SSID) et votre mot de passe sont corrects (sensible à la casse)

NOM DU WI-FI (SSID)

chanpinbu001

MOT DE PASSE


chanpinbu

Confirmer


Annuler

Suivant

(8) Après une courte attente, l'appairage sera réussi.



(9) Cliquez sur "Continuer", et vous verrez alors la caméra sur l'écran d'accueil.



 Appel unidirectionnel : La caméra diffuse le son provenant du téléphone.

 Appel unidirectionnel : Le téléphone diffuse le son provenant de la caméra.

 Capture d'écran

 Paramètres




 HD
AUTO Changer la qualité vidéo


 Enregistrement vidéo en direct

¿Qué hay en la caja?

Consulte esta lista para verificar los accesorios incluidos en el paquete.




Cámara para ventana



Adaptador de corriente




Cable USB



Base de montaje adhesiva




Grapas adhesivas para cable



Manual de usuario

Nota: El producto real puede diferir de las imágenes mostradas. Las imágenes son solo con fines ilustrativos.

Introducción del Producto



Descarga de la aplicación

Mientras tu cámara se carga, descarga la aplicación InstaVision desde la App Store o Google Play, o simplemente escanea el código QR a continuación con la cámara de tu smartphone para abrir la página de la aplicación.

iPhone



Android



Preparación para la conexión

Acerca la cámara y el teléfono a una distancia menor de 6 metros (20 pies) del router.



Cámara para ventana



~6 metros



Teléfono

Agregar cámara a tu cuenta

(1) Activa Bluetooth: Antes de comenzar, asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado.

(2) Agrega dispositivo: Abre la App, pulsa "Agregar Cámara" en la pantalla de inicio, o dirígete a "Agregar y Gestionar Cámaras" y selecciona "Agregar Cámara" para iniciar el proceso.




(3) Enciende la cámara. Si es necesario, reajústala manteniendo presionado el botón de reinicio durante al menos 5 segundos. Cuando escuches el mensaje de voz "Welcome...", pulsa "Continuar" en la aplicación para proceder.

(4) La aplicación comenzará a buscar cámaras cercanas. Asegúrate de que tu teléfono y la cámara estén cerca uno del otro. El escaneo puede tardar unos segundos.





(5) Seleccione la cámara que desea conectar y haga clic en "Continuar".



(6) Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse. Luego ingrese la contraseña y haga clic en "Siguiente".

Nota: La cámara es compatible con redes WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz.


Importante: Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas; asegúrese de ingresarla correctamente.




(7) Pulse "Confirmar" después de ingresar la contraseña correctamente.



(8) Tras una breve espera, el emparejamiento se completará con éxito.



(9) Haga clic en "Continuar" y podrá ver la cámara en la pantalla principal de la aplicación.



 Llamada unidireccional: La cámara reproduce el sonido del teléfono.

 Llamada unidireccional: El teléfono reproduce el sonido de la cámara.

 Captura de pantalla.

 Configuración




 Cambiar calidad de video.


 Grabación de video en vivo.

Cosa c'è nella scatola?

Si prega di fare riferimento a questo elenco per verificare gli accessori inclusi nella confezione.




Telecamera per finestra



Alimentatore




Cavo USB



Base di montaggio adesiva




Clip adesive per cavi



Manuale utente

Nota: Il prodotto effettivo potrebbe differire dalle immagini mostrate. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

Introduzione al prodotto



Download dell'app

Mentre la telecamera si carica, scarica l'app InstaVision dall'App Store o da Google Play, o semplicemente scansiona il codice QR qui sotto con la fotocamera del tuo smartphone per aprire la pagina dell'app.

iPhone



Android



Preparazione della connessione

Avvicina la telecamera e il telefono a una distanza di circa 6 metri (20 piedi) dal router.



Telecamera per finestra



~6 metri



Telefono

Aggiungere la telecamera al proprio account

- (1) Assicurati che il Bluetooth del tuo telefono sia attivato prima dell'uso.
- (2) Apri l'app, tocca "Aggiungi telecamera" nella schermata iniziale, oppure vai su "Aggiungi e gestisci telecamere" e tocca "Aggiungi telecamera" per iniziare.




(3) Accendi la telecamera. Se necessario, ripristinala tenendo premuto il pulsante di reset per almeno 5 secondi. Una volta sentito il messaggio "Welcome...", tocca "continua" per procedere.


(4) L'app inizia la scansione delle telecamere vicine. Assicurati che il telefono e la telecamera siano vicini tra loro. La scansione potrebbe richiedere alcuni secondi.




(5) Seleziona la telecamera che desideri collegare e clicca su "continua".




(6) Seleziona la rete WiFi a cui desideri connetterti. Inserisci quindi la password e clicca su "Avanti". Nota: la telecamera funziona con reti WiFi a 2,4 GHz e 5 GHz. Nota: le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole; assicurati di inserirla correttamente.




(7) Tocca "Conferma" dopo aver inserito le password corrette.



(8) Dopo una breve attesa, l'associazione sarà completata con successo.



(9) Clicca "continua", quindi potrai vedere la telecamera nella schermata principale.



 Chiamata unidirezionale: la telecamera riproduce l'audio del telefono.

 Chiamata unidirezionale: il telefono riproduce l'audio della telecamera.

 Screenshot.

 Impostazioni.



 Cambia qualità video.

 Registrazione video live.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.