

VILPE Sense Mobile Base Station (NA)

CCU-2 Quick Start Guide

CCU-2 Guide de démarrage rapide

CCU-2 Guía de inicio rápido

NOTICE This device is one component of a complete system. The complete system may require several additional components to function as intended. Refer to the full user documentation for detailed information on required components, installation instructions and system configuration.

AVIS Cet appareil est un composant d'un système complet. Le système complet peut nécessiter plusieurs composants supplémentaires pour fonctionner comme prévu. Veuillez consulter la documentation utilisateur complète pour obtenir des informations détaillées sur les composants requis, les instructions d'installation et la configuration du système.

AVISO Este dispositivo es un componente de un sistema completo. El sistema completo puede requerir varios componentes adicionales para funcionar como se espera. Consulte la documentación completa del usuario para obtener información detallada sobre los componentes necesarios, las instrucciones de instalación y la configuración del sistema.

Safety & Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Responsible party: VILPE USA LLC, 6402 Thornberry Court, 45040 Mason Ohio, Greater Cincinnati USA.

NOTICE This device meets FCC radiation exposure limits. Keep at least 7.87 in (20 cm) between the antenna and any person during use.

NOTICE Unauthorized modifications may void the user's authority to operate this device.

WARNING Dry location use only.

NOTICE This device requires an active Internet connection for operation. It comes with a pre-inserted **Micro SIM (3FF)** card, which can be used if you purchase a data subscription from VILPE. Alternatively, you may:

- Use your own LTE-M mobile network data subscription (requires a compatible Micro SIM (3FF) card), or
- Connect the device via Ethernet to your existing network.

Important:

- LTE-M service availability may vary depending on local mobile network coverage. Please ensure that LTE-M coverage is available at your installation location before use.
- If using a separately purchased LTE-M subscription, your mobile network operator may require you to configure a specific Access Point Name (APN) in the device settings.

Sécurité et conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Partie responsable: VILPE USA LLC, 6402 Thornberry Court, 45040 Mason Ohio, Greater Cincinnati USA.

AVIS Cet appareil respecte les limites d'exposition aux rayonnements de la FCC. Maintenez une distance d'au moins 7,87 po (20 cm) entre l'antenne et toute personne pendant l'utilisation.

AVIS Les modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENT Utiliser uniquement dans un endroit sec.

AVIS Cet appareil nécessite une connexion Internet active pour fonctionner. Il est livré avec une carte **Micro SIM (3FF)** préinsérée, que vous pouvez utiliser si vous souscrivez un abonnement de données auprès de VILPE. Autrement, vous pouvez:

- Utiliser votre propre abonnement de données de réseau mobile LTE-M (nécessite une carte Micro SIM (3FF) compatible), ou
- Connecter l'appareil via Ethernet à votre réseau existant.

Important:

- La disponibilité du service LTE-M peut varier selon la couverture du réseau mobile local. Assurez-vous que la couverture LTE-M est disponible à l'endroit de votre installation avant utilisation.
- Si vous utilisez un abonnement LTE-M acheté séparément, votre opérateur de réseau mobile peut exiger que vous configuriez un Nom de Point d'Accès (APN) spécifique dans les paramètres de l'appareil.

vilpe.com/usa/sense-installation



SCAN



WARNING

Read and understand all warnings and instructions. Failure to do so may result in injury and property damage.

AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez tous les avertissements et toutes les instructions. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

ADVERTENCIA

Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones. No hacerlo puede ocasionar lesiones y daños a la propiedad.

Seguridad y cumplimiento de la normativa

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Parte responsable: VILPE USA LLC, 6402 Thornberry Court, 45040 Mason Ohio, Greater Cincinnati USA.

AVISO Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC. Mantenga al menos 7.87 pulgadas (20 cm) entre la antena y cualquier persona durante su uso.

AVISO Las modificaciones no autorizadas podrían anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

ADVERTENCIA Solo para uso en lugares secos.

AVISO Este dispositivo requiere una conexión activa a Internet para funcionar. Incluye una tarjeta **Micro SIM (3FF)** preinstalada, que puede utilizar si adquiere una suscripción de datos de VILPE. Alternativamente, puede:

- Utilizar su propia suscripción de datos de red móvil LTE-M (requiere una tarjeta Micro SIM (3FF) compatible), o
- Conectar el dispositivo mediante Ethernet a su red existente.

Importante:

- La disponibilidad del servicio LTE-M puede variar según la cobertura de la red móvil local. Asegúrese de que haya cobertura LTE-M en su ubicación de instalación antes de usarlo.
- Si utiliza una suscripción LTE-M adquirida por separado, su operador de red móvil puede requerir que configure un Nombre de Punto de Acceso (APN) específico en la configuración del dispositivo.