






中文

User's Manual	1. Appearance Description 	2. Operation Instructions ① Power button ② Volume keys ③ Touch touch ④ Touch touch ⑤ Touch touch ⑥ Touch touch	3. Connection instructions  ① Connection instructions ② Connection instructions ③ Connection instructions	4. Important Notes Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. FCC Statement FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.
Manual de instrucciones del	1. Descripción del aspecto 	2. Instrucciones de uso ① Botón de encendido ② Teclas de volumen ③ Tacto tacto ④ Tacto tacto ⑤ Tacto tacto ⑥ Tacto tacto	3. Instrucciones de conexión  ① Instrucciones de conexión ② Instrucciones de conexión ③ Instrucciones de conexión	4. Notas importantes Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. Declaración FCC FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.
Manuale d'uso	1. Descrizione dell'aspetto 	2. Istruzioni d'uso ① Pulsante di accensione ② Tasti di volume ③ Tocco tocco ④ Tocco tocco ⑤ Tocco tocco ⑥ Tocco tocco	3. Istruzioni di connessione  ① Istruzioni di connessione ② Istruzioni di connessione ③ Istruzioni di connessione	4. Avvisi importanti Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. Dichiarazione FCC FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.
Mode d'emploi du	1. Description de l'appareil 	2. Mode d'emploi ① Bouton d'alimentation ② Touches de volume ③ Tacté tacté ④ Tacté tacté ⑤ Tacté tacté ⑥ Tacté tacté	3. Instructions de connexion  ① Instructions de connexion ② Instructions de connexion ③ Instructions de connexion	4. Remarques Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. Déclaration FCC FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.
Bedienungsanleitung	1. Beschreibung des Aussehens 	2. Bedienungsanleitung ① Einschaltknopf ② Lautstärketasten ③ Berührungsbereich ④ Berührungsbereich ⑤ Berührungsbereich ⑥ Berührungsbereich	3. Verbindungspunkt (QR)  ① Verbindungspunkt (QR) ② Verbindungspunkt (QR) ③ Verbindungspunkt (QR)	4. Hinweise Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. FCC-Statement FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.
取扱説明書	1. 外観説明 	2. 操作説明 ① 電源ボタン ② ボリュームボタン ③ タッチ操作 ④ タッチ操作 ⑤ タッチ操作 ⑥ タッチ操作	3. 接続方法  ① 接続方法 ② 接続方法 ③ 接続方法	4. 注意事項 Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. FCC 声明 FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.
دليل استخدام	1. وصف المظهر الخارجي 	2. تعليمات التشغيل ① زر التشغيل ② زر الصوت ③ اللمس ④ اللمس ⑤ اللمس ⑥ اللمس	3. تعليمات الاتصال  ① تعليمات الاتصال ② تعليمات الاتصال ③ تعليمات الاتصال	4. ملاحظات Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. إعلان FCC FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.
Brugsanvisning	1. Beskrivelse af udstyret 	2. Brugsanvisning ① Tændknaps ② Lydstyrketaster ③ Berøringsområde ④ Berøringsområde ⑤ Berøringsområde ⑥ Berøringsområde	3. Tilslutningsvejledning  ① Tilslutningsvejledning ② Tilslutningsvejledning ③ Tilslutningsvejledning	4. Vigtige bemærkninger Important notes regarding the use of the glasses, including warnings about water resistance and battery life.	5. FCC-erklæring FCC Statement regarding the use of the glasses in the United States.