ÉCOUTEURS BOUTONS BLUETOOTH

BUDBT60

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- L'écoute de ce produit à volume élevé peut affecter votre audition. Pour votre sécurité, n'utilisez pas ce casque d'écoute lorsque vous conduisez un véhicule à moteur ou lorsque vous faites du vélo.
- Ne pas utiliser ce produit dans des endroits où il serait dangereux si vous étiez distrait ou moins conscient de votre environnement, tels, les quais de gare, les passages pour piétons et les chantiers de construction.
- Pour éviter de nuire à votre audition en cas de fonctionnement prolongé, maintenez le volume à un niveau modéré.
- N'exposez pas ce produit à l'humidité, à la poussière, à la suie ou à la vapeur, ni à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit dans une voiture chaude ou dans un endroit où la température est élevée pendant une longue période de temps. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Nettoyez l'oreillette avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas exposer ce produit à l'eau ou à tout autre liquide. Ce produit n'est pas étanche.
- Ne pas utiliser ce produit dans des endroits humides ou par mauvais temps, comme sous la pluie ou la neige.
- Pour éviter les interférences électroniques et/ou les conflits compatibles, éloignez ce produit dans tous les établissements où des avis affichés vous engagent de le faire (par exemple : hôpitaux, établissements de soins de santé, etc.)
- Nettoyer ce produit avec un chiffon sec uniquement.

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE 1: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des réglements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas possible de garantir qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE 2: Tout changement ou modification à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Avertissement d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.
En vertu de la réglementation d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un maximum (ou inférieur) gain approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire le risque de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-247

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISEDC établissque un environnement non contrôlé. Cette émetteur ne doit pas être co-implanté oufonctionner en conjonction avec toute autreantenne ou transmetteur.

Nous vous remercions pour votre achat.

Veuillez nous visiter au www.borne-lifestyle.com.

EMPLACEMENT DES COMMANDES



1.	**Microphone/Voyant d'indication à DEL**
2.	**Volume +/Bouton suivant**
3.	**Mise en/hors fonction/Lecture/Pause/Répondre à un appel/Terminer un appel**
4.	**Volume -/Bouton précédent**
5.	**Port de recharge USB**

RECHARGE DE L'UNITÉ

A l'aide du câble de recharge USB fourni, branchez la fiche micro USB dans le port **approprié** avec toute autre micro USB et branchez l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur ou d'un chargeur mural USB (non fourni). Le voyant à DEL indiquera en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. Une charge complète sera de 2 heures. Débranchez la fiche **partner** lorsqu'il est complètement chargé.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ET DES PILES

Ce produit contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La pile de cet appareil n'est pas destinée à être retirée par le personne ou l'utilisateur final. Pour l'élimination et le recyclage, veuillez contacter les autorités locales de gestion des déchets. Le recyclage et le traitement des déchets électroniques contribuent de manière significative à la protection de l'environnement.

Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie et de brûlures, ne pas démonter, écraser, perforer, court-circuiter les contacts externes ou jeter dans le feu ou l'eau.

MISE EN/HORS FONCTION

Pour mettre le haut-parleur en ou hors fonction, appuyez sur le bouton **POWER** et maintenez-le enfoncé.

MODE DE MUSIQUE BLUETOOTH

Jumelage initial d'un dispositif Bluetooth à votre haut-parleur Bluetooth

REMARQUE : Reportez-vous au guide d'utilisation de votre dispositif compatible Bluetooth pour obtenir des instructions sur le jumelage et la connexion des dispositifs Bluetooth.

1. Gardez l'appareil et votre dispositif compatible Bluetooth à moins d'un mètre en tout temps pendant le processus d'appairage.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé, relâchez-le lorsque vous **[illegible]** pour mettre l'appareil en marche. Le voyant à DEL commencera à clignoter rapidement en rouge et bleu.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre dispositif compatible Bluetooth et recherchez les dispositifs Bluetooth. Une fois la recherche terminée, sélectionnez "BUDBT60" dans la liste des appareils disponibles. Si un mot de passe est requis, utilisez "0000" pour finaliser le processus de jumelage.
4. Lorsque la connexion Bluetooth est établie, vous entendrez "connecté" et le voyant lumineux clignote en bleu. Cela signifie que vous êtes connecté et prêt à l'utilisation.

REMARQUES :

- Si le jumelage échoue, mettez d'abord le haut-parleur hors fonction et répétez les étapes 1-4 ci-dessus pour le jumeler à nouveau.
- Une fois le jumelage réussi, les appareils se souviendront l'un de l'autre. A moins que vous ne jumeliez un nouveau dispositif, vous n'aurez pas à répéter le processus de jumelage. Il n'est pas nécessaire d'effectuer le nouveau jumelage après la première fois.
- Si vous souhaitez jumeler le dispositif avec d'autres dispositifs compatibles Bluetooth, veuillez débrancher le dispositif existant et le jumeler avec le nouveau dispositif en suivant les étapes 1-4 ci-dessus.

RF ISEDC établissque un environnement non contrôlé.

Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie et de brûlures, ne pas démonter, écraser, perforer, court-circuiter les contacts externes ou jeter dans le feu ou l'eau.

7. Pour interrompre et reprendre la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Pause.

REMARQUE : Certains dispositifs affichent un indicateur de pile lorsque l'appareil est correctement connecté via Bluetooth.

APPELS TÉLÉPHONIQUES

Cet appareil est doté d'un microphone intégré pour profiter d'appels mains libres avec un téléphone intelligent ou un téléphone cellulaire qui prend en charge une connexion Bluetooth. Pour recevoir et mettre fin aux appels, appuyez sur le bouton Répondre à un appel/Terminer un appel. Si vous souhaitez rejeter l'appel téléphonique, appuyez sur la touche Répondre à un appel/Terminer un appel et maintenez-le enfoncée. Pour régler le volume, appuyez et maintenez le bouton Volume + ou Volume - enfoncé.

REMARQUE : Si un appel téléphonique est reçu pendant l'écoute de votre média, une sonnerie retentira. Si vous répondez à l'appel, le média en cours d'écoute sera automatiquement mis en pause pendant toute la durée de l'appel téléphonique et reprendra lécoute longue l'appel téléphonique sera terminé.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ET DES PILES

Ce produit contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La pile de cet appareil n'est pas destinée à être retirée par le personne ou l'utilisateur final. Pour l'élimination et le recyclage, veuillez contacter les autorités locales de gestion des déchets. Le recyclage et le traitement des déchets électroniques contribuent de manière significative à la protection de l'environnement.

Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie et de brûlures, ne pas démonter, écraser, perforer court-circuiter les contacts externes ou jeter dans le feu ou l'eau.

Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous.

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, appelez-nous ou faites-nous parvenir un courriel et nos représentants se feront un plaisir de vous aider.

Sans frais : **1-800-563-4868** (du lundi au vendredi, de 9 à 17 h HNE)
Adresse électronique : **support@borne-lifestyle.com**

Merci de votre achat. Nous souhaitons que vous profitiez pleinement de votre nouvel appareil!

GARANTIE LIMITÉE

Avertissement : Certains produits peuvent comporter des pièces suffisamment petites pour être avalées. Tenir hors de portée des enfants.

Avant de retourner votre produit pour obtenir un service sous garantie, (i) veuillez lire attentivement le guide d'utilisation et vidéos sous ses titre à www.borne-lifestyle.com pour consulter les mises à jour concernant les procédures de dépannage et de réparation, (ii) veuillez vous assurer que votre produit est admissible à la garantie, (iii) veuillez communiquer avec le service de soutien de Borne Electronics et vous épuiserez ensuite des difficultés avec votre produit.

Sous réserve des conditions énoncées dans la présente garantie, Borne Electronics garantit au premier acheteur ou de produit de « Client » que le produit sera exempt de tout vice de matériau ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normales et non commerciales (« défectueuses ») pour une période d'un (1) an.

La période de garantie comprend des périodes distinctes de garantie pour les pièces et la main-d'œuvre, et chacune de ces périodes de garantie commence à la date d'achat du produit par le Client. Si Borne Electronics détermine que le produit (1) est défectueux pendant la période de garantie applicable, Borne Electronics prolongera, selon son choix, pendant les périodes de garantie prévues ci-dessous, la période de garantie de ce produit de la manière suivante : (i) Borne Electronics réparera le produit contre un produit neuf ou remis à neuf, et ce, sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre, de cas échéant pour le Client pendant la période de garantie prévue seulement, et verserà les frais d'expédition applicables, sur incombant au Client. Les produits remplacés ou réparés seront retournés au Client et l'entière responsabilité de Borne Electronics en cas de violation de la garantie limite rectifier sous la présente.

La présente garantie exclut spécifiquement tout produit (ou composant de ce produit) présentant une défectuosité découlant de : (a) toute négligence ou mauvaise utilisation par un Client, un accident, un usage inapproprié ou non conforme des directives de fonctionnement pour le produit, tout autre dommage imputable au Client, l'altération ou le retrait du produit ou de ses composants, ou le fonctionnement du produit en dehors des spécifications ou des limites de service ou des paliers autorisés par écrit par Borne Electronics; (c) tout dommage survenu au produit en raison de causes de poussière, une tension électrique inadéquate, une connexion inappropriée à un dispositif ou une défectuosité d'un dispositif ou de tout autre équipement ou système connecté au produit; (d) tout dommage survenu au produit en raison d'un dommage survenu lors de l'expédition du produit; (f) tout dommage causé par des sources de chaleur, la humidité ou autre, des conditions électromagnétiques ou autre conditions climatiques; ou (g) tout cas de force majeure.

Ce produit est vendu au Client pour un usage personnel seulement et non commercial. Ce produit n'est pas couvert par la présente garantie lorsque le Client utilise à des fins commerciales ou de location. En outre, le produit n'est pas garanti lorsque le produit a été altéré ou a fait l'objet de modifications non autorisées par écrit par Borne Electronics, ou lorsque des réparations dans le produit causeront une réaction ou soient compromises de quelque façon que ce soit, ou (ii) les dernières sauvegardées dans le produit seront à des applications mobiles ou de sauvegde. Dans toute la mesure permise par la loi, Borne Electronics n'assumera aucune responsabilité pour des dommages directs ou indirects ou assume l'essentiel des risques relatifs à des usages du produit et convient à indemniser Borne Electronics pour tout dommage découlant de tels usages.

La présente garantie exclut spécifiquement et expressément tout produit achetés par le Client considérés comme un article en montre ou de démonstration. Ce type de produit est activé par le Client « TEL QUEL » et Borne Electronics décline toutes les garanties, expresses ou implicites, en relation avec ce produit.

À L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES CI-DESSUS ET DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, LE PRODUIT EST FOURNI « TEL QUEL », ET BORNE ELECTRONICS REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE TOUTE NATURE, NOTAMMENT, MAIS SANS LIMITATION, À CET EFFET, LES GARANTIES, (I) LIÉES À LA NON-ATTEINTE DES DROITS DE TIERS, DANS TOUTE JURIDICTION OU CELA EST PERMIS PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, (II) AUCUN DAB BORNE ELECTRONICS N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, NOTAMMENT, SANS EXCLURE LES DOMMAGES, (I) PUNITIFS, (II) CONTRACTUELS, (III) ACCIDENTELS, (IV) DE PERTE DE PROFITS OU REVENUS, PERTE OU INDICATEURS DE DONNÉES OU COÛT DE BIENS DE SUBSTITUTION, SANS ÉGARD À LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, À LA RÉCLAMATION OU À LA DÉCLARATION DE GARANTIE, DANS LA MESURE MAXIMALE DE LA LOI EN VIGUEUR, (III) DE TOUS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE BORNE ELECTRONICS ENVERS LE CLIENT POUR DES DOMMAGES DIRECTS VÉRITABLES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SE LIMITE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LE PRODUIT AYANT CAUSÉ LES DOMMAGES, LE DAS ÉCHÉANT.

La présente garantie confère au Client des droits précis reconnus par la loi et le Client peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour obtenir un service sous garantie, le Client doit communiquer avec le service de soutien de Borne Electronics par courriel ou par téléphone.

Lors du retour du produit, le Client doit fournir les éléments suivants: (i) la copie d'achat indiquant la date et le lieu d'achat, le numéro de modèle du produit et le numéro de série du produit; (ii) une description détaillée du problème rapporté par le Client avec le produit; (iii) le nom du Client, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse de courriel. Le Client avisera Borne Electronics lors, avant ou lors d'expédition pour le retour vers des destinations américaines et canadiennes, seulement. Borne Electronics ne retournera pas les produits en les expédiant à une boîte postale. Pour les expéditions à destination des États-Unis et du Canada, le Client doit fournir un numéro de RMA. Le Client doit obtenir un numéro de RMA avant de tenter de retourner le produit. Tout retour sans produit RMA peut rester sans réclamé. Le Client doit emballer le produit dans son emballage original ou un emballage offrant une protection comparable. Veuillez compter 4 à 6 semaines pour le traitement de votre demande.

Eclos Electronics Inc.
Service de soutien
Sherbrooke, Québec H2P 2K7
Canada
Appelez sans frais : 1-800-563-4868 (du lundi au vendredi : 9 à 17 h HNE)
Adresse électronique : support@borne-lifestyle.com

WIRELESS BLUETOOTH EARBUDS

BUDBT60

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Listening with this product at high volume may affect your hearing. For your safety, do not use this headset while driving a motor vehicle or while cycling.
- Do not use this product in places where it would be dangerous if you are unable to hear ambient sound, such as at railroad crossings, train station platforms, pedestrian crossings, and construction sites.
- To avoid impairing your hearing with prolonged operation, keep the volume at a moderate level.
- Do not expose this product to humidity, dust, soot or steam, or subject to direct sunlight.
- Do not leave this product in a hot car or a place with high heat temperatures for a long period of time. It may cause a malfunction.
- Clean the headset with a soft dry cloth.
- Do not expose this product to water or any other liquids. This product is not waterproof.
- Do not use this product in humid locations or bad weather, such as in the rain or snow.
- To avoid electronic interference and or compatible conflicts, turn off this product in any facilities where posted notices instruct you to do so (example: hospitals, health care facilities, etc)
- Clean this product with a dry cloth only.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co- located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Canadian ICES-003 and RSS-247

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Thank you for your purchase.

Please visit our website at www.borne-lifestyle.com.

LOCATION OF CONTROLS



1.	**Microphone / LED Indicator Light**
2.	**Volume + / Next Button**
3.	**Power / Play/Pause / Call Answer / Call End Button**
4.	**Volume - / Previous Button**
5.	**Micro USB Charging Port**

CHARGING THE UNIT

Using the USB charging cable provided, plug the micro USB tip into the Micro USB Charging Port and plug the other end into an USB port on your computer or USB wall charger (not included). The LED Indicator Light will illuminate red while charging and turn blue when completed. A full charge will take 2 hours. Unplug the wireless earbuds when fully charged.

PRODUCT AND BATTERY DISPOSAL

This product contains a built-in lithium battery and should not be disposed of in normal household waste. The battery in this device is not intended to be removed by the individual or end user. For disposal and recycling, please contact your local waste management authorities. The recycling and processing of electronic waste will make a significant contribution towards helping protect the environment.

Warning: To reduce the risk of fire and burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts or dispose of in fire or water.

POWER ON/OFF

To turn on and off the speaker, press and hold the Power Button.

BLUETOOTH MUSIC OPERATION

Pairing a Bluetooth Enabled Device for the First Time

NOTE: Refer to the user manual for your Bluetooth enabled device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.

1. Keep the unit and your Bluetooth enabled device within 3 feet at all times during the pairing process.
2. Press and hold the Power Button, release it when you will hear "**ready for pairing**" and the LED Indicator Light will start to flash red and blue quickly.
3. Turn on the Bluetooth function on your Bluetooth enabled device and search for Bluetooth devices. When the search is complete, select "**BUDBT60**" from the Bluetooth device list. (If a password is required, use "0000" to finalize the pairing process.)
4. When the Bluetooth connection is successful, you will hear "**connected**" and the LED Indicator Light will illuminate blue. This means you are connected and ready for use.

NOTE:

- If pairing was unsuccessful, turn off the speaker first and repeat the steps above to re-pair again.
- After successful pairing, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted, re-pairing is not required after the first time.
- If you want to pair the unit with other Bluetooth enabled devices, please disconnect/remove the existing device and pair with the new device according to the steps above.

5. To increase or decrease the volume on the speaker, press and hold the Volume + or Volume - button until the desired volume is reached.
6. To skip songs forward or backward, press the Previous or Next Button quickly until the desired song is selected
7. To pause and resume playback, press the Play/Pause button.

NOTE: Some devices will display a battery indicator when the unit is successfully connected via Bluetooth.

PHONE CALLS

This unit has a built-in microphone to enjoy hands-free calling with a smartphone or mobile phone that supports a Bluetooth connection. To receive and end calls, press the Call Answer/End Button. If you wish to reject the phone call, press and hold the Answer/End Call Button. To adjust the volume press and hold the Volume + or the Volume - Button.

NOTE: If a phone call comes in while listening to your media, a ring tone will be heard. If you answer the call, the media being played will automatically pause for the duration of the phone call and resume playing when the phone call is ended.

PRODUCT AND BATTERY DISPOSAL

This product contains a built-in lithium battery and should not be disposed of in normal household waste. The battery in this device is not intended to be removed by the individual or end user. For disposal and recycling, please contact your local waste management authorities. The recycling and processing of electronic waste will make a significant contribution towards helping protect the environment.

Warning: To reduce the risk of fire and burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts or dispose of in fire or water.

Need help? Please call us.

If you encounter any difficulties with this product, please call or email us and our representatives will be ready to help you.

Toll free: 1-800-563-4868 (Monday to Friday: 9am –5pm EST)
Email: support@borne-lifestyle.com

Thank you for your purchase. We want you to start enjoying your product.

LIMITED WARRANTY

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Keep out of the reach of children.

Before returning your Product for service under this Warranty, (i) please read the instruction manual carefully and visit our website at www.borne-lifestyle.com for product updates and extended support documentation and FAQs, (ii) ensure that Product is eligible for Warranty service, (iii) contact Borne Electronics Support if you are still having trouble with your Product.

Subject to the terms and conditions herein, Borne Electronics warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, noncommercial use ("Defects") for a period of 1 year.

Warranty Period encompasses separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, with each Coverage Period commencing on the date Customer purchases the Product from Customer. Borne Electronics, in its sole discretion, covers for 30 days, if Customer returns a defective Product during the applicable Warranty Period, Borne Electronics will, at its option during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable), either: (i) repair the Product, or (ii) provide a new or refurbished Product in exchange for the Product, free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and Borne Electronics' sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product or components thereof, or operation of the Product outside the specifications or limits of service or party authorized in writing by Borne Electronics; (c) any damage to Product due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product; (d) damage to the Product caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God.

Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial use or rental. Product is not covered by this warranty when Product is used for commercial use by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. Unless Product has been altered or modified without prior written consent of Borne Electronics, to the fullest extent permitted by law, Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify Borne Electronics for any damages claimed against Borne Electronics for such uses.

This Warranty specifically and expressly excludes any Product that is purchased by Customer as a "floor" or "demo" unit, and that is activated by Customer "AS IS", and Borne Electronics disclaims any Warranties, express or implied, in relation thereto.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS", AND BORNE ELECTRONICS DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF (I) NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS IN ANY JURISDICTION IN WHICH THE INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IS NEVERTHELESS WILL BORNE ELECTRONICS BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, CONDIPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE). ADDITIONALLY, EVEN IF BORNE ELECTRONICS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, BORNE ELECTRONICS' AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT COSTS PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING SUCH DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction.

To obtain Warranty service, Customer must call Borne Electronics Support prior to making a Product Return. Customer must include with Product Return the following items: (i) a dated sales receipt that indicates the purchase price and date of purchase, (ii) a description of the Product and a description of the problem with Product, (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and, (iv) a money order for any applicable shipping costs made out to Eclos Electronics Inc. to cover return shipping charges to US and Canadian destinations only. Borne Electronics will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Failure to enclose any of these items may result in delays in processing Product Return. Customer should enclose Product in its original packaging or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim.

Eclos Electronics Inc.
Service Support
Montreal, Quebec H2P 2K7
Canada
Toll Free: 1-800-563-4868 (Monday to Friday: 9am to 5pm EST)
Email: support@borne-lifestyle.com