118*165mm

THUNDEROBOT

MECHANICAL KEYBOARD KIT
机械键盘套件
M71PRO

请将产品保留至保修期结束，妥善保存以备参考。
Please keep this manual and other packing accessories properly for future reference.

LAYOUT

PARTS LIST

键帽清单 1
键帽清单 2
键帽清单 3
键帽清单 4

FUNCTION INTRODUCTION

1. Wireless Mode (2.4G/Bluetooth)
Turn on the keyboard and enter the wireless mode, set the pairing mode (hold the FN key for 3 seconds), and then pair with the corresponding device.
2. Wired Mode (Type-C Port)
Connect the keyboard to the computer using the USB-C cable provided, and it will automatically recognize the keyboard. Suitable for gaming and office scenarios, with stable and low-latency connection.
3. Backlight Adjustment
Press Fn + Left/Right Arrow Keys to adjust the backlight brightness, and Fn + Up/Down Arrow Keys to switch backlight modes (supports 10 dynamic effects).
4. Multi-Device Switching
Supports switching between Bluetooth channels 1/2/3 and 2.4G wireless receiver. Long press the corresponding function key (Fn + F1/F2/F3) for 3 seconds to enter pairing mode.
5. Battery Management
Built-in 4000mAh high-capacity battery, supports up to 120 hours of continuous use (backlight off). Low battery indicator prompts when the battery is low, and it can be charged while in use.
6. Anti-Ghosting Technology
Supports full-key anti-ghosting, ensuring that every keystroke is accurately recognized, suitable for high-speed typing and gaming.
7. Factory Reset
Press and hold Fn + Esc for 5 seconds to restore all settings to factory defaults.

SPECIFICATION

Keyboard Type: Wireless Mechanical Keyboard
Keycaps: PBT Double-Shot Keycaps
Keyboard Layout: 75% Layout, 84 Keys
Switch: Hot-Swappable Mechanical Switch
Backlight: RGB Backlight
Battery: 4000mAh Rechargeable Battery
Wireless Connection: Bluetooth 5.0 / 2.4G Wireless
Wired Connection: Type-C
Weight: 1.1kg
Dimensions: 310*127*38mm

1. Fn+Esc 恢复出厂设置
2. 蓝牙模式（2.4G/蓝牙）
开启键盘并进入无线模式，设置配对模式（按住 FN 键 3 秒），然后与相应设备配对。
3. 有线模式（Type-C 接口）
使用随附的 USB-C 线将键盘连接到计算机，它将自动识别键盘。适用于游戏和办公场景，连接稳定且延迟低。
4. 背光调节
按 Fn + 左/右箭头键调节背光亮度，按 Fn + 上/下箭头键切换背光模式（支持 10 种动态效果）。
5. 多设备切换
支持蓝牙通道 1/2/3 和 2.4G 无线接收器切换。长按对应功能键（Fn + F1/F2/F3）3 秒进入配对模式。
6. 电池管理
内置 4000mAh 大容量电池，支持长达 120 小时连续使用（背光关闭）。电量低时指示灯提示，可边充电边使用。
7. 抗幽灵技术
支持全键无冲，确保每一次按键精准识别，适合高速打字和游戏。

1. Fn+Esc Restablecer a fábrica
2. Modo Bluetooth (2.4G/Bluetooth)
Encender el teclado y ingresar al modo inalámbrico, configurar el modo de emparejamiento (mantener presionada la tecla FN durante 3 segundos), y luego emparejar con el dispositivo correspondiente.
3. Modo Cableado (Puerto Type-C)
Conecte el teclado a la computadora con el cable USB-C incluido, y se reconocerá automáticamente. Adecuado para juegos y oficina, con conexión estable y baja latencia.
4. Ajuste de la iluminación
Presione Fn + Flecha izquierda/derecha para ajustar el brillo de la luz de fondo, y Fn + Flecha arriba/abajo para cambiar los modos de luz de fondo (admite 10 efectos dinámicos).
5. Conmutación de dispositivos
Admite el cambio entre los canales Bluetooth 1/2/3 y el receptor inalámbrico 2.4G. Mantenga presionada la tecla de función correspondiente (Fn + F1/F2/F3) durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento.
6. Gestión de la batería
Batería incorporada de 4000mAh de gran capacidad, admite hasta 120 horas de uso continuo (iluminación apagada). Indicador de batería baja, puede cargarse mientras se usa.
7. Tecnología anti-fantasma
Admite anti-fantasma de teclado completo, garantizando que cada pulsación se reconozca con precisión, adecuado para escribir a alta velocidad y jugar.
8. Restablecimiento de fábrica
Presione y mantenga presionado Fn + Esc durante 5 segundos para restaurar todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

1. Fn+Esc Réinitialisation d'usine
2. Mode Bluetooth (2.4G/Bluetooth)
Allumez le clavier et entrez en mode sans fil, réglez le mode d'appariement (maintenez la touche FN enfoncée pendant 3 secondes), puis appairez-le avec l'appareil correspondant.
3. Mode filaire (port Type-C)
Connectez le clavier à l'ordinateur avec le câble USB-C fourni, il sera reconnu automatiquement. Adapté au jeu et au bureau, connexion stable et faible latence.
4. Réglage du rétroéclairage
Appuyez sur Fn + Flèche gauche/droite pour régler la luminosité du rétroéclairage, Fn + Flèche haut/bas pour changer les modes de rétroéclairage (prend en charge 10 effets dynamiques).
5. Commutation multi-appareils
Prend en charge le basculement entre les canaux Bluetooth 1/2/3 et le récepteur sans fil 2.4G. Maintenez la touche de fonction correspondante (Fn + F1/F2/F3) pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appariement.
6. Gestion de la batterie
Batterie intégrée de 4000mAh haute capacité, jusqu'à 120 heures d'utilisation continue (rétroéclairage éteint). Indicateur de batterie faible, peut être chargé pendant l'utilisation.
7. Technologie anti-fantôme
Prend en charge l'anti-fantôme sur toute le clavier, garantissant une reconnaissance précise de chaque frappe, adapté à la saisie rapide et au jeu.
8. Réinitialisation d'usine
Maintenez Fn + Esc enfoncés pendant 5 secondes pour restaurer tous les paramètres par défaut.

1. Fn+Esc Werkseinstellungen
2. Bluetooth-Modus (2.4G/Bluetooth)
Schalten Sie die Tastatur ein und aktivieren Sie den kabellosen Modus, stellen Sie den Kopplungsmodus ein (halten Sie die FN-Taste 3 Sekunden lang gedrückt) und koppeln Sie sie dann mit dem entsprechenden Gerät.
3. Kabelgebundener Modus (Type-C-Anschluss)
Verbinden Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit dem Computer, sie wird automatisch erkannt. Geeignet für Gaming und Büro, stabile und latenzarme Verbindung.
4. Hintergrundbeleuchtung einstellen
Drücken Sie Fn + Pfeil links/rechts, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu regulieren, und Fn + Pfeil oben/unten, um die Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln (unterstützt 10 dynamische Effekte).
5. Geräteumschaltung
Unterstützt das Umschalten zwischen Bluetooth-Kanälen 1/2/3 und kabellosem 2.4G-Empfänger. Halten Sie die entsprechende Funktionstaste (Fn + F1/F2/F3) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
6. Batteriemanagement
Eingebaute 4000mAh-Hochleistungsbatterie, unterstützt bis zu 120 Stunden ununterbrochene Nutzung (Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet). Niedrigstandsanzeige, kann während der Nutzung aufgeladen werden.
7. Anti-Ghosting-Technologie
Unterstützt Anti-Ghosting für alle Tasten, gewährleistet eine präzise Erkennung jeder Tastenanschlag, geeignet für Hochgeschwindigkeitstippen und Gaming.
8. Werkseinstellungen
Halten Sie Fn + Esc 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

1. Fn+Esc Ripristino di fabbrica
2. Modalità Bluetooth (2.4G/Bluetooth)
Accendere la tastiera e entrare in modalità wireless, impostare la modalità di accoppiamento (premere il tasto FN per 3 secondi), quindi accoppiare con il dispositivo corrispondente.
3. Modalità cablata (porta Type-C)
Collegare la tastiera al computer con il cavo USB-C fornito, verrà riconosciuta automaticamente. Adatto per giochi e ufficio, connessione stabile e bassa latenza.
4. Regolazione della retroilluminazione
Premere Fn + Freccia sinistra/destra per regolare la luminosità della retroilluminazione, Fn + Freccia su/giù per cambiare le modalità di retroilluminazione (supporta 10 effetti dinamici).
5. Commutazione multidispositivo
Supporta il passaggio tra i canali Bluetooth 1/2/3 e il ricevitore wireless 2.4G. Tenere premuto il tasto funzione corrispondente (Fn + F1/F2/F3) per 3 secondi per entrare in modalità accoppiamento.
6. Gestione della batteria
Batteria integrata da 4000mAh ad alta capacità, supporta fino a 120 ore di utilizzo continuo (retroilluminazione spenta). Indicatore di batteria scarica, può essere ricaricata durante l'utilizzo.
7. Tecnologia anti-fantasma
Supporta l'anti-fantasma a tutti i tasti, garantisce il riconoscimento preciso di ogni pressione, adatto per la digitazione ad alta velocità e il gaming.
8. Ripristino di fabbrica
Tenere premuto Fn + Esc per 5 secondi per ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

1. Fn+Esc Fabrikayarı
2. Bluetooth Modu (2.4G/Bluetooth)
Klavyeyi açın ve kablosuz moda girin, eşleme modunu ayarlayın (FN tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun) ve ardından ilgili cihazla eşleştirin.
3. Kablolu Mod (Type-C Portu)
Klavyeyi sağlanan USB-C kablosu ile bilgisayara bağlayın, otomatik olarak tanınacaktır. Oyun ve ofis senaryoları için uygun, kararlı ve düşük gecikmeli bağlantı.
4. Arkadan Aydınlatma Ayarı
Fn + Sol/Sağ Ok Tuşlarına basarak arkadan aydınlatma parlaklığını ayarlayın, Fn + Yukarı/Aşağı Ok Tuşlarına basarak arkadan aydınlatma modlarını değiştirin (10 dinamik efekt desteklenir).
5. Çoklu Cihaz Geçişi
Bluetooth kanalları 1/2/3 ve 2.4G kablosuz alıcı arasında geçiş yapmayı destekler. İlgili fonksiyon tuşunu (Fn + F1/F2/F3) 3 saniye boyunca basılı tutarak eşleme modunu etkinleştirin.
6. Pil Yönetimi
4000mAh yüksek kapasiteli dahili pil, 120 saat kesintisiz kullanım (arkadan aydınlatma kapalı) sağlar. Düşük pil göstergesi, kullanım sırasında şarj edilebilir.
7. Hayalet Önleme Teknolojisi
Tüm tuşlarda hayalet önleme desteklenir, her vuruşun doğru bir şekilde tanınmasını sağlar, hızlı yazım ve oyun oynamaya uygun.
8. Fabrika Ayarlarına Dönüş
Fn + Esc tuşlarına 5 saniye boyunca basılı tutarak tüm ayarları fabrika varsayılanlarına geri yükleyin.

1. Fn+Esc 出厂设置
2. 蓝牙模式（2.4G/蓝牙）
开启键盘并进入无线模式，设置配对模式（按住 FN 键 3 秒），然后与相应设备配对。
3. 有线模式（Type-C 接口）
使用随附的 USB-C 线将键盘连接到计算机，它将自动识别键盘。适用于游戏和办公场景，连接稳定且延迟低。
4. 背光调节
按 Fn + 左/右箭头键调节背光亮度，按 Fn + 上/下箭头键切换背光模式（支持 10 种动态效果）。
5. 多设备切换
支持蓝牙通道 1/2/3 和 2.4G 无线接收器切换。长按对应功能键（Fn + F1/F2/F3）3 秒进入配对模式。
6. 电池管理
内置 4000mAh 大容量电池，支持长达 120 小时连续使用（背光关闭）。电量低时指示灯提示，可边充电边使用。
7. 抗幽灵技术
支持全键无冲，确保每一次按键精准识别，适合高速打字和游戏。
8. 恢复出厂设置
按住 Fn + Esc 5 秒，将所有设置恢复为出厂默认值。

1. Fn+Esc 工場出荷時設定
2. Bluetooth モード (2.4G/Bluetooth)
キーボードをオンにしてワイヤレスモードに入り、ペアリングモードを設定（FN キーを 3 秒間長押しします）、次に対応するデバイスとペアリングします。
3. 有線モード（Type-C ポート）
キーボードを付属の USB-C ケーブルでコンピュータに接続すると、自動的に認識されます。ゲームとオフィスに適し、安定した低遅延の接続。
4. バックライト調整
Fn + 左/右矢印キーを押してバックライトの明るさを調整し、Fn + 上/下矢印キーを押してバックライトモードを切り替えます（10 種類のダイナミックエフェクトをサポート）。
5. マルチデバイス切り替え
Bluetooth チャンネル 1/2/3 および 2.4G ワイヤレスレシーバーの切り替えをサポートします。対応する機能キー（Fn + F1/F2/F3）を 3 秒間長押ししてペアリングモードに入ります。
6. バッテリー管理
内蔵 4000mAh 大容量バッテリー、最大 120 時間の連続使用（バックライトオフ）をサポートします。低バッテリーインジケーターが表示され、使用しながら充電できます。
7. ゴースト防止技術
全キーのゴースト防止をサポートし、すべてのキーストロークを正確に認識します。高速タイピングやゲームに適しています。
8. 工場出荷時設定
Fn + Esc を 5 秒間長押しすると、すべての設定が工場出荷時のデフォルトに復元されます。

1. Fn+Esc 공장 초기화
2. 블루투스 모드 (2.4G/블루투스)
키보드를 켜고 무선 모드에 진입하고 페어링 모드를 설정(FN 키를 3 초 동안 누름)한 다음 해당 장치와 페어링합니다.
3. 유선 모드 (Type-C 포트)
키보드를 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결하면 자동으로 인식됩니다. 게임 및 사무 시나리오에 적합하며 안정적이고 지연 시간이 짧은 연결.
4. 백라이트 조정
Fn + 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 눌러 백라이트 밝기를 조정하고 Fn + 위쪽/아래쪽 화살표 키를 눌러 백라이트 모드를 전환합니다(10 개의 동적 효과 지원).
5. 멀티 디바이스 전환
블루투스 채널 1/2/3 및 2.4G 무선 리시버 전환을 지원합니다. 해당 기능 키(Fn + F1/F2/F3)를 3 초 동안 길게 누르면 페어링 모드에 진입합니다.
6. 배터리 관리
내장 4000mAh 대용량 배터리, 최대 120 시간 연속 사용(백라이트 오프) 지원. 배터리 부족 표시기, 사용 중 충전 가능.
7. 고스트 방지 기술
전체 키 고스트 방지를 지원하여 모든 키스트로크를 정확하게 인식하고 고속 타이핑 및 게임에 적합합니다.
8. 공장 초기화
Fn + Esc 를 5 초 동안 누르면 모든 설정이 공장 기본값으로 복원됩니다.

1. Fn+Esc Factory Reset
2. Bluetooth Mode (2.4G/Bluetooth)
Turn on the keyboard and enter the wireless mode, set the pairing mode (hold the FN key for 3 seconds), and then pair with the corresponding device.
3. Wired Mode (Type-C Port)
Connect the keyboard to the computer using the USB-C cable provided, and it will automatically recognize the keyboard. Suitable for gaming and office scenarios, with stable and low-latency connection.
4. Backlight Adjustment
Press Fn + Left/Right Arrow Keys to adjust the backlight brightness, and Fn + Up/Down Arrow Keys to switch backlight modes (supports 10 dynamic effects).
5. Multi-Device Switching
Supports switching between Bluetooth channels 1/2/3 and 2.4G wireless receiver. Long press the corresponding function key (Fn + F1/F2/F3) for 3 seconds to enter pairing mode.
6. Battery Management
Built-in 4000mAh high-capacity battery, supports up to 120 hours of continuous use (backlight off). Low battery indicator prompts when the battery is low, and it can be charged while in use.
7. Anti-Ghosting Technology
Supports full-key anti-ghosting, ensuring that every keystroke is accurately recognized, suitable for high-speed typing and gaming.
8. Factory Reset
Press and hold Fn + Esc for 5 seconds to restore all settings to factory defaults