T93折页说明书

64X136mm

正面：英，法，德，西
反面：中，俄，日，意

SMART WATCH

User's Mamual

Scan QR & download APP

EN

Downloading the App

Please follow the steps below to obtain the QR code and download the app.

Charging and Active

Charging the device to active before the first time using; To charge your device, plug the charging cable into the adapter or USB port on your computer.



Pairing

Open the App and set up your profile

Go to the [Device] , Click Add a [Device]

Choose your device on the scanning list

Finish

The MAC address on the "Setting"-"About" page could help you identify your device on the scanning list.

Smart Watch Features

1. Wireless Calling
After connecting the Smart Watch to the phone, you can use the watch to dial to control the phone for making calls and answering the phone calls. You can also view the call history of the watch. You need to keep the connection between the watch and the phone stable when using the Phone Call function.

2. Sports
Smart Watch automatically tracks Steps taken on the screen. NOTE: Your movement stats reset to zero at midnight.

3. Training
Tap the training icon on the menu to start a new training measure recording, there are 123 sport modes to be chosen. The last training recording will be shown on the training page.

4. Weather
It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page.
Weather info is synced after connecting with the APP, it will not be updated after a long disconnected.

5. Messages Reminder
The watch can sync incoming notifications from social software etc. Recently 5 messages can be stored.
Note: You can switch on/off the incoming notification in the APP.

6. Remote Shutter
After connecting the device, you can remote control the camera on Your Phone.

7. Music Control
After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.

8. AI Voice
In the state of Wireless connection,the watch can wake up the voice assistant on the phone.

9. Alarm
Set up the alarm on the APP, the device will vibrate to remind on time.

10. Remind to Move
The device will vibrate to remind you to make a relax after 1 hour sitting.
Note: You can switch on/off the feature in the APP.

11.Remind to Drink
The smart watch will remind you "Time to Drink Some Water" at the planned drinking time.
Note: You can set the feature in the APP.

12.Other Features
Other features include stopwatch, alarm, timer, brightness,mute on/off, theater mode,factory reset, power off and about.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FR

Téléchargement de l'Application de la montre

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour obtenir le code QR et télécharger l'application.

Comment charger et activer la montre

Vous devez activer la montre avant la première utilisation; Laissez le câble de charge magnétique fourni attirer les contacts métalliques situés au dos de la montre, Connectez l'autre extrémité du chargeur à la tête de charge USB ou à un port USB d'ordinateur.



Connexion de la montre

Ouvrez l'Application mobile pour régler vos informations personnelles

Passez à la page Appareil , cliquez sur Lier un appareil

Sur la liste des appareils scannés, cliquez sur votre appareil

La liaison est finie

L'adresse MAC de la montre s'affiche dans l'interface Paramètres - À propos de, Votre appareil peut être déterminé à travers l'adresse MAC sur la liste des appareils.

Fonctionnalités de la montre intelligente

1. Appels sans fil
Une fois la montre intelligente connectée au téléphone mobile, vous pouvez utiliser le cadran de la montre pour contrôler le téléphone mobile afin de passer et de recevoir des appels, et vous pouvez également afficher les enregistrements d'appels de la montre. Vous devez maintenir la connexion de la montre intelligente et le téléphone mobile doit être stable.

2. Sport
La montre peut enregistrer et afficher les pas quotidiens, la durée de l'exercice et les informations sur le kilométrage.
Plus d'informations d'analyse et de données enregistrées peuvent être trouvées dans l'Application.

3. Exercice
Plusieurs modes d'exercice sont en option, y compris, la marche, la course, le cyclisme, le basketball, le football, le badminton, le saut à la corde, la natation.
Plus d'informations d'analyse et de données enregistrées peuvent être trouvées dans l'Application.

4. Météo
La météo actuelle, la qualité de l'air et la météo du lendemain s'affichent sur la Page de Météo.
Les données ne peut être mise à jour qu'après la connexion de la montre à l'Application, En cas de déconnexion pendant longtemps, la météo ne pourra pas être mise à jour.

5. Notification de message
Les messages reçus par votre smartphone peuvent être synchronisés sur la montre. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la notification de message dans l'Application.
Les cinq derniers messages peuvent être stockés sur la page de Messages de la montre.

6. Contrôle de la caméra
Après la connexion au smartphone, la montre peut être utilisée comme télécommande de la caméra du smartphone.

7. Contrôle de la musique
Après la connexion au smartphone, la montre peut contrôler le lecteur de musique du smartphone.

8. Assistant vocal
Lorsqu'elle est connectée sans fil, la montre peut réveiller l'assistant vocal du téléphone portable.

9. Réveil
Configurez l'alarme sur l'application, l'appareil vibrera pour vous rappeler à temps.

10. Rappel sédentaire
Si vous restez assis pendant plus d'une heure, la montre vous rappellera à vous lever et à marcher.
La fonction de rappel sédentaire peut être activée ou désactivée dans l'Application.

11. Rappel de boire de l'eau
La montre intelligente vous rappellera « Il est temps de boire de l'eau » à l'heure prévue pour boire.
Remarque : vous pouvez définir la fonctionnalité dans l'application.

12. Autres fonctions
La montre inclut les autres fonctions telles que le chronomètre, l'alarme, la minuterie, le réglage de la luminosité, l'interrupteur de vibration, le mode cinéma, la restauration aux paramètres d'usine, la mise en arrêt,.

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et,
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable,
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Note: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences. Il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
TL'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

DE

Uhren-Client herunterladen

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um den QR-Code zu erhalten und die App herunterzuladen.

Aufladen und Aktivieren der Uhr

Vor der ersten Verwendung der Uhr muss diese aufgeladen und aktiviert werden; Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um es an die Metallkontakte auf der Rückseite der Uhr anzuschließen, Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Ladegerät oder einem USB-Anschluss des Computers.

Pairing

Öffnen Sie die mobile App und richten Sie Ihre persönlichen Informationen ein.

Wechseln Sie zur Seite "Geräte" und klicken Sie auf "Gerät verbinden".

Klicken Sie in der Liste der erkannten Geräte auf Ihr Gerät.

Verbindung abgeschlossen

Die MAC-Adresse auf der Seite „Einstellungen" – „Info" kann Ihnen dabei helfen, Ihr Gerät in der Scanliste zu identifizieren.

Smartwatch-Funktionen

1. Drahtlose Anrufe
Wenn die Uhr mit dem Handy verbunden ist, können Sie die Uhr verwenden, um das Handy zum Telefonieren zu steuern; es ist auch möglich, Anrufe vom Handy auf der Uhr entgegenzunehmen, Gleichzeitig können Sie auch die Anrufliste der Uhr einsehen, Die Uhr muss die Verbindung der Anruffunktion sicher, dass die Verbindung zwischen der Uhr und dem Handy stabil ist.

2. Sportinformationen
Die Uhr kann tägliche Schritte, Trainingsdauer und Kilometerinformationen aufzeichnen und anzeigen.
Weitere detaillierte Informationen und Analysen sowie Datenaufzeichnungen können in der App eingesehen werden.

3. Training
Verschiedene Sportmodi stehen zur Auswahl, darunter: Gehen, Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Badminton, Seilspringen, Schwimmen, Weitere detaillierte Informationen und Analysen sowie Datenaufzeichnungen können in der App eingesehen werden.

4. Wetterinformationen
Die Wettersete zeigt das aktuelle Wetter, die Luftqualitätsinformationen und die Vorhersage für morgen an, Die Wetterinformationen können nur abgerufen werden, wenn die Uhr mit der App verbunden ist, Bei längerer Trennung werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.

5. Benachrichtigungen
Die Uhr kann Benachrichtigungen vom Handy empfangen und anzeigen, In der App können die Benachrichtigungseinstellungen angepasst werden, Auf der Nachrichten-Seite der Uhr können die letzten 5 Nachrichten gespeichert werden.

6. Kamerasteuerung
Nach der Verbindung mit dem Handy kann die Uhr als Fernbedienung für die Handy-Kamera verwendet werden, Nachdem die Kamera auf dem Handy geöffnet wurde, können Sie durch Klicken auf der Kamerasteuerungsseite der Uhr den Kameraauslöser des Handys auslösen.

7. Musiksteuerung
Nach der Verbindung mit dem Handy kann die Uhr den Musikplayer des Handys steuern.

8. Sprachassistent
Bei drahtloser Verbindung kann die Uhr den Sprachassistenten des Mobiltelefons aktivieren.

9. Wecker
Richten Sie den Alarm in der App ein, Das Gerät vibriert, um Sie rechtzeitig daran zu erinnern.

10. Erinnerung bei langem Sitzen
Die Uhr wird Sie daran erinnern, aufzustehen und sich zu bewegen, wenn Sie eine Stunde lang gesessen haben. Die Funktion zur Erinnerung bei langem Sitzen kann in der App ein- und ausgeschaltet werden.

11. Erinnerung an Wasser trinken
Die Smartwatch wird Sie zur geplanten Trinkzeit daran, dass es Zeit ist, etwas Wasser zu trinken.
Hinweis: Sie können die Funktion in der App einstellen.

12. Weitere Funktionen
Zu den weiteren Funktionen der Uhr gehören Stoppuhr, Wecker, Timer, Helligkeitseinstellung, Vibrationsschalter, Kinomodus, Wiederherstellung der Werkseinstellungen und Ausschalten.

FCC-Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen, Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten, Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Passen Sie die Richtung oder Position der Empfangsantenne an.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.
Dieses Gerät wurde evaluiert und entspricht den allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter mobilen Expositionsbedingungen eingesetzt werden.

ES

Descarga del cliente del reloj

Siga los pasos a continuación para obtener el código QR y descargar la aplicación.

Carga y activación del reloj

Antes de usar el reloj por primera vez, es necesario cargarlo y activarlo, Use el cable de carga magnético suministrado para conectarlo a los contactos metálicos en la parte posterior de la pulsera, Conectalo al adaptador de carga USB o al puerto USB de una computadora en el otro extremo.

Conectar el reloj

Abra la aplicación móvil y configure la información personal.

Cambie a la página "Dispositivo" y haga clic en "Vincular dispositivo".

En la lista de dispositivos escaneados, haga clic en su dispositivo.

Vinculación completada

En el menú de configuración de la pulsera, en la interfaz de "Acerca de", se mostrará la dirección MAC de la pulsera, Puedes identificar tu dispositivo mediante la dirección MAC en la lista de dispositivos.

Características del reloj inteligente

1. Llamadas inalámbricas
Una vez que el reloj esté conectado al teléfono, podrás usar el reloj para marcar y controlar llamadas en el teléfono; también podrás responder llamadas del teléfono desde el reloj, También puedes ver el historial de llamadas en la pulsera.
Al usar la función de llamadas, asegúrate de que la conexión entre la pulsera y el teléfono sea estable.

2. Información de actividad
El reloj puede registrar y mostrar los pasos diarios, la duración del ejercicio y la información del kilometraje.
Se pueden ver más detalles y registros de datos en la aplicación móvil.

3. Entrenamiento
Se pueden elegir varios modos de deporte, incluyendo: caminar, correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar la cuerda, nadar.
Se pueden ver más detalles y registros de datos en la aplicación móvil.

4. Información del tiempo
La página del tiempo mostrará el clima actual, la calidad del aire y la situación del día siguiente.
La información del tiempo solo se puede obtener después de conectar la aplicación móvil, Si la conexión se interrumpe durante mucho tiempo, la información del tiempo no se actualizará.

5. Notificaciones
La pulsera puede recibir y mostrar notificaciones del teléfono, y se pueden configurar los interruptores de notificación en la aplicación móvil.
La página de mensajes de la pulsera puede almacenar los últimos 5 mensajes.

6. Control de cámara
Después de conectar el teléfono, la pulsera puede usarse como un control remoto para la cámara del teléfono.
Una vez que la cámara esté abierta en el teléfono, simplemente haz clic en la página de control de la cámara en la pulsera para activar el obturador de la cámara del teléfono

7. Control de música
Después de conectar el teléfono, la pulsera puede controlar el reproductor de música del teléfono.

8. Asistente de voz
Cuando se conecta de forma inalámbrica, el reloj puede activar el asistente de voz del teléfono móvil.

9. Despertador
El despertador inteligente del reloj se puede configurar en el cliente y se pueden configurar hasta 3 alarmas.
Configure una alarma en la APLICACIÓN y el dispositivo vibrará para recordárselo a tiempo.

10. Recordatorio de sedentarismo
La pulsera te recordará que te levantes y te muevas después de haber estado sentado durante 1 hora.
La función de recordatorio de sedentarismo se puede activar o desactivar en la aplicación móvil.

11. Recordatorio de beber agua
A la hora prevista para beber, el reloj te recordará que es hora de beber agua.
La función de recordatorio de agua potable se puede configurar en el cliente.

12. Otras funciones
Las otras funciones de la pulsera incluyen cronómetro, alarma, temporizador, ajuste de brillo, interruptor de vibración, modo cine, restablecimiento de fábrica y apagado.

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación debe cumplir las dos condiciones siguientes:
(1) Este equipo no puede causar interferencias dañinas;
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Ajustar la dirección o la posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere aiuto al rivenditore o ad un tecnico radio/TV esperto
Questo dispositivo è stato valutato e ritenuto conforme ai requisiti generali sull'esposizione alle radiofrequenze, Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza alcuna restrizione.

智能手表

使用说明书

扫描二维码并下载APP

CN

下载应用程序

请按照以下步骤获取二维码并下载应用程序。

充电及激活设备

首次使用前将设备充电并激活；要检设备充电，请将充电线插入适配器或者你计算机上的USB端口。

连接配对

打开应用程序并设备你的个人资料

转到【设备】，单击添加【设备】

在扫描列表中选择你的设备

完成

在手表端【设置】-【关于】页面显示的MAC地址可以帮助你识别扫描列表中的设备。

智能手表功能

1.蓝牙通话
将智能手表连接到手机后，你可以使用手表拨号来控制手机拨打电话和接听电话。你还可以查看手表的通话记录。
使用电话呼叫功能时，你需要保持手表和手机之间的连接稳定。

2.运动
智能手表会自动记录你的步数并显示在屏幕上。
注意：你的运动统计数据会在午夜自动清零。

3.锻炼
点击菜单上的锻炼图标开始新的锻炼记录，有123种运动模式可供选择。最后一次锻炼记录将显示在锻炼页面上。

4.天气
在天气页面它可以显示当前及明后天的天气信息。
天气信息会同步与之连接后的APP，如果长时间中断连接，它将不会更新。

5.消息提醒
设备可以同步来自社交软件等传入的消息。
注意：你可以在APP中打开或者关闭消息提醒。

6.相机控制
连接设备后，你可以控制你手机上的摄像头。

7.音乐控制
连接设备后，你可以控制你手机上的音乐播放器。

8.AI语音助手
连接设备后，手表可以唤醒手机上的语音助手。

9.闹钟
在APP上设置闹钟，手表会准时震动提醒。

10.久坐提醒
手表会震动，提醒你久坐1小时后要放松。
注意：你可以在APP中打开或者关闭此功能。

11.喝水提醒
手表会定时提醒你"该喝水了"。
注意：你可以在APP中设置此功能。

12.其它功能
其它功能包括秒表、闹钟、定时器、亮度、静音开/关、计算器、游戏、恢复出厂设置、查找手机等。

FCC警告

该设备符合FCC规则第15部分。操作受以下两个条件的约束：
（1）此设备可能不会造成有害干扰。
（2）此设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。
未经负责合规的一方明确批准的任何更改或修改都可能使用户操作设备的权限无效。
注：该设备经过测试，符合B类限值。
根据FCC规则第15部分，数字设备。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。这设备产生使用并可以辐射射频能量。如果不按照说明安装和使用，可能会导致无法保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，可以通过关闭和打开设备来确定，鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰。
-重新定向或重新定位接收天线。
-增加设备和接收器之间的间距。
-将设备连接到与接收器连接的电路不同的插座上。
-请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获取帮助。
该设备已被评估为符合一般射频暴露要求。该设备可在使携式暴露条件下使用，不受任何限制。

RU

Скачать приложение

Пожалуйста, следуйте указанным ниже шагам, чтобы получить QR-код и загрузить приложение.

Зарядное и активирующее устройство

Перед первым использованием зарядите и активируйте устройство; для зарядки устройства подключите зарядную кабель к адаптеру или USB-порту вашего компьютера.

Сопряжение подключения

Откройте приложение и настройте свой профиль

Перейдите в раздел «Устройства», нажмите «Добавить устройство»

Выберите ваше устройство в списке сканирования

Выполнено

MAC-адрес, отображаемый на странице [Настройки] - [О приложении] на часах, может помочь вам идентифицировать устройство в списке сканирования.

Функции умных часов

1. Bluetooth-звонок
Подключив умные часы к телефону, вы можете использовать их для совершения и ответа на звонки, Также можно просматривать историю звонков на часах, При использовании функции вызова телефона необходимо поддерживать стабильное соединение между часами и телефоном.

2. Спорт
Умные часы автоматически записывают количество шагов и отображают их на экране.
Внимание: ваши статистические данные по физическим упражнениям будут автоматически сброшены в полночь.

3. тренировка
Нажмите значок тренировки в меню, чтобы начать новую запись тренировки, доступно 123 режима, Последняя запись тренировки будет отображаться на странице тренировок.

4. Погода
На странице погоды он может отображать текущую и информацию о погоде на следующие два дня,Информация о погоде будет синхронизироваться с приложением, к которому подключено устройство, Если соединение прерывается на длительное время, она не будет обновляться.

5. Уведомление о сообщении
Оборудование может синхронизировать входящие сообщения из социальных сетей и других источников.
Внимание: вы можете включить или выключить уведомления в приложении.

6.Управление камерой
После подключения устройства вы можете управлять камерой на вашем телефоне.

7. Управление музыкой
После подключения устройства вы можете управлять музыкальным плеером на вашем телефоне.

8. Голосовой помощник с ИИ
После подключения устройства часы могут пробуждать голосового помощника на телефоне.

9. Будильник
Установите будильник в приложении, и часы вовремя подадут вибрацию для напоминания.

10. Напоминание о длительном сидении
Часы будут вибрировать, напоминая вам расслабиться после каждого часа сидячего положения.
Внимание: вы можете включить или выключить эту функцию в приложении.

11. Напоминание о питье воды
Часы будут напоминать вам в установленное время: "Пора пить воду".
Внимание: вы можете настроить эту функцию в приложении.

12. Другие функции
Другие функции включают секундомер, будильник, таймер, регулировку яркости, включение/выключение звука, калькулятор, игры, сброс настроек завода, поиск телефона и т.д.

Предупреждение FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC.
Его эксплуатация ограничена следующими двумя условиями:
(1) Это устройство может не вызывать вредных помех.
(2) Это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая те, которые могут привести к непредвиденным действиям.Любые изменения или модификации, не подтвержденные явным одобрением стороны, ответственной за соответствие требованиям, могут сделать права пользователя на управление устройством недействительными.
Примечание: данное устройство прошло тестирование и соответствует пределам класса B.В соответствии с частью 15 правил FCC, цифровые устройства. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях.Устройство создает использование и может излучать радиочастотную энергию. Если оно не устанавливается и не используется в соответствии с инструкциями, это может привести к невыполнению гарантировать отсутствие помех в определенной установке. Если это устройство действительно вызывает вредные помехи приему радио или телевидения, это можно определить, включив и выключив устройство. Рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих методов:
- Перенаправьте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство в розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.- Обратитесь к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению за помощью.Устройство было оценено как соответствующее общим требованиям к радиочастотному воздействию. Устройство может использоваться в портативных условиях воздействия без каких-либо ограничений.

JP

ウォッチクライアントのダウンロード

以下の手順でQRコードを取得し、アプリをダウンロードしてください。

ウォッチの充電と起動

初めて使用する前に、ウォッチの充電と起動が必要です;
付属のマグネット式充電ケーブルをウォッチの裏側に貼る金属接点に取り付けて、ケーブルのもう一方の先端は、USBポウェットまたはコンピュータのUSBポートに接続してください。



ウォッチへ接続

モバイルクライアントを開いて個人情報を設定

「設備」ページに切り替え、「バインディング」をクリック

スキャンされたデバイスリストで自分のデバイスをクリック

バインディング完了

ウォッチの設定メニュー「インターフェースについて」で、ウォッチのMACアドレスが表示され、デバイスリストでは、MACアドレスによってデバイスを識別できます。

スマートフォンとウォッチの機能

1. ワイヤレス通話
ウォッチが携帯電話に接続されている場合、ウォッチを使って番号をダイヤルし、携帯電話を制御して電話をかけることができます。また、携帯電話からの着信にウォッチで応答することも可能です。同時に、ウォッチの通話履歴を表示することができます。
通話機能を使用する際は、ウォッチと携帯電話の接続が安定していることを確認してください。

2. 運動情報
時計は毎日の歩数、運動時間、走行距離情報を記録およびに表示できます。
より詳細な情報分析とデータ記録はクライアントで見ることができます。

3. トレーニング
ウォーキング、ランニング、サイクリング、バスケットボール、サッカー、バドミントン、縄跳び、水泳など、複数の運動モードが利用可能。
より詳細な情報分析とデータ記録はクライアントで見ることができます。

4. 天気情報
天気情報ページでは、現在の天気と大気の質、および明日の天気予報が表示されます。
天気情報にアクセスするには、クライアントへの接続が必要です。
長時間接続を切断すると、天気情報は更新されません。

5. メッセージプッシュ
ウォッチは、ディスプレイ携帯電話からの通知プッシュを受信することができ、クライアントでプッシュ通知スイッチを設定することができます。
ウォッチは最大5つのメッセージ記録を保存できます。

6. カメラコントロール
携帯電話に接続すると、ウォッチを携帯電話のカメラリモコンとして使用できます。
携帯電話でカメラを開いた後、ウォッチのカメラコントロールページをタップして、シャッターをトリガーします。

7. 音楽コントロール
携帯電話に接続すると、携帯電話の音楽プレーヤーをコントロールできます。

8. 音声アシスタント
ワイヤレス接続状態では、時計は携帯電話の音声アシスタントを起動できます。

9. 目覚まし時計
時計はスマートな目覚まし時計はクライアントで設定でき、最大 3 つのアラームを設定できます。
時刻を設定すると、時計にアラームアイコンが表示され、振動します。

10. 座っているリマインダー
1時間座り続けていると、ウォッチが立ち上がって歩くように促します。
ウォッチがリマインダー機能は、クライアントでオン/オフを切り替えることができます。

11. 飲料水リマインダー
設定された飲料時になると、時計が水を飲む時間であることを知らせます。
飲料水リマインダー機能はクライアントで設定できます。

12. 他の機能
ストップウォッチ、アラーム、タイマー、明るさ調整、振動スイッチ、工場出荷時の設定に戻すシネマモード、シャットダウン操作など。

FCC 警告

このデバイスは FCC 規則のパート 15 に準拠しています。動作には次の 2 つの条件を満たす必要があります。
(1) この装置は有害な干渉を引き起こす可能性はありません。
(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するあらゆる干渉を受け入れる必要があります。
コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。
注：この機器はテスト済み、FCC 規則のパート 15 に基づくクラスB デジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されており、この機器は無線周波数エネルギーを生成および使用でき、放射することができ、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源を オフにしてからオンにすることで判断できます）、ユーザーは次の 1 つまたは複数の手段によって干渉を修正することを奨励します。
- 受信アンテナの方向や位置を調整します。
- 機器と受信機の間の距離を広げます。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続します。
- ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に助けを求めてください。
このデバイスは評価され、一般的な RF 暴露要件に準拠していることが確認されています。このデバイスは、制限なくポータブルな暴露条件で使用できます。

TT

Download dell'app dell'orologio

Seguii i passaggi seguenti per ottenere il codice QR e scaricare l'app.

Ricarica e attivazione dell'orologio

Prima di utilizzare il braccialetto per la prima volta, è necessario caricarlo e attivarlo, Collega il cavo di ricarica magnetico fornito ai contatti metallici sul retro del braccialetto, Collega l'altra estremità al caricabattterie USB o alla porta USB del computer.

Collega l'orologio

Apri l'app mobile e imposta le informazioni personali.

Passa alla pagina "Dispositivi" e fai clic su " Associa dispositivo".

Nella lista dei dispositivi rilevati, fai clic sul tuo dispositivo.

Associazione completata

Nella schermata "Informazioni" del menu delle impostazioni del braccialetto, verrà visualizzato l'indirizzo MAC del braccialetto, Puoi identificare il tuo dispositivo utilizzando l'indirizzo MAC nella lista dei dispositivi.

Funzionalità dell'orologio intelligente

1. Chiamate senza fili
Quando il braccialetto è collegato al telefono, puoi utilizzare il braccialetto per controllare il telefono per effettuare chiamate sul telefono e per rispondere alle chiamate in arrivo sul telefono direttamente dal braccialetto, Puoi anche visualizzare le informazioni sulle chiamate del braccialetto.
Quando utilizza la funzione di chiamata, assicurati che la connessione tra il braccialetto e il telefono sia stabile.

2. Informazioni sull'esercizio
L'orologio può registrare e visualizzare i passi giornalieri, la durata dell'esercizio e le informazioni sul chilometraggio.
Ulteriori dettagli e registrazioni dei dati possono essere consultati nell'app client.

3. Esercizio
Sono disponibili diverse modalità di allenamento, tra cui: camminata, corsa, ciclismo, basket, calcio, badminton, salto con la corda e nuoto.
Ulteriori dettagli e registrazioni dei dati possono essere consultati n