English (EN) 1
Français (FR) 2
Deutsch (DE) 3
Español (ES) 4
Italiano (IT) 5

EN COUPLE'S SEX TOY ADVENT CALENDAR 2026

Manufactured for: Lovehoney Ltd., 100 Locksbrook Road, Bath, BA1 3EN, UK

EU RP: Wow TECH Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249, Berlin, Germany

Made in China

Please read this document carefully before first use.
Keep this manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

The following warnings apply to all products:

WARNING

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. Only use the product for the intended purpose. Keep out of reach of children. If you are under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your physician before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritations, pain or discomfort and consult your physician.

This product can be used by adults only. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge may only use the product if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children. Do not use on swollen or inflamed areas of skin.

Remove piercings or jewellery in the genital area before use.

Unless otherwise specified, the product is not designed for anal use. Do not use anally!

Always clean the product before and after use according to the instructions given in the manual.

To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged.

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degradation in the cover material.

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

To prevent stains, do not place the soft side of your product on an absorbent surface.

In addition to all product warnings, the following products require the below warnings:

USB RECHARGEABLE BULLET VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL (1)
WE-VIBE SYNC LITE APP-CONTROLLED COUPLE'S VIBRATOR (10)
WOMANIZER LIBERTY 2 CLITORAL SUCTION STIMULATOR (24)

Check the charging device and the product regularly for damage and do not use in any case of damage.

Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your physician for more information.

Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.

If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.

FOR OPTIMAL USE OF THESE PRODUCTS, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:

To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use.

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

This product is not designed for anal use. Do not use anally!

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

CHARGING

Before the first use of the charging device, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage given on the charging device.

The product must only be charged at an appropriate, extra-low voltage corresponding to the marking on the product.

Do not use or clean the product while the battery is charging.

Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.

This product contains batteries that are non-replaceable.

This product contains a rechargeable Li-ion battery.

Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.

NOTE ON BATTERIES

European regulations require that we provide the following information:

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use official collection facilities such as the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries that we carry or have carried as new batteries to us. Please contact us at customercare@lovehoney.com. To prevent short circuits, the poles of lithium batteries should be taped before returning. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.

If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law.

Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and littering.

Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries.

Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel and can be recycled. Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.

The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

If the legal requirements are present, this sign means that the following symbols and their meaning must be used when labeling the batteries:

Hg: Battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass

Pb: Battery contains more than 0.004 per cent lead by mass

Cd: Battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass

NOTES ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT

European regulations require that we provide the following information:

We would like to point out to owners of electrical equipment that old electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately:

According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.

When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device that essentially performs the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at customercare@lovehoney.com. We will then arrange the return of the old electrical equipment. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection points provided by public waste management authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.

You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste disposal authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other recovery of old appliances by sending your old electrical equipment for separate collection in the proper collection groups.

As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment before handing it in for disposal.

Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please check for possible repair options.

MINT ORGASM BALM 7G / 0.25OZ.

6M

For external use only. Store at room temperature, away from heat and direct sunlight. Keep out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs. Avoid contact with eyes. Not a lip cream. Contains almond oil. Not recommended for individuals with nut allergies.

VANILLA MASSAGE OIL 30ML / 1 FL OZ.

6M

Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. For external use only. Do not use on broken or inflamed skin. Discontinue use if discomfort or irritation occurs. Avoid contact with eyes.

WOMANIZER TOY GEL 60ML / 2 FL OZ.

36M

For external use only. Not a contraceptive. Avoid contact with eyes. Latex condom friendly. Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs.

FRESH SEX TOY WIPES (10 WIPES)

24M

Avoid contact with eyes. Compatible with all sex toys. Store in a cool dry place away from direct sunlight and out of reach of children. Discontinue use if discomfort or irritation occurs. Rinse toys and hands after use.

COUPLE'S COCK RING (5)
ADJUSTABLE COCK RING (23)

If you experience discomfort or pain during use while erect, discontinue sexual activity and avoid sexual arousal to allow your erection to subside before attempting removal. Removal of a penis ring while erect may cause bruising, painful injury or permanent damage to the penis, scrotum and/or testes.

Do not use the penis ring if you have decreased hand strength because this may make removal of the penis ring difficult.

Limit use of penis rings to a maximum of 30 minutes per use.

Prolonged use of the product (i.e. without removal) may cause permanent injury to the penis. Allow 60 minutes between each use.

It is not recommended to wear the product while doing sports. If you do, stop immediately if you feel pain or discomfort.

Do not wear the product during high-impact sports.

Please use precaution when intending to use multiple toys simultaneously.

Misuse of a penis ring may cause bruising, painful injury or permanent damage to the penis, scrotum and/or testes.

Discontinue use if genitals feel cold or you experience penile discomfort such as irritation, swelling, pain, discolouration or loss of sensation. Consult your physician if this does not subside once the penis ring has been removed.

Before use, consult your physician if you have any of the following health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, diabetes or a nerve disease. Do not use the penis ring before consulting your physician.

Penis rings do not prevent pregnancy or sexually transmitted infections.

Do not fall asleep while wearing a penis ring since prolonged use may cause permanent injury to the penis, scrotum and/or testes.

Do not use penis rings under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.

Do not use penis rings if you have a decreased sensation of pain in any area of the penis, since this could influence your ability to detect possible injury.

If you have concerns regarding your health, don't be shy and consult your doctor before using this penis ring.

If you have symptoms of erectile dysfunction, for example the inability to achieve an erection that is sufficient for sexual intercourse, consult your physician prior to using this penis ring to avoid a potentially harmful delay in diagnosing any of the most common causes of this condition, such as diabetes, multiple sclerosis, cirrhosis of the liver, chronic renal failure or alcoholism.

The use of penis rings may aggravate already existing medical conditions such as Peyronie's disease (the formation of hardened tissue in the penis that causes pain, curvature and distortion, usually during erection); priapism (persistent, usually painful erection of the penis as a consequence of disease and not related to sexual arousal); and urethral strictures (a urethral stricture is an area of hardened tissue which narrows the urethra, sometimes making it difficult to urinate).

Use of a penis ring may bruise or rupture the blood vessels within the penis or scrotum, resulting in petechiae (a small purplish spot on a body surface, such as the skin or mucous membrane, caused by a minute haemorrhage), or the formation of a hematoma (localised swelling filled with blood resulting from a break in a blood vessel).

G-SPOT DILDO (22)
CRYSTAL BUTT PLUG (6)
RABBIT VIBRATOR SLEEVE (3)
G-/P-SPOT MASSAGER (19)
ANAL BEADS (12)

Before use, consult your physician if you have any of the following health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, nerve disease, rectal bleeding, active Crohn's disease or active Ulcerative Colitis (UC). If you experience any complications when using this device, discontinue use immediately and seek medical attention. If you have concerns regarding your health, don't be shy to consult your doctor before using this device.

Disinfect directly after each anal use.

Failure to sufficiently lubricate may cause tearing of the delicate skin lining the anus.

To prevent the transfer of bacteria, do not swap the product from the anus to the vagina without cleaning the toy with soap and water or toy cleaner first.

Misuse of anal stimulators/prostate massagers may cause bruising, painful injury or, in rare cases, permanent damage to the anus.

Do not use anal stimulators/prostate massagers under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.

Do not use desensitising sprays or creams prior to insertion, as this will prohibit your pain sensors from responding.

Do not use the device if you have a decreased sensation of pain in the area of the anus, since this could hinder your ability to detect possible injury.

Do not attempt to insert the product completely into the anus. Should this occur, seek medical attention immediately. The perineum stimulator and/or base should sit comfortably outside of the body (if applicable).

NIPPLE SUCKERS (14)

Limit use to a maximum of 10 minutes per use. Prolonged use of the product (i.e. without removal) may cause permanent injury. Allow 30 minutes between each use. Never wear more than 30 minutes (in total) in 12 hours.

BLINDFOLD (4)
WRIST & ANKLE RESTRAINTS (11)
MINI PADDLE (16)
HOGTIE (18)

Follow these tips to ensure play is safe and fun for everyone involved:

- Never leave a restrained person unattended.
- During restraint play, always leave room to slide two fingers between cuffs/restraints and the wearer's skin.
- Only use products as intended and for no other use.
- If use of a product becomes distractingly painful or uncomfortable, stop immediately.
- Choose an easy-to-remember safe word in advance that either partner can use to indicate that they want play to stop.
- To prevent stains, do not place your product on an absorbent surface if it becomes wet.

MATERIALS/INGREDIENTS	
USB RECHARGEABLE BULLET VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL	ABS plastic, Silicone button.
WOMANIZER TOY GEL (60ML / 2 FL OZ.)	Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulos, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,Lactic acid.
FRESH SEX TOY WIPES (10 pieces)	Wipes: Nonwoven wood pulp fiber. Ingredients: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbandensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
RABBIT VIBRATOR SLEEVE	Silicone.
BLINDFOLD	Polyester, Polyamide.
COUPLE'S COCK RING	Silicone.
CRYSTAL BUTT PLUG	Aluminium and Acrylic.
MINT ORGASM BALM (7G / 0.25 OZ.)	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isobornyl Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
KEGEL BALLS	Silicone.
FINGER VIBRATOR SLEEVE	Silicone.
WE-VIBE SYNC LITE	Silicone.
SEX POSITION SNAP CARD GAME	Card.
WRIST & ANKLE RESTRAINTS	Zinc alloy, Polyester, Polyamide, Neoprene.
ANAL BEADS	Silicone.
ORNAMENT	Glass.
MINI PADDLE	Polyester, PVC.
NIPPLE SUCKERS	Silicone.
MINI WAND VIBRATOR SLEEVE	Silicone.
HOGTIE	Zinc alloy, Polyester, Polyamide, Nylon.
G-/P-SPOT MASSAGER	Silicone.
VANILLA MASSAGE OIL (30ML / 1 FL OZ.)	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
STROKER	TPE.
G-SPOT DILDO	Silicone.
ADJUSTABLE COCK RING	Silicone.
WOMANIZER LIBERTY 2	Silicone, ABS plastic.

FR CALENDRIER DE L'AVENT SEXTOYS COUPLE 2026

Veuillez lire attentivement ce document avant la première utilisation. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Les avertissements suivants sont valables pour tous les produits :

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Tenez cet appareil hors de portée des enfants. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.

Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.

Sauf indication contraire, le produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !

Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.

Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou son chargeur à des températures supérieures à 45°C, ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.

Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

Ne placez pas la partie souple de votre appareil sur une surface absorbante afin d'éviter les taches.

En plus des avertissements valables pour tous les produits, les avertissements ci-dessous sont valables pour les produits suivants :

MINI VIBROMASSEUR RECHARGEABLE USB AVEC TELECOMMANDE (1)
STIMULATEUR CONNECTÉ POUR COUPLE WE-VIBE SYNC LITE (10)
WOMANIZER LIBERTY 2 STIMULATEUR CLITORIDIEN (24)

Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et renoncez à utiliser l'appareil si certains de ses éléments sont endommagés.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez contacter votre médecin traitant avant l'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements. Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.

Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas. Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles remplaçables doivent être retirées.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser pour des pénétrations anales !

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

CHARGE

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder le voltage maximal indiqué sur le chargeur.

L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.

N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie.

N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.

L'appareil contient des piles non remplaçables.

Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable.

Débrancher le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :

Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, utilisez les points de dépôt officiels tels que les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries usagées que nous proposons ou avons proposées à l'état neuf peuvent nous être retournées. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : customercare@lovehoney.com. Pour éviter tout risque de court-circuit, les pôles des batteries lithium doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant la restitution. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous retourner les batteries par voie postale. À ce sujet, nous vous renvoyons aux règlements des transporteurs relatifs à l'envoi de marchandises dangereuses.

Si les batteries sont solidement installées à l'intérieur du produit, n'essayez en aucun cas de les retirer vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil de manière définitive. Vos obligations en tant que client relèvent par ailleurs de la directive WEEE et de sa transposition en droit national.

Afin de réduire les déchets et d'éviter la dégradation de l'environnement par les dépôts sauvages, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées.

Les batteries usagées contiennent des substances toxiques qui peuvent être nocives pour l'environnement ou pour votre santé si les batteries ne sont pas stockées ou éliminées de manière appropriée. Cela s'applique en particulier aux batteries contenant du lithium. Les batteries contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel qui peuvent être recyclées. Le tri sélectif permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets nocifs des substances toxiques libérées sur l'environnement et la santé des personnes.

Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix indique que vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers.

En fonction des conditions légales, les abréviations suivantes (leur signification est indiquée ci-dessous) doivent apparaître sous ce symbole :

Hg : la batterie contient plus de 0,0005 % en poids de mercure

Pb : la batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb

Cd : la batterie contient plus de 0,002 % en poids de cadmium

CONSIGNES POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les batteries et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour la mise au rebut de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Les piles rechargeables déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représenté ci-dessous et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de tri sélectif :

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.

Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un appareil électrique usagé remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en tout sens, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achetez pas de nouvel appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : customercare@lovehoney.com. Nous pourrons alors organiser la restitution de l'appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage (ampoules par exemple). Pour restituer des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte des services publics d'élimination des déchets ou nous contacter directement en utilisant l'adresse électronique susmentionnée.

Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans tous les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. En respectant les règles de tri sélectif pour l'élimination de vos appareils électriques usagés, vous contribuez grandement au réemploi, au recyclage et à la revalorisation des appareils usagés.

En tant qu'utilisateur final, il vous appartient d'effacer les données à caractère personnel qui figurent sur les appareils électriques usagés à mettre au rebut avant de les déposer.

Afin de réduire les déchets, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées et toutes les possibilités de réparation examinées.

BAUME ORGASMIQUE À LA MENTHE 7G / 0.25OZ.

6M

Uniquement destiné à un usage externe. À conserver à température ambiante et loin de la chaleur et de la lumière directe du soleil. À garder hors de portée des enfants. Mettre un terme à son utilisatio en cas d'irritiation ou d'inconfort. Éviter tout contact avec les yeux. Ce n'est pas une crème pour les lèvres. Contient de l'huile d'amande. Déconseillé aux personnes allergiques aux fruits à coque.

HUILE DE MASSAGE À LA VANILLE 30ML / 1 FL OZ.

6M

À conserver dans un endroit frais et sec loin de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants. Uniquement destinée à un usage externe. Ne pas utiliser sur les peaux enflammées ou lacérées. Mettre un terme à son utilisation en cas d'irritation ou d'inconfort. Éviter tout contact avec les yeux.

GEL WOMANIZER POUR SEXTOYS 60ML / 2 FL OZ.

36M

Uniquement destiné à un usage externe. Ce produit n'est pas un dispositif contraceptif. Éviter tout contact avec les yeux. Compatible avec les préservatifs en latex. Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil, et hors de portée des enfants. En cas d'inconfort ou d'irritation, arrêter immédiatement l'utilisation.

LINGETTES NETTOYANTES POUR SEXTOYS FRESH (PAQUET DE 10)

24M

Éviter tout contact avec les yeux. Compatible avec n'importe quel sextoy. Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil, et hors de portée des enfants. En cas d'inconfort ou d'irritation, arrêter immédiatement l'utilisation. Rincer les jouets et les mains après utilisation.

ANNEAU PÉNIEN COUPLE (5)
ANNEAU PÉNIEN RÉGLABLE (23)

Si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation et pendant l'érection, arrêtez l'activité sexuelle et évitez l'excitation sexuelle afin que votre érection diminue avant d'essayer de retirer l'anneau. Le retrait d'un anneau pénien pendant une érection peut entraîner des ecchymoses, des blessures douloureuses ou des dommages permanents du pénis et/ ou des testicules.

N'utilisez pas l'anneau pénien si vous avez peu de force dans vos mains, car cela peut rendre difficile le retrait de l'anneau pénien.

Limitez l'utilisation des anneaux péniens à un maximum de 30 minutes par utilisation. Une utilisation prolongée du produit (c'est-à-dire sans retrait) peut entraîner des lésions permanentes du pénis. Attendez 60 minutes entre chaque utilisation.

Il n'est pas recommandé de porter le produit en faisant du sport. Si vous le faites, arrêtez immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort.

N'utilisez pas le produit pendant les sports à fort impact.

Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous prévoyez d'utiliser plusieurs jouets simultanément.

Une mauvaise utilisation de l'anneau pénien peut causer des contusions, des blessures douloureuses, ou des dommages irréversibles du pénis, du scrotum ou des testicules.

Cessez de l'utiliser en cas de sensation de froid dans les parties génitales ou si vous éprouvez des sensations pénibles telles qu'une irritation, un gonflement, une douleur, une décoloration ou si vous constatez une perte de sensation au niveau du pénis. Consultez votre médecin si vous ne ressentez pas de changement après le retrait de l'anneau.

Consultez votre médecin avant de l'utiliser, si vous présentez les troubles suivants : trouble de la coagulation du sang, acrosyndrome, diabète ou affection nerveuse. N'utilisez pas l'anneau vibrant sans avoir consulté votre médecin.

Les anneaux péniens ne préviennent pas les grossesses ou les infections sexuellement transmissibles.

Ne vous endormez pas en portant un anneau pénien car une utilisation prolongée peut causer des blessures permanentes au pénis, au scrotum et/ou aux testicules.

N'utilisez pas d'anneaux péniens lorsque vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, car une telle utilisation peut remettre en question votre sens du discernement et accroître le risque de blessures.

N'utilisez pas d'anneaux péniens si vous avez une diminution de la sensation de douleur dans la région du pénis, car cela pourrait influer sur votre capac.

Si vous avez des préoccupations liées à votre santé, ne soyez pas timide ; consultez votre médecin avant d'utiliser cet anneau pénien.

Si vous présentez des symptômes de dysfonctionnement de la fonction érectile, c'est-à-dire l'incapacité d'obtenir une érection suffisante pour un rapport sexuel, consultez votre médecin avant d'utiliser cet anneau pénien afin d'éviter un retard potentiellement néfaste dans le diagnostic des causes les plus courantes de cet état, par exemple le diabète, la sclérose en plaques, la cirrhose, l'insuffisance rénale chronique, ou l'alcoolisme.

L'utilisation d'anneaux péniens peut aggraver certaines maladies existantes telles que la maladie de la Peyronie (la formation de tissu durci dans le pénis qui cause des douleurs, des courbures et des distorsions, habituellement pendant l'érection) ; le priapisme (érection persistante, habituellement douloureuse du pénis découlant d'une maladie et non liée à l'excitation sexuelle) ; et les sténoses urétrales (la sténose urétrale est une zone de tissu durci, qui rétrécit l'urètre rendant parfois la miction difficile.)

L'utilisation de l'anneau pénien peut causer des contusions ou une rupture des vaisseaux sanguins dans le pénis ou le scrotum, entraînant une pétéchie (petite tache violacée sur la surface corporelle, par exemple la peau ou la muqueuse, causée par une petite hémorragie), ou la formation d'un hématome (gonflement local rempli de sang résultant de la rupture d'un vaisseau sanguin.)

GODE SPÉCIAL POINT G (22)
PLUG ANAL BASE CRISTAL (6)
MANCHON VIBROMASSEUR LAPIN (3)
MASSEUR POINT G/P (19)
PERLES ANALES (12)

Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez les conditions de santé suivantes: un trouble de la coagulation sanguine, une maladie vasculaire périphérique, une maladie nerveuse, une hémorragie rectale, une maladie de Crohn évolutive ou une colite ulcéreuse active (CU). Si vous rencontrez des complications lors de l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Désinfectez votre appareil immédiatement après une utilisation anale.

Ne pas lubrifier suffisamment peut provoquer une déchirure de la peau délicate tapissant l'anus.

Pour éviter la transmission de bactéries, n'alternez pas entre l'utilisation anale et vaginale sans avoir préalablement nettoyé le jouet avec de l'eau et du savon ou un équivalent.

Une mauvaise utilisation des stimulateurs anaux/appareils de massage de la prostate peut entraîner des ecchymoses, des blessures douloureuses ou, dans de rares cas, des dommages permanents de l'anus.

N'utilisez pas de stimulateurs anaux/masseurs de prostate sous l'influence de l'alcool ou de drogues, car ceux-ci peuvent altérer le jugement de l'utilisateur et augmenter le risque de blessure.

N'utilisez pas de sprays ou de crèmes désensibilisants avant l'insertion, car cela empêchera vos capteurs de douleur de répondre.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez une sensation réduite dans la zone de l'anus, car cela peut affecter votre capacité à détecter d'éventuelles blessures.

N'essayez pas d'insérer complètement le produit dans l'anus. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin. Le stimulateur du périnée et/ou la base doivent être installés confortablement à l'extérieur du corps (si possible).

VENTOUSES À TÉTONS (14)

Ne pas utiliser plus de 10 minutes par utilisation. L'utilisation prolongée du produit (c.-à-d., sans retrait de ce dernier) peut engendrer des blessures irréversibles. Attendre 30 minutes entre chaque utilisation. Ne portez jamais plus de 30 minutes (au total) en 12 heures.

BANDEAU POUR LES YEUX (4)
MENOTTES ET CHEVILLÈRES (11)
PETITE PALETTE À FESSÉE (16)
CONTRAINTE HOGTIE (18)

Suivre les conseils ci-dessous pour garantir une utilisation ludique et sécurisée à toutes les personnes participantes :

- Ne jamais laisser une personne portant une contrainte de bondage sans surveillance.
- Toujours garder suffisamment d'espace pour pouvoir glisser deux doigts entre la contrainte de bondage et la peau.
- N'utiliser ces produits pour aucun autre usage que celui auquel ils sont destinés.
- Mettre immédiatement un terme au port de la contrainte lorsqu'elle devient douloureusement gênante ou inconfortable.
- Définir un safeword/mot de sécurité facile à retenir à l'avance pour permettre à n'importe lequel/laquelle des partenaires de mettre un terme à vos jeux intimes.
- Pour éviter tout risque de taches, ne posez pas votre produit sur une surface absorbante s'il est mouillé.

MATÉRIAUX/INGRÉDIENTS	
MINI VIBROMASSEUR RECHARGEABLE USB AVEC TELECOMMANDE	Fabriqué en silicone et plastique ABS.
GEL WOMANIZER POUR SEXTOYS 60ML / 2 FL OZ.	Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,Lactic acid.
LINGETTES NETTOYANTES POUR SEXTOYS FRESH (PAQUET DE 10).	Lingettes: Fibre de pâte de bois non tissée. Ingrédients: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbandensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
MANCHON VIBROMASSEUR LAPIN	Fabriqué en silicone.
BANDEAU POUR LES YEUX	Fabriquée en polyester et polyamide.
ANNEAU PÉNIEN COUPLE	Fabriqué en silicone.
PLUG ANAL BASE CRISTAL	Fabriqué en aluminium et acrylique.
BOULES DE KEGEL	Fabriqué en silicone.
DOIGT VIBRANT	Fabriqué en silicone.
STIMULATEUR CONNECTÉ POUR COUPLE WE-VIBE SYNC LITE	Fabriqué en silicone.
BAUME ORGASMIQUE À LA MENTHE	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isobornyl Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
MENOTTES ET CHEVILLÈRES	Fabriqué en alliage de zinc, polyester, polyamide et néoprène.
PERLES ANALES	Fabriqué en silicone.
MANCHON MINI VIBROMASSEUR BAGUETTE MAGIQUE	Fabriqué en silicone.
ORNEMENT	Fabriqué en verre.
PETITE PALETTE À FESSÉE	Fabriqué en polyester et PVC.
VENTOUSES À TÉTONS	Fabriqué en silicone.
JEU DE CARTES SNAP POSITIONS SEXUELLES	Fabriqué en carton.
CONTRAINTE HOGTIE	Fabriqué en alliage de zinc, polyester, polyamide, nylon.
MASSEUR POINT G/P	Fabriqué en silicone.
HUILE DE MASSAGE À LA VANILLE	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
MANCHON DE MASTURBATION RAINURÉ	Fabriqué en TPE.
GODE SPÉCIAL POINT G	Fabriqué en silicone.
ANNEAU PÉNIEN RÉGLABLE	Fabriqué en silicone.
WOMANIZER LIBERTY 2 STIMULATEUR CLITORIDIEN	Fabriqué en silicone et plastique ABS.

DE SEXSPIELZEUG-ADVENTSKALENDER FÜR PAARE 2026

Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor dem ersten Gebrauch Bewahren Sie dieses Handbuch zum erneuten Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Warnhinweise gelten für alle Produkte:

WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/ oder unter einer

Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien an.

Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.

Wenn nicht anders angegeben, ist das Produkt nicht für die anale Anwendung bestimmt. Nicht anal anwenden!

Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.

Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.

Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Legen Sie das Produkt nicht mit der weichen Seite auf einer saugfähigen Fläche ab, um Flecken zu vermeiden.

Zusätzlich zu allen Produktwarnungen sind für die folgenden Produkte die nachstehenden Warnhinweise erforderlich:

WIEDERAUFLADBARER USB-BULLET-VIBRATOR MIT FERNBEDIENUNG (1)
WE-VIBE SYNC LITE APP KONTROLLIERBARER PAARVIBRATOR (10)
WOMANIZER LIBERTY 2 KLITORISSTIMULATOR (24)

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, die diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN:

Laden Sie das Produkt regelmäßig auf, auch wenn es nicht verwendet wird, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Dieses Produkt ist nicht für den Analbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht anal!

Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

LADEN

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.

Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.

Benutzen oder Reinigen Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.

Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien/Akkus.

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.

HINWEISE ZU BATTERIEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Nutzen Sie dafür die offiziellen Rücknahmestellen wie etwa die Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Altbatterien, die wir als Neubatterie führen oder geführt haben, können Sie auch bei uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter customercare@ lovehoney.com. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollten die Pole von Lithium-Batterien vor der Rückgabe verklebt werden.
Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, die Batterien nicht postalisch an uns zu versenden und verweisen dazu auf die Regelungen zum Versand von Gefahrgut von Postunternehmen.

Sofern die Batterien in dem Produkt fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, die Batterien selbst auszubauen. Hierdurch kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Ihre Pflichten als Kunde richten sich im Übrigen nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz.

Zur Abfallvermeidung und zur Vermeidung von Vermüllung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet werden.

Altbatterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies betrifft insbesondere den nicht sachgemäßen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und vermeidet negative Auswirkungen freiwerdender Schadstoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Abfalltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Unter diesem Zeichen müssen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden:

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor dessen Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise.
Das nachfolgend dargestellte und auf Elektroaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin:

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns ein Elektroaltgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektroaltgerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter customercare@lovehoney.com. Wir werden dann die Rückführung des Elektroaltgeräts organisieren. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der vorgenannten E-Mail-Anschrift.

Daneben können Sie Elektroaltgeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer getrennten Erfassung in den richtigen Sammelgruppen zuführen.

Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

Zur Abfallvermeidung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet, sowie Reparaturmöglichkeiten geprüft, werden.

ORGASMUSBALSAM MINZE 7G / 0.25OZ.

6M

Nur zur äußeren Anwendung. Bei Raumtemperatur, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Unwohlsein oder Reizung nicht weiter verwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Keine Lippencreme. Enthält Mandelöl. Nicht empfohlen bei Nussallergien.

VANILLE-MASSAGEÖL 30ML / 1 FL OZ.

6M

Kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf verletzter oder entzündeter Haut anwenden. Bei Unwohlsein oder Reizung die Anwendung abbrechen. Kontakt mit den Augen vermeiden.

WOMANIZER SEX TOY GEL 60ML / 2 FL OZ.

36M

Nur zur äußeren Anwendung. Kein Verhütungsmittel. Kontakt mit den Augen vermeiden. Kompatibel mit Latexkondomen. An einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Irritationen oder Unbehagen nicht weiter verwenden. Bei Unwohlsein oder Reizung nicht weiter verwenden.

FRESH SEXTOY-REINIGUNGSTÜCHER (10ER PACK)

24M

Kontakt mit den Augen vermeiden. Für alle Sextoys geeignet. An einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Irritationen oder Unbehagen nicht weiter verwenden. Bei Unwohlsein oder Reizung nicht weiter verwenden. Spielzeug und Hände nach Gebrauch abspülen.

PENISRING FÜR PAARE (5)
VERSTELLBARER PENISRING (23)

Wenn Sie bei Gebrauchs und während der Erektion Beschwerden oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die sexuelle Aktivität ab und vermeiden Sie sexuelle Erregung, damit Ihre Erektion nachlässt, bevor Sie versuchen, den Ring zu entfernen. Das Entfernen eines Penisrings während der Erektion kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder dauerhaften Schäden an Penis und/oder Hoden führen.

Verwenden Sie den Penisring nicht, wenn Sie wenig Kraft in den Händen haben, da dies das Entfernen des Penisrings erschweren kann.

Beschränken Sie die Verwendung von Penisringen auf maximal 30 Minuten pro Verwendung. Eine längere Verwendung des Produktes (d.h. ohne Entfernung) kann zu dauerhafter Verletzung des Penis führen. Warten Sie zwischen jedem Gebrauch 60 Minuten.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt beim Sport zu tragen. Wenn Sie dies tun, hören Sie sofort auf, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren.

Tragen Sie das Produkt nicht bei Sportarten mit starker Belastung.

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie beabsichtigen, mehrere Produkte gleichzeitig zu verwenden.

Eine falsche Anwendung eines Penisrings kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder dauerhafter Schädigung des Penis, des Hodensacks und/oder der Hoden führen.

Unterbrechen Sie die Anwendung, wenn sich Ihre Genitalien kalt anfühlen oder Beschwerden am Penis wie Reizungen, Schwellungen, Schmerzen, Verfärbungen oder Gefühlsverlust auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Beschwerden nach Entfernen des Rings nicht abklingen.

Wenden Sie sich vor dem Gebrauch an Ihren Arzt, falls Sie unter einer der folgenden Krankheiten leiden: Blutgerinnungsstörung, periphere Gefäßkrankheit, Diabetes oder Nervenerkrankung. Wenden Sie den Vibrationsring nicht an, bevor Sie Ihren Arzt konsultiert haben.

Penisringe bieten keinen Schutz vor Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten.

Schlafen Sie nicht ein, während Sie einen Penisring tragen, da ein längerer Gebrauch den Penis, den Hodensack und/oder die Hoden dauerhaft verletzen kann.

Benutzen Sie Penisringe nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, da dies das Urteilsvermögen des Anwenders beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko steigern kann.

Benutzen Sie Penisringe nicht, wenn Ihr Schmerzgefühl in irgendeinem Bereich Ihres Penis reduziert ist, da dies Ihre Fähigkeit, eine mögliche Verletzung festzustellen, beeinträchtigen kann.

Falls Sie gesundheitliche Fragen oder Beschwerden haben, scheuen Sie sich nicht davor, vor der Anwendung des Penisrings Ihren Arzt zu konsultieren.

Falls Sie Symptome einer erektilen Dysfunktion haben, d. h. nicht fähig sind, eine Erektion zu erreichen, die für den Sexualverkehr ausreichend ist, konsultieren Sie vor dem Gebrauch des Penisrings Ihren Arzt, um eine potentiell schädigende Verzögerung in der Diagnose einer der häufigsten Ursachen dieses Problems, wie z. B. Diabetes, multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronische Niereninsuffizienz oder Alkoholismus, zu vermeiden.

Die Anwendung von Penisringen kann bereits bestehende Beschwerden wie z. B. Peyronie-Krankheit (Bildung von verhärtetem Gewebe im Penis, führt zu Schmerzen, Biegung und Verkrümmung, normalerweise während der Erektion), Priapismus (andauernde, normalerweise schmerzhafte Erektion des Penis als Folge der Erkrankung, nicht von sexueller Erregung) und Harnröhrenstriktur (verhärtetes Gewebe, das die Harnröhre verengt und das Urinieren erschweren kann) verschlimmern.

Die Verwendung von Penisringen kann Blutergüsse oder Platzen der Blutgefäße im Penis oder Hodensack verursachen, was zu Petechien (kleine, purpurne Pünktchen an der Körperoberfläche, z. B. an der Haut oder Schleimhaut, verursacht durch winzige Blutungen) oder zur Bildung eine Hämatoms (lokale, mit Blut gefüllte Schwellung aufgrund eines geplatzten Blutgefäßes) führen kann.

G-PUNKT-DILDO (22)
ANALPLUG MIT KRISTALL (6)
RABBIT-VIBRATOR-AUFSATZ (3)
P-UND G-PUNKT MASSAGERÄT (19)
ANALKETTE (12)

Fragen Sie vor der Anwendung Ihre Ärztin/Ihren Arzt, wenn Sie unter folgenden gesundheitlichen Problemen leiden: Blutgerinnungsstörung, periphere Gefäßerkrankung, Nervenerkrankung, Rektalblutung, aktiver Morbus Crohn oder aktive Colitis ulcerosa (UC). Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Komplikationen auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie eine Ärztin/einen Arzt auf. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, seien Sie nicht schüchtern und konsultieren Sie Ihre Ärztin/ Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Desinfizieren Sie das Produkt sofort nach jedem Kontakt mit dem Analbereich.

Wenn nicht ausreichend Gleitmittel verwendet wird, kann die empfindliche Haut im und am Anus reißen.

Um eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden, wechseln Sie nicht zwischer analer und vaginaler Nutzung, ohne das Spielzeug vorher mit Wasser und Seife oder entsprechendem Mittel zu reinigen.

Der Missbrauch von Analstimulatoren/Prostatamassagegeräten kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder in seltenen Fällen zu dauerhaften Schäden am Anus führen.

Verwenden Sie keine Analstimulatoren/Prostatamassagegeräte unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, da diese das Urteilsvermögen des Benutzers beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen können.

Verwenden Sie vor dem Einsetzen keine desensibilisierenden Sprays oder Cremes, da dies die Reaktion Ihrer Schmerzsensoren verhindert.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie reduzierte Empfindungen im Bereich des Anus haben, da dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, mögliche Verletzungen zu erkennen.

Versuchen Sie nicht, das Produkt vollständig in den Anus einzuführen. Falls dies passiert, sofort einen Arzt aufsuchen. Der Perineumstimulator und/oder die Basis sollten bequem außerhalb des Körpers sitzen (falls zutreffend).

NIPPELSAUGER (14)

Nutzen Sie das Spielzeug nie länger als 10 Minuten am Stück. Eine verlängerte Nutzung des Produkts (z. B., wenn Sie es länger nicht entfernen) kann zu bleibenden körperlichen Schädigungen führen. Zwischen jeder Verwendung sollten mindestens 30 Minuten liegen. Tragen Sie nie mehr als 30 Minuten (insgesamt) in 12 Stunden.

AUGENBINDE (4)
HAND- UND FUSSFESSELN (11)
MINI-PADDEL (16)
HOGTIE (18)

Befolgen Sie diese Tipps, damit die Nutzung für alle Beteiligten sicher ist und Spaß macht:

- Lassen Sie eine gefesselte Person niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie beim Fesselspiel immer zwei Fingerbreit zwischen den Handschellen/Fesseln und der Haut der Träger:innen Platz.
- Verwenden Sie alle Produkte nur für den vorgesehenen Zweck und nicht für andere Zwecke.
- Wenn die Verwendung eines Produkts zu schmerzhaft oder unangenehm wird, hören Sie sofort auf.
- Wählen Sie im Voraus ein leicht zu merkendes Sicherheitswort, mit dem beide Partner:innen signalisieren können, dass sie das Spiel beenden möchten.
- Um Flecken zu vermeiden, legen Sie Ihr Produkt nicht auf eine saugfähige Oberfläche, wenn es nass wird.

MATERIALIEN/INHALTSSTOFFE	
WIEDERAUFLADBARER USB-BULLET-VIBRATOR MIT FERNBEDIENUNG	Hergestellt aus ABS-Kunststoff und Silikon.
WOMANIZER SEX TOY GEL 60ML / 2 FL OZ.	Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
FRESH SEXTOY-REINIGUNGSTÜCHER (10ER PACK)	Tücher: Vliesstoff aus Holzzellstoff. Zutaten: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbandensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
RABBIT VIBRATOR-AUFSATZ	Hergestellt aus Silikon.
AUGENBINDE	Hergestellt aus Polyester und Polyamid.
PENISRING FÜR PAARE	Hergestellt aus Silikon.
ANALPLUG MIT KRISTALL	Hergestellt aus Aluminium und Acryl.
ORGASMUSBALSAM MINZE	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isobornyl Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
LIEBESKUGELN	Hergestellt aus Silikon.
FINGERVIBRATOR-HÜLLE	Hergestellt aus Silikon.
WE-VIBE SYNC LITE APP KONTROLLIERBARER PAARVIBRATOR	Hergestellt aus Silikon.
HAND- UND FUSSFESSELN	Hergestellt aus einer Zinklegierung, Polyester, Polyamid und Neopren.
ANALKETTE	Hergestellt aus Silikon.
MINI-MASSAGESTAB-AUFSATZ	Hergestellt aus Silikon.
ORNAMENT	Hergestellt aus Glas.
MINI-PADDEL	Hergestellt aus Polyester und PVC.
NIPPELSAUGER	Hergestellt aus Silikon.
SNAP SEXSTELLUNG-KARTENSPIEL	Hergestellt aus Karton.
HOGTIE	Hergestellt aus Zinklegierung, Polyester, Polyamid, Nylon.
P- UND G-PUNKT MASSAGEGERÄT	Hergestellt aus Silikon.
VANILLE-MASSAGEÖL	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
GERIPPTER MASTURBATOR	Hergestellt aus TPE.
G-PUNKT-DILDO	Hergestellt aus Silikon.
VERSTELLBARER PENISRING	Hergestellt aus Silikon.
WOMANIZER LIBERTY 2 KLITORISSTIMULATOR	Hergestellt aus ABS-Kunststoff und Silikon.

ES CALENDARIO DE ADVIENTO JUGUETES ERÓTICOS PARA PAREJAS 2026

Por favor lea este documento cuidadosamente antes del primer uso.

Conserve este manual para referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes advertencias se aplican a todos los productos:

AVISO

Artículo comercializado exclusivamente como producto lúdico. Utiliza el producto únicamente para los fines previstos. Mantén el producto alejado de los niños. No apto para fines médicos. Si estás bajo atención médica y/o padeces una enfermedad que requiere el uso de cualquier dispositivo médico, consulta a tu doctor antes de usar el producto. Deja de utilizar el producto inmediatamente si experimentas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.

Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato. No utilices el aparato en zonas hinchadas o inflamadas de la piel.

Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso.

A menos que se especifique lo contrario, el producto no está diseñado para uso anal. No utilizar analmente.

Limpia siempre el producto antes y después de utilizarlo siguiendo las instrucciones del manual.

Para evitar daños en el producto, ni el producto ni su batería deben exponerse a temperaturas superiores a 45 °C, desmontarse o dañarse mecánica o eléctricamente.

Compartir juguetes sexuales puede conllevar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No compartas tus juguetes sexuales con una persona distinta a tu pareja. Utiliza medidas de protección con tu pareja si es necesario. No utilices el juguete si detectas grietas o signos de degradación en el material de la carcasa.

Guárdalo en un lugar seco y seguro sin exposición directa a la luz solar.

Recomendamos utilizar un lubricante a base de agua con el juguete. Para evitar que se dañe, no utilices lubricantes perfumados, a base de silicona o alcohol, geles o aceites de masaje.

No coloques la parte blanda del producto en una superficie absorbente para evitar la aparición de manchas.

Además de todas las advertencias del producto, los siguientes productos requieren las siguientes advertencias:

BALA VIBRADORA RECARGABLE POR USB CON MANDO A DISTANCIA (1)
VIBRADOR CONTROLADO POR APLICACIÓN PARA PAREJAS WE-VIBE SYNC LITE (10)
SUCCIONADOR DE CLÍTORIS LIBERTY 2 DE WOMANIZER (24)

Comprueba con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilices el dispositivo si algún componente está dañado.

Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Ponte en contacto con el médico responsable de tu tratamiento para obtener más información. No coloques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán del producto.

Si parece que el juguete no funciona con normalidad, apágalo y consulta el apartado de asistencia técnica de nuestra web.

PARA UTILIZAR EL PRODUCTO DE FORMA ÓPTIMA, SIGUE ESTAS INDICACIONES:

Para garantizar una larga vida útil de la batería, carga el dispositivo habitualmente, aunque no se utilice.

Guárdalo en un lugar seco y seguro sin exposición directa a la luz solar.

Este producto no se ha diseñado para su uso anal. ¡No lo utilices en penetración anal!

Recomendamos utilizar un lubricante a base de agua con el juguete. Para evitar que se dañe, no utilices lubricantes perfumados, a base de silicona o alcohol, geles o aceites de masaje.

CARGA

Antes de utilizar por primera vez el dispositivo de carga, comprueba el nivel de tensión, ya que la tensión de la red eléctrica local no puede superar la tensión máxima del dispositivo de carga.

Este aparato solo puede suministrarse con un nivel de tensión extrabajo de seguridad de acuerdo con el marcado del mismo.

No utilices ni limpies el producto mientras la batería se está cargando.

Nunca sumerjas el dispositivo o cable de carga en agua u otros fluidos.

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

Este producto contiene una batería recargable de iones de litio.

Desconecta el cable de carga de la fuente de alimentación después de cada proceso de carga.

INFORMACIÓN SOBRE BATERÍAS

Debido a la normativa europea, estamos obligados a facilitar la siguiente información:

Las pilas y baterías recargables no deben desecharse en la basura doméstica. Como usuario final, usted tiene la obligación legal de devolver las pilas usadas. Utilice los puntos de recogida oficiales para este fin, como los puntos de recogida de las autoridades públicas de eliminación de residuos. También puede devolvernos las pilas usadas que vendemos o hemos vendido como pilas nuevas. Para ello, puede contactar con nosotros en customercare@lovehoney.com. Para evitar cortocircuitos, los terminales de las pilas de litio deben cubrirse con cinta adhesiva antes de devolverlas. Por razones de seguridad, le rogamos que no nos envíe las pilas por correo y le remitimos a las normas de envío de mercancías peligrosas de las empresas de correos.

En el caso de que las pilas estén instaladas permanentemente en el producto, no intente retirarlas usted mismo. Esto puede causar un daño permanente al dispositivo. Por lo demás, sus obligaciones como cliente se rigen por la Directiva RAEE y la Ley de Transposición Nacional de la misma.

Con el fin de evitar la formación y acumulación de residuos, deben respetarse las instrucciones del manual y las advertencias de seguridad.

Las pilas usadas contienen sustancias nocivas que pueden dañar el medio ambiente o su salud si no se almacenan o eliminan adecuadamente. Esto atañe, en particular, a la manipulación inadecuada de las pilas que contienen litio. Sin embargo, las pilas también contienen importantes materias primas como hierro, zinc, manganeso o níquel, y pueden por tanto ser recicladas. La recogida selectiva permite reciclar estas materias primas y evita los efectos negativos de los contaminantes liberados en el medio ambiente y en la salud humana.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que no debe tirar las pilas y las baterías a los residuos domésticos.

Bajo este distintivo, y siempre que se cumplan todos los requisitos legales, al etiquetar las pilas deben utilizarse los siguientes símbolos con el siguiente significado:

Hg: La pila contiene más de un 0,0005 por ciento en peso de mercurio

Pb: La pila contiene más de un 0,004 por ciento en peso de plomo

Cd: La pila contiene más de un 0,002 por ciento en peso de cadmio

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS

Debido a la normativa europea, estamos obligados a facilitar la siguiente información:

Recordamos a los propietarios de aparatos eléctricos que, de acuerdo con la normativa legal vigente, los dispositivos eléctricos estropeados deben desecharse por separado de los residuos municipales. Las pilas y las baterías que no se encuentren firmemente instaladas en el aparato eléctrico que se desea desechar, así como las lámparas que puedan extraerse del aparato sin romperse, deben retirarse sin romperlas antes de entregar el aparato eléctrico estropeado en un punto de recogida o de eliminación designado. Para la eliminación de las pilas, consulte las instrucciones especiales. El símbolo del contenedor de basura tachado que se muestra a continuación y que se coloca en los RAEE también indica la obligación de recoger los residuos por separado:

De acuerdo con la Directiva RAEE y la Ley de Transposición Nacional, nosotros, como distribuidores de dispositivos eléctricos, estamos obligados a recuperar determinados RAEE de forma gratuita.

Al comprar un nuevo dispositivo eléctrico y electrónico, puede entregarnos gratuitamente un dispositivo eléctrico o electrónico antiguo que cumpla esencialmente las mismas funciones que el nuevo. Si su viejo equipo eléctrico no supera los 25 centímetros en cualquiera de sus dimensiones, también puede entregárnoslo gratuitamente sin necesidad de comprar un nuevo dispositivo. Para ello, puede contactar con nosotros en customercare@lovehoney.com. Posteriormente, nos ocuparemos de organizar la devolución del aparato eléctrico desechado. Por razones de seguridad, le rogamos que se abstenga de enviar equipos de iluminación (como lámparas). Le rogamos que utilice los puntos de recogida de las autoridades públicas de gestión de residuos para la devolución de los equipos de iluminación o que se ponga en contacto con nosotros directamente en la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente.

También puede devolver los dispositivos eléctricos que desee desechar en todos los puntos de recogida del servicio público de gestión de residuos. Al eliminar sus aparatos eléctricos y electrónicos en los grupos de recogida específicos para su recogida selectiva, usted contribuye de forma importante a la reutilización, el reciclaje y recuperación de aparatos eléctricos estropeados.

Como usuario final, usted es responsable de borrar los datos personales de los RAEE antes de desecharlos.

Con el fin de evitar la formación de residuos, deben seguirse las instrucciones del manual y las advertencias de seguridad, además de comprobar las posibilidades de reparación.

BÁLSAMO ORGÁSMICO DE MENTA 7G / 0.25OZ.

6M

Solo para uso externo. Guárdese a temperatura ambiente, alejado de cualquier fuente de calor y de la luz solar directa. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si se experimenta alguna molestia o irritación, se debe dejar de usar inmediatamente. Evitar el contacto con los ojos. No es una crema labial. Contiene aceite de almendra. No recomendado para personas alérgicas a los frutos secos.

ACEITE DE MASAJE DE VAINILLA 30ML / 1 FL OZ.

6M

Guárdese en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños. Solo para uso externo. No usar en pieles lesionadas o inflamadas. Si se experimenta alguna molestia o irritación, se debe dejar de usar inmediatamente. Evitar el contacto con los ojos.

GEL WOMANIZER PARA JUGUETES SEXUALES 60ML / 2 FL OZ.

36M

Sólo para uso externo. No es un anticonceptivo. Evitar el contacto con los ojos. Apto para preservativos de látex. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños. Interrumpir su uso si se producen molestias o irritación.

TOALLITAS LIMPIADORAS PARA JUGUETES SEXUALES FRESH (10 TOALLITAS)

24M

Evitar el contacto con los ojos. Compatible con todos los juguetes sexuales. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños. Suspenda su uso si se produce malestar o irritación. Enjuague los juguetes y las manos después de su uso.

ANILLO PARA EL PENE PARA PAREJAS (5)
ANILLO PARA EL PENE AJUSTABLE (23)

Si sientes molestias o dolor durante el uso y durante la erección, interrumpe la actividad sexual y evita la excitación sexual para que la erección disminuya antes de intentar retirar el anillo. Quitar el anillo del pene durante una erección puede provocar hematomas, lesiones dolorosas o daño permanente en el pene y/o los testículos.

No utilices el anillo para el pene si tienes poca fuerza en las manos, ya que esto puede dificultar la extracción del anillo para el pene.

Limita el uso de anillos para el pene a un máximo de 30 minutos por uso. El uso prolongado del producto (es decir, sin retirarlo) puede provocar lesiones permanentes en el pene. Espera 60 minutos entre cada uso.

No se recomienda usar el producto mientras se hace ejercicio. Si lo haces, para inmediatamente si sientes algún dolor o malestar.

No uses el producto durante deportes de alto impacto.

Ten cuidado si tienes la intención de utilizar varios productos al mismo tiempo.

El uso inapropiado del anillo para el pene puede causar cardenales, lesiones dolorosas o daño permanente en el pene, el escroto o los testículos.

Suspende el uso si los genitales están fríos o si sientes molestias en el pene tales como irritación, hinchazón, dolor, decoloración o pérdida de sensibilidad. Consulta con tu médico si no desaparecen una vez retirado el anillo.

Antes de usar el anillo, consulta con tu médico si padeces alguno de los siguientes problemas de salud: trastorno de la coagulación, enfermedad vascular periférica, diabetes o enfermedad nerviosa. No uses el anillo vibrador sin haber consultado a tu médico antes.

Los anillos para el pene no previenen el embarazo ni las enfermedades de transmisión sexual.

No te duermas mientras usas un anillo para el pene, ya que el uso prolongado puede dañar permanentemente el pene, el escroto y/o los testículos.

No uses anillos para el pene bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que el consumo de estas sustancias puede limitar el criterio del usuario y aumentar el riesgo de lesión.

No uses anillos para pene si tienes disminuida la sensibilidad al dolor en cualquier zona del pene, ya que esto puede afectar a tu capacidad de detectar posibles lesiones.

Si tienes alguna inquietud sobre tu salud, no sientas vergüenza y consulta a tu médico antes de usar este anillo para el pene.

Si tienes síntomas de disfunción eréctil, es decir, imposibilidad de lograr una erección satisfactoria para una relación sexual, consulta con tu médico antes de usar este anillo para el pene para evitar una demora potencialmente perjudicial en el diagnóstico de cualquiera de las causas más comunes de esta enfermedad, tales como diabetes, esclerosis múltiple, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica o alcoholismo.

El uso de anillos para el pene puede agravar enfermedades preexistentes tales como la enfermedad de Peyronie (formación de un tejido endurecido en el pene que causa dolor, curvatura y desviación, en general durante la erección), priapismo (erección continua del pene, en general dolorosa como consecuencia de la enfermedad y no relacionada con la excitación sexual) y estenosis uretral (zona de tejido endurecido que estrecha la uretra causando, en algunos casos, dificultad para orinar).

El uso de un anillo para el pene puede magullar o romper los vasos sanguíneos dentro del pene o el escroto, causando petequias (pequeños puntos morados sobre la superficie de un cuerpo, tales como la piel o la membrana mucosa, causados por una hemorragia diminuta) o la formación de hematomas (inflamaciones localizadas llenas de sangre a raíz de la rotura de un vaso sanguíneo).

DILDO PARA PUNTO G (22)
PLUG ANAL CON JOYA (6)
FUNDA PARA VIBRADOR CONEJITO (3)
MASAJEADOR PUNTO G Y P (19)
BOLAS ANALES (12)

Antes del uso, consulta a tu médico si tienes los siguientes estados de salud: un trastorno de la coagulación de la sangre, enfermedad vascular periférica, enfermedad nerviosa, hemorragia rectal, enfermedad de Crohn activa o colitis ulcerosa activa (CU). Si experimentas alguna complicación al usar este dispositivo, deja de usarlo inmediatamente y busca atención médica. Si tienes inquietudes con respecto a tu salud, no seas tímido y consulta a tu médico antes de usar este dispositivo.

Desinféctalo directamente tras cada uso anal.

Si no se usa suficiente lubricante, la delicada piel de dentro y fuera del ano puede desgarrarse.

Para evitar la transmisión de bacterias, no cambies entre el uso anal y vaginal sin antes limpiar el juguete con agua y jabón o un equivalente.

El uso indebido de estimuladores anales/dispositivos de masaje de próstata puede provocar hematomas, lesiones dolorosas o, en casos raros, daños permanentes en el ano.

No uses estimuladores anales/masajeadores de próstata bajo la influencia de alcohol o drogas, ya que pueden afectar el juicio del usuario y aumentar el riesgo de lesiones.

No uses aerosoles o cremas desensibilizantes antes de la inserción, ya que esto evitará que tus sensores de dolor respondan.

No utilices el dispositivo si tienes la sensibilidad reducida en el área del ano, ya que esto puede afectar a tu capacidad para detectar posibles lesiones..

No intentes insertar completamente el producto en el ano. Si esto sucede, consulta a un médico de inmediato. El estimulador del perineo y/o la base deben quedar cómodamente fuera del cuerpo (si corresponde).

SUCCIONADORES PEZONES (14)

Úsalo durante un máximo de 10 minutos por uso. El uso prolongando del producto (es decir, si no se interrumpe) puede causar daños permanentes. Deja pasar 30 minutos antes de volver a usarlo. No llevar nunca más de 30 minutos (en total) en 12 horas.

Safety Guide
Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad
Manuale di sicurezza

ANTIFAZ (4)
ATADURAS PARA MUÑECAS & TOBILLOS (11)
MINI PALA DE AZOTES (16)
ATADURAS HOGTIE (18)

Sigue estas recomendaciones para que el juego sea seguro y placentero para todas las personas que participen:

- Nunca dejes solo a una persona atada.
- En los juegos de inmovilización, deja siempre dos dedos de holgura entre las esposas o las ataduras y la piel de la persona inmovilizada.
- Utiliza los productos única y exclusivamente para el fin que han sido concebidos.
- Si el uso de un producto resulta doloroso o incómodo, deja de utilizarlo de inmediato.
- Elige de antemano una palabra de seguridad fácil de recordar que cualquiera de los participantes pueda usar para indicar que desea interrumpir el juego.
- Para evitar las manchas, no coloques el producto sobre una superficie absorbente si se mojo.

MATERIALES / INGREDIENTES	
BALA VIBRADORA RECARGABLE POR USB CON MANDO A DISTANCIA	Materiales: plástico ABS y silicona.
GEL WOMANIZER PARA JUGUETES SEXUALES	INGREDIENTES: Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
TOALLITAS LIMPIADORAS PARA JUGUETES SEXUALES FRESH	Toallitas: Fibra de pulpa de madera no tejida Ingredientes: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbandensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
FUNDA PARA VIBRADOR CONEJITO	Material: silicona.
ANTIFAZ	Material: poliéster y poliamida.
ANILLO PARA EL PENE PARA PAREJAS	Material: silicona.
PLUG ANAL CON JOYA	Materiales: aluminio y acrílico.
BÁLSAMO ORGÁSMICO DE MENTA	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isobornyl Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
BOLAS DE KEGEL	Material: silicona.
DEDAL VIBRADOR	Material: silicona.
VIBRADOR CONTROLADO POR APLICACIÓN PARA PAREJAS WE-VIBE SYNC LITE	Material: silicona.
ATADURAS PARA MUÑECAS Y TOBILLOS	Material: aleación de zinc, poliéster, poliamida y neopreno.
BOLAS ANALES	Material: silicona.
FUNDA PARA MINI VIBRADOR MASAJEADOR VARITA	Material: silicona.
ORNAMENTO	Material: vidrio.
MINI PALA DE AZOTES	Material: poliéster y PVC.
SUCCIONADORES PEZONES	Material: silicona.
JUEGO DE CARTAS SNAP DE POSTURAS SEXUALES	Material: cartón.
ATADURAS HOGTIE	Material: aleación de zinc, poliéster, poliamida, nailon.
MASAJEADOR PUNTO G Y P	Material: silicona.
ACEITE DE MASAJE DE VAINILLA	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
MASTURBADOR ESTRIADO	Material: TPE.
DILDO PARA PUNTO G	Material: silicona.
ANILLO PARA EL PENE AJUSTABLE	Material: silicona.
SUCCIONADOR DE CLÍTORIS LIBERTY 2 DE WOMANIZER	Materiales: plástico ABS y silicona.

IT CALENDARIO DELL'AVVENTO SEX TOYS PER COPPIA 2026

Leggi attentamente questo documento prima del primo utilizzo.

Conserva questo manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le seguenti avvertenze sono valide per tutti i prodotti:

ATTENZIONE

Venduto solo come novità. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Non adatto a scopi medici. Se siete in cura da uno specialista e/o soffrite di un problema che richiede l'uso di un dispositivo medico, consultate il vostro medico prima di utilizzare questo prodotto. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazioni cutanee, dolore o disagio e rivolgetevi al vostro medico.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo da adulti e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure da persone prive di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza, che li abbia istruiti all'utilizzo dell'apparecchio in maniera sicura, e se ne hanno compreso i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini. Non utilizzare su aree di pelle gonfie o infiammate.

Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime.

Se non diversamente specificato, il prodotto non è destinato all'uso anale. Non utilizzare per via anale!

Pulire sempre il prodotto prima e dopo l'uso secondo le istruzioni riportate nel manuale.

Per evitare danni, il prodotto o la sua batteria non devono essere esposti a temperature superiori a 45°C, non devono essere smontati o danneggiati meccanicamente o elettricamente.

La condivisione di giocattoli sessuali può trasmettere malattie sessuali. Non condividere i giocattoli sessuali con altre persone al di fuori del proprio partner. Se necessario, usare misure di protezione con il partner. Non utilizzare il giocattolo se si rilevano crepe o segni di deterioramento nel materiale di rivestimento.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.

Con il giocattolo, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

Non posizionare il lato morbido del prodotto su una superficie assorbente per evitare macchie.

Oltre agli avvertimenti validi per tutti i prodotti, i seguenti avvertimenti sono validi per i seguenti prodotti:

MINI VIBRATORE BULLET RICARICABILE USB CON TELECOMANDO (1)
STIMOLATORE CONNESSO PER COPPIA WE-VIBE SYNC LITE (10)
STIMOLATORE CLITORIDEO SUCCHIA CLITORIDE WOMANIZER LIBERTY 2 (24)

Controllare regolarmente il caricabatteria e il giocattolo per verificare la presenza di eventuali danni e non utilizzare il dispositivo se i componenti sono danneggiati.

I campi magnetici possono influenzare componenti meccanici ed elettronici, come per es. pacemaker. Non utilizzare il prodotto direttamente su un pacemaker. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio medico. Non avvicinare al prodotto schede con bande magnetiche (per es. carte di credito), in quanto i magneti presenti nel prodotto potrebbero danneggiarle.

Se il giocattolo sembra funzionare in modo anomalo, spegnetelo e consultate la sezione di assistenza sul nostro sito web.

PER UN USO OTTIMALE DEL PRODOTTO, SEGUIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE:

Per garantire una lunga durata della batteria, si prega di ricaricare il dispositivo regolarmente, anche se non utilizzato.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.

Questo apparecchio non è stato sviluppato per l'uso anale. Non utilizzare per via anale!

Con il giocattolo, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

RICARICA

Prima del primo utilizzo del caricabatteria, verificare la tensione di alimentazione locale, in quanto quest'ultima non deve superare la tensione di rete massima indicata sul caricabatteria.

L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

Non utilizzare o pulire il prodotto mentre la batteria è in carica.

Non immergere mai il caricabatteria o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi.

Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentazione elettrica dopo ogni ricarica.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Il consumatore ha l'obbligo per legge di smaltire le batterie esauste. Usare i centri di raccolta ufficiali adibiti a questo scopo, come i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti.

Le batterie esauste che diamo in dotazione come batterie nuove possono anche essere restituite a noi.

Per assistenza si prega di contattare customercare@lovehoney.com. Per evitare cortocircuiti, i terminali delle batterie al litio devono essere coperti con nastro isolante prima della restituzione. Per motivi di sicurezza, invitiamo a non inviare le batterie tramite posta e di attenersi al regolamento dell'operatore postale riguardante l'invio di merci pericolose.

Le batterie che sono installate in modo fisso al prodotto, non devono in nessun modo essere rimosse di propria iniziativa, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire danni permanenti. Gli obblighi del consumatore sono altresì regolati dalle direttive WEEE e dalle leggi nazionali.

Per ridurre la produzione e l'accumulo di rifiuti, occorre attenersi alle istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza.

Le batterie esauste contengono sostanze inquinanti che possono recare danno all'ambiente o alla salute se non conservate o smaltite correttamente. Questo pericolo è particolarmente alto per le batterie al litio. Le batterie contengono, inoltre, importanti materie prime come ferro, zinco, mangano o nichel che possono essere riutilizzate. La raccolta differenziata permette il riutilizzo di queste materie prime ed evita l'impatto di sostanze inquinanti sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo del bidone sbarrato indica che le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

Sotto questo simbolo devono essere utilizzate, a norma di legge, le seguenti sigle (il cui significato è riportato di seguito) per contrassegnare le batterie:

Hg: La batteria contiene più di 0,0005 percento peso di mercurio

Pb: La batteria contiene più di 0,004 percento peso di piombo

Cd: La batteria contiene più di 0,002 percento peso di cadmio

Indicazioni relative allo smaltimento di apparecchiature elettroniche e elettriche

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Segnaliamo ai proprietari di apparecchi elettronici ed elettrici che, in conformità con la normativa in vigore, i vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani. Le batterie e gli accumulatori che non sono montati in modo fisso agli apparecchi elettrici, nonché le lampade, che possono essere rimosse dall'apparecchio senza danno, devono essere separati nella loro interezza e essere consegnati al centro di smaltimento designato. Per lo smaltimento delle batterie, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni. Il simbolo del bidone sbarrato mostrato qui sotto e apposto sugli apparecchi elettronici e elettrici indica l'obbligo di raccolta separata.

Secondo le direttive WEEE e le leggi nazionali siamo obbligati, come distributori di apparecchi elettronici e elettrici, a ritirare gratuitamente alcuni vecchi apparecchi.

Quando si acquista un nuovo apparecchio elettronico o elettrico , è possibile restituire gratuitamente il vecchio apparecchio se esso essenzialmente svolge le stesse funzioni del nuovo. Se il vecchio apparecchio non eccede i 25 cm su ogni lato, può essere restituito gratuitamente a prescindere dall'acquisto di un nuovo apparecchio. Per assistenza si prega di contattare customercare@lovehoney.com. Organizzeremo la restituzione dei vecchi apparecchi elettronici. Per motivi di sicurezza di prega di non inviare apparecchi di illuminazione (come lampade). Per la restituzione degli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti o di contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.

Presso i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti è possibile consegnare anche i vecchi apparecchi elettronici o elettrici.

Tramite la raccolta differenziata e la consegna dei vecchi apparecchi elettronici e elettrici presso gruppi di raccolta corretti si dà un importante contributo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei vecchi apparecchi.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sugli apparecchi da smaltire prima di consegnarli.

Per ridurre la produzione di rifiuti, occorre seguire le istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza, e informarsi sulle possibilità di riparazione.

BALSAMO ORGASMICO ALLA MENTA 7G / 0.25 OZ.

6M

Destinato unicamente a uso esterno. Da conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Interromperne l'utilizzo in caso d'irritazione o di fastidio. Evitare il contatto con gli occhi. Non è una crema labbra. Contiene olio di mandorle. Non consigliato alle persone allergiche alla frutta secca.

OLIO DA MASSAGGIO ALLA VANIGLIA 30ML / 1 FL OZ.

6M

Da conservare in un luogo fresco e secco lontano dalla Luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini. Destinato unicamente a uso esterno. Non utilizzarlo sulla cute infiammata o lacerata. Interromperne l'utilizzo in caso d'irritazione o di fastidio. Evitare il contatto con gli occhi.

GEL WOMANIZER PER SEX TOYS 60ML / 2 FL OZ.

36M

Solo per uso esterno. Non è un contraccettivo. Evitare il contatto con gli occhi. Compatibile coi preservativi in lattice. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di fastidio o irritazione, interrompere l'uso.

SALVIETTINE DETERGENTI PER SEX TOYS FRESH (10 SALVIETTINE)

24M

Evitare il contatto con gli occhi. Compatibile con tutti i sex toys. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di fastidio o irritazione, interrompere l'uso. Sciacquare i giocattoli e le mani dopo l'uso.

ANELLO PER COPPIA (5)
ANELLO PENIENE REGOLABILE (23)

Se provi del fastidio o dolore durante l'utilizzo o durante l'erezione, interrompi il rapporto sessuale ed evita l'eccitazione sessuale per calmare l'erezione al fine di rimuovere l'anello per il pene. Togliere l'anello durante un'erezione può causare lesioni, ferite dolorose o danni permanenti del pene o dei testicoli.

Non utilizzare il dispositivo se hai poca forza nelle mani, altrimenti potrebbe risultare difficile da togliere.

Utilizza il cockring per un massimo di 30 minuti per utilizzo. Un uso prolungato (senza rimuoverlo) può causare lesioni permanenti del pene. Aspetta 60 minuti tra un utilizzo e il seguente.

È sconsigliato utilizzare il prodotto quando si fa sport. Se lo fai, fermati se senti dolore o fastidio.

Non utilizzare il dispositivo durante gli sport ad alto impatto.

Esercita la massima cautela se prevedi di utilizzare più toys allo stesso tempo.

Un cattivo utilizzo del cockring può causare contusioni, ferite dolorose o danni irreversibili al pene, allo scroto o ai testicoli.

Interrompi l'utilizzo in caso di sensazione di freddo nelle parti genitali o se provi sensazioni sgradevoli come irritazione, gonfiore, dolore, decolorazione o se constati la perdita di sensazioni a livello del pene. Consulta il tuo medico se non senti un cambiamento dopo aver tolto il cockring.

Se soffri di uno dei seguenti problemi, consulta il tuo medico prima di utilizzarlo: problema di coagulazione del sangue, acrosindromi vascolari, diabete o disturbi neurologici. Non utilizzare l'anello vibrante senza aver consultato il medico.

I cockrings non prevengono le gravidanze o le infezioni sessualmente trasmissibili.

Non addormentarti mentre indossi un anello per pene perché un utilizzo prolungato può causare ferite permanenti al pene, allo scroto e/o ai testicoli.

Non utilizzare il cockring se sei sotto l'effetto di alcool o droga, perché in questi casi il tuo giudizio potrebbe essere alterato, aumentando il rischio di ferite.

Non utilizzare l'anello per pene se hai un abbassamento della sensibilità al dolore nella regione del pene, perché potrebbe influenzare la tua capacità d'individuare eventuali ferite.

Se hai dei dubbi legati alla tua salute, non farti prendere dalla timidezza; consulta il tuo medico prima di utilizzare il dispositivo.

Se presenti sintomi di disfunzione erettile, cioè l'incapacità di avere un'erezione sufficiente ad avere un rapporto sessuale, consulta il tuo medico prima di utilizzare il prodotto per evitare un ritardo potenzialmente nefasto per la diagnosi delle cause principali di questo stato, come il diabete, la sclerosi multipla, la cirrosi, l'insufficienza renale cronica, o l'alcolismo.

L'utilizzo del cockring può aggravare alcune malattie esistenti come la malattia di Peyronie (la formazione di tessuti duri nel pene che causano dolori, malessere e distorsioni, abitualmente durante l'erezione); il priapismo (erezione del pene persistente, normalmente dolorosa, che deriva da una malattia e non è legata all'eccitazione sessuale); le stenosi uretrali (la stenosi uretrale è una zona di tessuto indurito, che restringe l'uretra rendendo a volte difficoltosa la minzione).

L'utilizzo del dispositivo può causare contusioni o la rottura dei vasi sanguigni del pene o dello scroto, causando delle petecchie (piccole macchie violacee sulla superficie corporea, per esempio la pelle o la mucosa, causata da una piccola emorragia), o la formazione di un ematoma (rigonfiamento locale riempito di sangue risultante dalla rottura di un vaso sanguigno).

DILDO SPECIALE PUNTO G (22)
PLUG ANALE BASE CRISTALLO (6)
GUAINA PER VIBRATORE CON ORECCHIE DI CONIGLIO (3)
MASSAGGIATORE PUNTO G/P (19)
PALLINE ANALI (12)

Prima dell'utilizzo, consulta il tuo medico se hai una delle seguenti condizioni di salute: un problema di coagulazione sanguigna, una malattia vascolare periferica, una malattia nervosa, un'emorragia rettale, una malattia di Crohn o una colite ulcerosa attiva (CU).

Se riscontri delle complicazioni al momento dell'utilizzo del prodotto, interrompi subito l'uso e consulta un medico.

Se hai dubbi e inquietudini riguardo la tua salute, non esitare a consultare il tuo medico prima dell'utilizzo di questo dispositivo.

Disinfetta il tuo dispositivo subito dopo un utilizzo anale.

Una lubrificazione insufficiente può provocare lacerazioni della pelle delicata che riveste l'ano.

Per evitare la trasmissione di batteri, non alternare l'utilizzo anale e vaginale senza aver prima lavato il toy con dell'acqua e del sapone o con un equivalente.

Un cattivo utilizzo degli stimolatori anali/dei dispositivi di massaggio della prostata può causare lividi, ferite dolorose o, in rari casi, dei danni permanenti all'ano.

Non utilizzare gli stimolatori anali/i massaggiatori di prostata sotto l'effetto dell'alcool o di droghe, in quanto tali sostanze possono alterare il giudizio di chi utilizza il prodotto e così aumentare il rischio di ferirsi.

Non utilizzare spray o creme desensibilizzanti prima dell'inserimento, in quanto impediresti ai tuoi sensori del dolore di reagire.

Non utilizzare il dispositivo se hai una sensazione ridotta nella zona dell'ano, perché ciò può influenzare la tua capacità di rilevare eventuali ferite.

Non provare a inserire completamente il prodotto nell'ano. Nel caso in cui questo avvenga, consulta immediatamente un medico. Lo stimolatore del perineo e/o la base devono essere comodamente installati all'esterno del corpo (se possibile).

SUCCHIA CAPEZZOLI (14)

Non utilizzarlo per più di 10 minuti per utilizzo. L'uso prolungato del prodotto (cioè senza toglierlo) può causare ferite irreversibili. Aspetta 30 minuti tra un utilizzo e il seguente. Non indossare mai più di 30 minuti (in totale) in 12 ore.

BENDA PER GLI OCCHI (4)
MANETTE E CAVIGLIERE (11)
MINI PADDLE (16)
COSTRITTIVO HOGTIE (18)

Segui le istruzioni riportate di seguito per garantire un utilizzo ludico e sicuro per tutte le persone che partecipano:

- Non lasciare mai una persona che indossa le cinghie per il letto senza sorveglianza.
- Lascia sempre lo spazio sufficiente a infilare due dita tra le cinghie per il bondage e la pelle.
- Non utilizzare questi prodotti per usi diversi da quelli a cui sono destinati.
- Slega immediatamente le cinghie se causano dolore, fastidio o mancanza di comfort.
- Definisci prima una safeword /parola di sicurezza facile da memorizzare per permettere a chiunque partecipi di porre fine al gioco.
- Per evitare macchie, se il prodotto è bagnato non posarlo su una superficie assorbente.

MATERIALI / INGREDIENTI	
MINI VIBRATORE BULLET RICARICABILE USB CON TELECOMANDO	Realizzato in silicone a ABS.
GEL WOMANIZER PER SEX TOYS (60ML / 2 FL OZ.)	INGEDIENTI: Water, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic acid.
SALVIETTINE DETERGENTI PER SEX TOYS FRESH (10 SALVIETTINE)	Salviette: Fibra di polpa di legno non tessuta. Ingredienti: Aqua (Water), Propylene Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbandensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sodium Citrate, Citric Acid.
GUAINA PER VIBRATORE CON ORECCHIE DI CONIGLIO	Realizzato in silicone.
BENDA PER GLI OCCHI	Realizzato in poliestere e poliammide.
ANELLO PER COPPIA	Realizzato in silicone.
PLUG ANALE BASE CRISTALLO	Realizzato in alluminio e acrilico.
BALSAMO ORGASMICO ALLA MENTA	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Beeswax, Tridecyl Trimellitate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopheryl Acetate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seeds Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Isobornyl Acetate, Bisabolol, Phenoxyethanol, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Linoleic Acid.
PALLINE DA GEISHA	Realizzato in silicone.
DITO VIBRANTE	Realizzato in silicone.
STIMOLATORE CONNESSO PER COPPIA WE-VIBE SYNC LITE	Realizzato in silicone.
MANETTE E CAVIGLIERE	Realizzato in lega di zinco, poliestere, poliammide e neoprene.
PALLINE ANALI	Realizzato in silicone.
ACCESSORIO PER MINI VIBRATORE WAND	Realizzato in silicone.
ORNAMENTO	Realizzato in vetro.
MINI PADDLE	Realizzato in poliestere e PVC.
SUCCHIA CAPEZZOLI	Realizzato in silicone.
GIOCO DI CARTE SNAP POSIZIONI SESSUALI	Realizzato in cartone.
COSTRITTIVO HOGTIE	Realizzato in lega di zinco, poliestere, poliammide, nylon.
MASSAGGIATORE PUNTO G/P	Realizzato in silicone.
OLIO DA MASSAGGIO ALLA VANIGLIA	Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglycedire, Isopropyl Myristate, Parfum (Aroma).
GUAINA PER MASTURBAZIONE CON NERVATURE	Realizzato in TPE.
DILDO SPECIALE PUNTO G	Realizzato in silicone.
ANELLO PENIENE REGOLABILE	Realizzato in silicone.
STIMOLATORE CLITORIDEO WOMANIZER LIBERTY 2	Realizzato in silicone a ABS.

SKU	EAN
88189	5061018994779
88190	5061018994786
88191	0747916400073
88192	3760414123319
88588	4251460637305
88593	4251460637299
88594	4251460637336

ELECTRICAL RATING

Model: Couples Sex Toy Advent Calendar 2026

Model No.: 88189, 88190, 88191, 88192, 88588, 88593, 88594

Bullet vibrator and remote control:

3.7V ⎓ 0.3A: Toy built-in li-ion rechargeable battery.

3.7V ⎓ 0.3A: Remote control built-in li-ion rechargeable battery.

5V ⎓ 1.0A: Toy when charged using USB charging device.

5V ⎓ 1.0A: Remote control when charged using USB charging device.

We-Vibe Sync Lite:

3.7V ⎓ 0.24A : Built-in li-ion rechargeable battery.

5V ⎓ 0.5A : When charged using USB Charging device.

Womanizer Liberty 2:

3.7V ⎓ 0.3A : Built-in li-ion rechargeable battery.

5V ⎓ 0.3A : When charged using USB Charging device.

Use USB AC adapter (not included) with power output corresponding to product rating.

Use original provided cable only.

COMPLIANCE INFORMATION

FCC SDoC (Lovehoney Group Couple's Sex Toy Advent Calendar 2026): 88189, 88190, 88191, 88192, 88588, 88593, 88594

Responsible party – U.S. Contact Information:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, USA

19803-3742

Attention: President

FCC AND IC STATEMENTS:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt RSS

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

Bullet vibrator / Mini vibromasseur:
FCC ID: 2AM7I-RE003
IC: 28162-RE003
HVIN: RE003
Model: USB rechargeable remote control
Model number: RE-003

Sync Lite:
FCC ID: 9804A-SCL2A
IC: 9804A-SCL2A
HVIN: SCL2A
Model: We Vibe Sync Lite
Model number: SCL2A

RADIO EQUIPMENT:

WOW Tech Europe GmbH hereby declares that the radio equipment type [Non-Specific Short Range Device] is compliant with Directive 2014/53/EU. WOW Tech Europe GmbH declares that the product is also compliant with Directive 2011/65/EC (RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: we-vibe.com/legal.

Par la présente, WOW Tech Europe GmbH déclare que le type de matériel radio [dispositif non spécifique à courte portée] est conforme à la directive 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH déclare que le produit est également conforme à la directive 2011/65/CE (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : we-vibe.com/legal

WOW Tech Europe GmbH erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp für die KurzstreckenKommunikation [Non-Specific Short Range Device] die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. WOW Tech Europe GmbH erklärt, dass das Produkt außerdem die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EG (RoHS) erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender InternetAdresse abrufbar: we-vibe.com/legal

Por la presente, WOW Tech Europe GmbH declara que el tipo de equipo de radio [dispositivo de corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/CE (RoHS). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: we-vibe.com/legal

WOW Tech Europe GmbH dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio [apparecchiatura a corto raggio non specifica] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH dichiara che il prodotto è conforme anche alla direttiva 2011/65/CE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: we-vibe.com/legal.

WE-VIBE SYNC LITE, FOR EU ONLY

OPERATION FREQUENCY (MHZ):	MAX. RF OUTPUT POWER (DBM):
2402-2480	-0,81

Safety Guide
Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad
Manuale di sicurezza