



3 Présentation du produit

État déplié



État plié





Ce code QR est un tutoriel vidéo destiné à l'utilisation de la trottinette électrique. Il est recommandé de scanner ce code QR pour avoir plus d'informations sur l'utilisation de la trottinette électrique.




Faites attention
avant de conduire !

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la trottinette électrique.
- ⚠ 2. Pour des raisons de sécurité, la trottinette est réglée en usine sur un démarrage non nul, vous devez faire glisser celle-ci jusqu'à 2mph(4km/h) , et l'accélérateur peut être utilisé normalement.
3. La trottinette électrique peut être démarrée normalement et ne peut pas rouler en mode marche, mais ne peut qu'être poussée.
- ⚠ 4. La trottinette électrique ne peut pas démarrer lorsqu'elle est en charge.
5. Ne jetez pas le manuel, reportez-vous à celui-ci pour les activités spécifiques.
6. le système de suspension a été bien fixé lors de la fabrication, veuillez contacter le service client si un problème survient. le service clientèle en cas de problème.
7. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés à une altitude supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
8. Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux intempéries peut endommager les matériaux du boîtier. Ranger l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. AVERTISSEMENT - Risque d'incendie - Aucune des pièces ne peut être réparée par l'utilisateur.
10. AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de décharge électrique - Les batteries ou leurs composants peuvent pas être remplacés par l'utilisateur.


4 Montage de la trottinette électrique

1. Dépliez le mécanisme de pliage du scooter et posez la béquille.

Dépliez la fixez le mécanisme de pliage.
(Voir "Pliage et transport" pour plus de détails sur le dépliage).




2. Insérez le guidon dans la tige de la trottinette électrique.




Branchez le connecteur de câble situé sur la tête et le colonne de levage.

3. Utilisez les outils contenus dans l'emballage pour serrer les vis.




4. Après le montage, vérifiez si l'interrupteur d'alimentation fonctionne normalement.




5 Dépliage/Pliage/Transport

1. Activités de dépliage


1. Tournez la pince de pliage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte.




2. Tirez la tige du corps vers le haut tout en ouvrant le clip pliable.



3. Tournez le loquet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement encliqueté.




4. Vérifiez si la clé du loquet est revenue en position basse.




2. Activités de pliage

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de plier la trottinette électrique après l'avoir arrêtée.


1. Soulevez la clé du loquet.




2. Tournez le loquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en soulevant la clé du loquet.




3. Abaissez lentement le corps de tige.



4. L'aligner sur la position du crochet du garde-boue, et enfin accrocher le crochet sous le tableau de bord à l'extrémité arrière de la carrosserie.



3. À propos du transport



Après le pliage, vous pouvez transporter la trottinette électrique avec une ou deux mains.